(D) **Montageanleitung**
(GB) **Assembly instructions**
(NL) **Handleiding vòor de montage**
(PL) **Instrukcja montażu**
(HU) **Szerelési útmutató**
(RO) **Instrucțiuni de montaj**
(FR) **Notice de montage**
(IT) **Istruzioni di montaggio**
(CZ) **Montážní návod**
(SK) **Návod na montáž**
(TR) **Montaj talimatı**
(RU) **Инструкция по монтажу**

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Номе • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • İsim • Название	ST
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo Тип	9.8212
✎	





1.	ASL 484x370x15mm	1
2.	ASR 484x370x15mm	1
3.	BL 450x370x15mm	1
4.	BO 450x370x15mm	1
5.	SKV 415x157x15mm	3
6.	SKB 396x318x3mm	3
7.	SZL 322x97x12mm	3
8.	SZH 385x97x12mm	3
9.	SZR 322x97x12mm	3
10.	RW 484x419x15mm	1



c	6,3x11 kurz	12x	s6	4x27	6x
e11	24,3	4x	t1	3,5x15	16x
f1		4x	v		3x
f8	Auszug 246	6x	x3	Lauf-rolle	4x
l		4x	y4	Leim	2x
n	8x30mm	36x			
q10	M4x9	6x			











c	6,3x11 kurz	12x
e11	24,3	4x
f8	Auszug 246	6x
n	8x30mm	28x
s6	4x27	6x
y4	Leim	2x
v		3x





1

f1		4x
n	8x30mm	8x



2



3

l		4x



4

t1	3,5x15	16x
x3	Lauf-rolle	4x



5

q10	M4x9	6x