



| | Actioncam 9s Plus (Artikel-Nr.: 40329) | Actioncam 10s Plus (Artikel-Nr.: 40444) | Actioncam 11s Plus (Artikel-Nr.: 40445) |
|--|--|--|--|
| | Video: 4K / 60 / 30fps | Video: 4K / 30fps | Video: 4K / 60 / 30fps |
| | Videomodi: Normal, Zeitraffer, Loop, Slow Motion, Fast Motion, Webcam | Videomodi: Normal, Slow Motion, Loop, Zeitraffer | Videomodi: Normal, Zeitraffer, Loop, Slow Motion, Fast Motion, Webcam |
| | Fotomodi: Einzel, Serie, Selbstauslöser, Zeitraffer, Langzeitbelichtung | Fotomodi: Einzel, Serie, Selbstauslöser, Zeitraffer | Fotomodi: Einzel, Serie, Selbstauslöser, Zeitraffer, Langzeitbelichtung |
| | 114° Weitwinkelobjektiv Blende F/2.8 Brennweite 2,75 mm | 170° Weitwinkelobjektiv Blende F/2.8 Brennweite 2,7 mm | 170° Weitwinkelobjektiv Blende F/2.8 Brennweite 2,7 mm |
| | Als Webcam nutzbar (nur Videofunktion, Kompatibilität abhängig von Programmen) | | Als Webcam nutzbar (nur Videofunktion, Kompatibilität abhängig von Programmen) |
| | 85 Minuten (mit im Set enthaltenem 1.000 mAh-Akku) | 75 Minuten (mit im Set enthaltenem 850 mAh-Akku; Laufzeit mit Ersatz-Akku länger) | 85 Minuten (mit im Set enthaltenem 1.000 mAh-Akku) |
| | Während Betrieb über Powerbank aufladbar | Während Betrieb über Powerbank aufladbar | Während Betrieb über Powerbank aufladbar |
| | WiFi-App: Rollei 8s / 9s / 11s Plus | WiFi-App: Rollei 5s / 6s / 7s / 10s Plus | WiFi-App: Rollei 8s / 9s / 11s Plus |
| | Wasserdicht ohne Gehäuse bis 10 m, Unterwasser-Weißabgleich | Wasserdicht ohne Gehäuse bis 5 m | Wasserdicht ohne Gehäuse bis 7 m, Unterwasser-Weißabgleich |
| | ☑ 2" Touch-Screen-Display | ☑ 2" Touch-Screen-Display | ☑ 2" Touch-Screen-Display |
| | ☑ 1,33" farbiges Front-Display | | ☑ 1,4" farbiges Front-Display |
| | ☑ Elektronische Bildstabilisation ab 4K / 60 fps | | ☑ Elektronische Bildstabilisation ab 4K / 60 fps |
| | ☑ Fernbedienung im Lieferumfang enthalten | ☑ Fernbedienung separat erhältlich (Artikel-Nr.: 40446) | ☑ Fernbedienung separat erhältlich (Artikel-Nr.: 40446) |
| | Ersatzakku: Akku für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) Ersatzakkus + Ladegerät: Battery Kit für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) | Ersatzakku: Akku für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) Ersatzakkus + Ladegerät: Battery Kit für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) | Ersatzakku: Akku für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) Ersatzakkus + Ladegerät: Battery Kit für 6s, 8s, 9s, 10s, 11s Plus (Artikel-Nr.: 20147) |