

### SCHRITT 1

Wählen Sie das passende Ventil  
(Schrader- bzw. Autoventil)



Schrader- bzw.  
Autoventil

### SCHRITT 2

Einrasten



Schrauben Sie zunächst den unteren Regulierungsring  
auf den Ventilschaft des Stoßdämpfers. Dann ziehen  
Sie den oberen Knopf an.

### SCHRITT 3

Pumpen



### SCHRITT 4

Lösen



Schrauben Sie zunächst den oberen Knopf  
und dann den unteren Regulierungsring.

### BESONDERHEIT



ENTLÜFTUNGSKNOPF