









LATIGO V

XXL

8241/2300-0083
2100-0083/8242

B

201001

D MONTAGEANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG

NL HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
GEBRUIKSAANWIJZING

TR MONTAJ TALIMATI
KULLANIM KLAVUZU

RO INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

FR NOTICE DE MONTAGE
MANUEL´INSTRUCTIONS

HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
KEZELÉSI UTASÍTÁS

SI NAVODILA ZA MONTAŽO
NAVODILA ZA UPORABO

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DEL USUARIO

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTION MANUAL

PL INSTRUKCJA MONTAŻU
INSTRUKCJA OBSŁUGI

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MANUALE DI ISTRUZIONI

SK MONTÁŽNY NÁVOD
NÁVOD NA POUŽITIE


CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD
NÁVOD K POUŽITÍ

PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DO USUÁRIO


HR UPUTE ZA MONTAŽU
UPUTE ZA UPOTREBU









15 cm





L



R



P1 X1
P2 X2



P1
P2
P2



[mm]
x H-120 X1
z H-120 X2
y Fi- 35 X1
r H-120 X5
W M6*25 X20
i L4 X1
i M6*20 X4
l L5 X1
t M8 X2
a X4
b M8*90 X7
c M8 X5
d M10*30 X7
m M8 X5
e M6*35 X4
R
JL
LL
O
N
Y


x H-120	z H-120	y Fi- 35	r H-120	W M6*25	i L4
X1	X2	X1	X5	X20	X1
























L


R




1


b M8*90


X2





2





3

c M8


X2


m M8


X2

d M10*30

X2








L


R




b M8*90


X3


4





5





c M8

X3


m M8


X3


d M10*30

X3

6









L

R




e M6*35




X4


a





X2


7












L


R




8


b M8*90


X2





9





10

t M8


X2


l L5


X1

d M10*30

X2








L

R




a




X2


i M6*20




X4


11






12










L


R





13



















14


















15











Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба · Serviciu · Services ·Servizio ·Servisný list · Szolgáltatás · Servisní list

Name · Naam · Nazwa · İsim · Название · Nume · Nome · Názov · Názov · Název · Neve


LATIGO V

Typ · Type · Tip · Тип · Tipo · Típus






L





R



a	b M8*90	c M8	d M10*30	e M6*35	m M8	t M8	i M6*20
f H- 70	h 5*50	x H-120	z H-120	y Fi- 35	r H-120	W M6*25	i L4

[mm]





P1 X1

P2 X2

