

GUTFELS

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR.8
D-41564 KAARST

www.ggv-exquisit.de

GUTFELS

4-SCHEIBEN TOASTER
Benutzerhandbuch

4-SLICES TOASTER
Owner's Manual

GRILLE-PAIN À 4 TRANCHES
Manuel d'utilisateur

4 SNEETJES BROODROOSTER
Gebruikershandleiding

TA 8301 isw



HERGESTELLT IN CHINA / MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / GEMAAKT IN CHINA

Inhalt / Content / Contenu / Inhoud

Einzelteile -----	04
Technische Daten -----	05
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen -----	05
Tipps für optimale Toastergebnisse -----	08
Vor der ersten Verwendung des Gerätes -----	08
Betrieb - Toasten -----	09
Betrieb - Auftauen -----	09
Reinigung und Pflege -----	10
CE-Kennzeichnung -----	11
Entsorgung -----	11
Detail -----	14
Technical Specifications -----	15
Important Safeguards -----	15
Tips for ideal toasting results -----	18
Before using the appliance the first time -----	18
Operation - Toasting -----	19
Operation - Thawing -----	19
Cleaning and Care -----	20
CE-Marking -----	21
Disposal -----	21
Détail -----	24
Caractéristiques techniques -----	25
Conseils d'utilisation -----	25
Astuces pour un résultat optimal -----	28
Avant la première utilisation -----	28
Pour toaster -----	29
Pour décongeler -----	29
Nettoyage et entretien -----	30
Marque CE -----	31
Mise au rebut des appareils usagés -----	31
Detail -----	34
Technische specificaties -----	35
Belangrijke beveiligingsmaatregelen -----	35
Tips voor de ideale broodroosterresultaten -----	38
Voor het eerste gebruik van het apparaat -----	38
Werking - Roosteren -----	39
Bediening - Ontdooien -----	39
Reiniging en onderhoud -----	40
CE-markering -----	41
Oude apparaten bij het afval doen -----	41

Mit QR-Codes schnell und bequem zu allen Informationen

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR-Quick Response resp. schnelle Antwort) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera eingelesen werden und schnell und bequem zu weiteren Informationen führen (Bsp. Internetseite, Produktvideo oder Kontaktdaten).

Und so funktioniert es

Zum Scannen der QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, ein QR-Code Reader App (kostenlos im App-Store erhältlich) sowie eine Internetverbindung. *



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes.

Sie haben gut gewählt. Ihr Exquisit – Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxismäßigem Bedienkomfort verbindet – wie andere Exquisit – Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa arbeiten.

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Es beinhaltet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen bezüglich der Installation, des Betriebs und der Wartung des Geräts. Eine richtige Handhabung trägt zu einer effizienten Nutzung bei und minimiert den Energieverbrauch während des Betriebs.

Die falsche Nutzung könnte zu gefährlichen Situationen führen, besonders für Kinder. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Geben Sie sie an jeden zukünftigen Besitzer dieses Produkts weiter. Bei Zweifeln bezüglich Fragen oder Themen, die nicht ausführlich in dieser Anleitung beschrieben sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, einen autorisierten Techniker oder gehen Sie auf unsere

Homepage www.ggv-service.de

Der Hersteller arbeitet stets an der Entwicklung aller Typen und Modelle.

Bei allen Typen und Modellen sind Änderungen an Design, Eigenschaften und Ausrüstung ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

EINZELTEILE



- 1. TOASTSCHLITZ
- 2. GEHÄUSE
- 3. TOASTER-HEBEL
- 4. STOPP-TASTE

- 5. WIEDERAUFWÄRM-TASTE
- 6. ABTAU-TASTE
- 7. Bräunungsgrad
- 8. KRÜMELSCHUBLADE

Technische Daten

Leistung: 1260~1500 W, 220~240V , 50/60 Hz

Abmessungen: Ca. 28,1 x 27,8 x 18,1 cm (L/D/H)

Netzkabel: Ca. 75 cm

Gewicht: Ca. 2.3 kg

Gehäuse: Edelstahl

Features: Automatischer Toaster mit 4 Schlitten

Stufenlos regelbarer Röstgrad

4 Funktionen: Toasten, Wiederwärmen, Auftauen, Stoppen

Alle Tasten mit Kontrollleuchte

Selbstnachstellender Brotschlitten für gleichmäßiges Toasten

Automatische Abschaltung

Abnehmbare Krümelschublade

Staufach für das Netzkabel

Technische Daten können sich ändern

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie als künftige Referenz auf.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder über die Verwendung des Geräts aufgeklärt wurde.
3. Die Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Schließen Sie das Gerät nur an ein Wechselstromnetz an, dessen Spannung der Spannung auf dem Typenschild entspricht.
6. Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem externen Timer oder einer

Fernbedienung.

7. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Reinigen Sie den Toaster oder das Netzkabel nicht in der Spülmaschine.
9. Der Toaster sollte auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. In diesem Fall müssen alle Teile vollständig trocken sein, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
10. Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen.
11. Platzieren Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen niemals auf heißen Oberflächen, einer Metallwanne oder einer nassen Oberfläche.
12. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt, wie z. B.:
 - *Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - *landwirtschaftliche Betriebsstätten;
 - *Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - *Gästezimmer und Ferienhäuser.
13. Platzieren Sie das Gerät oder das Netzkabel während des Betriebs nicht in der Nähe von offenen Flammen.
14. Verwenden Sie den Toaster immer nur auf einer flachen, sauberen und hitzebeständigen Oberfläche.
15. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel über den Rand der Arbeitsplatte oder des Tisches hängt, da dies zu Unfällen führen kann, z.B. wenn kleine Kinder an dem Kabel ziehen.
16. Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät, sondern verwenden Sie das Staufach für das Netzkabel an der Unterseite des Gerätes.
17. Führen Sie das Netzkabel so, dass keine Gefahr besteht, dass das Kabel gezogen oder umgestülpt wird.
18. Verwenden Sie den Toaster nur im Innenbereich.
19. Blockieren Sie den Toaster bei Gebrauch niemals mit Aluminiumfolie oder anderen Materialien, die zu einer Überhitzung des Gerätes führen können.
20. Berühren Sie niemals heiße Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden. Verwenden Sie immer die Hebel und Bedienknöpfe.

21. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Materialien wie z.B. Vorhängen.
22. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist, um Verletzungen zu vermeiden.
23. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Krümelschale, sondern leeren Sie die Schublade regelmäßig.
24. Toasten Sie keine Lebensmittel, die schmelzen können.
25. Legen Sie keine übermäßig großen Lebensmittel oder Metallfolien, Besteck oder Werkzeuge in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder eines Kurzschlusses.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zubehör anderer Hersteller oder Marken, um Schäden zu vermeiden.
27. Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz. Bewahren Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt auf, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
28. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
29. Überprüfen Sie das Gerät, den Stecker und das Netzkabel regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Im Falle von Schäden am Netzkabel oder anderen Teilen, Bitte schicken Sie das Gerät oder das Netzkabel zur Überprüfung und Reparatur an unseren Kundendienst (Adresse siehe Garantiebedingungen). Unbefugte Reparaturen können zu ernsthaften Gefahren für den Benutzer und zum Erlöschen der Garantie führen.
30. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

VORSICHT:

Das Gerät wird während des Betriebs heiß!



Bei unsachgemäßer Montage, missbräuchlicher oder fehlerhafter Verwendung oder wenn Reparaturen durch unbefugte Dritte durchgeführt werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Tipps für optimale Toastergebnisse

1. Verschiedene Brotsorten haben einen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt. Daher kann die gleiche Einstellung für die Röstung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
2. Für leicht trockenes Brot verwenden Sie eine niedrigere Einstellung für den Bräunungsgrad.
3. Für frisches Brot oder Vollkornbrot verwenden Sie eine höhere Einstellung für den Bräunungsgrad.
4. Brot mit einer unregelmäßigen Oberfläche erfordert eine höhere Einstellung des Bräunungsgrades.
5. Dicke Brotscheiben benötigen mehr Zeit zum Toasten; es kann sogar notwendig sein, das Brot ein zweites Mal zu toasten.
6. Beim Toasten von Rosinenbrot entfernen Sie alle Rosinen von der Oberfläche, da sie sonst brennen könnten.
7. Wenn Sie nur eine Scheibe toasten, wählen Sie bitte eine niedrige Einstellung für den Bräunungsgrad.
8. Wenn Sie mehrere Scheiben nacheinander toasten, wird das Brot bei gleicher Einstellung des Bräunungsgrades etwas dunkler.
9. Zum Toasten von gefrorenem Brot, Waffeln, usw. verwenden Sie die Auftau-Taste.

Vor der ersten Verwendung des Gerätes

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und alle Transportsicherungsrichtungen.
2. Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.
3. Reinigen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
4. Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind und das Gerät stabil ist. Stellen Sie sicher, dass genügend Platz zwischen dem Toaster und Wänden oder anderen Geräten vorhanden ist, da der Toaster während des Betriebs heiß wird.
5. Schließen Sie das Gerät über das Netzkabel an das Stromnetz (220~240V, 50/60Hz) an.

6. Bevor Sie das Brot zum ersten Mal toasten, führen Sie einen Toastzyklus ohne Brot durch. Drücken Sie den Toaster-Hebel nach unten, bis er einrastet.
 7. Wenn der Toastzyklus abgeschlossen ist, springt der Toaster-Hebel automatisch nach oben. Jetzt können Sie mit dem Toasten von Brot beginnen.
- ◆ Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, wird es etwas Rauch abgeben. Das ist normal und hört nach ein paar Minuten von selbst auf.

Betrieb - Toasten

1. Bereiten Sie den Toaster wie im Abschnitt "Vor der ersten Verwendung des Gerätes" beschrieben vor.
2. Platzieren Sie die Brotscheiben in den Schlitten in der Toastkammer.
3. Stellen Sie mit der Bräunungsgradkontrolle den gewünschte Bräunungsgrad ein. Sie können zwischen sechs Einstellungen für den Bräunungsgrad wählen: Stufe 1. ist sehr hell und Stufe 6. ist sehr dunkel. Für goldbraunen Toast stellen Sie den Hebel in die mittlere Position.
4. Drücken Sie den Toaster-Hebel nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte für „Stop“ leuchtet auf und der Toaster beginnt zu toasten.
5. Sie können den Röstzyklus jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste unterbrechen.
6. Wenn das Brot im eingestellten Bräunungsgrad Bräunungsgrad getoastet wurde, wird es automatisch ausgeworfen. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Betrieb - Auftauen

Die Funktion AUFTAUEN taut das Brot zuerst auf und toastet es dann, was bedeutet, dass der Auftauzyklus etwas länger dauert als der normale Toastzyklus.

1. Platzieren Sie die Brotscheiben in den Schlitten in der Toastkammer.
2. Wenn Sie das Brot auftauen möchten, legen Sie den Wärmer eben auf den Toaster und legen Sie das Brot darauf.
3. Drücken Sie den Toaster-Hebel nach unten, bis er einrastet.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung für den Bräunungsgrad.
5. Wir empfehlen die folgenden Einstellungen für den Bräunungsgrad:

- * niedrig für Brot aus dem Kühlschrank oder dünnflüssig
- * gefrorene Brotscheiben.
- * hoch für dickere gefrorene Brotscheiben und für Brötchen und dicke Toastscheiben.

6. Drücken Sie den Toaster-Hebel nach unten, bis er einrastet.
7. Drücken Sie dann sofort die Abtau-Taste. Die Kontrollleuchte dieser Taste leuchtet auf.
8. Das Brot wird aufgetaut und getoastet.
9. Sie können den Zyklus jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste unterbrechen.
10. Nach Abschluss des Auftauzyklus wird das Brot automatisch ausgeworfen und die Kontrollleuchten erlöschen. Das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Reinigung und Pflege

1. Vor der Reinigung lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
3. Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und reinigen Sie sie nicht in der Spülmaschine.
4. Wischen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch und etwas Geschirrspülmittel ab. Verwenden Sie keine scheuernden Scheuermittel, Stahlwolle, Metallgegenstände, heiße Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, da dies zu einer Beschädigung des Gerätes führen kann.
5. Zur Entfernung von festsitzenden Brotscheiben trennen Sie den Toaster vom Stromnetz, drehen ihn um und schütteln ihn leicht. Versuchen Sie niemals, festsitzende Brotscheiben mit scharfen oder spitzen Werkzeugen oder Besteck zu entfernen.
6. Entfernen Sie regelmäßig Krümel und kleine Brotstücke aus der Schublade. Dazu ziehen Sie das seitliche Krümelfach ganz heraus und entleeren es. Wischen Sie die Krümelschublade mit einem feuchten Tuch ab, trocknen Sie sie gründlich und schieben Sie sie wieder in das Gerät.
7. Das Gerät muss vor dem erneuten Gebrauch vollständig trocken sein.

CE-Kennzeichnung

Zum Zeitpunkt der Markteinführung erfüllt das Produkt die Anforderungen, die in der Richtlinie zur Vereinheitlichung der Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU von elektrischer Ausrüstung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2014/35/EU) festgelegt wurden. Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen identifiziert und wird mit einer Konformitätserklärung zur Untersuchung durch die Marktüberwachungsautorität geliefert.

Änderungen vorbehalten

Allgemeine Garantiebedingungen

Altgeräteentsorgung



Dieses Produkt wird gemäß der europäischen

Abfallrahmenrichtlinie 2012/ 19/EU gekennzeichnet. Die Richtlinie regelt die richtige Entsorgung des Produkts. Die umweltgerechte Entsorgung wird mögliche negative Folgen für die Gesundheit verhindern, die durch eine falsche Entsorgung verursacht werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt an/bei einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung zurückgeben.

Die Entsorgung muss die bestehenden lokalen Vorschriften erfüllen. Für weitere Informationen kontaktieren

What are QR codes?

QR codes (Quick Response codes) are graphic codes, which are read by means of a Smartphone camera and lead quickly and easily to further information (e.g. see internet site, product video or contact information).

And this is how it works

To scan the QR codes all you need is a Smartphone, a QR code reader app (available free of charge in the App Store) and an internet connection. *



24678

When reading QR codes additional costs may be incurred for the internet connection depending on the rate you pay.

Dear Customer,

Thank you for purchasing our appliance.

You have made a good choice. Your Exquisit appliance was built for use in a private household and is a quality product that combines the highest technical requirements with practical ease of operation like other Exquisit appliances as well that function all over Europe to the complete satisfaction of their owners.

Please read this user manual carefully before you start up your appliance for the first time. It contains important safety instructions and information concerning the installation, operation and maintenance of the appliance. Correct handling will contribute to efficient use and will minimize energy consumption during operation.

Improper use could lead to dangerous situations, particularly for children. Keep this user manual for later use. Pass it on to any future owner of this product. In case of doubt concerning questions or topics, which are not dealt with in detail in this manual, please contact your dealer or an authorized technician or go to our homepage: www.ggv-service.de

The manufacturer is constantly working to further develop all types and models. We reserve the right to make changes to the design, features and equipment of all types and models without previous notice.

Detail



- 1. BREAD SLOT
- 2. HOUSING
- 3. TOASTER LEVER
- 4. STOP BUTTON

- 5. REHEAT BUTTON
- 6. DEFROST BUTTON
- 7. TOAST DARKNESS CONTROL
- 8. CRUMB TRAY

Technische Daten

Power: 1260~1500 W, 220~240V , 50/60 Hz

Dimensions: Approx. 28,1 x 27,8 x 18,1 cm (L/D/H)

Power cord: Approx. 75 cm

Weight: Approx. 2.3 kg

Housing: Stainless steel

Features: 4 slot automatic toaster

Infinitely variable toasting degree

4 functions: toast, reheat, defrost, stop

All buttons with pilot light

Self adjusting bread carriage for uniform toasting

Automatic cut-off

Removable crumb tray

Power cord storage compartment

Technical details subject to change.

Important Safeguards

1. Please read the following information and keep it for future reference.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or with lack of experience or lack of knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or have been instructed on how to use the appliance.
3. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the appliance.
4. Keep the appliance out of the reach of children.
5. Connect appliance only to an AC power supply with voltage corresponding to the voltage on the rating plate.
6. Do not operate this appliance with an external timer or remote control system.

7. Never immerse the appliance or the power cord in water or other liquids.
8. Do not clean the toaster or power cord in a dishwasher.
9. The toaster should never come into contact with water or other liquids. In case this ever happens, all parts must be completely dry before operating the appliance again.
10. Never touch the appliance or power cord with wet hands.
11. For safety reasons, never place the appliance on hot surfaces, a metal tray or a wet surface.
12. This appliance is intended for domestic and similar use such as:
 - * staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - * agricultural enterprises;
 - * by clients in hotels, motels and other accommodation facilities;
 - * bed and breakfast accommodations and holiday homes.
13. Do not place the appliance or power cord near open flames during operation.
14. Always use the toaster on a level, uncluttered and heat-resistant surface.
15. Make sure that the power cord does not hang over the edge of the countertop or table, since this can cause accidents, for example if small children pull on the cord.
16. Never Wrap the power cord around the appliance; instead, use the power cord storage compartment on the bottom of the appliance.
17. Route the power cord so that there is no possibility of the cord being pulled or tripped over.
18. Use the toaster only indoors.
19. When in use, never cover the toaster with aluminum foil or other materials that could cause the appliance to overheat.
20. Do not touch any hot surfaces, to prevent burns. Always use the handles and control knobs.
21. Never use the appliance near flammable materials such as curtains.
22. Do not move the appliance as long as it is in operation, to prevent injuries.
23. Never operate the appliance without the crumb tray; empty the tray regularly.
24. Do not toast foods that can melt.

25. Do not insert excessively large foods or any metal foils, silverware or tools in the appliance. They could cause a fire or short circuit.
26. Do not use the appliance with accessories of other manufacturers or brands, to prevent damage.
27. Unplug the appliance from the power supply after use and prior to cleaning. Never leave the appliance unattended when it is plugged in to the power supply.
28. Clean the appliance after every use.
29. Check the appliance, the plug and the power cord regularly for wear or damage. In case of damage to the power cord or other parts, please send the appliance or the power cord for inspection and repair to our after sales service (for address, see warranty terms). Unauthorized repairs can result in serious risks to the user and void the warranty.
30. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CAUTION:

The appliance becomes hot during



operation!

The manufacturer will not be liable in the event of incorrect assembly, improper or incorrect use or if repairs are carried out by unauthorized third parties.

(*) Competent qualified electrician: after-sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In case of need you should return the appliance to this electrician (www.ggv-service.de).

Tips for ideal toasting results

1. Different types of bread have varying moisture content. Therefore, the same toast darkness setting can produce different results.
2. For bread that is slightly dry, use a lower toast darkness setting.
3. For fresh bread or whole grain bread, use a higher toast darkness setting.
4. Bread with an irregular surface requires a higher toast darkness setting.
5. Thick bread slices need more time for toasting; it may even be necessary to toast the bread a second time.
6. When toasting raisin bread, remove all raisins from the surface, since otherwise they could burn.
7. If you toast only one slice, please select a low toast darkness setting.
8. If you toast several slices one after the other, the bread will be somewhat darker at the same toast darkness setting.
9. To toast frozen bread, waffles, etc. Please use the thaw button.

Before using the appliance the first time

1. Remove all packaging materials and any transport safety devices.
 2. Check to make sure that all accessories are present.
 3. Clean the toaster with a damp cloth, as described in the chapter "Cleaning and care".
 4. Check to make sure that all parts are assembled correctly and the appliance is stable. Make sure that there is sufficient space between the toaster and walls or other appliances, since the toaster becomes hot during operation.
 5. Connect the appliance via the power cord to the power supply (220~240V, 50/60Hz).
 6. Before toasting bread the first time, conduct one toasting cycle without bread. Press the toast lever down until it locks into place.
 7. When the toasting cycle is completed, the toast lever automatically jumps up. Now you can start toasting bread.
- ◆ Notice: When using the appliance for the first time, it will emit some smoke. This is normal and it will stop by itself after a few minutes.

Operation - Toasting

1. Prepare the toaster as described in the section "Before using the appliance the first time".
2. Place the bread slices in the slots in the toasting chamber.
3. Set the desired toast darkness with the darkness control. You can select from six toast darkness settings: level 1. is very light and level 5. is very dark. For golden brown toast set the lever in the middle position.
4. Press the toast lever down until it locks into place. The indicator lamp for "Stop" lights up and the toaster starts toasting.
5. You can interrupt the toasting cycle any time by pressing the "Stop" button.
6. When the bread has been toasted to the set darkness, it is automatically ejected. The appliance shuts off automatically.

Operation - Thawing

The DEFROST function first thaws out the bread and then toasts it, which means that the thawing cycle lasts somewhat longer than the normal toasting cycle.

1. Place the bread slices in the slots in the toasting chamber.
 2. If you wish to thaw up rolls, place the bun warmer on the toaster so it is level and then place the rolls on top.
 3. Press the toast lever down until it locks into place.
 4. Select the desired toast darkness setting.
 5. We recommend the following toast darkness settings:
 - *Low for bread from the refrigerator or thin
 - *frozen bread slices.
- High for thicker frozen bread slices and for rolls and thick toast slices.
6. Press the toast lever down until it locks into place.
 7. Then press the button "DEFROST" right away. The indicator lamp on this button lights up.
 8. The bread is thawed and toasted.
 9. You can interrupt the cycle any time by pressing the "Stop" button.

10. After completion of the thawing cycle the bread is automatically ejected and the indicator lamps go out. The appliance shuts off Automatically.

Cleaning and Care

1. Allow the appliance to cool before cleaning it.
2. Before cleaning, always turn off the appliance and unplug it from the power supply.
3. Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids or wash them in the dishwasher.
4. Wipe off the toaster with a damp cloth and a little dish washing detergent. Do not use any abrasive scouring agents, steel wool, metal objects, hot cleaning agents or disinfectants, since they can damage the appliance.
5. To remove stuck bread slices, unplug the toaster and turn it over and shake lightly. Never attempt to remove stuck bread slices with sharp or pointed tools or silverware.
6. Remove crumbs and any small pieces of bread from the crumb tray regularly. To do this, pull the crumb tray on the side all the way out and empty it. Wipe the crumb tray with a damp cloth, then dry it thoroughly and push it back into the appliance.
7. The appliance must be completely dry before you use it again.

CE-Marking

At the time of launch of the product meets the requirements that were laid down in the directive for harmonizing the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 2014/30 / EU of electrical equipment within certain voltage limits (2014/35 / EU). This product is identified with the CE mark and is supplied with a declaration of conformity for inspection by the market surveillance authority. * Subject to change *

Disposal



This product is marked according to the European Waste Framework Directive 2012/19 / EU. The Directive regulates the proper disposal of the product. The environmentally friendly disposal will prevent possible negative health consequences caused by incorrect disposal. The symbol on the product or its packaging indicates that this product may not be disposed of with normal household waste. The user must return the product to / at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

The disposal must comply with the current local regulations. For more information contact.

Qu'est-ce qu'un code QR?

Les codes QR (QR=Quick Response ou réponse rapide) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide de l'appareil photo d'un smartphone et qui donnent rapidement et facilement accès à des informations complémentaires (par ex. un site internet, la vidéo d'un produit ou des coordonnées).

Et voilà comment cela fonctionne

Pour scanner un code QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'une application de lecture de codes QR (disponible gratuitement sur App-Store) et d'une connexion internet. *



24678

*Selon les conditions tarifaires de votre fournisseur d'accès internet, la lecture de codes QR peut donner lieu à une facturation.

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre appareil.

Vous avez fait le bon choix. Votre appareil Exquisit a été conçu pour un usage domestique. C'est un produit de qualité qui, comme les autres appareils Exquisit, allie les exigences les plus hautes sur le plan technique au confort d'utilisation sur le plan pratique, et ce afin de donner entière satisfaction à leurs propriétaires dans toute l'Europe.

Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant la première mise en service. Elle contient d'importantes informations et consignes de sécurité concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Un bon maniement de l'appareil contribue à une utilisation efficace de celui-ci et réduit la consommation d'énergie lors de son fonctionnement.

Une mauvaise utilisation peut donner lieu à des situations dangereuses, notamment pour les enfants. Conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Transmettez-la aux futurs propriétaires de l'appareil. En cas de doutes ou de sujets qui ne seraient pas abordés de manière détaillée dans cette notice, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien agréé ou rendez-vous sur notre site internet www.ggv-service.de

Le fabricant travaille constamment à l'amélioration de tous les types et modèles d'appareils. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et à l'équipement de tous les types et modèles d'appareils sans notification préalable.

Pour scanner un code QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'une application de lecture de codes QR (disponible gratuitement sur App-Store) et d'une connexion internet. *

*Selon les conditions tarifaires de votre fournisseur d'accès internet, la lecture de codes QR peut donner lieu à une facturation.

Détail



- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. FENTE POUR LE PAIN | 5. BOUTON POUR RECHAUFFER |
| 2. REVÊTEMENT | 6. BOUTON POUR DECONGELER |
| 3. LEVIER DU GRILLE-PAIN | 7. TEINTE DU PAIN |
| 4. BOUTON STOP | 8. ENCOCHE POUR MIETTES |

Caractéristiques techniques

Puissance : 1260~1500 W, 220~240V , 50/60 Hz

Dimensions : Approx. 28,1 x 27,8 x 18,1 cm (L/L/H)

Taille du cordon électrique : Approx. 75 cm

Poids : Approx. 2.3 kg

Revêtement : Acier inoxydable

Fonctionnalités : Grille-pain automatique avec 4 fentes pour le pain

Température de grille-pain variable

4 fonctionnalités : grille-pain, réchauffe, décongèle, arrêt

Tous les boutons sont rétroéclairés

Ajuste automatique le pain pour un toast uniforme.

Arrêt automatique

Encoche pour miettes nettoyable

Compartiment pour le câble électrique

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Conseils d'utilisation

1. Veuillez lire les informations suivantes et les conserver pour référence future.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou instruites sur l'utilisation de l'appareil.
3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
5. Branchez l'appareil uniquement sur une source d'alimentation en courant alternatif dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
6. N'utilisez pas cet appareil avec une minuterie externe ou un système de télécommande.

7. Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
8. Ne nettoyez pas le grille-pain ou le cordon d'alimentation au lave-vaisselle.
9. Le grille-pain ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Si cela se produit, toutes les pièces doivent être complètement sèches avant de remettre l'appareil en marche.
10. Ne touchez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
11. Pour des raisons de sécurité, ne placez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes, sur un plateau en métal ou sur une surface humide. 12. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire telle que :
 - * Cuisine du personnel dans les magasins, bureaux ou autres environnements de travail;
 - * Entreprises agricoles;
 - * Par les clients en hôtel, motels ou autres endroits similaires
 - * Lieux de type « bed and breakfast » et maisons de vacances.
13. Ne placez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation à proximité de flammes nues pendant le fonctionnement.
14. Utilisez toujours le grille-pain sur une surface plane, dégagée et résistante à la chaleur.
15. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord du comptoir ou de la table, car cela peut provoquer des accidents, par exemple si de jeunes enfants tirent sur le cordon.
16. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil ; utilisez plutôt le compartiment de rangement du cordon d'alimentation situé au bas de l'appareil.
17. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit pas possible de tirer ou de trébucher le cordon.
18. Utilisez le grille-pain uniquement à l'intérieur.
19. Lors de l'utilisation, ne recouvrez jamais le grille-pain de papier aluminium ou de tout autre matériau susceptible de provoquer une surchauffe de l'appareil.
20. Ne touchez aucune surface chaude pour éviter les brûlures. Toujours utiliser les poignées et les boutons de commande.

21. N'utilisez jamais l'appareil à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux.
22. Ne déplacez pas l'appareil aussi longtemps qu'il est en marche pour éviter les blessures.
23. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans le ramasse-miettes. vider le plateau régulièrement.
24. Ne faites pas griller les aliments qui peuvent fondre.
25. N'insérez pas d'aliments trop gros ni de feuilles métalliques, de l'argenterie ou des outils dans l'appareil. Ils pourraient provoquer un incendie ou un court-circuit.
26. N'utilisez pas l'appareil avec des accessoires d'autres fabricants ou marques, afin d'éviter tout dommage.
27. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après utilisation et avant le nettoyage. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché dans l'alimentation.
28. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
29. Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil, le cordon d'alimentation et l'embout d'alimentation. En cas de dommage au cordon d'alimentation ou à d'autres pièces, veuillez envoyer l'appareil ou le cordon d'alimentation pour inspection et réparation à notre service après-vente (pour l'adresse, voir les conditions de garantie). Les réparations non autorisées peuvent entraîner des risques graves pour l'utilisateur et annuler la garantie.
30. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout risque.

Attention :

Cet appareil devient chaud durant son utilisation !



Le fabricant ne peut être tenu responsable dans le cas d'un assemblage erroné ou d'une utilisation incorrecte ou si les réparations sont faites par un troisième parti non autorisé.

Astuces pour un résultat optimal

1. Les différents types de pain ont une teneur en humidité variable. Par conséquent, le même paramètre de teinte de grillage peut produire des résultats différents.
2. Pour le pain légèrement sec, utilisez un réglage moins sombre.
3. Pour le pain frais ou le pain de grains entiers, utilisez un réglage plus sombre.
4. Le pain dont la surface est irrégulière nécessite un réglage plus sombre de teinte.
5. Les tranches de pain épaisses ont besoin de plus de temps pour le grillage : il peut même être nécessaire de griller le pain une seconde fois.
6. Lorsque vous grillez du pain aux raisins, retirez-les de la surface, sinon ils pourraient brûler.
7. Si vous ne grillez qu'une tranche, sélectionnez un réglage de teinte pour les toasts faibles.
8. Si vous faites griller plusieurs tranches les unes après les autres, le pain sera un peu plus foncé au même réglage de la température de grillage.
9. Pour griller du pain, des gaufres, etc. congelés, veuillez utiliser le bouton de décongélation.

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et tous les dispositifs de sécurité pour le transport.
2. Vérifiez que tous les accessoires sont présents.
3. Nettoyez le grille-pain avec un chiffon humide, comme décrit dans le chapitre «Nettoyage et entretien».
4. Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement et que l'appareil est stable. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le grille-pain et les murs ou d'autres appareils, car le grille-pain chauffe en cours d'utilisation.
5. Connectez l'appareil via le cordon électrique au bloc d'alimentation (220 ~ 240V, 50 / 60Hz).
6. Avant de faire griller du pain pour la première fois, effectuez un cycle de grillage sans pain. Appuyez sur le levier du grille-pain jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

7. Lorsque le cycle de grillage est terminé, le levier du grille-pain se relève automatiquement. Vous pouvez maintenant commencer à griller du pain.

◆ Remarque: lors de la première utilisation de l'appareil, il émettra de la fumée. Ceci est normal et il s'arrêtera de lui-même après quelques minutes.

Pour toaster

1. Préparez le grille-pain comme décrit dans la section «Avant la première utilisation de l'appareil».
2. Placez les tranches de pain dans les fentes de la chambre de grillage.
3. Définissez la couleur souhaitée avec le contrôle de la couleur. Vous pouvez choisir parmi six réglages de teinte pour les toasts: le niveau 1. est très clair et le niveau 5. est très sombre. Pour les toasts dorés, placez le levier en position centrale.
4. Appuyez sur le levier du grille-pain jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le voyant "Stop" s'allume et le grille-pain commence à griller.
5. Vous pouvez interrompre le cycle de grillage à tout moment en appuyant sur le bouton «Stop».
6. Lorsque le pain a été grillé avec la teinte souhaitée, il est automatiquement éjecté. L'appareil s'éteint automatiquement.

Pour décongeler

La fonction DECONGELAGE décongèle d'abord le pain puis le grille, ce qui signifie que le cycle de décongélation dure un peu plus longtemps que le cycle de grillage normal.

1. Placez les tranches de pain dans les fentes de la chambre de grillage.
2. Si vous souhaitez décongeler des petits pains, placez le chauffe-pain sur le grille-pain de manière à ce qu'il soit au bon niveau, puis placez les petits pains sur le dessus.
3. Appuyez sur le levier du grille-pain jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Sélectionnez le paramètre d'intensité de grillage souhaité.

5. Nous vous recommandons les paramètres suivants : * Faible pour le pain du réfrigérateur ou de minces* tranches de pain congelées. Élevé pour les tranches de pain congelées plus épaisses, pour les petits pains et les tranches de pain grillé épaisses.

6. Appuyez sur le levier du grille-pain vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

7. Appuyez ensuite tout de suite sur le bouton "DEFROST". Le voyant de ce bouton s'allume.

8. Le pain est décongelé et grillé.

9. Vous pouvez interrompre le cycle à tout moment en appuyant sur le bouton «Stop».

10. Une fois le cycle de décongélation terminé, le pain est automatiquement éjecté et les voyants s'éteignent. L'appareil s'éteint automatiquement.

Nettoyage et entretien

1. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
2. Avant le nettoyage, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
3. N'immergez pas l'appareil et le cordon électrique dans l'eau ou tout autre liquide, ni au lave-vaisselle.
4. Essuyez le grille-pain avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle. N'utilisez pas de produits abrasifs, de la laine d'acier, des objets métalliques, des agents de nettoyage à chaud ou des désinfectants, car ils pourraient endommager l'appareil.
5. Pour enlever les tranches de pain coincées, débranchez le grille-pain, retournez-le et secouez-le légèrement. N'essayez jamais de retirer les tranches de pain coincées avec des outils tranchants ou pointus ou de l'argenterie.
6. Enlevez régulièrement les miettes et les petits morceaux de pain de l'encoche à miettes. Pour ce faire, tirez le ramasse-miettes sur le côté pour le sortir et le vider. Essuyez le ramasse-miettes avec un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement et replacez-le dans l'appareil.
7. L'appareil doit être complètement sec avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.

Marque CE

Au moment de son introduction sur le marché, le produit satisfait aux exigences définies dans la directive concernant l'harmonisation des lois des états membres en matière de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE des équipements électriques dans certaines limites de tension (2014/35/UE). Ce produit est identifié avec la marque CE et est livré avec une déclaration de conformité pour examen par l'autorité de surveillance du marché.

Sous réserves de modification

Mise au rebut des appareils usagés



Ce produit est étiqueté conformément à la directive cadre européenne 2012/19/UE relative aux déchets. La directive réglemente la mise au rebut correcte du produit. Une élimination respectueuse de l'environnement prévient de possibles conséquences négatives sur la santé provoquées par une mise au rebut incorrecte. Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. L'utilisateur doit restituer le produit à un point de collecte de recyclage d'équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit répondre aux réglementations locales existantes. Pour de plus amples informations, contacter.

Met QR-codes snel en handig alle informatie

Wat zijn QR-codes?

QR-codes (QR-snel antwoord of snelle reactie) zijn grafische codes die worden ingelezen met behulp van een smartphonecamera en snel en gemakkelijk leiden tot verdere informatie (bijv. Website, productvideo of contactgegevens).

En zo werkt het

Om de QR-codes te scannen, heeft u alleen een smartphone, een QR-codelezer-app (gratis beschikbaar via de App Store) en een internetverbinding nodig. *



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Geachte klant,

Bedankt voor het aanschaffen van ons apparaat.

Je hebt een goede keuze gemaakt. Hun prachtige apparaat is ontwikkeld voor gebruik in een kwalitatief huishoudelijk product en combineert de hoogste technische vereisten met praktisch gebruiksgemak, evenals andere uitstekende apparaten die functioneren tot volle tevredenheid van hun eigenaars in heel Europa.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Het bevat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie via de installatie de bediening en het onderhoud van het apparaat. Een goede bediening draagt bij aan een efficiënt gebruik en minimaliseert het energieverbruik tijdens de werking. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties, vooral voor kinderen.

Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Geef het aan een toekomstige eigenaar van dit product. Neem in geval van twijfel over vragen of onderwerpen die niet in deze handleiding worden behandeld, contact op met uw dealer of een bevoegde technicus of bezoek onze homepage: www.ggv-service.de

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle soorten en modellen. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de ontwerpen, kenmerken en kenmerken van alle soorten en modellen te wijzigen.

Detail

- 1. BROODSLEUTEL
- 2. BEHUIZING
- 3. TOAST-HENDEL
- 4. STOP KNOP

- 5. OPWARMEN KNOP
- 6. ONTDOOIEN KNOP
- 7. TOAST DUISTERNISBEDIENING
- 8. KRUIMBAK

Technische specificaties

Vermogen: 1260 tot 1500 W, 220 tot 240 V, 50/60 Hz
 Afmetingen: Ongeveer 28,1 x 27,8 x 18,1 cm (L / D / H)
 Netsnoer: Ongeveer 75 cm
 Gewicht: Ongeveer 2.3 kg
 Behuizing: Roestvrij staal
 Specificaties: Automatische broodrooster met 4 slots
 Continu variabele braadsterkte
 4 functies: Toast, opwarmen, ontdooien, stoppen
 Alle knoppen met controlelampje
 Zelfregelende broodtrolley voor gelijkmatig roosteren
 Automatische uitschakeling
 Verwijderbare kruimellade
 Netsnoeraansluiting
 Technische wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke beveiligingsmaatregelen

1. Lees de volgende informatie en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor of op de hoogte is van hun veiligheid om het apparaat te gebruiken.
3. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
4. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
5. Sluit het apparaat alleen aan op een wisselstroombron waarvan de spanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
6. Gebruik dit apparaat niet met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.
7. Dompel het apparaat of netsnoer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
8. Maak de broodrooster of het netsnoer niet schoon in de vaatwasser.

9. De broodrooster mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. In dit geval moeten alle onderdelen volledig droog zijn voordat de werking wordt hervat.
10. Raak het apparaat of het netsnoer nooit met natte handen aan.
11. Plaats het apparaat om veiligheidsredenen nooit op hete oppervlakken, een metalen kom of een nat oppervlak.
12. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden, bijv.
 - *Werkkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - *landbouwbedrijven;
 - *door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
 - *Bed & Breakfast accommodatie en huisjes.
13. Plaats het apparaat of het netsnoer niet in de buurt van open vuur tijdens het gebruik.
14. Gebruik de broodrooster altijd op een vlak, schoon en hittebestendig oppervlak.
15. Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van het werkblad of de tafel hangt, omdat dit tot ongelukken kan leiden, zoals het trekken van kleine kinderen aan de kabel.
16. Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat. Gebruik in plaats daarvan het compartiment voor de voedingskabel aan de onderkant van het apparaat.
17. Leg het netsnoer zo dat het snoer niet kan worden getrokken of erover kan struikelen.
18. Gebruik de broodrooster alleen binnenshuis.
19. Bedek tijdens het gebruik de broodrooster nooit met aluminiumfolie of andere materialen die het apparaat zouden kunnen oververhitten.
20. Raak geen hete oppervlakken aan om brandwonden te voorkomen. Gebruik altijd de hendels en knoppen.
21. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen.
22. Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is om letsel te voorkomen.
23. Gebruik het apparaat nooit zonder de kruimellade. Leeg de lade regelmatig.
24. Geen voedsel roosteren dat kan smelten.

25. Plaats geen overmatig groot voedsel of metaalfolie, bestek of gereedschap in het apparaat. Ze kunnen brand of kortsluiting veroorzaken.
26. Gebruik het apparaat niet met accessoires van andere fabrikanten of merken om schade te voorkomen.
27. Koppel het apparaat na gebruik en vóór het schoonmaken los van het elektriciteitsnet. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het op de voeding is aangesloten.
28. Reinig het apparaat na elk gebruik.
29. Controleer het apparaat, de stekker en het netsnoer regelmatig op slijtage of schade. Als het netsnoer of andere onderdelen beschadigd zijn, stuurt u het apparaat of het netsnoer naar onze klantenservice voor verificatie en reparatie (zie Garantievoorwaarden voor het adres).

Ongeautoriseerde reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker en de garantie ongeldig maken.
30. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens onderhoudsvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

LET OP:

Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet!



De fabrikant is niet aansprakelijk voor onjuiste installatie, oneigenlijk of oneigenlijk gebruik of reparaties door onbevoegde derden.

Tips voor de ideale broodroosterresultaten

1. Verschillende soorten brood hebben een ander vochtgehalte. Daarom kan dezelfde instelling voor toastduistering verschillende resultaten geven.
2. Gebruik een lagere toastduistering voor wat droog brood.
3. Gebruik voor vers brood of volkorenbrood een hogere toastduistering.
4. Voor brood met een onregelmatig oppervlak is een hogere toastduistering nodig.
5. Dikke sneetjes brood hebben meer tijd nodig om te roosteren; Het kan zelfs nodig zijn om het brood een tweede keer te roosteren.
6. Rooster bij het roosteren van rozijnenbrood eventuele rozijnen van het oppervlak omdat ze anders kunnen verbranden.
7. Als u slechts één segment bult, kiest u een lage toastduistering.
8. Als u meerdere segmenten achter elkaar raakt, wordt het brood een beetje donkerder met dezelfde instelling voor toastduistering.
9. Toast van bevroren brood, wafels, enz. Gebruik alstublieft de ontdooiknop.

Voor het eerste gebruik van het apparaat

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en alle transportsloten.
 2. Zorg ervoor dat alle accessoires aanwezig zijn.
 3. Maak de broodrooster schoon met een vochtige doek zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
 4. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd en dat het apparaat stabiel is. Zorg dat er voldoende ruimte tussen de broodrooster en muren of andere apparatuur is, omdat de broodrooster tijdens gebruik heet kan worden.
 5. Sluit het apparaat aan op de voeding via het netsnoer (220 tot 240 V, 50/60 Hz).
 6. Maak voordat je brood toast eerst een toast zonder brood. Duw de broodrooster naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.
 7. Wanneer de toast-cyclus is voltooid, springt het broodrooster automatisch omhoog. Nu kunt u beginnen met roosteren.
- ◆ **Opmerking:** Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, geeft het wat rook af. Dit is normaal en zal na een paar minuten stoppen.

Werking - Roosteren

1. Bereid de broodrooster voor zoals beschreven in de paragraaf “Vóór het eerste gebruik van het apparaat”.
2. Leg de sneetjes brood in de gleuven in de toastkamer.
3. Stel de gewenste toastduisternis in met de duisternisregeling. U kunt kiezen uit zes instellingen voor toastduistering: Niveau 1 is heel eenvoudig en niveau 5. is erg donker. Voor goudbruine toast, beweeg de hendel naar de middelste stand.
4. Duw de broodrooster naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt. Het stoplicht gaat branden en het broodrooster begint te roosteren.
5. U kunt de roostercyclus op elk moment onderbreken door op de knop “Stop” te drukken.
6. Wanneer het brood wordt geroosterd tot de ingestelde duisternis, wordt het automatisch uitgeworpen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

Bediening - Ontdooien

De ONTDOOIEN-functie ontdooit het brood eerst en braadt het vervolgens zodat de ontdooicyclus iets langer duurt dan de normale toastcyclus.

1. Leg de sneetjes brood in de gleuven in de toastkamer.
 2. Als je broodjes wilt ontdooien, leg je de broodwarmer horizontaal op de broodrooster en doe je de broodjes erop.
 3. Duw de broodrooster naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.
 4. Selecteer de gewenste instelling voor toastduistering.
 5. We raden de volgende instellingen voor toastduistering aan:
 - *Laag voor brood uit de koelkast of dun
 - *ingevroren sneetjes brood.
- Hoog voor dikkere ingevroren sneetjes brood, broodjes en dikke plakjes toast.
6. Duw de broodrooster naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.
 7. Druk vervolgens onmiddellijk op de toets “ONTDOOIEN”. Het indicatielampje op deze knop licht op.
 8. Het brood wordt ontdooid en geroosterd.

9. U kunt de cyclus op elk moment onderbreken door op de knop “Stop” te drukken.
10. Nadat de ontdooicyclus voorbij is, wordt het brood automatisch uitgeworpen en gaan de indicatielampjes uit. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

Reiniging en onderhoud

1. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
2. Schakel het apparaat altijd uit voor het reinigen en haal de stekker uit het stopcontact.
3. Dompel het apparaat en het netsnoer niet onder in water of andere vloeistoffen en spoel ze niet in de vaatwasser.
4. Veeg de broodrooster schoon met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol, metalen voorwerpen, hete reinigingsmiddelen of ontsmettingsmiddelen, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
5. Om vastzittende sneetjes brood te verwijderen, trekt u de stekker van de broodrooster eruit en draait u deze iets. Schud voorzichtig met scherp of puntig gereedschap of bestek.
6. Verwijder kruimels en broodjes regelmatig uit de kruimellade. Trek hiervoor de kruimellade helemaal naar buiten weg en leeg het. Veeg de kruimellade schoon met een vochtige doek, droog hem vervolgens grondig af en duw hem dan terug in het apparaat.
7. Het apparaat moet volledig droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt.

CE-markering

Op het moment van de lancering op de markt voldoet het product aan de eisen, die in de richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten inzake de elektromagnetische compatibiliteit 2014/ 30/ EU van elektrische uitrusting binnen bepaalde spanningsgrenzen (2014/ 35/ EU) werden vastgelegd. Dit product is voorzien van de CE-markering en wordt met een conformiteitsverklaring voor onderzoek door de autoriteit voor markttoezicht geleverd. *Wijzigingen voorbehouden*

Oude apparaten bij het afval doen



Dit product wordt omschreven volgens de Europese kaderrichtlijn 2012/ 19/ EU voor afval. De richtlijn regelt de juiste verwijdering van het product. De milieuvriendelijke verwijdering voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid, die door een verkeerde verwijdering worden veroorzaakt. Het symbool op het product of de verpakking geeft aan, dat dit product niet bij het normale huishoudelijke afval mag worden gedaan. De gebruiker moet het product aan/bij een inzamelplaats voor recycling van elektrische en elektronische uitrusting teruggeven.

De afvalverwijdering moet voldoen aan de bestaande plaatselijke voorschriften. Neem voor meer afvalverwijderingsmogelijkheden contact op met uw gemeente of stadsbestuur.