
Bedienerführung ANA(C3HD-1) casio.

• Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.




Kronenbedienung

Kronenbedienung
Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter)
besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen,
lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu
sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie
nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter
Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die
Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.



Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.



Technische Daten

Modul-Nr.	Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur (pro Monat)	Batterietyp	Batteriebetriebsdauer
5507	±20 Sekunden	SR927SW	Ca. 3 Jahre
5532	±20 Sekunden	SR626SW	Ca. 3 Jahre

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Uhrzeit einstellen Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die Grone vor, um diesen zu stoppen. Hinweis • Achten Sie auf richtige E der 1. bzw. 2. Tageshälf • Bewegen Sie den Minute beim Einstellen der Uhrz

Drücken Sie die Krons auf ein Zeitzeichen hin zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

Stellen Sie durch Drehen der Krone die Uhrzeit ein.

Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte. Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.

