EB 6000 Montage- & Bedienungsanleitung

U.N.O. FITNESS

EB 6000

Montage- & Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 12020

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie unbedingt die gesamte Bedienungsanleitung vor dem ersten Training genau durch.
Um ein langjähriges, effizientes und sicheres Training zu ermöglichen, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die Wartungs- und Sicherheitsanweisungen dieser Anleitung exakt befolgen und einhalten. Jeder, der Ihr Trainingsgerät nutzen möchte, muss unbedingt über diese Anweisungen vorab informiert werden.

Bitte halten Sie die angegebenen Wartungs- und Sicherheitsanweisungen exakt ein.

Das Recumbent darf nur für seinen vorgesehenen Zweck, also für das Ausdauer- und Körpertraining genutzt werden. Zweckfremde Anwendungen können Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Recumbents bewirken, für die seitens des Herstellers keinerlei Haftung übernommen werden kann.

Aufstellungsort
- Bei der Wahl des Aufstellortes für das Recumbent wählen Sie eine Stellfläche, die in jeder Richtung genügend Freiraum bietet.
- Der Trainingsraum sollte während des Trainings gut belüftet sein. Vermeiden Sie Zugluft.
- Setzen Sie Ihr Recumbent nur im Haus und in ausreichend temperierten Räumen ein. Eine Nutzung im Freien ist nicht möglich.
- Das Recumbent ist für den Betrieb in Feuchträumen nicht geeignet und darf dort nicht eingesetzt werden (z.B. Sauna, Schwimmbad...).
- Das Recumbent darf nur auf einem ebenen und festen Untergrund betrieben werden. Gleichen Sie Unebenheiten des Bodens gegebenenfalls aus.
- Idealerweise stellen Sie das Recumbent auf eine dafür konzipierte Boden-Schutzmatte.
- Halten Sie heiße Gegenstände vom Recumbent fern.
- Bei Betrieb oder im Standby-Modus senden elektrische Geräte eine elektromagnetische Strahlung aus. Deshalb halten Sie strahlungsintensive Geräte, wie Mobiltelefone, Computer, etc. vom Recumbent fern, da es zu Fehlfunktionen und Störungen, insbesondere bei der Puls-/Herzfrequenzmessung, kommen kann.


Persönliche Sicherheit
- Das Training muss sofort abgebrochen werden, wenn Sie währenddessen Übelkeit, Schwindelgefühl oder andere anormale Symptome verspüren. Sie sollten in diesem Fall unverzüglich einen Arzt konsultieren.
- Weite Kleidung kann sich während des Trainings in den beweglichen Bauteilen des Recumbents verfangen und somit zu Unfällen führen. Trainieren Sie deshalb grundsätzlich nur mit eng anliegender Sportbekleidung.
- Sie sollten während des Trainings Sportschuhe tragen.
- Das Recumbent kann und darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- Stellen Sie unbedingt vor jedem Training sicher, dass das Recumbent vollkommen intakt ist. Trainieren Sie auf keinen Fall mit einem fehlerhaften Trainingsgerät.
- Reparaturen dürfen selbstständig nur in Absprache mit einem autorisierten Fachmann und unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.
- Reinigen Sie nach jeder Trainingseinheit das Recumbent, um Beschädigungen durch Körperschweiß zu verhindern.
- Achten Sie immer darauf, dass Flüssigkeit (Getränke, Körperschweiß, etc.) in keinem Fall in das Recumbent bzw. in das Cockpit eindringen kann, da dies zu Korrosionen und Beschädigung der mechanischen und elektronischen Bauteile führen kann.
- Für eine Benutzung durch Kinder ist das Recumbent in keinem Fall geeignet, da der natürliche Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern oft zu unvorhergesehenen Situationen führen kann, für die seitens des Herstellers keinerlei Verantwortung übernommen werden kann. Sollten Sie dennoch Kinder auf dem Recumbent trainieren lassen, weisen Sie diese vor dem Training intensiv auf die richtige Handhabung des Gerätes hin und beaufsichtigen Sie das gesamte Training.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere während des Trainings einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten und sich unter dem Recumbent, speziell im Bereich der beweglichen Bauteile keine Gegenstände befinden.
- Im Ruhezustand ist das Recumbent kein Kinderspielzeug. Er darf auf keinen Fall als Klettergerüst oder Spielzeug benutzt werden.
- Während des Betriebes dürfen Hebel und andere Einstellmechanismen den Ablauf nicht stören.
- Bringen Sie ihre Hände nie in die Nähe von beweglichen Teilen.

Dieses Recumbent wurde nach neuesten sicherheitstechnischen Erkenntnissen konstruiert und gebaut. Eventuelle Gefahrenquellen, durch die Verletzungen entstehen können, wurden bestmöglich vermieden oder entsprechend abgesichert. Ausschließlich Erwachsene sollten dieses Recumbent nutzen. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Gesundheitsschäden führen!
Die Montage des Recumbents muss gewissenhaft von einer erwachsenen Person durchgeführt werden.

Vor dem ordnungsgemäßen Abschluss der Montage darf auf keinen Fall mit dem Training begonnen werden .
Das gesamte Recumbent sollte bei regelmäßiger Nutzung einmal pro Woche überprüft werden. Dies gilt besonders für Befestigungsteile wie Muttern, Schrauben und Bolzen.
Um die Sicherheit des Recumbents dauerhaft zu gewährleisten, ersetzen Sie durch Verschleiß beschädigte Teile sofort durch Original-Ersatzteile. Erst nach Wiederherstellung der Sicherheit darf das Recumbent wieder benutzt werden. Nehmen Sie keine anderen, als die in dieser Montage- und Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsmaßnahmen und Einstellungen vor.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

EB 6000



ERSATZTEILLISTE

EB 6000

Nr.	Bezeichnung		Anzahl	Nr.	Bezeichnung		Anzahl
1	Hauptrahmen		1	64	Schraube	Ø3.5 x 20m/m	1
2	Konsolenmast		1	65	Blechschraube	Ø3 x 10m/m	4
3	Lenkstange Sitz		1	66	C Ring	Ø17	1
5	Standfuß hinten		1	67	C Ring	Ø20	2
6	Sitzschlitten		1	69	Unterlegscheibe	1/4" x 13 x 1T	7
7	Anbauplatte sitzschlitten		1	70	Unterlegscheibe	3/8" x 19 x 1.5T	4
8	Befestigungsplatte		1	71	Unterlegscheibe	3/8" x 25mm x 2.0T	5
9	Laufrad		1	72	Unterlegscheibe	5/16" x 18mm x 1.5T	9
11	Kurbelwelle		1	73	Unterlegscheibe	Ø17 x 23.5 x 1T	1
12	Abdeckplatte		1	76	Federring	Ø1/4"	7
13	Kettenschutz		1	77	Mutter	M8 x 7T	1
14	Antriebsriemen		1	78	Hutmutter	3/8" x 7T	1
15	Antriebsrad		1	79	Mutter	1/4" x 8T	4
13	Stützplatte		3	80	Mutter	5/16" x 6T	4
14	Aluminium Sitzführung		1	82	Mutter	3/8" x 7T	8
15	Sitzpositions Indexplatte		1	83	Mutter	M10 x 1.25	2
16L	Kurbelarm（L）		1	85	Rundscheibe		2
16R	Kurbelarm（R）		1	86	Einstellhebel		1
17	Lager f. Kurbelwelle		2	93	Kreuzschlitzschraubendreher		1
18	Lager f. Antriebsarm		2	96	Kurbelarm Endkappe		2
19	Sitz		1	99	Spannscheibe	5/16" x 19 x 1.5T	1
20	Induktionsbremse		1	100	Gabelschlüssel	12/14m/m	1
21	Controller		1	102	Unterlegscheibe	5/16" x 16 x 1.0T	3
22	Magnet		1	103	Federring	5/16" x 1.5T	2
23	Hall Sensor		1	105	Lenkstange Abdeckung vorne		1
24	Handgriff	1" x 250L x 5T	2	106	Sitzverstellung		1
25	Handgriff	1" x 200L x 5T	2	107	Aderendhülse		1
26	Handpulssensor		1	114	Gleitlager		1
28	Handpulssensor (rot)		1	115	Schraube	Ø3 x 12m/m	2
29	Computerkabel	2000m/m	1	116	Trinkflaschenhalter		1
30	Bremskabel	200m/m	1	117	Gabelschlüssel	13/15m/m	1
31	Generatorkabel		1	118	Sechskantschraube	5/16" x 2-1/4"	2
34	Konsole		1				
35	Gummi Füße		4				
36	Abdeckung Kette（L）		1				
37	Abdeckung Kette（R）		1				
38	Abdeckung Konsolenmast		1				
39	Sitzabdeckung		1				
40	Abdeckung Standfuß vorne		1				
41	Abdeckung Standfuß hinten		1				
42	Handgriffdeckel (oben)		2				
43	Handgriffdeckel (unten)		2				
44	Hall Sensor Gehäuse		1				
45	Pedal（L）		1				
46	Pedal（R）		1				
47	Transportrad		2				
49	1" Endkappe		4				
50	Sechskantschraube	3/8" x 2-1/4"	4				
51	Sechskantschraube	5/16" x 5/8"	9				
52	Blechschraube	5 x 19m/m	2				
53	Schraube	5/16" x 1-3/4"	2				
54	Sechskantschraube	1/4" x 3/4"	8				
55	Schraube	M8 x 170m/m	1				
56	Kreuzschlitzschraube	M6 x 15m/m	3				
57	Unterlegscheibe	3/16" x 15 x 1.5T	1				
58	Kreuzschlitzschraube	M5 x 12m/m	12				
59	Schraube	3/8" x 2m/m	4				
61	Blechschraube	5 x 16m/m	6				
62	Blechschraube	Ø3 x 20m/m	4				
63	Schraube	Ø3.5 x 16m/m	7				


Ventilator
Cockpit
Lenkerhandgriff
Flaschenhalter
Lenkerschaft
Sattellängsverstellung
Pedal
Sattelhöhenverstellung
Fußabdeckung
Fußabdeckung
Stellfuß

Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig der Verpackung. Lassen Sie sich hierbei von einer zweiten Person helfen, da einige Teile schwer und sperrig sind.




Vergewissern Sie sich vor der Montage Ihres Trainingsgerätes anhand der Montage-Teileliste, dass alle benötigten Teile vorhanden sind.

Zur Montage benötigen Sie zwei Personen.

Montieren Sie das Trainingsgerät an einer Stelle die frei von störenden Gegenständen, sauber und eben ist.

Achtung:
Bitte folgen Sie bei der Montage exakt der Anleitung. Für Mängel, die aufgrund falscher Montage entstehen, bestehen keine Gewährleistungsansprüche!


Im Lieferumfang enthaltenes Werkzeug



Kreuzschlitzschraubendreher	Gabelschlüssel 12/14mm	Gabelschlüssel 13/15mm
		

Gerne können Sie das im Lieferumfang enthaltene Werkzeug mit eigenem ergänzen oder ersetzten. Achten Sie hierbei nur unbedingt auf die Passgenauigkeit der einzelnen Werkzeuge.

Schritt 1 : Hinterer Standfuß


1. Montieren Sie den hinteren Standfuß (5) an den Hauptrahmen (1) mit vier 3/8” x 2-1/4” Sechskantschrauben (50) und vier 3/8” x 25 Unterlegscheiben (71).






 Teil 71 3/8" x 25 Unterlegscheibe 4 Stück	 Teil 50 3/8” x 2-1/4” Sechskantschraube 4 Stück

Schritt 2 : Vorderer Konsolenmast


1. Trennen Sie die Computerkabel auf (29) und führen Sie diese durch die Konsolenmastabdeckung (38) und den Konsolenmast (2) bis zur oberen Öffnug des Konsolenmastes. Schieben Sie Kunststoffabdeckung (38) über den Konsolenmast und versicher Sie sich über die korrekte Position der Abdeckung.
2. Montieren Sie den Konsolenmast (2) am Hauptrahmen (1) mit sechs 5/16” x 5/8” Sechskantschrauben (51), sechs 5/16” x 18 Unterlegscheiben (72) an den Seiten und zwei 5/16” x 19 Spannscheiben (99) auf der Vorderseite.






		
Teil 51 5/16” x 5/8” Sechskantschraube 7 Stück	Teil 99 5/16"x19 Spannscheibe 1 Stück	Teil 72 5/16"x18 Unterlegscheibe 6 Stück

Schritt 3 : Lenkstange


1. Führen Sie die beiden Kabel der Handpulssensoren (26) in das Loch der Lenkstange, durch die Anbauplatte und durch das Loch der Konsolenplatte wieder heraus. Montieren Sie die Lenkstange (3) an den Konsolenmast (2) mit zwei 5/16” x 5/8” Sechskantschrauben (51), zwei 5/16” x 18 Unterlegscheiben (72) und zwei 5/16” Federringe (103) Seien Sie auch hier wiederum vorsichtig das keines der Kabel beschädigt wird.




 Teil 51 5/16” x 5/8” Sechskantschraube 2 Stück	 Teil 103 5/16” Federring 2 Stück	 Teil 72 5/16"x18 Unterlegscheibe 2 Stück

Schritt 4 : Konsole, Sitz, Pedale, Abdeckungen

1. Verbinden Sie das Computerkabel (29) und die beiden Kabel der Handpulssensoren (26, 28) mit den Anschlüssen auf der Rückseite der Konsole (34). Montieren Sie die Konsole (34) auf den Konsolenmast (2). Beginnen Sie mit den beiden M5x12mm Schrauben (58). Montieren Sie die Abdeckplatte (12) mit den beiden Anbauschrauben (58).
2. Bringen Sie die Abdeckung für den hintern Standfuß (40) und die Abdeckung für den vorderen Standfuß (41) am Hauptrahmen an (1) mit vier M5x12mm Kreuzschlitzschrauben (58).
3. Montieren Sie die Pedale (116 L, 117 R) an den Kurbelarm (51L, 51R). Denken Sie daran das, das linke Pedal ein entgegengesetztes Gewinde besitzt. Die beiden Pedale sind je mit einem L od. R gekennzeichnet. Ziehen Sie die Pedale so fest wie möglich an. Es ist ratsam die Pedale hin und wieder nachzuziehen. Klickende Geräusche oder ein wackeln der Pedale können Hinweise darauf sein das die Pedale nicht richtig fest sind.
4. Montieren Sie den Sitzschlitten (7) auf der dafür vorgesehenen Führung des Sattelrohres so das er nach vorne zeigt. Nun montieren Sie den Sitz (19) auf dem Schlitten.
5. Montieren Sie den Halter für die Trinkflasche (116) am Konsolenmast (2) mit zwei M5x12mm Kreuzschlitzschrauben (58).





Teil 58
M5 x 12mm
Kreuzschlitzschraube
10 Stück

Reinigung & Wartungsmaßnahmen

Beschädigungen, die durch Körperschweiß entstanden sind, werden in keinem Fall durch die Gewährleistung abgedeckt. Aus diesem Grund reinigen Sie nach jedem Training Ihr Trainingsgerät gründlich und achten Sie immer darauf, dass während des Trainings keine Flüssigkeit in das Trainingsgerät oder den Computer eindringen kann.
Reinigen Sie das gesamte Trainingsgerät mit einem feuchten Tuch.
Auf keinen Fall verwenden Sie hierzu Lösungsmittel.
ACHTUNG
Trennen Sie immer das Trainingsgerät vom Stromnetz bevor Sie es reinigen.

Wartungsmaßnahmen



Überprüfung des Befestigungsmaterials
Prüfen Sie mindestens 1x im Monat den Sitz der Schrauben und Muttern. Ziehen Sie diese, falls nötig, wieder fest an.


Transport


Um das Trainingsgerät zu transportieren, fassen Sie es mit beiden Händen am hinteren Ende an und heben es, wie im Bild gezeigt an. Nun können Sie das Trainingsgerät mittels der vorderen Transportrollen einfach an die gewünschte Position schieben. Achten Sie beim Anheben, Transportieren und Absetzen immer darauf, dass Sie einen festen Stand haben.




Satteleinstellung

Sie können die Längsrichtung, die Höhe und die Neigung des Sattel individuell verstellen.
Um die Neigung des Sattels zu verstellen, lösen Sie bitte die Sattelneigungsschraube, die den Sattel auf dem Sattelhalter befestigt und stellen die gewünschte Neigung ein. Ziehen Sie dann die Schraube wieder fest an.
Um die Sattelhöhe zu verstellen, lösen Sie das Handrad der Sattelhöhenverstellung, dass sich rechts unterhalb der Sattelstange befindet und stellen die gewünschte Höhe ein. Ziehen Sie das Handrad wieder fest an.
Um die Längsrichtung des Sattels zu verstellen, lösen Sie das Handrad der Längsrichtungverstellung, das sich unterhalb des Sattels befindet. Stellen Sie die gewünschte Längsrichtung ein und ziehen Sie dann das Handrad wieder fest an.







SPEED
Anzeige der Geschwindigkeit in RPM und km/h

TIME
Anzeige der Trainingszeit.

DISTANCE
Anzeige der Trainingsstrecke in km.

CALORIES*
Anzeige des Kalorienverbrauchs in Kcal.

PULSE
Anzeige des aktuellen Pulswertes.

WORK LEVEL
Anzeige des aktuellen Trainingslevels (20 Levels)

WATT
Anzeige der Leistung in Watt

INCLINE LEVEL
Anzeige des Steigungsgrades (20 Stufen)

DISPLAY-Taste (Profil-Matrix)
Wechsel zwischen Anzeige des Steigungsprofils, Widerstandsprofils und der Rundenanzeige

DISPLAY-Taste (Trainingsdaten)
Wechsel zwischen Anzeige der einzelnen Trainingsdate

***Hinweis zur Kalorienmessung**
Die Berechnung des Energieverbrauchs erfolgt mittels einer allgemeinen Formel. Es ist nicht möglich einen individuellen Energieverbrauch exakt zu ermitteln, da hierzu eine Vielzahl persönlicher Daten benötigt werden.
Es handelt es sich bei dem angezeigten Energieverbrauch um einen angenäherten und nicht um einen exakten Wert.

ENTER-Taste
Bestätigung von Auswahlen bzw. Vorgaben durch Drücken der ENTER-Taste.

START-Taste
Starten des Trainings.

STOP/RESET-Taste
STOP-Funktion:
Anhalten des Trainings.

RESET - Funktion:
Zurückzusetzen aller Werte

PAUSE-Funktion:
Wird während des Trainings die STOP/RESET-Taste gedrückt, so stoppen die Trainingswerte.
Wird erneut die Taste gedrückt, so fährt das Training an der Stelle fort, an dem es unter-brochen wurde.

UP- und DOWN-Tasten
Mit diesen Tasten geben Sie Werte vor, bzw. den Widerstand vor und können diesen während des Trainings verändern.

INCLINE UP- und DOWN-Tasten
Mit diesen Tasten regulieren Sie den Steigungsgrad in 20 Stufen.

Handpuls-Sensoren
Dienen zur kurzfristigen Pulskontrolle.

Receiver
Der Empfänger (Receiver) zur drahtlosen Herzfrequenzmessung ist bereits im Cockpit installiert. Ein Brustgurt ist als Zubehör erhältlich.

Quick Start
Wenn Sie nach dem Einschalten direkt die START-Taste drücken, beginnt die Trainingszeit zu laufen. Durch Drücken der UP- und Down-Tasten für Widerstand und Steigungslevel können Sie diese individuell verstellen.

Programmierung der Konsole
Bei jedem Programm können Sie ihre persönlichen Daten angeben. Bitte geben Sie die Daten der Realität entsprechend ein da der Computer sonst falsche Werte ermittelt. Der Computer wir Sie der Reihe nach Alter und Körpergewicht fragen.

Eingabe der Daten
Wenn Sie ein Programm ausgewählt haben können Sie entweder sofort starten indem Sie die START Taste betätigen oder ihre persönlichen Daten eingeben indem Sie die ENTER Taste drücken. Wenn Sie ihre persönliche Daten eingeben möchten drücken Sie die ENTER Taste und folgen der Anweisung im Display.

Manuelles Training (MANUAL), drehzahlabhängig

Schritt 1: Auswahl der Trainingsart
Schalten Sie das Cockpit durch Drücken einer beliebigen Taste ein.
Im Display erscheint der Lauftext "*SELCECT A PROGRAM OR PRESS START TO BEGIN*"
Wählen Sie durch Drücken der MANUAL-Taste das manuelle Training aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 2: Altersvorgabe
Im Display erscheint "*ADJUST AGE THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten, Ihr Alter ein. Sie können Ihr Alter auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben. Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 3: Gewichtsvorgabe
Im Display erscheint "*ADJUST WEIGHT THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten, Ihr Gewicht ein. Sie können Ihr Gewicht auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben. Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 4: Trainingszeit
Im Display erscheint "*ADJUST TIME THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten,die gewünschte Trainingszeit von 10 bis 99 Minuten vor. Sie können die Zeit auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben.
Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 5: Trainingsstart
Im Display erscheint "*PRESS START TO BEGIN OR ENTER TO MODIFY*".
Durch Drücken der START-Taste beginnen Sie mit dem Training.

Trainingsprofile (HILL, FATBURN, CARDIO, STRENGTH und INTERVAL)

Schritt 1: Auswahl der Trainingsart
Schalten Sie das Cockpit durch Drücken einer beliebigen Taste ein.
Im Display erscheint der Lauftext "*SELCECT A PROGRAM OR PRESS START TO BEGIN*"
Wählen Sie durch Drücken der HILL, FATBURN, CARDIO oder INTERVAL-Taste das gewünschte Trainingsprofil aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 2: Altersvorgabe
Im Display erscheint "*ADJUST AGE THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten, Ihr Alter ein. Sie können Ihr Alter auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben.
Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 3: Gewichtsvorgabe
Im Display erscheint "*ADJUST WEIGHT THEN PRESS ENTER".*
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten, Ihr Gewicht ein. Sie können Ihr Gewicht auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben. Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 4: Trainingszeit
Im Display erscheint "*ADJUST TIME THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten die gewünschte Trainingszeit von 10 bis 99 Minuten vor. Sie können die Zeit auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben. Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 5: Trainingslevel
Im Display erscheint "*ADJUST MAX LEVEL THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten das gewünschte Trainingslevel bis maximal Level 20 vor. Sie können das Level auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben. Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 6: Steigungauswahl
Im Display erscheint "*SELECT RAMP PROFILE ON OR OFF*". Wählen Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten ein, ob Sie das Steigungsprofil des Programms ein- oder ausschalten wollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 7: Trainingsstart
Im Display erscheint "*PRESS START TO BEGIN OR ENTER TO MODIFY*".
Durch Drücken der START-Taste beginnen Sie mit dem Training.

Fit-Test

Der Fitness-Test überprüft ihr allgemeines Fitness-Niveau und teilt Ihnen die Daten am Ende des Tests mit. Diese Zahl ist keine VO2 max Angabe, sondern nur eine Nummer als Referenz. Der Test dauert 6-15 Minuten. Bitte führen Sei den bei einer Geschwindigkeit von 50 RPM durch.
Der Test endet 85% Ihrer maximalen Herzfrequenz erreicht haben (HR Max = 220 - Ihr Alter) oder wenn Ihr HR mehr als 110 BPM beträgt.

Programmierung des Tests:
1. Drücken Sie die FITNESS-TEST-Taste
2. Bitte geben Sie nun Ihr Alter mit den UP/DOWN-Tasten ein und bestätigen die Eingabe mit der ENTER Taste.
3. Nun müssen Sie ihr Alter eingeben. Diese können sie mit den UP/DOWN-Tasten machen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der ENTER Taste.
4. Um das Programm zu Starten betätigen Sie die START Taste

Vorbereitungen für den Fitness Test:
- Vergewissern Sie sich ob Sie in einem gesundheitlich einwandfreiem Zustand sind. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben fragen Sie ihren Arzt oder Physiotherapeuten.
- Bitte wärmen Sie sich vor dem Training ausreichend auf.
- Bitte nehmen Sie kein Koffein zu sich bevor Sie den Test beginnen.
- Wenn Sie die Handpulssensoren verwenden, halten Sie diese bitte sanft. Bitte nicht verkrampfen.

Testablauf:
- Um den Test ohne Fehler durchführen zu können muss die Konsole Ihre Herzfrequenz empfangen. Dies kann durch die Handpulssensoren oder einem Pulsgurt passieren.
- Sie müssen den Angegeben Bereich z.B 50 RPM einhalten. Wenn Sie unter 48 RPM oder über 52 RPM kommen wird sie der Computer mit einem Signal warnen.
- Sie können Ihre Trainingsdaten im Mitteilungsfenster ablesen indem Sie die Display-Taste betätigen.
- Während des Tests werden folgende Daten angezeigt:
  a. Zeit
  b. Steigung
  c. Zurückgelegte Strecke
  d. Geschwindigkeit
  e. Pulsfrequenz

Nach dem Test:
- Bitte machen Sie nach dem Test ein Cool Down von ca. 3 Minuten.
- Notieren Sie Ihr Ergebnis da die Konsole nach dem Programm nach wenigen Minuten automatisch in den Anfangsmodus zurück kehrt.

Programmierung der Benutzerprogrammer USER

Schritt 1: Auswahl der Trainingsart
Schalten Sie das Cockpit durch Drücken einer beliebigen Taste ein.
Im Display erscheint der Lauftext "*SELCECT A PROGRAM OR PRESS START TO BEGIN*"
Wählen Sie durch Drücken der USER 1 oder USER 2 - Taste den gewünschten Speicherplatz aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der ENTER-Taste. Im Display erscheint "*WELCOME* <Benutzername> *PRESS START TO BEGIN OR ENTER TO MODIFY*".

Schritt 2: Benutzer-Name
Im Display erscheint "*USE UP / DOWN ARROW THEN PRESS ENTER/STOP WHEN FINISHED*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten den gewünschten Benutzernamen ein. Hiefür stehen 7 Stellen zur Verfügung. Mit den UP/DOWN Tasten wählen Sie den Buchstaben oder die Zahl aus; mit der ENTER-Taste bestätigen Sie diesen und springen zur nächsten Stelle weiter. Wenn Sie Ihre Eingabe beenden wollen, bevor Sie alle 7 Stellen programmiert haben, so drücken Sie die STOP-Taste.

Schritt 3: Altersvorgabe
Im Display erscheint "*ADJUST AGE THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten Ihr Alter ein. Sie können Ihr Alter auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben.
Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 4: Gewichtsvorgabe
Im Display erscheint "*ADJUST WEIGHT THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten Ihr Gewicht ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der ENTER-Taste.

Schritt 5: Trainingszeit
Im Display erscheint "**ADJUST TIME THEN PRESS ENTER**".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten die gewünschte Trainingszeit von 10 bis 99 Minuten vor. Sie können die Zeit auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben.
Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 6: Trainingslevel
Im Display erscheint "*ADJUST MAX LEVEL THEN PRESS ENTER*".
Geben Sie nun mit den UP- und DOWN-Tasten das gewünschte Trainingslevel bis maximal Level 20 vor. Sie können das Level auch direkt mit den Zahlen-Tasten (Programm-Tasten) eingeben. Bestätigen Sie Ihre Vorgabe durch Drücken der ENTER-Taste.

Schritt 7: Programmierung der 24 Profilsegmente
Im Display erscheint "*ADJUST SEGMENT LEVEL THEN PRESS ENTER*".
Das erste Kästchen in der Profil-Matrix blinkt, geben Sie nun das gewünschte Level von 1 bis 20 für das erste Segment vor und bestätigen Sie die Vorgabe mit der ENTER-Taste. Verfahren Sie nun mit den 23 restlichen Segmenten ebenso.

Schritt 8: Programmierung der Steigung
Im Display erscheint "*ADJUST RAMP LEVEL THEN PRESS ENTER*".
Das erste Kästchen in der Profil-Matrix blinkt, geben Sie nun die gewünschte Steigung von 1 bis 20 für das erste Segment vor und bestätigen Sie die Vorgabe mit der ENTER-Taste. Verfahren Sie nun mit den restlichen Segmenten ebenso.

Schritt 9: Speichern des Programms
Nach dem Sie das Segment 20 programmiert haben und die Vorgabe mit ENTER bestätigt haben, erscheint im Display "*TO SAVE THIS WORKOUT PRESS ENTER OR PRESS STOP TO EXIT*".
Um das Programm zu speichern drücken Sie nun die ENTER-Taste.

Schritt 10: Trainingsstart
Im Display erscheint "*PRESS START TO BEGIN OR ENTER MODIFY*".
Durch Drücken der START-Taste beginnen Sie mit dem Training.

Um das vorgegebenen Programm erneut auszuwählen, drücken Sie die USER 1 oder USER 2 Taste und Starten das Programm direkt durch Drücken der START-Taste.

Herzfrequenzsteuerung

Wie arbeitet das Herzfrequenzprogramm
Heart Rate Control (HRC) verwendet das Steigungssystem des Laufbandes um Ihre Herzfrequenz anpassen. Erhöht und verringert sich die Steigung beeinflusst das die Herzfrequenz wesentlich effizienter als eine Veränderung in der Geschwindigkeit allein. Die HRC-Programme wechseln automatisch die Steigung und Geschwindigkeit um die programmierte Herzfrequenz zu erreichen.

Auto-Pilot
Diese einzigartige Eigenschaft erlaubt es dem Benutzer sofort in den Heart Rate Control-Modus jederzeit zu gelangen. Die HR2-Programm-Taste fungiert auch als Auto-Pilot-Taste. In jedem Programm kann der Benutzer die Auto-Pilot-Taste drücken, um in das HRC-Programm zu kommen. Ihre aktuelle Herzfrequenz wird automatisch durch das Auto-Pilot-Programm beibehalten. Sie können die Höhe Ihrer Herzfrequenz ändern, während der Auto-Pilot-Modus geschalten ist.

Wahl des HRC-Programmes
Sie haben die Möglichkeit im Setup-Modus das Weight Control (HR-1)-Programm oder das Herz-Kreislauf-(HR-2)-Programm zu wählen. Im Weight Control-Programm wird Ihre Herzfrequenz auf 70% Ihrer maximalen Herzfrequenz gehalten. Im Herz-Kreislauf-Programm wird Ihre Herzfrequenz auf 90% Ihrer maximalen Herzfrequenz gehalten.

Programmierung der HRC-Programme

Hier muss ein starkes und konstantes Herzfrequenz-Signal vorhanden sein. Ansonsten kann das Programm nicht gestartet werden.

- Drücken Sie die HR1 oder HR2 Taste.
- Nun blinkt im Puls-Fenster der Standart-Pulswert des Programmes. Sie können Ihn mit der UP/DOWN-Taste verändern oder mit ENTER bestätigen.
- Nun können Sie ihr Körpergewicht eingeben. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit ENTER.
- Jetzt können Sie ihr Alter eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER.
- In diesem Schritt können Sie die gewünschte Trainingszeit eingeben.
- Wenn Sie nun die Start-Taste drücken beginnt das Programm.

Sie können ihre Pulsgrenze mit der INCLINE UP/DOWN Taste während des Trainings verändern.

Auto-Pilot
Sie können in einem beliebigen Programm den Auto-Piloten starten indem Sie die HR2 Taste betätigen.

Einstellungen der Konsole

Die Konsole besitzt eine Wartungs- / Diagnose-Software. Die Software ermöglicht es Ihnen, die Grundeinstellungen zu verändern. Um das Menü zu gelangen halten Sie die Start-, Stop-und Eingabetasten für einige Sekunden gedrückt. Nun sollte die Meldung "ALTXXXX Engineering -Modus" erscheinen.

Drücken Sie die ENTER Taste, um das Menü gelangen:

1. KEY TEST
Testet die Funktion der Tasten

2. Display test
Testet die Displayfunktion


3. Functions
Drücken Sie ENTER um die unten aufgeführten Einstellungen vorzunehmen:

- Sleep mode - Hier können sie den SLEEP MODUS aktivieren. Die Konsole wird nach 20 Minuten Inaktivität automatisch ausgeschaltet.
- Pause Mode - Hier können Sie den Stand By Modus aktivieren oder deaktivieren.
- ODO reset - Kilometer zurücksetzen.
- Units - Hier können Sie zwischen Englisch und Deutsch wählen.
- Beep - Aktivieren oder Deaktivieren des Signaltons.
- D/A test - Bremstest.
- Elliptical or Bike -Hier können Sie die Softwarekalkulierung verändern

4. Security
In diesem Schritt können Sie eine Kindersicherung programmieren.


Trainingsprofil HILL

Widerstandsprofil




Trainingsprofil INTERVAL

Widerstandsprofil




Trainingsprofil FAT BURN

Widerstandsprofil




Trainingsprofil CARDIO

Widerstandsprofil




Trainingsprofil STRENGHT

Widerstandsprofil



PULS & HERZFREQUENZMESSUNG



20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
200												
160	195											
140	156	190										
120	137	152	185									
100	117	133	148	180								
	98	114	130	144	175							
		95	111	126	139	170						
			93	108	123	136	165					
				90	105	119	132	160				
					88	102	116	128	155			
						85	99	112	124	150		
							83	96	109	120	145	
								80	93	105	116	140
									78	90	102	112
										75	87	98
											73	84
												70

Berechnung der persönlichen Herzfrequenz-Trainings-Zielzonen
Ihre persönlichen HF-Trainingszonen errechnen Sie anhand der nachfolgenden Formel:

220 - Alter = HF max

Setzen Sie nun Ihre errechnete HF max gleich 100%.

Herz-/Gesundheits-Zielzone
50 bis 60% der HF max
Während des Trainings werden in dieser Zone ca. 4-6 Kalorien pro Minute verbrannt.
Der prozentuale Anteil pro Kalorie liegt bei 70% Fett, 25% Kohlehydrat und 5% Eiweiß.

Fettverbrennungs-Zielzone
60 bis 70% der HF max
Während des Trainings werden in dieser Zone ca. 6-10 Kalorien pro Minute verbrannt.
Der prozentuale Anteil pro Kalorie liegt bei 85% Fett, 10% Kohlehydrat und 5% Eiweiß.

Fitness-Zielzone
70 bis 80% der HF max
Während des Trainings werden in dieser Zone ca. 10-12 Kalorien pro Minute verbrannt.
Der prozentuale Anteil pro Kalorie liegt bei 35% Fett, 60% Kohlehydrat und 5% Eiweiß.

Beispiel

Für einen 45jährigen beträgt die maximale

HF = 175 (220 - 45 = 175)

Seine Herz-/Gesundheits-Zielzone liegt zwischen

88 und 105 HF (50 bis 60% von 175)

Seine Fettverbrennungs-Zielzone liegt zwischen

105 und 123 HF (60 bis 70% von 175)

Seine Fitness-Zielzone liegt zwischen

123 und 139 HF (70 bis 80% von 175)

PULS & HERZFREQUENZMESSUNG

Pulsmessung über Handsensoren
Die am festen Handgriff integrierten Handsensoren ermöglichen die Ermittlung der Pulsfrequenz. Eine einwandfreie Messung ihrer Pulsfrequenz erreichen Sie, indem Sie mit beiden Hände gleichzeitig die Sensoren locker umfassen.
Durch den Herzschlag ergeben sich Blutdruck-schwankungen. Die dadurch verursachten Veränderungen des elektrischen Hautwiderstandes werden über die Sensoren gemessen. Diese werden dann zu einem Mittelwert zusammengefasst und im Cockpit als Pulswert angezeigt.

ACHTUNG
Bei großen Teilen der Bevölkerung ist die pulsschlagbedingte Hautwiderstands-veränderung so minimal, dass sich aus den Messergebnissen keine verwertbaren Werte ableiten lassen. Auch starke Hornhautbildung an den Handflächen, oder feuchte Hände verhindern eine korrekte Messung. In solchen Fällen kann der Pulswert gar nicht oder nur unkorrekt angezeigt werden.

Bitte prüfen Sie deshalb im Falle einer fehlerhaften oder nicht erfolgten Messung, ob dies nur bei einer oder mehreren Personen auftritt.
Sollte die Anzeige des Pulses nur im Einzelfall nicht funktionieren, so liegt kein Defekt des Gerätes vor. In diesem Fall empfehlen wir, um eine dauerhaft korrekte Pulsanzeige zu erreichen, die Verwendung eines uncodierten Brustgurtes (nicht im Lieferumfang enthalten - als Zubehör erhältlich).

Drahtlose Herzfrequenzmessung
Das Cockpit Ihres Recumbents ist bereits serienmäßig mit einem Receiver (Empfänger) ausgestattet.
Bei der Verwendung eines Brustgurtes (als Zubehör erhältlich) ermöglicht dieser Ihnen eine drahtlos Herzfrequenzmessung.

Diese optimale und EKG-genaue Art der Messung nimmt die Herzfrequenz mittels eines Sende-Brustgurtes direkt von der Haut ab.
Der Brustgurt sendet dann die Impulse über ein elektromagnetisches Feld an den im Cockpit eingebauten Receiver (Empfänger).

Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung eines U.N.O. Fitness Brustgurtes oder eines uncodierten POLAR® Brustgurtes (beide als Zubehör erhältlich) .
Bei Verwendung eines anderen Brustgurtes, und daraus resultierenden Fehlfunktionen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung.

TRAININGSHINWEISE

Vor Trainingsbeginn
Wenn Sie seit längerer Zeit kein Ausdauertraining mehr absolviert haben, sollten Sie vor Beginn Ihres Trainings in jedem Fall Ihren Hausarzt konsultieren und ein Fitness-Check-Up machen. Dies gilt insbesondere für über 35jährige und Menschen mit Herz-/Kreislaufproblemen.

Trainingsplanung
Planen Sie Ihr Fitnesstraining in Ihren normalen Tagesablauf ein, damit es nicht zum Störfaktor, sondern zu einer regelmäßigen Einheit Ihres Alltags wird. Erstellen Sie diese Planung möglichst langfristig auf Monate bezogen und nicht nur von Tag zu Tag, oder Woche zu Woche.

Aufwärmen vor dem Training
Das Aufwärmtraining können Sie direkt auf Ihrem Trainingsgerät absolvieren, in dem Sie sich 3-5 Minuten vor der eigentlichen Trainingseinheit bei minimaler Bremskrafteinstellung locker aufwärmen.

Cool-Down nach dem Training
Nach Beendigung Ihrer Trainingseinheit sollten Sie nie sofort absteigen, sondern ähnlich wie bei der Aufwärmphase noch 3-5 Minuten bei minimaler Bremskrafteinstellung Ihr Training auslaufen lassen. Danach sollten Sie in jedem Fall Ihre Muskulatur gut dehnen. Zu diesem Thema finden Sie eine breite Auswahl an Fachliteratur in Ihrer Buchhandlung.

Trainingshäufigkeit
Achten Sie bei Ihrer Trainingsplanung auch darauf, ausreichende Trainingspausen einzuplanen. Nach jeder Trainingseinheit sollten Sie 1 bis 2 Tage pausieren, um Ihrem Körper Gelegenheit zu geben, sich optimal zu erholen.

Flüssigkeitszufuhr
Achten Sie vor und während des Trainings auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, denn es ist durchaus möglich, während einer Trainingseinheit von 30 Minuten zwischen 0,5 und 1,0 Liter Flüssigkeit zu verlieren.
Dies lässt sich zum Beispiel ideal durch Apfelschorle (Mischverhältnis: 1 Drittel Apfelsaft zu 2 Drittel Mineralwasser) wieder ausgleichen, da sie alle Elektrolyte enthält und ersetzt, die der Körper über den Schweiß verliert. Trinken Sie ca. 20 Minuten vor Ihrer Trainingseinheit ca. 330 ml und sorgen Sie während des Trainings für eine ausgewogene Flüssigkeitszufuhr.

Trainingsplan bzw. -Dokumentation
Um Ihr Training optimal und wirkungsvoll zu gestalten und bewerten zu können, sollten Sie sich vor Beginn Ihres Trainings einen Trainingsplan in schriftlicher Form oder als Computertabelle erstellen.
Hier sollten Sie jedes Training dokumentieren. Daten, wie zurückgelegte Strecke, Trainingszeit, Bremskrafteinstellung und Pulswerte sollten ebenso festgehalten werden wie persönliche Daten, z.B. Körpergewicht, Blutdruck, Ruhepuls (am Morgen direkt nach dem Aufwachen gemessen) und des persönlichen Befindens während des Trainings.

Trainingseinheit für Anfänger
Anfänger sollten Ihre Wochenplanung mit drei Trainingseinheit festlegen.
Woche 1:
Aufwärmphase: 2 Min.
Trainingsphase: 8-10 Min.
Cool-Down-Phase: 2 Min.
Woche 2:
Aufwärmphase: 2 Min.
Trainingsphase: 8-12 Min.
Cool-Down-Phase: 2 Min.
Woche 3:
Aufwärmphase: 3 Min.
Trainingsphase: 10-15 Min.
Cool-Down-Phase: 3 Min.

Wählen Sie sowohl für die Aufwärm- als auch für die Cool-Down-Phase eine minimale Belastungsstufe.
Während des Trainings stellen Sie die Belastung so ein, dass sich Ihre Trainings-Herzfrequenz im Bereich von 55 bis 65% Ihrer maximalen Herzfrequenz bewegt.

Generell gilt aber, Ihr Körper gibt die Trainingsbelastung vor. Überprüfen Sie daher während des Trainings permanent Ihren Puls und orientieren Sie sich hierbei entweder an den Vorgaben Ihres Arztes oder an der Herzfrequenztabelle dieser Anleitung.

Auch beim Sport gilt: **Weniger ist mehr**.

Fehler	Behebung
Keine Anzeige nach dem Einschalten durch Pedalbewegung	Überprüfen Sie, ob das Kontrollkabel bei der Montage gequetscht oder eingeklemmt wurde und/oder die Steckverbindung sich gelöst hat.
Keine Anzeige der Pulsfrequenz oder fehlerhafte Messung	Siehe Beschreibung "Puls-/Herzfrequenz-messung" in dieser Anleitung.
Keine Funktion der Puls-Handsensoren	Prüfen Sie, ob bei der Montage eventuell die Kabel der Handsensoren gequetscht oder eingeklemmt wurden.
Während des Trainings zeigen die Werte für Geschwindigkeit und Strecke “0” an	Überprüfen Sie, ob das Kontrollkabel bei der Montage gequetscht oder eingeklemmt wurde und/oder die Steckverbindung sich gelöst hat.
Laufgeräusche	Bitte beachten Sie, dass es sich bei Ihrem Trainingsgerät um ein mechanisches Gerät handelt, bei dessen Betrieb es zu normalen Laufgeräuschen kommt.
Knackgeräusche	Prüfen Sie, ob das Recumbent eben bzw. im Lot steht. Justieren Sie gegebenenfalls die Standfüße neu.

TECHNISCHE DATEN EB 6000

Computer-Anzeige von
- Zeit (min u. H)
- Geschwindigkeit (km/h)
- Strecke (m u. km)
- Energieverbrauch (kcal)
- Puls (bei Verwendung der Handsensoren)
- Herzfrequenz (bei Verwendung eines Brustgurtes)

Bremssystem:	Elektronisch gesteuerte, Magnetbremse
Antriebssystem:	Poly-V-Riemenantrieb
Schwungscheibe:	ca. 13,5 kg
Maße (LxBxH):	ca. 108 x 55 x 136 cm (Stellfläche)
Gewicht:	ca. 52 kg
Benutzergewicht:	maximal 150 kg
Werteverstellung:	über Tastatur
Stromversorgung:	Self-generating
Einsatzgebiet:	Heimbereich Semiprofessioneller Bereich Professioneller Bereich

ENTSORGUNG

ACHTUNG:
Ihr Trainingsgerät trägt dieses Symbol:
Es besagt, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.

Entsorgungsinformationen für Benutzer im Heimbereich/Privathaushalten

ACHTUNG: Entsorgen Sie dieses Trainingsgerät nicht mit dem normalen Hausmüll!

Entsprechend einer neuen EU-Richtlinie, welche die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden. Nach der Einführung der Richtlinien in den EU-Mitgliedsstaaten können private Haushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte jetzt kostenfrei an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben*.
In einigen Ländern* können Sie Ihre Altgeräte auch bei Ihrem Fachhändler zurückgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät erwerben.
Sollte Ihr gebrauchtes Trainingsgerät Batterien oder Akkus enthalten, so entnehmen Sie diese bitte vor der Rückgabe des Gerätes und entsorgen Sie diese, gemäß der örtlich geltenden Regelungen, getrennt.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Trainingsgerätes tragen Sie entscheidend dazu bei, dass Altgeräte entsprechend gesammelt, behandelt und verwendet werden können. So wird eine mögliche schädliche Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung entstehen kann, erfolgreich verhindert.

*) Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Um Ihnen im Servicefall schnell helfen zu können, benötigen wir einige Daten von Ihrem Fitnessgerät bzw. von Ihnen.
Um Ihrem Fitnessgerät die exakten Ersatzteile zuordnen zu können, benötigen wir in jedem Fall die Seriennummer.
Bitte füllen Sie im Bedarfsfall die Servicekarte dieses Benutzerhandbuches vollständig aus und senden diese mit einer Kopie Ihres datierten Kassenbelegs an uns ein.

Datenschutz
Die Beny Sports Germany GmbH verpflichtet sich, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Ein verantwortlicher Umgang mit Ihren Daten, sowie die Beachtung der nationalen und internationalen Datenschutz-vorschriften ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Einsatzbereiche & Garantiezeiten
Die Fitnessgeräte von Motive Fitness und U.N.O. Fitness sind je nach Modell für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet.
Die für Ihr Fitnessgerät geltenden Einsatzbereiche entnehmen Sie den “Technischen Daten” dieses Benutzerhandbuches.

Heimbereich:
Ausschließlich private Nutzung
Garantiezeit: 3 Jahre

Semiprofessioneller Bereich:
Nutzung unter Anleitung in Hotels, Krankengymnastikpraxen, etc.
Nicht Nutzung in einem Fitnessstudio, oder einer ähnlichen Einrichtung!
Garantiezeit: 2 Jahre

Professioneller Bereich:
Nutzung in einem Fitnessstudio oder einer ähnlichen Einrichtung unter Aufsicht von Fachpersonal.
Garantiezeit: 1 Jahr

Kaufbeleg und Seriennummer
Um Ihren Anspruch auf Serviceleistungen innerhalb der Garantiezeit zu wahren, benötigen wir von Ihnen in jedem Fall eine Kopie des datierten Kaufbelegs.
Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg immer auf und senden Sie uns eine Kopie im Garantiefall als Anhang Ihres Serviceauftrages unaufgefordert mit ein.
Nur so kann eine schnelle Bearbeitung Ihres Servicefalles gewährleistet werden.
Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können, benötigen wir für eine Serviceleistung die Angabe der Geräteseriennummer.

Garantiebedingungen
Die Garantiezeit für Ihr Trainingsgerät beginnt:
- für neue Produkte ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers, die bei einem direkten und autorisierten Vertriebspartner der Beny Sports Germany GmbH erworben wurden.
- für Ausstellungsstücke ab dem Kaufdatum des Käufers (Fachhändler). Diese Garantie gilt in jedem Fall vorbehaltlich anderer Vereinbarungen zwischen Endverbraucher und seinem Verkäufer (Fachhändler).

Die Garantie umfasst Mängel, die auf Fertigungs- oder Materialfehler beruhen.
Sie gilt nur für in Deutschland erworbene und betriebene Geräte.
Diese Garantie gilt vorbehaltlich anderer Vereinbarungen zwischen dem Verkäufer (Fachhändler) und dem Käufer (Endverbraucher oder Wiederverkäufer).
Sie gilt nicht für Schäden und Mängel, die durch schuldhaft unsachgemäßen Gebrauch, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, mangelnde oder unterlassene Wartungsmaßnahmen, höhere Gewalt, betriebsbedingte und dadurch normale Abnutzung, Schäden die durch das Eindringen von Flüssigkeiten (z.B. Körperschweiß), Reparatur oder Veränderung von Ersatzteilen fremder Herkunft verursacht werden.
Die Garantie gilt ebenfalls nicht für eine fehlerhafte Montage bzw. Beschädigungen die durch eine falsche Montage entstehen. Dies gilt sowohl für die Montage durch den Endverbraucher, als auch für die Montage durch einen Aufbauservice.

Bestimmte Bauteile unterliegen einem gebrauchsbedingten Verschleiß bzw. einer normalen Abnutzung. Zu diesen Bauteilen zählen z.B. Kugellager, Lagerbuchse, Lager, Antriebsriemen, Schalter und Tasten, Netzkabel, Netzadapter, etc..
Diese Verschleißteile sind nicht Gegenstand der Garantie.
Sollte das Trainingsgerät aufgrund einer Reparatur bei Ihnen abgeholt werden, so ist die Demontage und Bereitstellung, sowie auch der Empfang und die Wiederaufstellung des Gerätes notwendig. Grundsätzlich fallen diese Leistungen nicht unter den von uns gewährten Garantieumfang.
Bei Einzelteilen müssen die defekten Teile an unsere Serviceadresse gut verpackt und nach vorheriger Absprache versendet werden.
Bauteile, welche zu ersetzen und Bestandteile der Montage sind, müssen vom Endverbraucher erneuert werden, auch wenn das Gerät von einem Aufbauservice montiert wurde.

Serviceleistungen außerhalb der Garantie
Ihr Fachhändler, oder das Serviceteam von Beny Sports stehen Ihnen selbstverständlich auch gerne bei der Problemlösung zur Verfügung, wenn Fälle eines Mangels nach Beendigung der Garantiezeit, oder Fälle, die nicht durch die Garantieleistungen abgedeckt werden, auftreten.
In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler oder per Mail an:

service@benysports.de

direkt an das Beny Sports Serviceteam.

SERVICEKARTE

Bitte füllen Sie alle Angaben dieses Formulares vollständig aus und legen Sie eine Kopie des datierten Kaufbeleges bei.

Persönliche Daten:

Vorname: _____ Tel. (privat): _____

Name: _____ Tel. (geschäftlich): _____

Straße: _____ Tel. (mobil): _____

PLZ, Ort: _____ E-mail: _____

Geräte-Spezifikation:

Artikel-Bezeichnung: **EB 6000** Kaufdatum: _____

Artikel-Nummer: **12020** Händler: _____

Seriennummer: _____

Fehlerbeschreibung: _____

_____

_____

_____

_____

Beny Sports Germany GmbH
Hafenstraße 85 - 90768 Fürth
FAX: +49 (0) 911 975 978 1 - TEL +49 (0) 911 975 978 0
info@benysports.de · www.benysports.de