

Gebrauchsanweisung

Für die Modelle:

RIG75 Teppich/Gummi Heizmatte 40x60cm, 60 Watt, max. 50 Grad, IP66, Ein/Aus Schalter (beheizt 30x50cm)

RIG6080 Teppich/Gummi Heizmatte 60x80cm, 140 Watt, max. 50 Grad, IP66, Ein/Aus Schalter (beheizt 50x80cm)

RIG80120 Teppich/Gummi Heizmatte 80x120cm, 280 Watt, max. 50 Grad, IP66, Ein/Aus Schalter (beheizt 70x110cm)

RIG180120 Teppich/Gummi Heizmatte 180x120cm, 680 Watt, max. 50 Grad, IP66, Ein/Aus Schalter (beheizt 170x110cm)

RIG90150 Teppich/Gummi Heizmatte 90x150cm, 400 Watt, max. 50 Grad IP66, Ein/Aus Schalter (beheizt 80x140cm)

RIHG170 Heizmatte SBR Gummi 60x90cm, 300 Watt, 70 Grad, IP66, max. 70 Grad, Ein/Aus Schalter (beheizt 50x80cm)

- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 150 cm
- Max Oberflächentemperatur 70 °C (Temperaturbegrenzer verbaut)
- Schutzklasse: IP 66 (Für Außenbereich geeignet)
- Heizungsmaterial: Carbon Heizleiter (CE zertifiziert)
- Infrarotintensität von ca. 96%
- Kabellänge 150 cm, 2 x 0,75mm².
- Außenmaterial : SBR Kautschuk (Styrol-Butadien-Kautschuk)
- Hergestellt in Europa
- Zertifizierung : CE

Inbetriebnahme:

Bitte überprüfen Sie den Heizteppich nach Erhalt auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden erkennbar sind!

Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Heizteppich an eine 230Volt Steckdose an.

Die Matte kann je nach Umgebungstemperatur bis zu 70°C warm werden. Die zu erreichende Temperatur ist abhängig von der Umgebungs- und Bodentemperatur und kann variieren.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Die Matte nicht knicken, nicht durchstechen, nicht durchbohren oder beschneiden.
- Anschlusskabel und Dimmer nicht beschädigen.
- Im Falle einer Beschädigung von Anschlussleitung, Kabel, Dimmer oder Matte darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Die Matte ist für Außenbereiche und für die Verwendung in großen Räumen vorgesehen.
- Um eine Überlastung der Heizmatte zu verhindern, darf diese nicht zu- oder abgedeckt werden.
- Keine Gegenstände auf der Matte abstellen! Überhitzungs- Brandgefahr!
- Lassen Sie die Heizmatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Die Verwendung ist ausschließlich für große Räume oder im Außenbereich für Fußboden vorgesehen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.

Reinigungshinweise:

Vor dem Reinigen der Heizmatte ist in jeden Fall der Netzstecker zu ziehen, so dass keine elektrische Verbindung mehr besteht. Die Reinigung sollte mit normalen Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch vorgenommen werden.

Waschen unter fließendem Wasser, oder in Waschmaschinen ist ausdrücklich untersagt.

Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzt. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Artikel auf unsachgemäße Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe vorgenommen wurden.

Bitte fügen Sie einer Reklamation eine Rechnungskopie bei.