

Inhalt

Lieferumfang	2
Geräteübersicht	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	4
Vor dem ersten Gebrauch	6
Akku aufladen	6
Wandhalterung anbringen	7
Zubehör	7
Zusammenbau	7
Bedienung	8
Reinigung und Aufbewahrung	9
Fehlerbehebung	11
Technische Daten	12
Entsorgung	12

Erklärung der Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Schutzklasse II



Nur in Innenräumen verwenden!



Schaltzeichen für Gleichstrom



Polarität des Hohlsteckers



Schalt Netzteil



sichere elektrische Trennung



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!

Erklärung der Signalwörter

GEFAHR warnt vor schweren Verletzungen und Lebensgefahr

WARNUNG warnt vor *möglichen* schweren Verletzungen und Lebensgefahr

VORSICHT warnt vor leichten bis mittelschweren Verletzungen

HINWEIS warnt vor Sachschäden

Lieferumfang

- A** Bürstendüse
- B** Fugendüse
- C** Halterung für Bürsten- und Fugendüse
- D** Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial)
- E** Netzteil
- F** Motoreinheit / Hauptgerät
- G** Akku
- H** Verlängerungsrohr
- I** Mikrofaser-Bodendüse mit LEDs
 - Staubbehälter (in der Motoreinheit eingesetzt)
 - Filterhalter (im Staubbehälter)
 - Staubfilter (im Staubbehälter)
 - HEPA-Filter (im Staubbehälter)
 - Gebrauchsanleitung (nicht abgebildet)

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Geräteübersicht

Legende

(Abbildungen siehe vordere Ausklappseite)

- 1** Deckel des Staubbehälters
- 2** Lasche zum Öffnen / Verschließen des Staubbehälters
- 3** Staubbehälter
- 4** Staubfilter
- 5** Filterhalter
- 6** HEPA-Filter (oben auf dem Staubfilter aufgesetzt)
- 7** Betriebsleuchten
- 8** Taste I / II
- 9** Ein- / Ausschalter
- 10** Handgriff
- 11** Anschlussbuchse für das Netzteil
- 12** Saugöffnung
- 13** Entriegelungstaste für Düsen und Verlängerungsrohr
- 14** Entriegelungstaste für Staubbehälter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen akkubetriebenen **Handstaubsauger** entschieden haben.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch diese Gebrauchsanleitung mitzugeben. Sie ist Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Bitte beachten: Die in dieser Gebrauchsanleitung verwendeten Abbildungen können Abweichungen zum eigentlichen Gerät aufweisen.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

www.dspro.de/kundenservice



WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von normalem Hausstaub vorgesehen.
 Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:
 - Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
 - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
 - brennbare oder entzündliche Stoffe
 - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
 - spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, lesen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil aufladen. Mit dem mitgelieferten Netzteil keine anderen Geräte aufladen.
- Das Gerät im Interesse der eigenen Sicherheit vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn das Gerät keine Schäden aufweist! Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt ist, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



GEFAHR – Stromschlaggefahr!

- Nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Niemals Flüssigkeiten aufsaugen. Keine Flüssigkeiten in den Staubbehälter füllen. Die Motoreinheit von Feuchtigkeit oder Nässe fernhalten!
- Soll das Gerät als Handstaubsauger für die Reinigung eines PKWs genutzt werden, darauf achten, dass das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- **Erstickungsgefahr!** Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
- **Strangulationsgefahr!** Sicherstellen, dass das Netzkabel stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist.
- **Verätzungsgefahr!** Sollte der Akku ausgelaufen sein, Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- **Gefahr des Festsaugens!** Tiere, Haare, Schmuck, weite Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Düsen des Gerätes fernhalten. Sie könnten sich festsaugen. Sollte sich der Staubsauger doch einmal festsaugen, das Gerät sofort ausschalten.
- **Sturzgefahr!** Darauf achten, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.



WARNUNG – Brandgefahr!

- Das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufladen.
- Das Gerät während des Betriebs und Ladens nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Nichts in die Lüftungsöffnungen des Gerätes stecken und darauf achten, dass diese nicht verstopt sind.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel verwenden, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.

- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzteil und nie am Netzkabel ziehen! Das Gerät niemals am Netzkabel ziehen oder tragen.
- Darauf achten, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt. Das Netzkabel nicht um das Gerät oder das Netzteil wickeln.
- Das Gerät nur benutzen, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! **Der Staubbehälter, der Filterhalter und die Filter müssen eingesetzt und unbeschädigt sein!** Würde der Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.
- Das Gerät vor Hitze, offenem Feuer, extremen Temperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern. Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät und Zubehör legen oder stellen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden durch Batterien

- Einen ausgelaufenen Akku sofort aus dem Gerät nehmen. Die Kontakte reinigen, bevor ein neuer Akku eingelegt wird.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**
- Den Akku (**G**) aufladen (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
- Die Wandhalterung (**D**) anbringen (siehe Kapitel „Wandhalterung anbringen“).

Akku aufladen



BEACHTEN!

- **Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku unbedingt vollständig aufladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen.** Wird der Akku während des Gebrauchs vollständig entleert, muss er vor der nächsten Benutzung wieder vollständig aufgeladen werden.
 - Vor dem Einlegen des Akkus prüfen, ob die Kontakte sauber sind, und diese gegebenenfalls reinigen.
-
- Zuerst den Hohlstecker des Netzteils (**E**) in die Anschlussbuchse (**11**) an der Motoreinheit (**F**) stecken und dann das Netzteil an eine Steckdose anschließen. Die Betriebsleuchte Stufe I (**7**) blinkt. Der Akku (**G**) wird geladen.
 - Wenn die Betriebsleuchte dauerhaft leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.
 - Zuerst das Netzteil vom Stromnetz trennen und danach den Hohlstecker von der Motoreinheit.

Wandhalterung anbringen



BEACHTEN!

- Zum Aufhängen der Wandhalterung das mitgelieferte Befestigungsmaterial verwenden. Bei Unsicherheit, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist, im Fachhandel beraten lassen.
 - Die Wandhalterung an eine sichere und feste Stelle hängen.
 - Vor dem Bohren sicherstellen, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
-
1. Die Wandhalterung (**D**) an die Wand anlegen und zwei Bohrlöcher (oben und unten) markieren.
 2. Löcher in die Wand bohren und mit Dübeln versehen.
 3. Die Wandhalterung an die Wand schrauben.

Zubehör

- Die **Mikrofaser-Bodendüse (I)** ist sowohl für Teppiche als auch für glatte Böden geeignet. Sie verfügt über eine rotierende Mikrofaserwalze und ist damit besonders gut für empfindliche Böden geeignet. Die LEDs beleuchten dunkle Bereiche, für eine noch gründlichere Reinigung.
- Die **Bürstdüse (A)** dient zum Saugen von Polstern und Textilien und zum Entstauben von empfindlichen Gegenständen wie Bilderrahmen, Lampenschirmen, Tastaturen, Büchern etc. Der Bürstenkopf ist um 360 ° drehbar.
- Die **Fugendüse (B)** eignet sich für schwer erreichbare Stellen, wie Ecken, Fugen oder Nischen, z. B. für Polsterungen und die Innenreinigung von PKWs.
- Das **Verlängerungsrohr (H)** sorgt für bessere Erreichbarkeit von Decken, Ecken, Schrankoberflächen sowie, zusammen mit der elektrischen Bodendüse, für die Bodenreinigung.
- Die **Halterung für Bürsen- und Fugendüse (C)** ist für die platzsparende und einfache Befestigung der beiden Düsen am Verlängerungsrohr geeignet.
- Die **Wandhalterung (D)** ist zum platzsparenden Verstauen des Gerätes geeignet. Das Netzkabel des Netzteils (**E**) kann an dem kleinen Haken an der Wandhalterung eingeklemmt werden.

Zusammenbau

Mikrofaser-Bodendüse und Verlängerungsrohr anbringen/abnehmen

- Die Mikrofaser-Bodendüse (**I**) und das Verlängerungsrohr (**H**) werden direkt auf die Saugöffnung (**12**) gesteckt. Sie müssen hörbar einrasten. Die Mikrofaser-Bodendüse auf die gleiche Weise am Verlängerungsrohr anbringen.
- Zum Abnehmen die Entriegelungstaste (**13**) über der Saugöffnung drücken und die Mikrofaser-Bodendüse bzw. das Verlängerungsrohr gleichzeitig herausziehen.

Bürsten- und Fugendüse anbringen/abnehmen

- Die gewünschte Düse in die Saugöffnung (12) oder das Verlängerungsrohr (H) stecken. Die Düse muss hörbar einrasten.
- Zum Abnehmen die Entriegelungstaste (13) über der Saugöffnung drücken und die Düse gleichzeitig herausziehen.

Staubbehälter abnehmen / einsetzen

- Abnehmen: Die Entriegelungstaste (14) vorne am Staubbehälter (3) drücken und den Staubbehälter nach oben abnehmen.
- Einsetzen: Den Staubbehälter von oben in die Motoreinheit (F) einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Entriegelungstaste nach unten (zur Motoreinheit) zeigt (**Bild A**). Der Staubbehälter muss hörbar einrasten.

Bedienung



BEACHTEN!

- Vergewissern, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen Gegenstände liegen.
 - Die **MAX**-Markierung des Staubbehälters beachten. Sollte während der Benutzung die Markierung erreicht sein, den Staubbehälter leeren. Den Staubbehälter nach jedem Gebrauch leeren und säubern. Auch die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
 - Das Gerät nach jeder gereinigten Fläche abschalten, damit erhöht sich deutlich die Betriebszeit pro Akkuladung. Nach dem Gebrauch Akku aufladen (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
-
1. Je nach Bedarf Zubehör auswählen (siehe Kapitel „Zubehör“) und am Gerät anbringen (siehe Kapitel „Zusammenbau“).
 2. Das Gerät einschalten, indem der Ein-/Ausschalter (9) einmal gedrückt wird. Das Gerät beginnt umgehend mit dem Saugvorgang. Die Betriebsleuchte Stufe I (7) leuchtet.
 3. Bei Bedarf kann mit der Taste I / II (8) die Stufe II eingeschaltet werden. Die Betriebsleuchte Stufe I und II leuchten. Um wieder auf Stufe I zu schalten, erneut die Taste I / II drücken.
 4. Mit dem Gerät über die zu reinigende Stelle fahren.
 5. Soll das Gerät wieder ausgeschaltet werden, den Ein-/Ausschalter erneut drücken.
 6. Für eine optimale Leistung des Gerätes den Staubbehälter (3) nach jeder Benutzung leeren und ggf. reinigen (siehe nächstes Kapitel).

Reinigung und Aufbewahrung



BEACHTEN!

- Den HEPA-Filter nicht in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser abspülen, um Beschädigungen zu vermeiden. Er ist weder waschmaschinen- noch spülmaschinen- oder trocknergeeignet.
- Der Filterhalter und der Staubfilter sind weder waschmaschinen- noch spülmaschinen- oder trocknergeeignet! Ausschließlich an der Luft, keinesfalls mit einem Haartrockner trocknen.
- Zum Reinigen des Gehäuses keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie können die Oberflächen beschädigen.



Mit der Zeit kann sich der HEPA-Filter (6) verfärbten. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionalität.

Staubbehälter leeren

1. Den Staubbehälter (3) von der Motoreinheit (F) abnehmen (siehe Kapitel „Zusammenbau“ – „Staubbehälter abnehmen / einsetzen“).
2. Den Staubbehälter über einen geöffneten Müllheimer halten. Der Abstand zum Mülleimer sollte möglichst klein sein, damit sich der Staub nicht in der Umgebung verteilt.
3. Die Lasche (2) am Staubbehälter leicht nach oben ziehen. Der Deckel des Staubbehälters (1) öffnet sich und der Schmutz fällt heraus.
4. Zum Verschließen den Deckel auf den Staubbehälter drücken. Die Lasche muss hörbar einrasten.

Staubbehälter, HEPA-Filter, Staubfilter und Filterhalter reinigen

1. Den HEPA-Filter (6) am Griff herausnehmen.
2. In den Staubbehälter (3) greifen und den Staubfilter (4) mit Filterhalter (5) herausziehen.
3. Den Staubfilter gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Filterhalter herausnehmen (**Bild B1**).
4. Alle Teile ausklopfen und ggf. mit einer weichen Bürste säubern.
5. Filterhalter und Staubfilter können auch mit klarem Wasser abgespült werden.

HINWEIS: Den HEPA-Filter nicht nass reinigen!

6. Den Staubbehälter bei Bedarf feucht auswischen.

Alle Teile vor dem Zusammenbau vollständig an der Luft trocknen lassen. **HINWEIS: Niemals nasse oder feuchte Komponenten zusammenbauen und an der Motorseinheit (F) anbringen!**

Zusammenbau

1. Den Staubfilter in den Filterhalter einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt (**Bild B2**).
2. Den Filterhalter mit Staubfilter so in den Staubbehälter einsetzen, dass die beiden Aussparungen direkt übereinander sitzen (**Bild C**). Der Filterhalter muss richtig im Staubbehälter sitzen, er darf nicht oben überstehen.
3. Den HEPA-Filter oben auf den Staubfilter aufsetzen.

4. Den Staubbehälter wieder in die Motoreinheit einsetzen (siehe Kapitel „Zusammenbau“ – „Staubbehälter abnehmen / einsetzen“).

Motoreinheit, Verlängerungsrohr und Düsen reinigen

- Die Motoreinheit (**F**), das Verlängerungsrohr (**H**) und die Düsen bei Bedarf mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
- Regelmäßig Haare und Fussel von den Düsen und Bürsten entfernen.

Mikrofaser-Bodendüse reinigen

Zur leichteren Reinigung kann die Walze aus der Mikrofaser-Bodendüse (**I**) herausgenommen werden:

1. Auf der Unterseite der Mikrofaser-Bodendüse den Riegelverschluss in Richtung des offenen Schlosssymbols schieben (**Bild D1**).
2. Den Riegel aufklappen und abnehmen.
3. Die Walze herausnehmen und Verunreinigungen entfernen.
4. Die Walze wieder einsetzen. Dabei zuerst das Ende mit der sternförmigen Aussparung einsetzen.
5. Das Ende mit der sechseckigen Ausbuchtung muss so eingesetzt werden, dass die beiden Ecken nach oben zeigen (**Bild D2**). Ansonsten lässt sich der Riegel nicht aufsetzen.
6. Den Riegel einsetzen und herunterdrücken. Der Riegelverschluss muss hörbar einrasten.

Aufbewahrung

- Das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Die Bürstdüse (**A**) und Fugendüse (**B**) können zur einfachen und platzsparenden Aufbewahrung mit der Halterung für Bürsten- und Fugendüse (**C**) am Verlängerungsrohr (**H**) befestigt werden (**Bild E**).
- Zur einfachen Aufbewahrung das Gerät mit der Saugöffnung (**12**) nach unten in die mitgelieferten Wandhalterung (**D**) einhängen (**Bild F**).



Soll das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden, sicherheitshalber den Akku (**G**) entnehmen: Den kleinen Bügel unten am Akku aufklappen und den Akku nach unten herausziehen (**Bild G**). Um eine Tiefenentladung des Akkus zu verhindern, diesen bei längerem Nichtgebrauch zwischendurch aufladen.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet nur langsam oder startet nicht.	Der Akku (G) ist leer.	Den Akku aufladen.
Die Saugleistung ist zu schwach.	Der Akku (G) ist zu schwach.	Den Akku aufladen.
	Der Staubbehälter (3) ist zu voll.	Den Staubbehälter leeren.
	Die Filter sind verschmutzt.	Die Filter reinigen.
	Die Saugöffnung (12) ist verstopft.	Das Gerät ausschalten und die Verstopfung entfernen.
	Zu große oder schwere Teilchen können am Teppichboden festhängen.	Diese Fremdkörper per Hand entfernen.
Beim Saugen entweicht Staub aus dem Gerät.	Staubbehälter (3) oder Filter sitzen nicht korrekt.	Den Sitz von Staubbehälter und Filter korrigieren. Sicherstellen, dass der Staubbehälter geschlossen ist.
	Die Filter sind verschmutzt.	Die Filter reinigen.
	Die Filter sind verschlissen oder beschädigt.	Die Filter ersetzen.
Die Betriebsleuchte Stufe I (7) leuchtet nicht auf, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.	Das Netzteil (E) steckt nicht richtig in der Steckdose bzw. der Hohlstecker steckt nicht richtig in der Anschlussbuchse (11) des Gerätes.	Den Sitz korrigieren.
	Die Steckdose ist defekt.	Eine andere Steckdose probieren.
Seltsamer Geruch	Das Gerät wird zum ersten Mal verwendet.	Beim ersten Gebrauch des Geräts ist ein Neugeruch normal, mit der Zeit verschwindet er.

Technische Daten

Artikelnummer: 05980
ID Gebrauchsanleitung: Z 05980 M DS V1 0120 uh

Gerät

Modellnummer: PC-P011E
Spannungsversorgung: 22,2 V (Li-Ion 2000mAh)
Leistung: 150 W
Akku
Ladedauer: ca. 4-5 Stunden
Betriebsdauer: ca. 20-30 Minuten
(bei voll aufgeladenem Akku)



Netzteil

Modellnummer: GQ12-260040_AG
Eingang: 100 – 240 V~ 50/60 Hz
Ausgang: 26 V DC, 400 mA
Schutzklasse: II

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

Contents

Items Supplied	14
Device Overview	14
Intended Use	15
Safety Notices	16
Before Initial Use	18
Charging Up the Battery	18
Attaching the Wall Bracket	19
Accessories	19
Assembly	19
Operation	20
Cleaning and Storage	21
Troubleshooting	23
Technical Data	24
Disposal	24

Explanation of the Symbols



Danger symbols: These symbols indicate dangers of injury.
Read through the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Protection class II



Only use indoors!



Symbol for direct current

Polarity of the barrel connector



Switching power supply



Safe electrical isolation



Read operating instructions before!

Explanation of the Signal Words

DANGER

warns of serious injuries and danger to life

WARNING

warns of *possible* serious injuries and danger to life

CAUTION

warns of slight to moderate injuries

NOTICE

warns of material damage

Items Supplied

- A** Brush nozzle
- B** Crevice nozzle
- C** Holder for brush and crevice nozzle
- D** Wall bracket (incl. fastening material)
- E** Mains adapter
- F** Motor unit / main device
- G** Battery
- H** Extension tube
- I** Microfibre floor nozzle with LEDs
 - Dust container (inserted in the motor unit)
 - Filter holder (in the dust container)
 - Dust filter (in the dust container)
 - HEPA filter (in the dust container)
 - Operating instructions (not shown)

Check the items supplied for completeness and transport damage. If you find any damage to the device, do not use it, but contact our customer service department.

Device Overview

Key

(See front fold-out page for illustrations)

- 1** Lid of the dust container
- 2** Tab for opening / closing the dust container
- 3** Dust container
- 4** Dust filter
- 5** Filter holder
- 6** HEPA filter (placed on top of the dust filter)
- 7** Operating lamps
- 8** I / II button
- 9** On / Off switch
- 10** Handle
- 11** Connecting socket for the mains adapter
- 12** Suction opening
- 13** Release button for nozzles and extension tube
- 14** Release button for dust container

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this battery-operated **hand-held vacuum cleaner**.

Before using the device for the first time, please read through the operating instructions carefully and keep them for future reference. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these operating instructions. They are an integral part of the device.

The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

Please Note: The illustrations used in these operating instructions may differ from the actual device.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website:

www.dspro.de/kundenservice



IMPORTANT NOTICES! PLEASE KEEP FOR REFERENCE!

Intended Use

- This device is intended to be used to suck up normal household dust.
-  On no account should the device be used to suck up the following:
 - liquids or wet substances (e.g. wet carpet shampoo)
 - glowing ash, cigarette ends, matches, etc.
 - inflammable or explosive substances
 - very fine dust (e.g. concrete dust), ash or toner
 - pointed, hard objects such as large pieces of broken glass
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- The device should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

Safety Notices

 **WARNING: Read all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.** Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- **Children must not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** may not be performed by children, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.
- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning the device.
- Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or become wet.
- Charge the battery only with the mains adapter supplied with it. Do not use the mains adapter supplied with the device to charge up any other devices.
- In the interest of your own safety, you should inspect the device for damage each time before you use it. The device may only be used if it has no visible signs of damage! If the device or the connecting cable is damaged, they must be replaced by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.



DANGER – Risk of Electric Shock!

- Use and store the device only in closed rooms.
- Do not use it in rooms with high humidity.
- Should the device fall into water, switch off the power supply immediately. Do not attempt to pull the device out of the water while it is still connected to the mains power!
- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when these components are connected to the mains power.
- Never suck up liquids. Do not pour any liquids into the dust container. Keep the motor unit away from moisture or wet conditions!
- If the device is to be used as a hand-held vacuum cleaner for cleaning a car, ensure that the device is not exposed to rain or moisture.



WARNING – Danger of Injury!

- **Danger of suffocation!** Keep children and animals away from the packaging material.
- **Danger of strangulation!** Make sure that the mains cable is always kept out of the reach of small children and animals.
- **Danger of burns!** If the battery has leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected areas with abundant clear water straight away and seek medical assistance immediately.
- **Danger of becoming stuck!** Keep animals, hair, jewellery, wide clothing, fingers and all other body parts away from the nozzles of the device. They could become stuck to the device. Should the vacuum cleaner become stuck, switch the device off immediately.
- **Danger of tripping!** Make sure that the connected mains cable does not present a trip hazard.



WARNING – Danger of Fire!

- Do not charge up the device in the vicinity of highly flammable materials (curtains, textiles, etc.).
- Do not cover the device during operation or charging in order to prevent it from catching fire. Do not insert anything into the ventilation openings of the device and make sure that these do not become clogged.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Only connect the mains adapter to a socket that is properly installed and matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Only use suitable extension cables whose technical data is the same as that of the device.
- Remove the mains adapter from the plug socket if a fault occurs during charging or if a thunderstorm is expected.

- When you pull it out of the plug socket, always pull on the mains adapter and never the mains cable! Never pull or carry the device by the mains cable.
- Make sure that the mains cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces. Do not wrap the mains cable around the device or the mains adapter.
- The device should only be used if it has been fully and correctly assembled! **The dust container, the filter holder and the filters must be inserted and must not be damaged!** If the dirt were to get inside the motor unit, this could damage the motor.
- Protect the device from heat, naked flames, extreme temperatures, persistent moisture, wet conditions and collisions.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage. The LEDs cannot be replaced.
- Do not place or lay any heavy objects on the device or accessories.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property from Batteries

- Remove a dead battery from the device immediately. Clean the contacts before a new battery is inserted.
- The battery must not be taken apart, thrown into a fire, immersed in liquids or short-circuited.

Before Initial Use

- Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**
- Charge up the battery (**G**) (see the “Charging Up the Battery” chapter).
- Attach the wall bracket (**D**) (see the “Attaching the Wall Bracket” chapter).

Charging Up the Battery



PLEASE NOTE!

- **It is essential that you charge up the battery fully before you first use the device in order to achieve the maximum charging capacity.** If the battery is fully discharged during use, it must be fully charged up again before it is next used.
- Before inserting the battery, check whether the contacts are clean and clean them if necessary.

-
- First plug the barrel connector of the mains adapter (**E**) into the connecting socket (**11**) on the motor unit (**F**) and then connect the mains adapter to a plug socket. The Level I operating lamp (**7**) flashes. The battery (**E**) is being charged.
 - If the operating lamp is permanently lit, the battery is fully charged.
 - First disconnect the mains adapter from the mains power and then disconnect the barrel connector from the motor unit.



Attaching the Wall Bracket



PLEASE NOTE!

- Use the fastening material supplied to hang up the wall bracket. If you are unsure whether the fastening material supplied is suitable for your wall, seek advice from a specialist stockist.
 - Hang the wall bracket in a secure and solid place.
 - Before drilling, ensure that there are no pipes or cables behind the intended drilling point.
1. Place the wall bracket (**D**) against the wall and mark out two drill holes (at the top and bottom).
 2. Drill holes into the wall and place dowels in them.
 3. Screw the wall bracket onto the wall.

Accessories

- The **microfibre floor nozzle (I)** is suitable for both carpets and hard floors. It has a rotating microfibre roller and is thus particularly suitable for delicate floor surfaces. The LEDs illuminate dark areas, to allow even more thorough cleaning.
- The **brush nozzle (A)** is used for vacuuming upholstery and textiles and for removing dust from delicate objects such as picture frames, lamp shades, keyboards, books etc. The brush head can be pivoted 360°.
- The **crevice nozzle (B)** is suitable for places which are hard to get to, such as corners, crevices or recesses, e.g. for upholstery and cleaning the inside of cars.
- The **extension tube (H)** makes it easier to reach the tops of cupboards, ceilings and corners and, along with the electric floor nozzle, allows floors to be cleaned.
- The **holder for the brush and crevice nozzle (C)** is suitable for securing the two nozzles to the extension tube easily to save space.
- The **wall bracket (D)** is suitable for storing the device in a space-saving manner. The mains cable of the mains adapter (**E**) can be tucked in on the small hook on the wall bracket.

Assembly

Attaching / Detaching the Microfibre Floor Nozzle and Extension Tube

- The microfibre floor nozzle (**I**) and the extension tube (**H**) are plugged directly onto the suction opening (**12**). They must engage audibly. Attach the microfibre floor nozzle to the extension tube in the same way.
- To detach it, press the release button (**13**) above the suction opening and pull the microfibre floor nozzle or the extension tube out at the same time.



Attaching / Detaching the Brush and Crevice Nozzle

- Plug the nozzle you want into the suction opening (13) or the extension tube (H). The nozzle must engage audibly.
- To detach it, press the release button (13) above the suction opening and pull the nozzle out at the same time.

Removing / Inserting the Dust Container

- Removing: Press the release button (14) on the front of the dust container (3) and pull the dust container upwards to remove it.
- Inserting: Insert the dust container into the motor unit (F) from above. When you do this, make sure that the release button is pointing downwards (towards the motor unit) (**Picture A**). The dust container must engage audibly.

Operation



PLEASE NOTE!

- Ensure that there are no larger, sharp objects on the surface which is to be cleaned.
- Note the **MAX** marking on the dust container. If during use the marking is reached, empty the dust container. Empty and clean the dust container after each use. The filters must also be regularly cleaned in order to prevent overloading of the motor.
- Switch the device off after each surface has been cleaned as this will considerably increase the operating time on each battery charge. Charge up the battery after use (see the "Charging Up the Battery" chapter).

1. Select an accessory as required (see the "Accessories" chapter) and attach it to the device (see the "Assembly" chapter).
2. Switch on the device by pressing the On / Off switch (9) once. The device will start vacuuming immediately. The Level I operating lamp (7) lights up.
3. If necessary, Level II can be switched on with the I / II button (8). The Level I and II operating lamps light up. To switch back to Level I, press the I / II button again.
4. Move the device over the surface to be cleaned.
5. If the device is to be switched off again, press the On / Off switch again.
6. To ensure optimum performance of the device, empty and if necessary clean the dust container (3) after every use (see next chapter).

Cleaning and Storage



PLEASE NOTE!

- Do not immerse the HEPA filter in water or rinse it under running water to prevent damage to the filter. It is neither machine-washable, dishwasher-safe nor suitable for tumble drying.
- The filter holder and the dust filter are not machine-washable, dishwasher-safe or suitable for tumble drying! Only ever dry them in the air, and never use a hair dryer to do so.
- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents to clean the housing. They may damage the surfaces.



The HEPA filter (6) may lose some of its colour over time. This is normal and does not have any adverse effect on function.

Emptying the Dust Container

1. Remove the dust container (3) from the motor unit (F) (see the "Assembly" chapter – "Removing / Inserting the Dust Container").
2. Hold the dust container over an open dustbin. The distance from the dustbin should be as small as possible so that the dust does not spread in the surrounding air.
3. Pull the tab (2) on the dust container gently upwards. The lid of the dust container (1) will open and the dirt will fall out.
4. To close it, press the lid onto the dust container. The tab must engage audibly.



Cleaning the Dust Container, HEPA Filter, Dust Filter and Filter Holder

1. Pull out the HEPA filter (6) by the handle.
2. Reach into the dust container (3) and pull out the dust filter (4) with the filter holder (5).
3. Twist the dust filter anticlockwise and pull it out of the filter holder (**Picture B1**).
4. Tap out all parts and clean them with a soft brush if necessary.
5. The filter holder and dust filter can also be rinsed with clear water.

NOTICE: Do not wet-clean the HEPA filter!

6. Wipe out the dust container with a damp cloth if necessary.

Let all parts dry completely in the air before you reassemble them. **NOTICE: Never assemble wet or damp components or attach them to the motor unit (F)!**

Assembly

1. Insert the dust filter into the filter holder and twist it clockwise until it fits securely (**Picture B2**).
2. Insert the filter holder with dust filter into the dust container so that the two recesses fit directly above one another (**Picture C**). The filter holder must fit correctly in the dust container, it must not stick out at the top.
3. Place the HEPA filter on top of the dust filter.
4. Insert the dust container back into the motor unit (see the "Assembly" chapter – "Removing / Inserting the Dust Container").

Cleaning the Motor Unit, Extension Tube and Nozzles

- Wipe down the motor unit (**F**), extension tube (**H**) and nozzles with a damp, soft cloth if necessary. Then dry with a soft cloth.
- Regularly remove hair and fluff from the nozzles and brushes.

Cleaning the Microfibre Floor Nozzle

To make it easier to clean, the roller can be taken out of the microfibre floor nozzle (**I**):

1. Slide the latch fastener on the bottom of the microfibre floor nozzle towards the open lock symbol (**Picture D1**).
2. Flip open the latch and remove.
3. Take out the roller and remove any dirt.
4. Re-insert the roller. When you do this, insert the end with the star-shaped recess first.
5. The end with the hexagonal bulge must be inserted in such a way that the two corners are pointing upwards (**Picture D2**). Otherwise the latch cannot be placed on.
6. Insert the latch and press it down. The latch fastener must engage audibly.

Storage

- Store the device in a cool, dry place which is protected from direct sunlight and is out of the reach of children and animals.
- For easy storage and to save space, the brush nozzle (**A**) and crevice nozzle (**B**) can be secured to the holder for the brush and crevice nozzle (**C**) on the extension tube (**H**) (**Picture E**).
- For easy storage, hang the device with the suction opening (**12**) downwards into the wall bracket (**D**) that is also supplied (**Picture F**).



If the device is not going to be used for a prolonged period, remove the battery (**G**) to be on the safe side: Flip up the small clip on the bottom of the battery and pull out the battery downwards (**Picture G**). To prevent a deep discharge of the battery, charge it up from time to time if it is not used for a prolonged period.

Troubleshooting

If the device does not work properly, first check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps that are listed, contact our customer service department.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

Problem	Possible cause	Solution
The device only works slowly or does not start.	The battery (G) is empty.	Charge up the battery.
Low suction force.	The battery (G) is too weak.	Charge up the battery.
	The dust container (3) is too full.	Empty the dust container.
	The filters are dirty.	Clean the filters.
	The suction opening (12) is blocked.	Switch off the device and remove the blockage.
	Particles which are too large or heavy may stick to a fitted carpet.	Remove these foreign objects by hand.
Dust escapes from the device during cleaning.	The dust container (3) or filter are not fitted correctly.	Correct the fit of the dust container and filter. Make sure that the dust container is closed.
	The filters are dirty.	Clean the filters.
	The filters are worn or damaged.	Replace the filters.
The Level I operating lamp (7) does not light up when the device is connected to the mains power.	The mains adapter (E) is not inserted in the plug socket correctly or the barrel connector is not inserted in the connecting socket (11) on the device correctly.	Correct the fit.
	The plug socket is defective.	Try another plug socket.
Unusual odour	The device is being used for the first time.	A new odour is normal when the device is used for the first time; it disappears after a while.

Technical Data

Article number: 05980
ID operating instructions: Z 05980 M DS V1 0120 uh

Device

Model number: PC-P011E
Voltage supply: 22.2 V (Li-Ion 2000mAh)
Power: 150 W

Battery

Charge time: approx. 4-5 hours
Operating time: approx. 20-30 minutes
(when battery is fully charged)



Mains adapter

Model number: GQ12-260040_AG
Input: 100 – 240 V~ 50/60 Hz
Output: 26 V DC, 400 mA
Protection class: II

Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

Non-rechargeable and rechargeable batteries should be removed prior to disposal of the device and disposed of separately from the device. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points.

This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of this device as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

Contenu

Composition	26
Vue générale de l'appareil	26
Utilisation conforme	27
Consignes de sécurité	28
Avant la première utilisation	30
Rechargement de la batterie	30
Installation du support mural	31
Accessoires	31
Assemblage	32
Utilisation	32
Nettoyage et rangement	33
Dépannage	35
Caractéristiques techniques	36
Mise au rebut	36

Explication des symboles



Symboles de danger : ces symboles signalent des risques de blessure. Lisez et observez attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Informations complémentaires



Classe de protection II



À utiliser uniquement à l'intérieur de locaux !



Signe de commutation pour le courant continu



Polarité de la fiche femelle



Bloc d'alimentation et de commutation



Isolation électrique sûre



Consultez le mode d'emploi avant utilisation !

Explication des mentions d'avertissement

DANGER

Avertit d'un risque de blessures graves et mortelles

AVERTISSEMENT

Avertit d'un risque potentiel de blessures graves et mortelles

ATTENTION

Avertit d'un risque de blessures bénignes ou de moyenne gravité

AVIS

Avertit d'un risque de dégâts matériels

Composition

- A** Suceur à brosse
- B** Suceur pour fentes
- C** Support de suceur à brosse et de suceur pour fentes
- D** Support mural (matériel de fixation inclus)
- E** Bloc d'alimentation
- F** Unité moteur / corps de l'appareil
- G** Batterie rechargeable
- H** Tube de rallonge
- I** Suceur pour sols en microfibres avec DEL
 - Bac à poussière (logé dans l'unité moteur)
 - Support de filtre (dans le bac à poussière)
 - Filtre à poussière (dans le bac à poussière)
 - Filtre HEPA (dans le bac à poussière)
 - Mode d'emploi (non illustré)

Assurez-vous que l'ensemble livré est complet et ne présente pas de dommage imputable au transport. Si l'appareil présente des dommages, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.

Vue générale de l'appareil

Légende

(Illustrations sur le rabat à l'avant)

- 1** Couvercle du bac à poussière
- 2** Bride d'ouverture / de fermeture du bac à poussière
- 3** Bac à poussière
- 4** Filtre à poussière
- 5** Support de filtre
- 6** Filtre HEPA (placé par dessus le filtre à poussière)
- 7** Témoin lumineux de fonctionnement
- 8** Touche I / II
- 9** Interrupteur marche / arrêt
- 10** Poignée
- 11** Douille de raccordement du bloc d'alimentation
- 12** Prise d'aspiration
- 13** Touche de déverrouillage pour les suceurs et le tube de rallonge
- 14** Touche de déverrouillage pour le bac à poussière

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cet **aspirateur à main** fonctionnant sur accus.

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et le conserver précieusement pour toute consultation ultérieure. Si vous donnez ou prêtez cet appareil à une tierce personne, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Il fait partie intégrante de l'appareil.

Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions consignées dans le mode d'emploi.

À observer : les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent diverger des caractéristiques de l'appareil tel qu'il est réellement.

Pour toute question concernant l'appareil et ses pièces de rechange et accessoires, vous pouvez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet :

www.dspro.de/kundenservice



AVIS IMPORTANTS ! À CONSERVER IMPÉRATIVEMENT !

Utilisation conforme

- Cet appareil convient pour aspirer la poussière domestique normale.
 Vous ne devez en aucun cas aspirer les matières et objets suivants :
 - liquides ou matières mouillées (par ex. du shampooing moquette au mouillé) ;
 - cendres, mégots, allumettes encore incandescents, etc. ;
 - matières combustibles ou inflammables ;
 - poussières très fines (par ex. poussière de béton), cendres ou toner ;
 - objets durs à angles vifs, tels que des éclats de verre assez gros.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique, non professionnel.
- Il doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non-conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité, des instructions, des illustrations et des caractéristiques techniques dont est doté cet appareil. Tout manquement aux consignes de sécurité et aux instructions données peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures.

- Cet appareil peut être utilisé par les **enfants** à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été instruites quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles ont compris les risques en découlant.
- **Les enfants** ne doivent **pas** jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'**entretien utilisateur** ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- Tenez l'appareil et son cordon de raccordement hors de portée des animaux et des **enfants** de moins de 8 ans.
- L'appareil doit toujours être débranché du secteur lorsqu'il n'est pas sous surveillance, avant d'être assemblé, démonté ou nettoyé.
- Ne plongez jamais l'appareil et le cordon de raccordement dans l'eau ou tout autre liquide et assurez-vous qu'ils ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.
- Rechargez la batterie exclusivement avec le bloc d'alimentation fourni. Ne rechargez pas d'autres appareils avec le bloc d'alimentation fourni.
- Pour votre propre sécurité, contrôlez l'appareil avant chaque utilisation et assurez-vous qu'il ne présente aucun dommage. L'appareil doit uniquement être utilisé s'il ne présente aucun dommage apparent ! Si l'appareil ou son cordon de raccordement sont endommagés, c'est au fabricant, au service après-vente ou à toute personne aux qualifications similaires (par ex. un atelier spécialisé) qu'il revient de les remplacer afin d'éviter tout danger.



DANGER – Risque d'électrocution !

- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces à fort taux d'humidité.
- Si l'appareil devait tomber à l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique. N'essayez pas d'extraire l'appareil de l'eau tant qu'il est encore raccordé au réseau électrique !
- Ne saisissez jamais l'appareil ni le cordon de raccordement à mains humides lorsque ces composants sont raccordés au réseau électrique.
- N'aspirez jamais de liquides. Ne versez aucun liquide dans le bac à poussière. N'exposez pas l'unité moteur à l'humidité et ne la mouillez pas non plus !
- Si l'appareil est utilisé en tant qu'aspirateur à main pour nettoyer une voiture, veillez à ce qu'il ne soit pas exposé à la pluie ou à l'humidité.



AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

- **Risque de suffocation !** Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux.
- **Risque de strangulation !** Assurez-vous de toujours tenir le cordon d'alimentation hors de portée des jeunes enfants et des animaux.
- **Risque de brûlures !** Si la batterie fuit, évitez tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis faites appel sans attendre aux secours médicaux.
- **Risque d'effet ventouse !** Tenez animaux, cheveux, bijoux, vêtements amples, doigts et toute autre partie du corps éloignés des suceurs de l'appareil. Sous l'effet de l'aspiration, ceux-ci risqueraient d'adhérer fermement à l'appareil. S'il devait toutefois arriver que l'aspirateur reste en adhérence, arrêtez immédiatement l'appareil.
- **Risque de chute !** Afin que personne ne risque de trébucher, veillez à ce que le cordon d'alimentation branché ne gêne pas le passage.



AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

- L'appareil ne doit pas être rechargé à proximité de matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.).
- Afin d'éviter tout risque d'incendie de l'appareil, ne le couvrez pas lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou de chargement. N'introduisez aucun objet dans les orifices d'aération de l'appareil et assurez-vous que ces derniers ne sont pas obstrués.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Branchez le bloc d'alimentation uniquement sur une prise de courant correctement installée, et de plus correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement de telle sorte à pouvoir rapidement couper l'alimentation de l'appareil.
- Utilisez uniquement des rallonges conformes dont les caractéristiques techniques correspondent à celles de l'appareil.

- Retirez le bloc d'alimentation de la prise de courant si un dysfonctionnement survient au cours de l'opération de charge ou avant un orage.
- Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur le bloc d'alimentation, jamais sur le cordon d'alimentation ! N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour tirer ou porter l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé, ni coincé, ni posé sur des arêtes vives et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ou du bloc d'alimentation même.
- N'utilisez l'appareil que s'il est entièrement et correctement assemblé ! **Le bac à poussière, le support de filtre et les filtres doivent être montés et en parfait état !** Si de la salissure venait à pénétrer à l'intérieur du corps de l'appareil, cela pourrait endommager le moteur.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas soumis à des chocs ; maintenez-le éloigné de toute source de chaleur ou flamme, ne l'exposez pas à des températures extrêmes, ni trop longtemps à l'humidité et ne le mouillez pas.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine du fabricant pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout éventuel dommage. Les DEL ne se remplacent pas.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels causés par les piles

- Retirez immédiatement de l'appareil tout la batterie qui fuit. Nettoyez les contacts avant de remettre de la batterie neuve en place.
- Il est interdit de démonter la batterie, de la jeter au feu, de la plonger dans un liquide quelconque ou de la court-circuiter.

Avant la première utilisation

- Enlevez de l'appareil les éventuels films protecteurs, adhésifs et protections de transport. **N'ôtez jamais la plaque signalétique de l'appareil ni les éventuelles mises en garde apposées.**
- Rechargez la batterie (G) (voir paragraphe « Rechargement de la batterie »).
- Installez le support mural (D) (voir paragraphe « Installation du support mural »).

Rechargement de la batterie



À OBSERVER !

- **Avant la première mise en service, vous devez impérativement recharger la batterie intégralement pour qu'elle puisse atteindre leur capacité de charge maximale.** Si la batterie se vide complètement en cours d'utilisation, elle doit être intégralement rechargeé avant d'être à nouveau réutilisé.
- Avant de mettre en place la batterie, vérifiez si les contacts sont propres ; nettoyez-les le cas échéant.

- Connectez d'abord la fiche femelle du bloc d'alimentation (**E**) à la douille de raccordement (**11**) de l'unité moteur (**F**) puis le bloc d'alimentation à une prise. Le témoin lumineux de fonctionnement niveau I (**7**) clignote. La batterie se recharge.
- Lorsque le témoin lumineux reste allumé, la batterie est entièrement rechargée.
- Débranchez d'abord le bloc d'alimentation de la prise de courant puis retirez sa fiche femelle de l'unité moteur.

Installation du support mural



À OBSERVER !

- Pour suspendre le support mural, utilisez le matériel de fixation fourni. Si vous n'êtes pas sûr que le matériel de fixation fourni soit bien adapté à votre mur, faites-vous conseiller par un revendeur spécialisé.
 - Accrochez le support mural sur une surface sûre et solide.
 - Avant de percer, assurez-vous qu'aucun tuyau ou conduite ne passe derrière l'emplacement prévu.
1. Appliquez le support mural (**D**) au mur et marquez deux trous de perçage (en haut et en bas).
 2. Percez les trous dans le mur et enfoncez les chevilles.
 3. Vissez le support mural sur le mur.

Accessoires

- Le **suceur pour sols en microfibres (I)** convient aussi bien pour les tapis et moquettes que pour les sols lisses. Il est doté d'un rouleau rotatif en microfibres qui le prédestine pour le nettoyage des sols fragiles. Les DEL éclairent les zones sombres pour un nettoyage encore plus efficace.
- Le **suceur à brosse (A)** sert à aspirer les matelassages et les textiles et à déposier les objets fragiles comme les cadres photos, les chapeaux de lampes, les claviers, les livres, etc. La tête de la brosse est pivotante à 360°.
- Le **suceur pour fentes (B)** est parfait pour atteindre les endroits difficilement accessibles comme les coins, les joints ou les niches, par ex. pour le nettoyage des meubles matelassés, l'intérieur des voitures.
- Le **tube de rallonge (H)** permet de mieux accéder au dessus des placards, aux plafonds et dans les coins et, associé au suceur à brosse électrique, il assure aussi le nettoyage des sols.
- Le **support de suceur à brosse et de suceur pour fentes (C)** permet de fixer simplement au tube de rallonge les deux suceurs pour un rangement sur un faible encombrement.
- Le **support mural (D)** permet de ranger l'appareil sur un faible encombrement. Le cordon du bloc d'alimentation (**E**) peut se suspendre au petit crochet du support mural.

Assemblage

Mise en place / retrait du suceur pour sols en microfibres et du tube de rallonge

- Le suceur pour sols en microfibres (**I**) et le tube de rallonge (**H**) s'adaptent directement sur la prise d'aspiration (**12**). Ils doivent s'enclencher de façon bien audible. Le suceur pour sols en microfibres s'applique de la même façon sur le tube de rallonge.
- Pour les enlever, appuyez sur la touche de déverrouillage (**13**) au-dessus de la prise d'aspiration et extrayez simultanément le suceur pour sols en microfibres ou le tube de rallonge.

Mise en place / retrait du suceur à brosse et du suceur pour fentes

- Appliquez le suceur de votre choix sur la prise d'aspiration (**12**) ou sur le tube de rallonge (**H**). Le suceur doit s'enclencher de façon bien audible.
- Pour l'enlever, appuyez sur la touche de déverrouillage (**13**) au-dessus de la prise d'aspiration et extrayez simultanément le suceur.

Mise en place / retrait du bac à poussière

- Retrait : pressez la touche de déverrouillage (**14**) située à l'avant sur le bac à poussière pour extraire le bac par le haut.
- Mise en place : insérez le bac à poussière par le haut dans l'unité moteur (**F**). Veillez à ce que la touche de déverrouillage soit orientée vers le bas (vers l'unité moteur) (**illustration A**). Le bac à poussière doit s'enclencher de façon bien audible.

Utilisation



À OBSERVER !

- Assurez-vous qu'aucun objet coupant de grande taille ne se trouve sur la surface à nettoyer.
- Observez le repère **MAX** du bac à poussière. Si vous atteignez ce repère pendant l'utilisation, videz le bac à poussière. Videz et nettoyez le bac à poussière après chaque utilisation. Les filtres doivent également être nettoyés à intervalles réguliers afin d'éviter une surcharge du moteur.
- Arrêtez l'appareil après chaque nettoyage de surface, ceci prolonge nettement la durée d'utilisation de chaque charge de la batterie. Rechargez entièrement la batterie après utilisation (voir paragraphe « Rechargement de la batterie »).

- Choisissez les accessoires en fonction des besoins (voir paragraphe « Accessoires ») et placez-les sur l'appareil (voir paragraphe « Assemblage »).
- Enclenchez l'appareil en appuyant une fois sur l'interrupteur marche / arrêt (**9**). L'appareil commence immédiatement à aspirer. Le témoin lumineux de fonctionnement niveau I (**7**) s'allume.
- Si nécessaire, enclenchez le niveau II en pressant la touche I / II (**8**). Les témoins lumineux de fonctionnement niveau I et II s'allument. Pour revenir au niveau I, appuyez une nouvelle fois sur la touche I / II.
- Passez l'appareil sur la surface à nettoyer.



5. Pour ensuite arrêter l'appareil, appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur marche / arrêt.
6. Pour une performance optimale de l'appareil, videz le bac à poussière (3) après chaque utilisation et nettoyez-le si nécessaire (voir paragraphe suivant).

Nettoyage et rangement



À OBSERVER !

- N'immergez pas le filtre HEPA dans l'eau et ne le rincez pas non plus sous l'eau courante afin d'éviter de l'endommager. Il n'est pas adapté au lavage en machine à laver ni au lave-vaisselle et ne va pas non plus au sèche-linge.
- Le support de filtre et le filtre à poussière ne sont pas adaptés au lavage en machine à laver ou au lave-vaisselle et ne supportent pas non plus le sèche-linge ! Leur séchage s'effectue exclusivement à l'air libre, jamais au sèche-cheveux.
- N'utilisez aucun détergent corrosif ni abrasif pour le nettoyage du bâti. De tels produits risqueraient d'en endommager les surfaces.



Avec le temps, on peut observer une coloration du filtre HEPA (6). C'est un phénomène normal qui ne nuit en rien à la fonctionnalité de l'appareil.

Vidage du bac à poussière



1. Retirez le bac à poussière (3) de l'unité moteur (F) (voir paragraphe « Assemblage » – « Mise en place / retrait du bac à poussière »).
2. Maintenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle ouverte en le tenant le plus proche possible de l'ouverture de la poubelle de sorte à ne pas dissiper la poussière dans l'environnement.
3. Relevez légèrement la bride (2) du bac à poussière. Le couvercle du bac à poussière (1) s'ouvre et les saletés tombent.
4. Pour le refermer, pressez le couvercle sur le bac à poussière. La bride doit s'enclencher de façon bien audible.

Nettoyage du bac à poussière, du filtre HEPA, du filtre à poussière et du support de filtre

1. Extrayez le filtre HEPA (6) en le saisissant par sa poignée.
2. Plongez la main dans le bac à poussière (3) pour extraire le filtre à poussière (4) avec le support de filtre (5).
3. Tournez le filtre à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'extraire du support de filtre (**illustration B1**).
4. Tapotez toutes les pièces et nettoyez-les le cas échéant avec une brosse souple.
5. Le support de filtre et le filtre à poussière se rincent également à l'eau claire.
AVIS : ne mouillez pas le filtre HEPA pour le nettoyer !
6. Si nécessaire, le bac à poussière peut s'essuyer avec un chiffon humide.

Toutes les pièces doivent avoir intégralement séché à l'air libre avant d'être assemblées. **AVIS : n'assemblez jamais de composants mouillés ou humides sur l'unité moteur (F) !**

Assemblage

1. Logez le filtre à poussière sur le support de filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place (**illustration B2**).
2. Placez le support de filtre garni du filtre à poussière dans le bac à poussière de sorte que les deux évidements soient directement l'un au-dessus de l'autre (**illustration C**). Le support de filtre doit être correctement logé dans le bac à poussière et ne doit pas en dépasser.
3. Placez le filtre HEPA par dessus le filtre à poussière.
4. Remettez le bac à poussière en place au sein de l'unité moteur (voir paragraphe « Assemblage » – « Mise en place / retrait du bac à poussière »).

Nettoyage de l'unité moteur, du tube de rallonge et des suceurs

- Au besoin, essuyez l'unité moteur (**F**), le tube de rallonge (**H**) et les suceurs avec un chiffon doux humide. Séchez-les à l'aide d'un torchon doux.
- Enlevez régulièrement les cheveux et bourres restés dans les suceurs et les brosses.

Nettoyage du suceur pour sols en microfibres

- Pour faciliter le nettoyage, le rouleau s'extract du suceur pour sols en microfibres (**I**) :
1. Poussez le verrou de fermeture logé en face inférieure du suceur pour sols en microfibres en direction du symbole du cadenas ouvert (**illustration D1**).
 2. Déployez le verrou et ôtez-le.
 3. Retirez le rouleau et éliminez-en les impuretés.
 4. Remettez le rouleau en place. À cet effet, logez d'abord l'extrémité présentant un évidement en forme d'étoile.
 5. L'extrémité présentant un crantage hexagonal doit être insérée de façon à ce que les deux angles soient orientés vers le haut (**illustration D2**) sans quoi le verrou ne peut pas être positionné.
 6. Remettez le verrou en place et pressez-le pour le fermer. Un déclic audible confirme le bon enclenchement de la fermeture du verrou.

Rangement

- Rangez l'appareil au frais et au sec, dans un lieu à l'abri des rayons directs du soleil et hors de portée des enfants et des animaux.
- Pour un rangement facile sur un faible encombrement, le suceur à brosse (**A**) et le suceur pour fentes (**B**) peuvent se fixer avec le support de suceur à brosse et de suceur pour fentes (**C**) sur le tube de rallonge (**H**) (**illustration E**).
- Pour faciliter le rangement, suspendez l'appareil au support mural fourni (**D**), la prise d'aspiration (**12**) pointant vers le bas (**illustration F**).

 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez-en par précaution la batterie (**G**) : déployez le petit étrier sur la batterie pour les extraire par le haut (**illustration G**). Afin d'éviter la décharge profonde de la batterie, rechargez-la de temps à autres en cas de non utilisation prolongée.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examinez le problème pour constater si vous pouvez y remédier vous-même. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème selon les indications suivantes, veuillez vous adresser au service après-vente.



N'essayez pas de réparer vous-même un appareil électrique !

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne que très lentement ou ne démarre pas.	La batterie (G) est vide.	Rechargez la batterie.
La puissance d'aspiration est trop faible.	La batterie (G) est trop faible.	Rechargez la batterie.
	Le bac à poussière (3) est trop plein.	Videz le bac à poussière.
	Les filtres sont colmatés.	Nettoyez les filtres.
	La prise d'aspiration (12) est bouchée.	Arrêtez l'appareil et éliminez la cause de l'obturation.
	Des particules trop grosses ou trop lourdes restent accrochées à la moquette.	Retirez-les à la main.
De la poussière s'échappe de l'appareil pendant l'aspiration.	Le bac à poussière (3) ou les filtres ne sont pas correctement en place.	Corrigez la position du bac à poussière et des filtres. Assurez-vous que le bac à poussière est fermé.
	Les filtres sont colmatés.	Nettoyez les filtres.
	Les filtres sont usés ou endommagés.	Remplacez les filtres.
Le émoiun lumineux de fonctionnement niveau I (7) ne s'allume pas lorsque l'appareil est raccordé au réseau.	Le bloc d'alimentation (E) n'est pas branché correctement à la prise de courant ou la fiche femelle n'est pas correctement insérée dans la douille de raccordement (11) de l'appareil.	Corrigez leur position.
	La prise est défectueuse.	Essayez le branchement sur une autre prise.
Odeur insolite	L'appareil est utilisé pour la première fois.	À la première utilisation de l'appareil, une odeur de « neuf » est tout à fait normale. Elle disparaît à la longue.

Caractéristiques techniques

Référence article : 05980

Identifiant mode d'emploi : Z 05980 M DS V1 0120 uh

Appareil

Numéro de modèle : PC-P011E

Tension d'alimentation : 22,2 V (Li-Ion 2000 mAh)

Puissance : 150 W

Batterie

Temps de charge : env. 4 à 5 heures

Durée de fonctionnement : env. 20 à 30 minutes

(pour de la batterie à pleine charge)



Bloc d'alimentation

Numéro de modèle : GQ12-260040_AG

Entrée : 100 – 240 V~ 50/60 Hz

Sortie : 26 V CC, 400 mA

Classe de protection : II

Mise au rebut

Débarrassez-vous des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Avant la mise au rebut de l'appareil, la batterie doit en être retiré et recyclé séparément. Au sens de la protection de l'environnement, la batterie ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Elle doit être remis à un point de collecte approprié.

Cet appareil est assujetti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

Inhoud

Leveringsomvang	38
Apparaatoverzicht	38
Doelmatig gebruik	39
Veiligheidsaanwijzingen	40
Vóór het eerste gebruik	42
Accu opladen	42
Wandhouder aanbrengen	43
Toebehoren	43
Montage	43
Bediening	44
Reinigen en opbergen	45
Storingen verhelpen	47
Technische gegevens	48
Afvoeren	48

Uitleg van de symbolen



Gevaarsymbolen: deze symbolen geven verwondingsgevaren aan. De bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig doorlezen en opvolgen.



Aanvullende informatie



Elektrische veiligheidsklasse II



Alleen in binnenruimten gebruiken!



Symbol voor gelijkspanning



Polariteit van de voedingsplug



Schakelende voeding



Veilige ontkoppeling van het stroomnet



Gebruikershandleiding vóór gebruik lezen!

Uitleg van de signaalwoorden

GEVAAR waarschuwt voor ernstig letsel en levensgevaar

WAARSCHUWING waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel en levensgevaar

VOORZICHTIG waarschuwt voor licht tot gemiddeld letsel

LET OP waarschuwt voor materiële schade

Leveringsomvang

- A** Borstelmondstuk
- B** Voegenmondstuk
- C** Houder voor borstel- en voegenmondstuk
- D** Wandhouder (incl. bevestigingsmateriaal)
- E** Netvoeding
- F** Motorblok / hoofdapparaat
- G** Accu
- H** Verlengbuis
- I** Microvezel-vloermondstuk met LED's
 - Stofreservoir (in het motorblok geplaatst)
 - Filterhouder (in het stofreservoir)
 - Stoffilter (in het stofreservoir)
 - HEPA-filter (in het stofreservoir)
 - Gebruikershandleiding (niet afgebeeld)

Controleer of de levering volledig is en geen transportschade heeft opgelopen. Mocht het apparaat schade vertonen, gebruik het dan niet maar neem contact op met de klantenservice.

Apparaatoverzicht

Legenda

(Afbeeldingen zie voorste uitklappagina)

- 1** Deksel van het stofreservoir
- 2** Lus voor het openen / sluiten van het stofreservoir
- 3** Stofreservoir
- 4** Stoffilter
- 5** Filterhouder
- 6** HEPA-filter (boven op de stoffilter geplaatst)
- 7** Bedrijfslampjes
- 8** Knop I / II
- 9** Aan- / uitschakelaar
- 10** Handgreep
- 11** Aansluitbus voor de netvoeding
- 12** Zuigopening
- 13** Ontgrendelingsknop voor mondstukken en verlengbuis
- 14** Ontgrendelingsknop voor stofreservoir

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van deze **handstofzuiger**, die op een accu werkt.

Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze om haar later nog eens te kunnen nalezen. Als u het apparaat doorgeeft aan derden, dient u ook deze gebruikershandleiding mee te geven. Deze is een bestanddeel van het apparaat.

Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze gebruikershandleiding niet in acht wordt genomen.

Neem s.v.p. het volgende in acht: de in deze gebruikershandleiding gebruikte afbeeldingen kunnen geringe afwijkingen vertonen ten opzichte van het echte apparaat.

Neem bij vragen over het apparaat en over reserveonderdelen / toebehoren contact op met de klantenservice via onze website:

www.dspro.de/kundenservice



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! BESLIST BEWAREN!

Doelmatig gebruik

- Dit apparaat is bedoeld voor het opzuigen van normaal huisstof.
 Zuig in geen geval het volgende op:
 - vloeistoffen of natte stoffen (bijv. natte tapijtshampoo)
 - gloeiende as, sigarettenpeuken, luciferstokjes etc.
 - brandbare of ontvlambare stoffen
 - zeer fijn stof (bijv. betonstof), as of toner
 - scherpe, harde voorwerpen, bijv. grote glassplinters
- Het apparaat is bedoeld voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.
- Alle gebreken die zijn ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING: alle veiligheidsaanwijzingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens die zijn aangebracht op dit apparaat, lezen. Nalatigheid bij het naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan een elektrische schok, brand en / of letsel tot gevolg hebben.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die niet beschikken over ervaring en / of kennis, wanneer zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt en wanneer zij de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen.
- **Kinderen** mogen **niet** met het apparaat spelen.
- Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen** jonger dan 8 jaar en dieren buiten bereik houden van het apparaat en het aansluitsnoer.
- De stroomtoevoer naar het apparaat moet altijd worden onderbroken als het niet onder toezicht staat en voordat het wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Dompel het apparaat en het aansluitsnoer nooit in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat deze niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- De accu uitsluitend opladen met de meegeleverde netvoeding. Met de meegeleverde netvoeding geen andere apparaten opladen.
- Controleer het apparaat in het belang van uw eigen veiligheid vóór elke ingebruikname op beschadigingen. Alleen gebruiken wanneer het apparaat geen schade vertoont! Wanneer het apparaat of het aanslutsnoer zijn beschadigd, dan moeten deze door de fabrikant, klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerde persoon (bijv. professionele werkplaats) worden vervangen, om gevaren te voorkomen.



GEVAAR – Gevaar voor een elektrische schok!

- Uitsluitend in gesloten ruimten gebruiken en bewaren.
- Niet gebruiken in ruimten met een hoge luchtvochtigheid.
- Onderbreek onmiddellijk de stroomtoevoer als het apparaat in het water valt. Probeer niet om het apparaat uit het water te trekken, terwijl het is aangesloten op het stroomnet!
- Raak het apparaat en het aansluitsnoer nooit aan met vochtige handen als deze componenten zijn aangesloten op het stroomnet.
- Nooit vloeistoffen opzuigen. Vul het stofreservoir niet met vloeistoffen. Houd het motorblok uit de buurt van vocht of natheid!
- Wanneer u het apparaat als handstofzuiger wilt gebruiken om een auto schoon te zuigen, let er dan op dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan regen of vocht.



WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar!

- **Verstikkingsgevaar!** Het verpakkingsmateriaal buiten bereik houden van kinderen en dieren.
- **Gevaar door wurging!** Zorg ervoor dat het netsnoer steeds buiten het bereik is van kleine kinderen en dieren.
- **Gevaar voor verwonding door etsende werking!** Als de accu heeft gelekt, dient u te voorkomen dat huid, ogen en slijmvliezen in contact komen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur moet u de getroffen plaatsen direct met veel schoon water uitspoelen en onmiddellijk medische hulp inschakelen.
- **Gevaar van vastzuigen!** Houd dieren, haar, sieraden, wijde kleding, vingers en alle overige lichaamsdelen uit de buurt van de mondstukken van het apparaat. Deze zouden zich kunnen vastzuigen. Mocht de stofzuiger zich toch eens vastzuigen, schakel dan het apparaat direct uit.
- **Valgevaar!** Let erop dat niemand kan struikelen over het aangesloten netsnoer.



WAARSCHUWING – Brandgevaar!

- Laad het apparaat niet op in de buurt van licht ontvlambare materialen (gordijnen, textiel etc.).
- Dek het apparaat tijdens het bedrijf en opladen niet af, om ontbranden van het apparaat te voorkomen. Niets in de ventilatieopeningen van het apparaat steken en erop letten dat deze niet zijn verstopt.

LET OP – Risico op materiële schade

- De netvoeding alleen aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos die overeenstemt met de technische gegevens van het apparaat. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn, zodat de verbinding met het stroomnet snel kan worden ontkoppeld.
- Gebruik alleen correct werkende verlengsnoeren, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het apparaat.
- Trek in geval van een fout tijdens het opladen of vóór een onweersbui de netvoeding uit de contactdoos.

- Bij het eruit trekken uit de contactdoos altijd aan de netvoeding en nooit aan het netsnoer trekken! Trek of draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
- Let erop dat het netsnoer niet bekneld raakt, geknikt of over scherpe randen gelegd wordt en dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat of de netvoeding.
- Gebruik het apparaat alleen wanneer het compleet en correct werd gemonteerd! **Het stofreservoir, de filterhouder en de filters moeten geplaatst en onbeschadigd zijn!** Wanneer er vuil in het binneste van het motorblok terecht zou komen, kan er schade aan de motor ontstaan.
- Bescherm het apparaat tegen hitte, open vuur, extreme temperaturen, lang aanhoudend vocht, natheid en schokken.
- Alleen originele toebehoren van de fabrikant gebruiken, om de werking van het apparaat niet te benadelen en om eventuele schade te voorkomen. De LED's zijn niet vervangbaar.
- Geen zware voorwerpen op het apparaat en toebehoren leggen of plaatsen.

LET OP – Risico van materiële schade door batterijen

- Verwijder een lekkende accu direct uit het apparaat. De contacten reinigen voordat een nieuwe accu wordt geplaatst.
- De accu mag niet worden gedemonteerd, in vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten.

Vóór het eerste gebruik

- Eventuele folie, stickers of transportbeveiliging van het apparaat verwijderen. **Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!**
- De accu (**G**) opladen (zie hoofdstuk ‘Accu opladen’).
- De wandhouder (**D**) aanbrengen (zie hoofdstuk ‘Wandhouder aanbrengen’).

Accu opladen



PAS OP!

- **Vóór de eerste ingebruikname de accu beslist volledig opladen om de maximale laadcapaciteit te bereiken.** Wordt de accu tijdens het gebruik volledig geleegd, moet hij voor het volgende gebruik weer volledig worden opgeladen.
 - Controleer vóór het plaatsen van de accu of de contacten schoon zijn, en reinig deze eventueel.
-
- Eerst de voedingsplug van de netvoeding (**E**) in de aansluitbus (**11**) op het motorblok (**F**) aanbrengen en dan de netvoeding op een contactdoos aansluiten. Het bedrijfslampje stand I (**7**) knippert. De accu (**G**) wordt opgeladen.
 - Wanneer het bedrijfslampje permanent brandt, is de accu volledig opgeladen.
 - Eerst de netvoeding van het stroomnet en daarna de voedingsplug van het motorblok isoleren.

Wandhouder aanbrengen



PAS OP!

- Voor het ophangen van de wandhouder het meegeleverde bevestigingsmateriaal gebruiken. Wanneer u niet zeker weet of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw muur, advies inwinnen bij de vakhandel.
 - Hang de wandhouder op een veilige en stevige plek op.
 - Vergewis u ervan, alvorens te boren, dat er op de plaats waar u wilt boren, geen buizen of leidingen lopen.
1. De wandhouder (**D**) tegen de muur plaatsen en twee boorgaten (boven en beneden) markeren.
 2. Gaten in de wand boren en pluggen aanbrengen.
 3. De wandhouder tegen de muur schroeven.

Toebehoren

- Het **microvezel-vloermondstuk (I)** is zowel geschikt voor tapijten als voor gladde vloeren. Hij beschikt over een roterende microvezelrol en is daarmee bijzonder geschikt voor gevoelige vloeren. De LED's verlichten donkere plekken, voor een nog grondiger reiniging.
- Het **borstelmondstuk (A)** is bedoeld voor het zuigen van bekledingen en textiel en om gevoelige voorwerpen zoals schilderijlijsten, lampenkappen, toetsenborden, boeken etc. van stof te ontdoen. De borstelkop is 360° draaibaar.
- Het **voegenmondstuk (B)** is geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals hoeken, voegen of nissen, bijv. voor bekledingen en het reinigen van het interieur van auto's.
- De **verlengbuis (H)** zorgt voor een betere bereikbaarheid van plafonds, hoeken, kastopervlakken alsook, samen met het elektrische vloermondstuk, voor de vloer-reiniging.
- De **houder voor het borstel- en voegenmondstuk (C)** is geschikt voor de ruimtebesparende en eenvoudige bevestiging van de beide mondstukken aan de verlengbuis.
- De **wandhouder (D)** is geschikt voor het ruimtebesparend opbergen van het apparaat. Het netsnoer van de netvoeding (**E**) kan worden ingeklemd aan de kleine haak aan de wandhouder.

Montage

Microvezel-vloermondstuk en verlengbuis aanbrengen / loshalen

- Het microvezel-vloermondstuk (**I**) en de verlengbuis (**H**) worden direct op de zuigopening (**12**) aangebracht. Ze moeten hoorbaar vastklikken. Het microvezel-vloermondstuk op dezelfde wijze op de verlengbuis aanbrengen.
- Voor het loshalen de ontgrendelingsknop (**13**) boven de zuigopening indrukken en het microvezel-vloermondstuk resp. de verlengbuis gelijktijdig eruit trekken.

Borstel- en voegenmondstuk aanbrengen / loshalen

- Het gewenste mondstuk in de zuigopening (12) of de verlengbuis (H) steken. Het mondstuk moet hoorbaar vastklikken.
- Voor het verwijderen de ontgrendelingsknop (13) boven de zuigopening indrukken en het mondstuk eruit trekken.

Stofreservoir loshalen / aanbrengen

- Loshalen: de ontgrendelingsknop (14) voor op het stofreservoir (3) indrukken en het stofreservoir omhoog loshalen.
- Aanbrengen: het stofreservoir van boven in het motorblok (F) aanbrengen. Daarbij erop letten dat de ontgrendelingsknop omlaag (naar het motorblok) wijst (**afbeelding A**). Het stofreservoir moet hoorbaar vastklikken.

Bediening



PAS OP!

- Zorg ervoor dat er op het te reinigen oppervlak geen grotere, scherpe voorwerpen liggen.
 - Pas op de **MAX**-markering van het stofreservoir. Mocht tijdens het gebruik de markering zijn bereikt, het stofreservoir legen. Het stofreservoir na elk gebruik legen en schoonmaken. Ook de filters moeten regelmatig worden gereinigd, om overbelasting van de motor te voorkomen.
 - Schakel het apparaat na elk gereinigd oppervlak uit, daarmee wordt de bedrijfsduur per acculading aanmerkelijk verhoogd. Na gebruik de accu opladen (zie hoofdstuk 'Accu opladen').
-
1. Afhankelijk van de behoefte toebehoren uitkiezen (zie hoofdstuk 'Toebehoren') en aanbrengen op het apparaat (zie hoofdstuk 'Montage').
 2. Het apparaat inschakelen door eenmaal te drukken op de aan- / uitschakelaar (9). Het apparaat begint direct te zuigen. Het bedrijfslampje stand I (7) brandt.
 3. Indien nodig kan met de knop I / II (8) stand II worden ingeschakeld. Het bedrijfslampje stand I en II branden. Om weer naar stand I te schakelen, opnieuw de knop I / II indrukken.
 4. Met het apparaat over het te reinigen oppervlak gaan.
 5. Moet het apparaat weer worden uitgeschakeld, dan de aan- / uitschakelaar opnieuw indrukken.
 6. Voor een optimale prestatie van het apparaat het stofreservoir (3) na elk gebruik legen en eventueel reinigen (zie volgende hoofdstuk).

Reinigen en opbergen



PAS OP!

- De HEPA-filter niet in water dompelen of onder stromend water afspoelen, om beschadigingen te voorkomen. Hij is noch geschikt voor wasmachines en vaatwassers noch voor droogautomaten.
- De filterhouder en de stoffilter zijn noch geschikt voor wasmachines en vaatwassers noch voor droogautomaten! Droog ze uitsluitend aan de lucht, in geen geval met een fohn.
- Gebruik voor het reinigen van de behuizing geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.



Na verloop van tijd kan de HEPA-filter (6) verkleuren. Dit is normaal en heeft geen nadelige gevolgen voor de werking.

Stofreservoir legen

1. Het stofreservoir (3) van het motorblok (E) loshalen (zie hoofdstuk ‘Montage’ – ‘Stofreservoir loshalen / aanbrengen’).
2. Het stofreservoir boven een geopende vuilnisbak houden. De afstand tot de vuilnisbak moet zo klein mogelijk zijn, zodat het stof zich niet over de omgeving verdeelt.
3. De lus (2) op het stofreservoir iets omhoog trekken. De deksel van het stofreservoir (1) gaat open en het vuil valt eruit.
4. Voor het sluiten de deksel op het stofreservoir drukken. De lus moet hoorbaar vastklikken.



Stofreservoir, HEPA-filter, stoffilter en filterhouder reinigen

1. De HEPA-filter (6) bij de greep eruit halen.
 2. In het stofreservoir (3) grijpen en de stoffilter (4) met filterhouder (5) eruit trekken.
 3. De stoffilter tegen de wijzers van de klok in draaien en uit de filterhouder halen (**afbeelding B1**).
 4. Alle onderdelen uitkloppen en eventueel schoonmaken met een zachte borstel.
 5. Filterhouder en stoffilter kunnen ook worden afgespoeld met schoon water. **LET OP: de HEPA-filter niet nat reinigen!**
 6. Het stofreservoir indien nodig vochtig afvegen.
- Alle onderdelen vóór de montage volledig aan de lucht laten drogen. **LET OP: nooit natte of vochtige componenten monteren en aan het motorblok (E) aanbrengen!**

Montage

1. De stoffilter in de filterhouder aanbrengen en met de wijzers van de klok mee draaien, tot hij vastzit (**afbeelding B2**).
2. De filterhouder met stoffilter zo in het stofreservoir aanbrengen, dat de beide uitspanringen direct boven elkaar liggen (**afbeelding C**). De filterhouder moet goed in het stofreservoir zitten, hij mag er niet boven uitsteken.
3. De HEPA-filter boven op de stoffilter plaatsen.

4. Het stofreservoir weer in het motorblok plaatsen (zie hoofdstuk ‘Montage’ – ‘Stofreservoir loshalen / aanbrengen’).

Motorblok, verlengbuis en mondstukken reinigen

- Het motorblok (**E**), de verlengbuis (**H**) en de mondstukken indien nodig afvegen met het vochtige, zachte doek. Met een zachte doek nadrogen.
- Verwijder regelmatig haren en pluisjes van de mondstukken en borstels.

Microvezel-vloermondstuk reinigen

Voor eenvoudiger reinigen kan de rol uit het microvezel-vloermondstuk (**I**) worden genomen:

1. Aan de onderzijde van het microvezel-vloermondstuk het grendelslot in de richting van het open slotsymbool schuiven (**afbeelding D1**).
2. De grendel openklappen en afnemen.
3. De rol eruit nemen en verontreinigingen verwijderen.
4. De rol weer inbrengen. Daartoe eerst het uiteinde met de stervormige uitsparing inbrengen.
5. Het uiteinde met de zeshoekige welving moet zo worden geplaatst, dat de beide hoeken omhoog wijzen (**afbeelding D2**). Anders laat zich de grendel niet plaatsen.
6. De grendel inbrengen en omlaag drukken. Het grendelslot moet hoorbaar vastklikken.

Opbergen

- Bewaar het apparaat op een koele, droge, tegen direct zonlicht beschermde plaats en buiten bereik van kinderen en dieren.
- Het borstelmondstuk (**A**) en voegenmondstuk (**B**) kunnen voor het eenvoudig en plaatsbesparend opbergen met dehouder voor borstel- en voegenmondstuk (**C**) aan de verlengbuis (**H**) worden bevestigd (**afbeelding E**).
- Het apparaat voor het eenvoudig opbergen met de zuigopening (**12**) omlaag in de meegeleverde wandhouder (**D**) inhangen (**afbeelding F**).



Mocht het apparaat langere tijd niet worden gebruikt, veiligheidshalve de accu (**G**) eruit halen: de kleine beugel onderaan de accu openklappen en de accu omlaag eruit trekken (**afbeelding G**). Om diepontlading van de accu te voorkomen, deze tussendoor opladen wanneer hij langere tijd niet wordt gebruikt.

Storingen verhelpen

Wanneer het apparaat niet op de juiste wijze functioneert, kunt u nagaan of u een probleem zelf kunt oplossen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem met de genoemde stappen niet kan worden opgelost.



Probeer niet om een elektrisch apparaat zelf te repareren!

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt slechts langzaam of start niet.	De accu (G) is leeg.	De accu opladen.
De zuigkracht is te zwak.	De accu (G) is te zwak.	De accu opladen.
	Het stofreservoir (3) is te vol.	Het stofreservoir legen.
	De filters zijn vervuild.	De filters reinigen.
	De zuigopening (12) is verstopt.	Het apparaat uitschakelen en de verstopping verwijderen.
	Te grote of zware deeltjes kunnen aan het tapijt vastzitten.	Verwijder deze vreemde voorwerpen met de hand.
Tijdens het zuigen ontsnapt er stof uit het apparaat.	Stofreservoir (3) of filters zitten niet goed.	Corrigeert de plaatsing van het stofreservoir en filters. Zorg ervoor dat het stofreservoir is gesloten.
	De filters zijn vervuild.	De filters reinigen.
	De filters zijn versleten of beschadigd.	De filters vervangen.
Het bedrijfslampje stand I (7) gaat niet branden, wanneer het apparaat is aangesloten op het stroomnet.	De netvoeding (E) zit niet goed in de contactdoos resp. de voedingsplug niet goed in de aansluitbus (11) van het apparaat.	De plaatsing corrigeren.
	De contactdoos is defect.	Een andere contactdoos proberen.
Vreemde geur.	Het apparaat wordt voor de eerste keer gebruikt.	Bij het eerste gebruik van het apparaat is een nieuwe geur normaal, die zal met de tijd verdwijnen.

Technische gegevens

Artikelnummer: 05980
ID gebruikershandleiding: Z 05980 M DS V1 0120 uh

Apparaat

Modelnummer:	PC-P011E
Spanningsvoorziening:	22,2 V (li-ion 2000mAh)
Vermogen:	150 W
Accu	
Oplaadduur:	ca. 4-5 uur
Bedrijfsduur:	ca. 20-30 minuten (bij volledig opgeladen accu)



Netvoeding

Modelnummer:	GQ12-260040_AG
Ingang:	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Uitgang:	26 V DC, 400 mA
Elektr. veiligheidsklasse:	II

Afvoeren

Verwijder het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze en breng deze naar een recyclepunt.

Accu's en batterijen moeten vóór de verwijdering van het apparaat eruit genomen en gescheiden van het apparaat afgevoerd worden. In het kader van milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar deze moeten op de betreffende verzamelpunten worden afgegeven.

Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Dit apparaat mag niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar dient milieuvriendelijk te worden verwerkt door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.