
VIPACK FURNITURE


BONNY BUNK BED


BONKB90




D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
NL	Handleiding voor de montage	PL	Instrukcją montażu
TR	Montaj talimatı	RU	инструкция по монтажу
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
CS	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instructiuni de montaj









BEFORE YOU BEGIN

Adult assembly required.

Not suitable for children under 4 years, due to sharp points and small parts.

Warning: choking hazard.
Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

AVANT LE MONTAGE

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins.
Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage.
Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

VOOR DE MONTAGE

montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd warden
niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar.

Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies.
Alle bevestigingsmiddelen van de de assemblage moeteen behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig worden gecontroleerd en zonodig opnieuw worden aangehaald.

USE AND MAINTAINANCE

Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general:
Please don't use the following detergents or cleaning agents at all:

• microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
• aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents. They may damage the surfaces too.
• scouring powder, steel wool or scouring pads.
• vaccum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
• steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface.
En règle générale:
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:


• chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces
• substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
• poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
• aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
• nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Maak het oppervlak zonodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmidder. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om voil en stof van het oppervlak te verwijderen.

In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen:

• microvezeldoeken of voil-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken.
• scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplos-middelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen.
• schuurpoeder, staalwol of pannensponzen.
• stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken.
• stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bo-venlagen worden beschadigd of zelfs loskomen van de onder-grond.






A X8
(M3.5X12MM)



B X24
(M3.5X15MM)



C X8
(M4.5X45MM)




D X12
(M4.7X38MM)



E X8
(M6X9MM)



F X8
(M6X13MM)



G X8
(M6X60MM)



H X8



J X4
(M6X25MM)



K X16
(M6X12MM)




L X12
(Ø6X20MM)



M X39
(Ø8X25MM)



N X2
(Ø8X50MM)




P X12



Q X8
(15/15MM)



R X4
(15/12MM)




S1 X4
HINGES (7/8")



S2 X4
HINGES PLATE



T X2




U X4


V1 X2
CR(350MM)

V2 X2
CL(350MM)


W1 X2
DR(350MM)



W2 X2
DL(350MM)




X X4



Y X1




Z X16




AA X2


VIPACK
FURNITURE





1


15=2PCS
16=2PCS
18=2PCS
L
03
03
M
09
10
06
11
07
12
N
08=2PCS
12
L X12
Ø6X20MM
M X39
Ø8X25MM
N X2
Ø8X50MM
AA


2










P X12



3







B X8




3.5X15MM

F X8



6X13MM

S1 X4




HINGES(7/8")


S2 X4




HINGES PLATE

4








E X8




6X9MM

V1 X2




CR (350MM)


V2 X2



CL (350MM)

5








T X2





6



























X2





A X8  3.5X12MM		
C X8  4.5X45MM	R X4  15/12MM	U X2 
W1 X2  DR (350MM)	W2 X2  DL (350MM)	AA 

7











AA 

8



10
12
21
11
12
21
09
06
D






D X6
4.7X38MM



AA

9



09
12
11
12
10
06
D
07





D X6
4.7X38MM



AA


10



20
09
12
11
12
10
06
07
20

11










Q X8





15/15MM

AA



12





B X16





3.5X15MM

Z X16




13






G X8 6X60MM	H X8	K X16 6X12MM
X X4	Y	AA

14





J X4




6X25MM


Y





AA





15


STEP 1
S2
S1
STEP 2
S2
S1
STEP 1
S2
S1
STEP 2
S2
S1


01
03
04
13
07
03
06
12
02
U
14
12
14
10
13
VIPACK
FURNITURE


PLEASE LOOSEN
OR TIGHTEN
THIS SCREW
TO ADJUST
DOOR.
S2
A
B
DOOR
S1


PLEASE LOOSEN
OR TIGHTEN
THIS SCREW
TO ADJUST
DOOR.
S2
A
B
DOOR
S1


U X2


0-4
0-6