Aufbauanleitung/ Servicekarte

Modell: SONIA TV-Lowboard 59057W11

Bitte lesen Sie sich die Aufbauanleitung genau durch.
Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen überprüfen Sie bitte ob alle Teile und Beschläge vorhanden sind
Bitte legen Sie alle Teile auf eine gerade Fläche
Zum Schutz vor Kratzern eine weiche Decke oder Ähnliches unterlegen.
Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Bezugnahme auf.
Unsere Möbel sind nur für den Innenbereich geeignet.

Ersatzteilbestellung

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, bitte bei der Bestellung die Teilebezeichnung angeben.

Nr.	Teileliste	Menge
(1)	Deckplatte	1
(2)	Seite rechts	1
(3)	Seite links	3
(4)	Seite rechts	3
(5)	Traverse	5
(6)	Traverse	5
(7)	Traverse	1
(8)	Traverse	1
(9)	Rückwand	3
(10)	Schubkasten Front	3
(11)	Schubkastenseite linke	3
(12)	Schubkastenseite rechte	3
(13)	Schubkasten Hinterseite	3
(14)	Schubkasten boden	3
(15)	Glasboden	2
(16)	MDF Sockelleisten	4

Bez.	Beschlagteile	Menge
(A)	Minifix Schraube	30
(B)	Minifix	30
(C)	Minifix abdeckung	6
(D)	Dubel ∅10*40mm	2
(E)	Dubel ∅8*30mm	30
(F)	Schraube M6x35mm	12
(G)	Inbussschiussel	1
(H)	Gewindhülse	8
(I)	Schraubendreher	1
(J)	Schraube ∅3.5x12mm	30
(K)	Schraube ∅Φ4x21mm	8
(L)	Schraube ∅Φ4x30mm	12
(M)	Bodentrager für Glasboden	4
(N)	Unter leqscheibe	2
(O)	Gewindeschraube	2
(P)	Schraubenschlüssel	1
(Q)	Auszuge	3
(R)	Verbindungsstange	2
(S)	LED	1









1


D
D
M
M
M
M
2
5
X5
E
E
6
X5
E
E
7
E
E
8
E
E

2


Q
Q
A
J
J
J
A
Q
A
3
X3
A
J
I
I
A
J
J
J
A
Q
A
4
X3
J
J
J
Q
J
I
J
Q
J
X3
11
E
J
I
J
Q
X3
12
E
I
A
X3
A
10
Q
J
J

3


L
L
X3
13
12
L
L
11
X3
13
12
14
11
13
12
B
X3
14
11
B
10
C
I

4


R
R
1
O
N
P
N
O
P
O
N
R
2
1

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Sicherheitshinweise

Grundsätzlich gilt:

- der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen
- in regelmäßigen Abständen den festen Sitz von Schrauben und Beschlägen kontrollieren, wenn notwendig nachziehen!
- Verpackungsmaterial wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fusselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberfläche leicht feucht ab.

Grundsätzlich gilt:

- keine heißen Gegenstände auf die Möbel stellen
- keine Kerzen direkt auf die Möbel stellen
- verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen

Verwenden Sie auf keinen Fall folgende Reinigungs- und Putzmittel:

- Microfasertücher oder Schmutzradierer
  Diese enthalten häufig feine Schleifpartikel, die zu einem Zerkratzen der Oberfläche führen können
- scharfe chemische Substanzen sowie scheuernde Putz- oder Lösungsmittel
  Diese können die Oberfläche ebenfalls beschädigen

- Scheuerpulver, Stahlwolle oder Topfkratzer
  Sie zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist

- Staubsauger
  Düsen und Bürsten können die Oberfläche zerkratzen

- Dampfreiniger
  Durch den hohen Druck und die Hitze, mit denen Wasserdampf auf die Oberfläche trifft, können diese beschädigt werden oder sich sogar vom Untergrund ablösen.