

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 15 columns (PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV) and multiple rows (S, M, AEhood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, F, EELhood, Qbep, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO). Each row contains technical specifications and descriptions in various languages.

