

Bedienungsanleitung

VORBEREITUNG ZUM EINSATZ

1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab, indem Sie die Verschlusskappe nach oben drücken.
2. Legen Sie eine neue Batterie der Größe "AA" in das Batteriefach ein. Bitte beachten Sie beim Einlegen die vorgegebene Position der Batterienpole + und -.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Drücken Sie die „RESET“ Taste. Die normalen LCD Segmente erscheinen, dann schaltet die Funkuhr in den Zeitsignal-Empfangsmodus.
5. Die Funkuhr versucht nun innerhalb 8 Sekunden das Funk-Signal zu empfangen.

Anmerkung:

In wenigen Fällen kann es vorkommen, dass das Funk-Signal nicht sofort empfangen wird. Aufgrund atmosphärischer Störungen kann das Funk-Signal oftmals besser während den Nachtstunden empfangen werden.

FUNKTIONSTASTEN

- SCHLUMMERN-Taste: Abschalten des Wecktons.
- MODUS-Taste: Umschalten zwischen Normalzeit-Modus und Weck-Modus. Im Zeiteinstell-Modus drücken Sie die Modus-Taste, um die eingegebenen Werte zu speichern.
- SET-Taste: Ein- und Ausschalten der Weck- und Schlummer-Funktionen. Drücken Sie 3 Sekunden, um den Zeiteinstell-Modus zu wählen. Weiterschalten zu den Einstell-Felder durch wiederholtes Drücken der Taste.
„SET“-Taste drücken, um Weckton auszuschalten.
- EINSTELLEN-Taste: Umschalten zwischen Anzeige für Datum/Monat und Jahr, während die Uhr im Normalzeit-Einstellmodus funktioniert. Eingeben der gewünschten Daten in den durch die „SET“ Taste gewählten Feldern.
- °C/°F Taste: Betätigen Sie die Taste einmal, um zwischen den Anzeigeformaten °C und °F umzuschalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Testempfang des Zeitsignals zu erzwingen.
- RÜCKSETZEN-Taste: Betätigen Sie die Taste falls eine Betriebsstörung auftritt. Die Uhr kehrt zu den Grundeinstellungen zurück.

BESCHREIBUNG DER FUNKUHR

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. SCHLUMMER-Taste (SNOOZE) | 6. °C/°F Taste |
| 2. LCD-Anzeige | 7. RÜCKSETZEN-Taste (RESET) |
| 3. MODUS-Taste | 8. Wand -Aufhänger |
| 4. SET-Taste | 9. Batteriedeckel |
| 5. EINSTELLEN-Taste (ADJUST) | 10. Tisch-Ständer |

ANZEIGE- SYMBOLE

Normalzeit-Modus

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Zeit | 5. Sommerzeit-Indikator (DST) |
| 2. Monat&Tag/Jahr | 6. Zeitsignalstärke-Indikator |
| 3. Wochentag | 7. Temperatur |
| 4. Zeitzonen-Indikator | |

Weckzeit-Modus

1. Weckzeit
2. Weckzeichen
3. Schlummerzeichen
4. Weck-Modus

SOMMERZEIT (DST)

Diese Uhr wurde so programmiert, dass diese automatisch die Sommerzeit anzeigt. Der „DST“ Sommerzeit-Indikator erscheint während die Sommerzeit angezeigt wird.

SIGNALSTÄRKE-INDIKATOR FÜR FUNKZEITSIGNAL-EMPfang

Der Signalstärke- Indikator zeigt die Signalstärke in 3 Stufen an. Ein blinkendes Wellensegment bedeutet, dass der Empfang des Funkzeitsignals abläuft. Die Signalstärke wird wie folgt angezeigt:

Schlechte Signalqualität

Akzeptable Signalqualität

Ausgezeichnete Signalqualität

Sobald die Funkuhr das Funkzeitsignal erfolgreich empfängt, erscheint das Synchronisations-Symbol in der LCD-Anzeige.

Nachdem das Funkzeitsignal erfolgreich empfängt, erlischt der Funkzeitsignal-Empfangsindikator.

Anmerkung:

Betätigen Sie die °C/°F Taste, um den Empfang des Funkzeitsignals manuell zu aktivieren. Aktivieren Sie den manuellen Funkzeitsignalempfang-Modus so wenig wie möglich, denn er verbraucht Batterieleistung. Er bleibt etwa 6-12 Minuten aktiviert.

MANUELLE EINSTELLUNG VON ZEIT UND KALENDAR

Falls die Uhr das Funkzeitsignal längere Zeit nicht erfolgreich empfangen kann, dann können Sie die Zeitanzeige auch manuell einstellen. Sobald die Uhr das Funkzeitsignal wieder empfangen kann, wird die Zeitanzeige automatisch mit dem empfangenen Zeitsignal synchronisiert.

1. In Normalzeit-Modus halten Sie die „SET“-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt bis die Stunden-Anzeige blinkt.
2. Betätigen Sie die „EINSTELLEN“-Taste (ADJUST), um die blinkende Anzeige aufwärts einzustellen.
3. Betätigen Sie die „SET“-Taste bis die Minuten-Anzeige aufblinkt.
4. Drücken Sie die „EINSTELLEN“-Taste (ADJUST), um den Wert zu verändern.
5. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 zur Einstellung Sekunde > 12/24 Std > Jahr > Monat > Datum.
6. Betätigen Sie die „Modus“-Taste, um die obigen Einstellungen zu speichern und den Einstell-Modus zu verlassen. Nach 30 Sekunden wird der Einstell-Modus automatisch verlassen.

Normale Anzeige

Einstellung der STUNDE

Einstellung der MINUTEN

Einstellung des DATUMS

Einstellung der SEKUNDE

Einstellung des MONATS

Einstellung des JAHRES

12/24 STD Einstellung

WECKZEIT-EINSTELLUNG

1. Im Normalzeit-Modus drücken Sie die „MODUS“-Taste, um in den Weckzeit-Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie 3 Sekunden die „SET“-Taste bis die Weckzeit STUNDE aufblinkt
3. Drücken Sie die „EINSTELLEN“ Taste (ADJUST) um den Wert zu verändern
4. Drücken Sie die „SET“-Taste bis die Weckzeit MINUTE aufblinkt.

5. Drücken Sie die „EINSTELLEN“ Taste (ADJUST) um den Wert zu verändern.
6. Drücken Sie die „MODUS“ Taste um zu speichern und den Einstell-Modus zu verlassen. Nach 30 Sekunden wird der Einstell-Modus automatisch verlassen.

Weck-Modus

Einstellung STUNDE

Einstellung MINUTEN

Anmerkung:

Der Weckton wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie die Weckzeit einstellen.

EINSATZ DER WECK- UND SCHLUMMERFUNKTIONEN

1. Falls keine Weck- oder Schlummerfunktion aktiviert ist, drücken Sie die „SET“-Taste, um die Weckfunktion zu aktivieren. Das Zeichen „ „ erscheint auf LCD
2. Drücken Sie zweimal, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Das Zeichen „Zz“ erscheint auf LCD.
3. Drücken Sie diese Taste erneut, dann wird Weck- und Schlummerfunktion deaktiviert und beide Zeichen verschwinden.

Anmerkung:

1. Falls nur die Weckfunktion aktiviert ist, drücken Sie die „SCHLUMMER“ Taste („SNOOZE“), um den aktuellen Weckton bis zum nächsten Tag auszuschalten. Falls beide - Weckfunktion und Schlummerfunktion - eingeschaltet sind, drücken Sie die „SCHLUMMER“-Taste, um den aktuellen Weckton auszuschalten und in dem „SCHLUMMER“-Modus zu bleiben.
2. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, wird der in 4 Stufen lauter werdende Weckton in einem 5 Minuten Intervall 5 Mal jeweils 60 Sekunden lang ertönen.
3. Falls Sie während des Wecktons die „SET“ Taste drücken, beenden Sie nicht nur den aktuellen Weckton sondern schalten auch die Weck- und/oder Schlummer-Funktion aus.

BATTERIEWECHSEL

Sobald die LCD-Anzeige schwächer wird, sollten Sie die Batterie unverzüglich gegen eine neue Batterie der Größe „AA“ austauschen. Bitte beachten Sie beim Einlegen die vorgegebene Position der Batterienpole + und -.

AMS Uhrenfabrik A. Mayer GmbH Josef-Zähringer-Str. 103 D-78120 Furtwangen