Το προϊόν αυτό φέρει τη σήμανση CE και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία ROHS (για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 2011/65/ΕΕ και την Οδηγία ERP 2009/125/ΕΚ (για τα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια).

Χαρακτηριστικά:

Α. Στόμια εισόδου αέρα

Β. Λαβή με εργονομική σχεδίαση

C. Μοναδικά στόμια ροής αέρα

D. Ανάμικτες τρίχες που δεν μπερδεύονται

Ε. Άκρο ψυχρού αέρα

F. Διακόπτης 4 θέσεων (Απενεργοποίηση, I, II, ψυχρός αέρας)

G. Περιστρεφόμενο καλώδιο που δεν συστρέφεται

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την νομοθεσία της Ε.Ε., σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ για την ανακύκλωση μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής. Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων είτε στην ετικέτα προδιαγραφών, είτε στη συσκευασία δώρου, είτε στις οδηγίες πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της λειτουργικής του ζωής.

ΜΗΝ απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή μπορεί να παρέχει κάποιο πρόγραμμα επιστροφής παλιών συσκευών εάν προγραμματίζετε να αντικαταστήσετε την παλιά σας συσκευή, ειδάλλως επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περαιτέρω βοήθεια και οδηγίες σχετικά με το πού μπορείτε να δώσετε τη συσκευή για ανακύκλωση.

Εγγύηση και σέρβις

Η συσκευή Revlon που διαθέτετε φέρει εγγύηση έναντι ελαττωμάτων υπό κανονική χρήση για τέσσερα έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά, εντός της περιόδου εγγύησης, θα αντικατασταθεί. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς, για κάθε αξίωση που εμπίπτει στην περίοδο εγγύησης. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό έγγραφο αγοράς. Απλά επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς και επιδείξτε την έγκυρη απόδειξη αγοράς για δωρεάν αντικατάσταση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης ή μη τήρησης των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. (Αυτό δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά σας δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος).

Η ημερομηνία κατασκευής δίνεται από τον τετραψήφιο Αριθμό Παρτίδας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τα πρώτα δύο ψηφία αντιστοιχούν στην εβδομάδα κατασκευής και τα δύο τελευταία στο έτος κατασκευής. Παράδειγμα: 3417 - προϊόν που έχει κατασκευαστεί την 34η εβδομάδα του έτους 2017.

Αυτές οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπό μας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hot-europe.com/support

Το εμπορικό σήμα REVLON® χρησιμοποιείται με άδεια της Revlon.

© 2017 Revlon. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub innych zbiorników i naczyń zawierających wodę.

OSTRZEŻENIE: W przypadku użytkowania suszarki do włosów w łazience należy ją po użyciu odłączyć od gniazda zasilającego, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy suszarka jest WYŁĄCZONA.

Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zabezpieczenia różnicowo-prądowego o znamionowym szczątkowym prądzie roboczym nie przekraczającym 30mA. W tym celu należy skonsultować się z elektrykiem.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. W trakcie użytkowania należy unikać kontaktu skóry lub oczu z nagrzaną powierzchnią urządzenia. Nie umieszczać rozgrzanego lub podłączonego do prądu urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokich temperatur. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zawsze odłączać je od gniazda zasilającego.

OSTRZEŻENIE: Podczas użycia nie należy blokować wlotu lub wylotu powietrza. Podczas pracy z urządzeniem należy pilnować, aby włosy nie dostawały się do wlotu powietrza. Podczas użycia w urządzeniu nagrzewa się otwór wylotu powietrza, dlatego nie należy dotykać ani wylotu powietrza, ani innych akcesoriów nałożonych na niego. **Uwaga:** Stosować wyłącznie na włosach osuszonych wcześniej ręcznikiem.

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

Rewolucyjna **suszarka zwiększająca objętość włosów do salonów fryzjerskich** zapewnia JEDNOCZEŚNIE dużą objętość i wspaniały połysk. Lekko wygięte boki wygładzają fryzurę, a zaokrąglone krawędzie zwiększają objętość przy cebulkach i pięknie podkręcanych końcówkach. Umożliwia to eleganckie stylizowanie włosów w krótszym czasie.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urządzenie to jest wyposażone w termostat, który wyłączy (0) je w przypadku przekroczenia optymalnego poziomu suszenia spowodowanego częściowo zablokowanym wlotem lub wylotem powietrza. W razie zatrzymania urządzania, należy je wyłączyć (0) i pozwolić na jego ochłodzenie. Po ochłodzeniu urządzenia, termostat automatycznie wyzeruje się i możliwe będzie wznowienie używania.

IONIC TECHNOLOGY™

Technologia jonizowania zastosowana w tej wyjątkowej suszarce przyspiesza schnięcie włosów przez rozbijanie kropelek wody jonami ujemnymi. Włosy są dzięki temu zdrowsze, gładsze i bardziej lśniące. Zapobiega to także ich kręceniu się i elektryzowaniu..

Powłoka ceramiczna

Równomierne rozprowadzanie ciepła, które szybko penetruje włosy od środka na zewnątrz, pomaga ograniczyć uszkodzenia włosów spowodowane nadmiernym stylizowaniem.

Stylizacja

- Zawsze przed użyciem suszarki należy osuszyć włosy ręcznikiem, aby usunąć a nich nadmiar wody, a także rozczesać je grzebieniem lub szczotką. Układanie włosów przebiega szybciej, gdy są trochę wilgotne, ale nie mokre.
- Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i ustawić przełącznik w wybranej Ωpozycji. W przypadku suszenia włosów gęstych lub grubych wybrać pozycję HIGH (II), a w przypadku włosów rzadkich lub cienkich — pozycję LOW (I).
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozdzielić włosy na mniejsze, łatwiejsze do ułożenia pasma.
- Aby wygładzić włosy, umieścić suszarkę blisko cebulek i czesać w dół aż do końcówek. Mieszane nylonowe szpilki z zaokrąglonymi końcówkami umożliwiają szybkie rozczesywanie, a naturalne, rozmieszczone w kępkach włosie delikatnie wygładza włosy i pomaga uzyskać połysk.
- Aby zwiększyć objętość, umieścić suszarkę pod włosami, blisko cebulek, a następnie ją obracać na zewnątrz aż do końcówek. Trzymając suszarkę pod cebulkami przez 2–3 sekundy, można maksymalnie unieść włosy u nasady.
- Aby wykręcić włosy do wewnątrz, umieścić suszarkę pod końcówkami na 2–3 sekundy, a następnie obrócić do środka. W celu wykręcenia końcówek na zewnątrz trzymać suszarkę przez 2–3 sekundy nad końcówkami, a następnie obrócić na zewnątrz.
- Powtarzać te czynności na innych pasmach, aż do osiągnięcia pożądanej fryzury.
- Wyłączyć urządzenie po ułożeniu fryzury. Poczekać na całkowite ostygnięcie urządzenia przed jego odłożeniem na miejsce przechowywania.

Czyszczenie

Po każdym użyciu należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż ostygnie. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię suszarki lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj urządzenie do sucha.

Przechowywanie

Zawsze należy odłączać urządzenie z prądu, jeśli się z niego nie

Odczekać, aż urządzenie ostygnie zanim zostanie odłożone w miejsce przechowywania. Nie ciągnąć i nie wykręcać kabla. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy obwijać przewodu sieciowego wokół urządzenia, ponieważ może spowodować to przedwczesne zużycie kabla i jego przerwanie. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu wejścia przewodu do suszarki i przy wtyczce.

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2014/35/UE), dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) i dyrektywą ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE).

Cechy:

A. Wloty powietrza

B. Ergonomiczny uchwyt

C. Unikatowe wyloty powietrza

D. Nieplączące się, nieszane włosie

E. Chłodna końcówka

F. Przełącznik czteropozycyjny (wyłączenie, I, II, zimny nawiew)

G. Nieplączący się kabel obrotowy

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.

Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

Gwarancja i serwis

Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 4 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. (Nie narusza to ustawowych praw konsumenta.)

4-cyfrowy numer serii produktu umieszczony na jego tylnej części zest równocześnie datą produkcji urządzenia. Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji. Przykład: 3417 – produkt wytworzony w 34. tygodniu 2017 roku.

Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hot-europe.com/support

Znak towarowy REVLON® jest używany na mocy licencji udzielonej przez firmę Revlon.

© 2017 Revlon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob s vodou.

VAROVÁNÍ: Při použití vysoušeče vlasů v koupelně jej po použití vytáhněte ze zásuvky, neboť v blízkosti vody vysoušeč představuje nebezpečí, i když je VYPNUTÝ.

K dodatečné ochraně se doporučuje do elektrického obvodu v koupelně instalovat zařízení na zbytkový proud (RCD) se směrěným provozním zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o pomoc elektrikáře.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ: Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu. Obnaženou kůži a oči chraňte před kontaktem se zahřátým povrchem používaného přístroje. Když je přístroj rozpálený nebo zapojený do sítě, nepokládejte jej na povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě..

VAROVÁNÍ: Během používání neblokujte přívod nebo vývod vzduchu. Při používání přístroje je třeba dávat pozor, aby se vlasy nedostaly do otvoru pro přívod vzduchu. Vývod vzduchu se u tohoto přístroje během používání zahřívá. Nedotýkejte se vývodu ani žádných příslušenství upevněných k vývodu. **Pozn.:** Před použitím přístroje vysušte vlasy ručníkem.

VAROVÁNÍ: Pokud se tento přístroj poroucha, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

Revoluční **vysoušeč vlasů a volumizér Salon One-Step** je navržen tak, aby přidal objem a zářivý lesk v JEDINĚM KROKU. Jeho jedinečný tvar se vyznačuje mírně zahnutými boky, které pomáhají s uhlazováním vlasů, zatímco zakulacené hrany vytvářejí objem u kořínků a krásně podtáčejí konce, díky čemuž vytvoříte nádherné účesy za mnohem kratší dobu.

Bezpečnostní termostat

Tento přístroj je vybaven termostatem, který přístroj vypne (OFF, 0), pokud se vysoušeč zahřeje nad optimální úroveň pro sušení v důsledku částečně ucpaných otvorů pro přívod vzduchu. Pokud se přístroj zastaví, vypněte jej (OFF, 0) a nechte vychladnout. Po vychladnutí přístroje se termostat automaticky odblokuje a můžete pokračovat ve vysoušení.

IIONTOVÁ TECHNOLOGIE

Tento unikátní vysoušeč vlasů je vybaven IONTOVOU TECHNOLOGÍÍ, která dokáže pomocí záporných iontů rozkládat kapičky vody, aby vlasy rychleji schnuly. To pomáhá v péči o vlasy, uhlazuje je a dodává jim lesk a současně zabraňuje krepatění a působí antistaticky.

Keramická vrstva

Pomáhá minimalizovat poškození vlasů v důsledku častého používání, a to díky rovnoměrné distribuci tepla, které rychle proniká do vlasů zevnitř.

Úprava účesu

- Vlasy vždy vysušte ručníkem, aby nebyly příliš mokré, a rozčeše je hřebenem nebo kartáčem. Úprava účesu bude rychlejší, když jsou vlasy jen vlhké, ne mokré·
- Zapojte přístroj do elektrické zásuvky a přepněte jej na zvolené nastavení. Nastavení HIGH (II) použijte na husté nebo hrubé vlasy a nastavení LOW (I) na jemné nebo tenké vlasy..
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když vlasy rozdělíte na prameny, se kterými se snadno pracuje.
- Chcete-li dosáhnout hladkého vyfoukání, umístěte vysoušeč vlasů ke kořínkům a čeště vlasy směrem ke konečkům. Nylonové hroty se zakulacenou špičkou rychle rozčesávají, zatímco trsovité přírodní štětiny jemně svírají vlasy, aby je uhladily a dodaly jim lesk.
- Jestliže chcete při foukání dosáhnout objemu, umístěte vysoušeč pod vlasy ke kořínkům a točte jím směrem ke konečkům. Mimořádný objem u kořínků získáte přidržením vysoušeče vlasů u kořínků po dobu 2 až 3 sekund.
- Pokud chcete podtočit konečky vlasů dovnitř, umístěte vysoušeč vlasů pod konečky a ponechte jej zde po dobu 2 až 3 sekund, než jím otočíte směrem dovnitř. Jestliže chcete podtočit konečky vlasů ven, umístěte vysoušeč vlasů nad konce a ponechte jej zde po dobu 2 až 3 sekund, než jím otočíte směrem ven..
- Postup opakujte s dalšími prameny, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu.
- Po úpravě účesu přístroj vypněte. Před uložením nechte přístroj zcela vychladnout.

Čištění

Po použití vždy odpojte přístroj od elektrické sítě a před čištěním jej nechte vychladnout. Vnější plochu vysoušeče otřete lehce navlhčeným hadříkem a potom ji vytřete do sucha. .

Uskladnění

Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá

Před uskladněním nechejte přístroj vychladnout. Netahejte za síťový kabel a neohýbejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte šňůru kolem přístroje, neboť to může způsobit předčasné opotřebování a polámání šňůry. Pravidelně elektrickou šňůru kontrolujte, jestli není opotřebovaná nebo poničená (zvláště v místě, kde vstupuje do přístroje a zasouvá se do zásuvky).

Tento výrobek je označen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnicí o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU, směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU a směrnicí o výrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125/ES.

Součásti:

A. Přívod vzduchu

B. Ergonomicky tvarovaná rukojeť

C. Jedinečné ventilační otvory

D. Kombinace štětin bránící zacuchání

E. Teplotně izolovaná špička

F. Spínač se 4 polohami (vypnuto, I, II, chladný vzduch)

G. Otočný kabel bránící zamotání

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu.

Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

Záruka a služby

Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady čtyři roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. (Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva.)

Datum výroby je uvedeno na zadní straně zařízení ve formě 4číselného kódu.

První dvě číslice značí týden výroby, druhé dvě číslice rok výroby. Příklad: 3417 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2017.

Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte webové stránky www.hot-europe.com/support

Ochranná známka REVLON® je používána v licenci od společnosti Revlon.

© 2017 Revlon. Všechna práva vyhrazena.

HU

ÁRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata elŒtt olvassuk el az összes utasítást.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, tusoló, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki, mivel a víz közelsége veszélyes lehet még akkor is, ha a hajszárító KI van kapcsolva.

További védelem érdekében 30mA-t meg nem haladó maradék üzemelési áramra minősített maradék áram eszközt (RCA) ajánlatos felszerelni a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Tanácsért forduljunk a villanyszerelőhöz.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat közben a készülék felmelegedett felszínei ne érjenek a bőréhez vagy a szeméhez. A felmelegedett vagy hálózati aljzathoz csatlakoztatott készüléket ne helyezze hőérzékeny felületre. Ha a készülék használaton nem használja, mindig húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS: Használat közben ne takarjuk le a légbeszívó vagy kifújó nyílásokat. A készülék használatakor gondoskodjunk arról, hogy a haj ne jusson a légbeszívó nyílásba. Használat során a készülék légbeszívó nyílása felforrósodhat, ne érintsük meg a nyílást, vagy az ahhoz csatlakoztatott tartozékokat. **Megjegyzés:** Csak törölközővel megszárított hajon használjuk.

FIGYELMEZTETÉS: A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

A forradalmi **professzionális egylépéses hajszárító és hajdúsító** hatalmas térfogatot és fényes ragyogást ad a hajnak mindössze EGYETLEN LÉPÉSBEN. Az egyedi forma finoman ívelt oldalai kisimítják a hajat, míg a lekerekített élek térfogatot adnak a hajgyökereknél és gyönyörű íveket a hajvégeken, így kivételes frizurát kaphat, rövidebb idő alatt.

Túlmelegedés lekapcsoló

A készülék olyan termosztáttal rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, ha a szárító hőmérséklete meghaladja az optimális szárítási hőmérsékletet, vagy ha valami elzárja a légbemeneti vagy légkimeneti nyílásokat. Ha a készülék leáll, kapcsolja azt OFF (0) (kikapcsolt) állásba és hagyja lehűlni. Amint a készülék lehűlt, a termosztát automatikusan visszakapcsol, és a készülék tovább használható.

IONIC TECHNOLOGY™

Az egyedülálló hajszárító az IONIC TECHNOLOGY (ionizáló technológia) által előállított negatív ionok segítségével a vízcseppeket kisebbekre bontja, így a haj gyorsabban szárad. Ezzel a haj kondicionáltabb, simább és fényesebb lesz, miközben csökken a göndörsége és statikussága.

Kerámia bevonat

Segít csökkenteni a haj károsodását túlzott igénybevétel esetén, mivel az egyenletes hőeloszlással a haj gyorsan átmelegszik kívülről befelé.

Hajformázás

- Mindig törölje át a hajat törölközővel, távolítsa el a felesleges vizet, simítsa ki a hajszálakat egy fésűvel, vagy használjon kefét a hajcsomók kibogzásához. A formázás gyorsabb, ha a haja kissé nedves, de nem vizes..
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és állítsa a kapcsolót a kívánt helyzetbe. Használja a MAGAS beállítást (II) a vastag vagy durva hajszálakhoz, az ALACSONY beállítást (I) pedig a finom vagy vékony hajszálakhoz.
- A legjobb eredményekért válassza szét a haját kezelhető részekre.
- Sima szárításhoz helyezze a hajszárítót közel a hajgyökerekhez, és fésüljön a hajvégek felé. A lekerekített végű, vegyes műanyag tüskék gyorsan megszüntetik a gubancokat, míg a tüzött természetes sörték gyengéden megragadják a hajat a kisimításhoz és a fényesítéshez.
- Térfogatdúsító szárításhoz helyezze a hajszárítót a haj alá, közel a hajgyökerekhez, és görgessen vele kifelé, a hajvégek felé. Ha külön emelést szeretne a hajgyökereknél, akkor tartsa a gyökerek felett a hajszárítót 2-3 másodpercig.
- A hajvégek befelé íveléséhez helyezze a hajszárítót a hajvégek alá, és tartsa ott 2-3 másodpercig, mielőtt a befelé görgetést elvégzi. A hajvégek kifelé íveléséhez helyezze a hajszárítót a hajvégek fölé, és tartsa ott 2-3 másodpercig, mielőtt a kifelé görgetést elvégzi.
- Addig ismételje a folyamatot, amíg a kívánt kinézetet el nem éri.
- Miután végzett a formázással, kapcsolja ki a készüléket. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt a helyére tenné.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig húzzuk ki a készüléket az elektromos aljzatból, és hagyjuk kihűlni. A hajszárító külső felületét töröljük le enyhén nedves ruhával, majd törüljük szárazra.

Tárolás

Használaton kívül mindig húzzuk ki a hálózati áramból.

Hagyjuk kihűlni a készüléket a tárolás előtt. Száraz helyen tárolandó. Ne húzzuk meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettől a vezeték idő előtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenőrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérüléseit, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.

A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2014/30/EU jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2014/35/EU jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, a 2011/65/EU jelű, RoHS berendezésekre vonatkozó, illetve a 2009/125/ER jelű, az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

Jellemzők:

A. Légbemeneti nyílások

B. Ergonomikus markolat

C. Egyedi légkifújók

D. Gubancolódásmentes többfunkciós sörték

E. Hideg vég

F. Négyállású kapcsoló (ki, I, II, hideg fújása)

G. Forgó vezeték

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minősítő címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.

NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszavállási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

Garancia és javítás

Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 4 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül amyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli igények esetére. Vásárlási bizonylat bemutatása nélkül a garancia érvénytelen. Egyszerűen vigye vissza a készüléket az érvényes nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítások be nem tartásából származnak. (Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.)

A gyártás dátumát a készülék hátulján négy számjegyű gyártási tételszámmal adták meg. Az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli. Példa: 3417 - a terméket 2017 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com/support

A REVLON® védjegy használata a Revlon engedélyével történt.

©2017 Revlon. Minden jog fenntartva.

RO

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.

AVERTISMENT: Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de baie, a dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.

AVERTISMENT: Dacă utilizați uscătorul de păr în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece prezența apei poate constitui un pericol chiar și când uscătorul de păr este OPRIT.

Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea în circuitul de alimentare cu electricitate al băii a unui dispozitiv pentru curent rezidual ce operează cu un curent rezidual nominal de cel mult 30 mA. Solicitați sfatul specialistului care face instalarea.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supravegherea sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operațiilor de curățare și întreținere de către copii nesupravegheați.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

AVERTISMENT: Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu permiteți contactul pielii sau al ochilor cu niciuna dintre suprafețele încălzite ale aparatului în timpul funcționării acestuia. Nu așezați aparatul pe nicio suprafață sensibilă la căldură cât timp este fierbinte sau conectat la priză. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați.

AVERTISMENT: Nu blocați intrarea sau ieșirea aerului în timpul funcționării. Când utilizați aparatul, trebuie să aveți grijă pentru a nu lăsa părul să ajungă în gura pentru intrarea aerului. Gura de ieșire a aerului va deveni fierbinte în timpul utilizării. Evitați atingerea gurii de ieșire și a oricăror accesorii atașate la gura de ieșire. **Observație:** înainte de utilizare, ștergeți întotdeauna părul cu un prosop.

AVERTISMENT: Dacă acest produs se defectează, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente asupra cărora poate interveni utilizatorul.

Revoluționarul **Uscător de păr cu perie de volum Salon One-Step** a fost creat pentru a oferi un volum extraordinar și strălucirea mult visată dintr-o singură mișcare. Forma unică se distinge prin marginile ușor curbate, perfecte pentru netezirea părului, în timp ce muchiile rotunjite creează volum de la rădăcină și bucle lejere la vârfuri, rezultând astfel o coafură minunată într-un timp foarte scurt.

Întrerupere la supraîncălzire

Acest aparat este echipat cu un termostat care îl va aduce în poziția OFF (0) în cazul în care căldura uscătorului depășește nivelul de uscare optim, din cauza blocării parțiale a gurilor de intrare sau ieșire a aerului. În cazul în care aparatul se oprește, aduceți comutatorul în poziția OFF (0), curățați sau înlăturați blocajul și lăsați aparatul să se răcească. O dată ce aparatul s-a răcit, termostatul se va reseta automat, iar aparatul se va putea folosi din nou.

IONIC TECHNOLOGY™

Acest uscător de păr unic este echipat cu sistemul IONIC TECHNOLOGY. Ionii negativi ajută la dispersarea picăturilor mici de apă de pe suprafața firului de păr, ceea ce grăbește uscarea. Procesul permite netezirea și sporirea strălucirii părului, reducând în același timp încrețirea și electrizarea.

Învelișul ceramic

Ajută la repararea firului de păr degradat ca urmare a folosirii în exces a produselor de styling, căldura distribuită în mod uniform pătrunzând rapid printre firele de păr din interior spre exterior.

Coafarea

- Presați întotdeauna părul cu un prosop pentru a înlătura excesul de apă, apoi pieptănați-l cu un pieptene sau cu o perie pentru a-l descurca. Coafarea va fi mai rapidă dacă părul este ușor umed, dar nu ud.
- Conectați aparatul la priză și reglați comutatorul la setarea dorită. Folosiți setarea HIGH (RIDICAT) (II) la părul cu fir gros sau aspru și setarea LOW (SCĂZUT) (I) la părul cu fir subțire sau fin.
- Pentru rezultate optime, separați părul în porțiuni ușor de mânuit.
- Pentru o uscare ce întinde părul, apropiați uscătorul de rădăcini și periați înspre vârfuri. Perii din nailon cu capete rotunjite descurcă rapid părul, în timp ce fasciculele de perii naturali apucă cu delicatețe șuvițele, netezindu-le și conferindu-le strălucire.
- Pentru o uscare cu volum, introduceți uscătorul sub păr, apropape de rădăcini și rotiți peria spre exterior, înspre vârfuri. Pentru un plus de volum la rădăcini, țineți uscătorul de păr tim

WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Vermeiden Sie während des Gebrauchs den direkten Kontakt zwischen der Haut oder den Augen und der beheizten Oberfläche des Geräts. Stellen Sie das Gerät in erhitztem Zustand oder bei angeschlossenem Netzstecker nicht auf auf wärmeempfindliche Oberflächen. Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

WARNUNG: Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder –ablass während der Anwendung. Bei der Geräteanwendung verhindern, dass Haare in die Lufteinlassöffnung geraten. Die Luftablassöffnung des Geräts wird während der Anwendung heiß. Die Öffnung und daran befestigtes Zubehör sollte daher nicht berührt werden. **Hinweis:** Nur bei handtuchtrockenem Haar verwenden.

WARNUNG: Im Falle einer Funktionsstörung des Geräts können Sie keine Reparatur durchführen. Dieses Gerät besitzt keine Ersatzteile und -komponenten.

Der neuartige **Salon One-Step Haartrockner und Volumengeber** verleiht dem Haar in nur EINEM SCHRITT ein tolles Volumen und einen brillanten Glanz. Durch die einzigartigen, leicht geschwungenen Seiten werden die Haare geglättet, während die gerundeten Kanten an den Haarwurzeln für Volumen und an den Spitzen für wunderschöne Locken sorgen. Dies ermöglicht ein schickes Styling in kürzerer Zeit.

Ausschalten bei Überhitzen

Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgerüstet, dass sich automatisch auf OFF (O) schaltet, wenn die Temperatur des Trocknens das optimale Niveau wegen teilweiser Blockierung der Lufteinlass- oder ablassöffnungen übersteigt. Falls das sich Gerät abschaltet, schalten Sie das Gerät auf OFF (O) und lassen es abkühlen. Wenn sich das Gerät abgekühlt hat, stellt sich das Thermostat neu ein und Sie können mit der Anwendung fortfahren.

IONIC TECHNOLOGY™

Dieser einzigartige Haartrockner mit IONIC TECHNOLOGY zerkleinert Wassertropfen im Haar durch Abgabe negativer Ionen, die das Trocknen beschleunigen. Dies verleiht dem Haar Fülle, Glattheit und Glanz, während Kräuselung und statische Aufladung reduziert werden.

Keramische Beschichtung

Selbst bei häufigem Styling wird das Haar durch schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung vom Haarinneren aus geschont.

Styling

- Trocknen Sie Ihr Haar vorher immer mit einem Handtuch, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und kämmen oder Bürsten Sie das Haar, um es zu entwirren. Das Styling gelingt einfacher, wenn das Haar noch leicht feucht, jedoch nicht mehr nass ist.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an und stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Leistung. Die HOHE (II) Einstellung ist für kräftiges oder raues Haar und die NIEDRIGE (I) Einstellung für feines oder dünnes Haar vorgesehen.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, teilen Sie das Haar in mehrere Partien ein.
- Zur Glättung des Haars setzen Sie den Haartrockner an den Haarwurzeln an und bürsten Sie nach unten in Richtung der Spitzen. Die abwechselnden Nylonstifte mit gerundeten Spitzen entwirren das Haar, während die bauschigen Naturborsten das Haar sanft greifen und für geschmeidigen Glanz sorgen.
- Für mehr Volumen setzen Sie den Haartrockner unter dem Haar an den Haarwurzeln an und rollen Sie nach außen in Richtung der Spitzen. Für zusätzliches Volumen richten sie den Haartrockner 2 bis 3 Sekunden lang auf die Haarwurzeln.
- Für nach innen geschwungene Locken halten Sie den Haartrockner 2 bis 3 Sekunden unter die Haarspitzen und bürsten Sie dann mit einer Drehbewegung nach innen. Für nach außen geschwungene Locken halten Sie den Haartrockner 2 bis 3 Sekunden von außen an die Haarspitzen und bürsten Sie dann mit einer Drehbewegung nach außen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Partien, bis der gewünschte Look erzielt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie mit dem Styling fertig sind. Lassen Sie das Gerät vor der Aufbewahrung vollständig abkühlen.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen Wischen Sie die Oberfläche des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab.

Lagerung

Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird

Lassen sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG hergestellt.

Produktmerkmale:

A. Lufteinlässe

B. Ergonomischer Griff

C. Spezielle Luftöffnungen

D. Haarschonende Kombinationsborsten

E. Kühle Spitze

F. 4-Stufen-Schalter (Aus, I, II, Kalt)

G. Verschlaufungsfreies Drehkabel

Dieses Gerät entspricht der EU/Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altgeräten. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.

Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Garantie und Service

Für Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 4 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekte nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Umtausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind. (Ihre allgemeinen Rechte als Kunde werden dadurch nicht betroffen.)

Das Herstellungsdatum ist aus der vierstelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ersichtlich. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten beiden Ziffern für das Herstellungsjahr. Beispiel: 3417 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2017 hergestellt.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/support

REVLON® ist ein Markenzeichen unter der Lizenz von Revlon.

© 2017 Revlon. Alle Rechte vorbehalten

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZA: scollegare l'asciugacapelli dalla presa dopo l'utilizzo nella stanza da bagno: la presenza di acqua in prossimità dell'apparecchio costituisce un pericolo anche se questo è SPENTO.

Per maggior protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo per corrente residua (RCD) con corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico per il bagno. Chiedere consiglio a chi esegue l'installazione.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

AVVERTENZA: non lasciare mai l'apparecchio incustodito. Evitare che la pelle nuda o gli occhi vengano a contatto con le superfici riscaldanti dell'apparecchio acceso. Non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore quando è caldo o collegato alla presa di corrente. Dopo l'uso, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa.

AVVERTENZA: Non bloccare le prese d'aria o le aperture di uscita dell'aria durante l'uso. Quando si usa questo apparecchio, evitare con cura che i capelli entrino nelle prese d'aria. Le aperture d'uscita dell'aria su questo apparecchio diventano molto calde durante l'uso; evitare pertanto di toccare tali aperture o eventuali accessori ad esse collegati. **N.B.** Usare solo dopo aver tamponato i capelli con l'asciugamano.

AVVERTENZA: In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.

La rivoluzionaria **spazzola asciugacapelli volumizzante professionale one-step** è realizzata per fornire fantastici volumi e una straordinaria lucentezza in un UNICO STEP. La sua forma esclusiva presenta lati curvi per la lisciatura dei capelli, mentre i margini rotondi creano volume alla radice ed estremità arricciate, sviluppando uno stile fantastico in poco tempo.

Interruzione automatica per surriscaldamento

L'apparecchio è provvisto di un termostato che lo disattiva (O) se la temperatura eccede il livello ottimale a causa di prese d'aria o aperture d'uscita parzialmente bloccate. Nel caso l'apparecchio si disattivi, spegnerlo (O) e lasciarlo raffreddare. Il termostato si ripristinerà automaticamente, consentendo di nuovo il funzionamento.

IONIC TECHNOLOGY™

Questo esclusivo asciugacapelli è supportato dalla tecnologia IONIC TECHNOLOGY: ioni negativi contribuiscono a scomporre le gocce d'acqua nei capelli, per un'asciugatura più rapida. Questo aiuta ad ammorbidire i capelli, lisciarli e aumentarne la lucentezza, riducendo allo stesso tempo i capelli crespi o ribelli..

Rivestimento in ceramica

Aiuta a ridurre i danni ai capelli dovuti a over-styling, con una distribuzione uniforme del calore in grado di penetrare rapidamente nei capelli.

Acconciatura

- Tamponare sempre i capelli con un asciugamano per rimuovere l'acqua in eccesso e pettinarli con un pettine o una spazzola per districare i nodi. È consigliabile che i capelli siano umidi e non bagnati per risultati più rapidi.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica e regolare l'interruttore secondo le impostazioni desiderate. Impostare su HIGH (II) in caso di capelli più spessi e su LOW (I) in caso di capelli sottili..
- Per risultati migliori, separare i capelli in sezioni gestibili separatamente.
- Per un'asciugatura più liscia, posizionare l'asciugacapelli vicino alle radici e spostare la spazzola verso le estremità. I denti in nylon con punta arrotondata sbrogliano in modo rapido i capelli, mentre i ciuffi delle setole naturali li afferrano delicatamente, per renderli lisci e lucenti.
- Per un'asciugatura più voluminosa, posizionare l'asciugacapelli sotto i capelli vicino alle radici e ruotare verso le estremità all'esterno. Per un sollevamento extra alle radici, mantenere l'asciugacapelli per 2-3 secondi sotto le radici.
- Per un'arricciatura delle estremità verso l'interno, posizionare l'asciugacapelli sotto le estremità e mantenere per 2-3 secondi prima di ruotare verso l'interno. Per un'arricciature delle estremità verso l'esterno, posizionare l'asciugacapelli sopra le estremità e mantenere per 2-3 secondi prima di ruotare verso l'esterno.
- Ripetere l'operazione per le sezioni rimanenti fino ad ottenere l'effetto desiderato.
- Una volta terminata l'acconciatura, spegnere l'apparecchio. Lasciare raffreddare l'apparecchio completamente prima di riporlo.

Pulizia

Dopo l'uso staccare sempre l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Pulire la superficie esterna dell'asciugacapelli con un panno leggermente umido e poi asciugarlo bene.

Conservazione

Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.

Lasciarlo raffreddare prima di riporlo. Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirate od arrotolate il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'apparecchio e alla presa).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2014/30/UE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2014/35/UE sui dispositivi a bassa tensione, alla direttiva ROHS 2011/65/UE e alla direttiva ERP 2009/125/CE.

Caratteristiche:

A. prese d'aria

B. maniglia con design ergonomico

C. esclusive aperture per il flusso d'aria

D. combinazione di setole che non si attorcigliano

E. punta fredda

F. interruttore a 4 posizioni (Off, I, Ii, Cold Shot)

G. cavo girevole senza grovigli

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.

NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

Garanzia e servizio

L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per quattro anni dalla data di acquisto originale. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. (Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.)

La data di produzione corrisponde al numero di lotto a 4 cifre sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre rappresentano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione. Esempio: 3417 - la data di produzione è nella 34a settimana dell'anno 2017.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul sito Web. Visitare la pagina www.hot-europe.com/support

Il marchio REVLON® è utilizzato su licenza Revlon.

© 2017 Revlon. Tutti i diritti riservati.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.

VARNING! Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

VARNING! Dra alltid ur kontakten efter användning om fönen används i badrummet eftersom närheten till vatten utgör en fara även om fönen är AVSTÄNGD.

För extra skydd rekommenderas att man i badrummet installerar en anordning för att ta hand om överbliven ström med en känslighet som inte överstiger 30 mA. Fråga din elektriker om råd.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

VARNING! Lämna inte apparaten utan tillsyn. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon uppvärmd yta på apparaten när den används. Placera inte apparaten på några värmekänsliga ytor när den är varm eller ansluten till eluttaget. Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen när den inte används.

VARNING: Täpp inte till luftintag eller luftuttag under användning. När apparaten används måste försiktighet iakttas för att förhindra att hår kommer in i luftintaget. Luftutloppsöppningen på denna apparat blir het under användning, undvik att röra vid uttaget eller tillbehör fästa vid uttaget. **Obs!** Använd endast på handdukstorkat hår.

VARNING: Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera..

Revolutionerande **kombinerad hårtork och volumizer för hårsalonger** är utformad för att leverera vacker volym och strålande glans i endast ETT STEG. Den unika formen har svagt böjda sidor för att jämna ut håret, medan de runda kanterna skapar volym vid rötterna och vackert böjda toppar, vilket leder till vackra frisyrer på mindre tid.

Överhettningsskydd

Denna apparat är försedd med en termostat som stängs AV (O) om temperaturen överstiger normal nivå på grund av delvis blockerade öppningar för luftintag eller luftutsläpp. Om apparaten skulle stanna under användning, stäng AV (O) apparaten och låt den svalna. När apparaten har svalnat återställs termostaten automatiskt och du kan fortsätta använda den.

IONIC TECHNOLOGY™

Denna unika hårtork är förstärkt med IONIC TECHNOLOGY, negativa joner som hjälper till att bryta ned vattendroppar i håret för snabbare torkning. Detta hjälper till att konditionera, släta och göra håret glansigare, samtidigt som den minskar krusigt hår och statiskhet.

Keramisk beläggning

Den hjälper till att minska skada på håret från överdriven styling, med jämn värmefördelning som penetrerar håret snabbt inifrån och ut

Hårläggning

- Handdukstorka alltid håret för att få bort överskottsvattnet och jämna ut det med en kam eller borste för att få bort tovor. Det går snabbare att styla håret om det är lite fuktigt, men inte blött.
- Anslut apparaten till ett eluttag och ställ in reglaget på önskad inställning. Använd inställningen HÖG (II) på tjockt eller grovt hår, och inställningen LÅG (I) på fint eller tunt hår.
- Dela upp håret i hanterbara sektioner för bästa resultat.
- För slät föning, placera hårtorken nära rötterna och borsta nedåt mot topparna. Den blandade nylonborsten med rundade spetsar reder snabbt ut, medan den tuftade, naturliga borsten varsamt greppar håret för att släta ut och främja glans.
- För volymföning, placera hårtorken under håret, nära rötterna, och rulla utåt mot topparna. För extra lyft vid rötterna, håll hårtorken under rötterna i 2 till 3 sekunder.
- Böj topparna inåt genom att placera hårtorken under topparna och håll kvar i 2 till 3 sekunder innan du vrider den inåt. Böj topparna utåt genom att placera hårtorken över topparna och håll kvar i 2 till 3 sekunder innan du vrider utåt.
- Upprepa processen på återstående sektioner tills önskad frisyr uppnåtts.
- Stäng alltid av apparaten när frisyren är klar. Låt apparaten svalna helt innan du lägger undan den.

Rengöring

Dra alltid ut apparatens väggkontakt när du är färdig och låt den svalna innan du rengör den. Torka utsidan på hårtorken med en lätt fuktad duk, torka den sedan torr.

Förvaring

Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.

Låt apparaten svalna innan du ställer undan den. Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).

Den här produkten är märkt med CE-märkningen och har tillverkats i enlighet med direktivet om elektromagnetisk utrustning 2014/30/EU, direktivet om låg spänning 2014/35/EU, direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av farliga ämnen och direktiv 2009/125/EG om energirelaterade produkter.

Funktioner:

A. Luftintag

B. Handtag med ergonomisk design

C. Unika luftflödesventiler

D. Trasselfri kombinationsborst

E. Sval spets

F. Brytare med 4 lägen (Av, I, Ii, Kallpust)

G. Trasselfri svivelsladd

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klisteretiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

Garanti och service

Din Revlon-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i fyra år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto, så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. (Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumenträttigheter.)

Tillverkningsdatum anges av det fyrsiffriga satsnumret på produktens baksida. De två första siffrorna anger tillverkningsvecka och de två sista siffrorna anger tillverkningsår. Exempel: 3417 - produkt tillverkad vecka 34 år 2017.

Dessa instruktioner finns även på vår webbplats. Gå till www.hot-europe.com/support

Varumärket REVLON® används med licens från Revlon.

© 2017 Revlon. Med ensamrätt.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre kar, der indeholder vand.

ADVARSEL: Når hårtørreren anvendes på badeværelset, skal stikket trækkes ud efter brug, da nærhed til vand udgør en fare, selv når hårtørreren er SLUKKET.

Til yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning med en mærkerestdriftsstrøm, der ikke overstiger 30 mA, i badeværelsets strømkreds. Rådfør dig med din elektriker.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades uden opsyn. Sørg for at bar hud eller øjne ikke kommer i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Placer ikke apparatet på en varmefølsom overflade, mens det er varmt eller tilsluttet til el-nettet. Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

ADVARSEL: Luftindgangs- eller luftudgangsåbninger må ikke blokeres under brug. Udvis forsigtighed under brug af apparatet, så der ikke kommer hår i luftindgangsåbningen.Apparatets luftudgang bliver varm under brug, så undgå derfor at berøre udgangen eller eventuelt tilbehør, der til sluttet til udgangen. **Bemærk:** Må kun anvendes på hår, der er tørret med håndklæde.

ADVARSEL: Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Den revolutionerende **Professionelle hårtørrer og volumiser i ét** er udviklet til at give pragtfuld fylde og strålende glans i bare ET TRIN. Den unikke form har let kurvede sider, der giver glat hår, mens de afrundede kanter skaber fylde ved rødderne og smukt krøllede spidser – fantastisk styling på kortere tid.

Overophedningsafbrydelse

Dette apparat er udstyret med en termostat, der afbryder (0), hvis hårtørrerens varme overstiger det optimale tørreniveau pga. delvist blokerede luftindgangs- eller luftudgangsåbninger. Hvis apparatet stopper, sættes det på OFF (0) og lægges til afkøling. Når apparatet er afkølet, nulstilles termostaten automatisk, og apparatet kan tages i brug igen.

IONIC TECHNOLOGY™

Denne unikke hårtørrer er udstyret med IONIC TECHNOLOGY med negative ioner, der hjælper med at nedbryde vanddråberne i håret, så håret tørrer hurtigere. Dette hjælper med at tilføre håret fugt og gøre det mere glat og skinnende, mens håret bliver mindre kruset og elektrisk.

Keramisk belægning

Hjælper med at reducere skader på håret som følge af over-styling med en jævn varmefordeling, som trænger hurtigt ind i håret indefra og ud.

Styling

- Tør altid håret med et håndklæde for at fjerne overskydende vand, og udglat det med en kam eller børste for at rede det ud. Hår sættes hurtigere, hvis det er lidt fugtigt, ikke vådt.
- Forbind apparatet til en stromforsyning, og justér knappen til den valgte indstilling. Brug den høje indstilling (HIGH/II) til tykt eller groft hår og den lave indstilling (LOW/I) til fint eller tyndt hår.
- For de bedste resultater skal håret inddeles i håndterlige sektioner.
- Glat fontørring: Placér hårtørreren tæt på rødderne, og børst ned mod spidserne. Tapperne af blandet nylon med afrundede spidser filtrer hurtigt håret ud, mens de tottede naturbørster nænsomt tager fat i håret og gør det glat og skinnende.
- Fyldig fontørring: Placér hårtørreren under håret tæt på rødderne, og rul udad mod spidserne. Giv et ekstra løft ved rødderne ved at holde hårtørreren under rødderne i 2-3 sekunder.
- Krøl spidserne indad ved at placere hårtørreren under spidserne, og hold den der i 2-3 sekunder, før du roterer indad. Krøl spidserne udad ved at placere hårtørreren over spidserne, og hold den der i 2-3 sekunder, før du roterer udad.
- Gentag processen, indtil det ønskede udseende er opnået.
- Sluk for apparatet, når stylingen er fuldført. Lad apparatet køle helt af, inden det pakkes væk.

Rengøring

Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter brug, og lad det afkøle inden rengøring. Vask overfladen på hårtørreren med en let fugtig klud, og efter den derefter.

Opbevaring

Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes

Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Skal altid opbevares et tørt sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke snoes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).

Dette produkt er CE-mærket og er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU og direktivet om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 2009/125/EF.

Funktioner:

A. Luftindtag

B. Håndtag med ergonomisk design

C. Unikke luftstrømsventiler

D. Kombinationsbørster, der ikke filtrer sammen

E. Kølemundstykke

F. 4-trinskontakt (Off (slukket), I, II, Cold Shot (koldt pust))

G. Spiralledning, der ikke filtrer sammen

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.

Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

Garanti og service

Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i fire år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt. (Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.)

Fremstillingsdatoen fremgår af det firecifrede serienummer, der er angivet bag på apparatet. De to første cifre angiver fremstillingsuge, og de to sidste cifre angiver fremstillings år. Eksempel: 3417 - produktet blev fremstillet i uge 34 i år 2017.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support

REVLON®-varemærket bruges under licens fra Revlon.

© 2017 Revlon. Alle rettigheder forbeholdes.

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

VAROITUS: Jos käytät hiustenkuivaajaa kylpyhuoneessa, irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on vaarallista silloinkin, kun kuivaaja on SAMMUTETTU.

Lisäsuojaus virtapiiriin suositellaan asennettavaksi vikavirtasuoja, jonka jäännösvirta ei ylitä 30 mA:ta. Kysy lisäneuvoa asentajalta.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

VAROITUS: Älä jätä laitetta valvomatta. Kun käytät laitetta, huolehdi, etteivät silmät tai paljas iho osu sen kuumiin pintoihin. Älä aseta laitetta lämpöherkälle pinnalle, kun laite on käytössä tai sen johto on kiinni pistorasiassa. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

VAROITUS: Ilman sisäänotulo- tai poistoaukkoa ei saa tukkia käytön aikana. Laitteen käytön aikana on oltava varovainen, että hiukset eivät pääse ilman sisäänotuaukkoon. Tämän laitteen ilman poistoaukko kuumenee käytön aikana. Vältä koskettamasta ulostuloaukkoa tai siihen kytkettyjä lisävarusteita. **Huomautus:** Käytä ainoastaan pyyhekuiviin hiuksiin.

VAROITUS: Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, sitä ei saa yrittää korjata. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia tai komponentteja.

Vallankumouksellinen **yksivaiheinen salonkihiustenkuivaaja ja -volyymikiharrin** on suunniteltu antamaan upeaa volyymiä ja kiiltoa vain YHDELLÄ VAIHEELLA. Ainutlaatuiseen muotoon kuuluvat hieman kaarevat sivut hiusten silottamiseksi, ja pyöreät reunat saavat aikaan volyymiä hiusten juuressa ja takaavat kauniisti kiharretut latvat, jolloin tuloksena on upea tyyli lyhyemmässä ajassa.

Ylikuumentumiskatkaisija

Tässä laitteessa on termostaatti, joka katkaisee (0, POIS PÄÄLTÄ) lämmön kuivaajan lämpötilan ylittäessä mukavuusrajan ilmanottoaukon tai ilmanpuhallusaukon tukkeutuessa osittain. Jos laite pysähtyy, siirrä virtakytkin OFF (0) -asentoon ja anna sen jäähtyä. Kun laite jäähtyy, termostaatti palautuu automaattisesti alkutilaan ja laitteen käyttöä voidaan jatkaa.

IONIC TECHNOLOGY™

Tämä ainutlaatuinen hiustenkuivaaja saa lisätehoa IONIC TECHNOLOGY, jossa negatiiviset ionit auttavat rikkomaan vesipisaroita hiuksissa ja kuivaamaan ne nopeammin. Tämä auttaa hoitamaan ja silottamaan hiuksia sekä tekemään niistä kiiltävämmät ja vähentämään kähäryyttä ja staattista sähköä.

Keraaminen pinnoite

Auttaa vähentämään liiallisesta muotoilusta aiheutuvia hiusvaurioita jakamalla lämmön tasaisesti niin, että se läpäisee hiukset nopeasti sisältä ulos päin.

Muotoilu

- Poista hiuksista aina ylimääräinen kosteus kuivaamalla ne pyyhkeellä ja selvittele takut kammalla tai harjalla. Hiusten muotoilu on nopeampaa, jos hiukset ovat hieman kosteat, mutta eivät kuitenkaan märät.
- Kytke laite sähköpistorasiaan ja siirrä kytkin haluamaasi asetukseen. Käytä tehokkaampaa asetusta (II) paksuille ja karkeille hiuksille ja alhaisempaa asetusta (I) ohuille tai hauraille hiuksille.
- Pääset parempiin tuloksiin, jos jaat hiukset pienempiin alueisiin.
- Saat sileää föönausjälkeä viemällä hiustenkuivaajan juurten lähelle ja harjaamalla alaspäin latvoja kohti. Päistään pyöristetyt yhdistelmä-nailonpiikit selvittävät hiukset nopeasti, ja tupsumaiset luonnonharjakset tarttuvat hellävaraisesti hiuksiin niiden silottamiseksi ja kiillon antamiseksi.
- Saat aikaan tuuhean föönauksen viemällä hiustenkuivaajan hiusten alle juurten lähelle ja harjaamalla ulospäin latvoja kohti. Juuriin saadaan lisänostetta pitämällä hiustenkuivaajaa 2–3 sekuntia juurten alla.
- Voit kihartaa latvat sisäänpäin viemällä hiustenkuivaajan latvojen alle ja pitämällä 2–3 sekuntia ennen sisäänpäin tehtävää kiertoa. Voit kihartaa latvat ulospäin viemällä hiustenkuivaajan latvojen päälle ja pitämällä 2–3 sekuntia ennen ulospäin tehtävää kiertoa.
- Toista sama hiusten muilla alueilla, kunnes pääset haluamiisi tuloksiin.
- Sammuta laite, kun muotoilu on tehty. Anna laitteen jäähtyä täysin