

now! by hülsta no.14


# now 14





1619952




hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com 12/2015





SW 2.5 / SW 4









| BK N090_L352115 | | |
|---|---|---|
| 2x |  | - |
| 2x |  | - |
| 2x |  | - |
| 24x |  | 4x20 |
| 10x |  | 4x50 |
| 8x |  | 5x70 |
| 8x |  | 6x10 |
| 8x |  | - |


| BK N090_L352115 | | |
|---|---|---|
| 2x |  | - |
| 2x |  | - |
| 2x |  | - |
| 24x |  | 4x20 |
| 10x |  | 4x50 |
| 8x |  | 5x70 |
| 8x |  | 6x10 |
| 8x |  | - |




**1**


**Links**
Left
*Gauche*
Links
5x70
**Rechts**
Right
*Droite*
Rechts


**2**


4x50
**Links**
Left
*Gauche*
Links
**Rechts**
Right
*Droite*
Rechts
4x50


**3**






**4**




**5**






6





**Untere Bohrung zur Positionierung des Bettwinkels verwenden!**

Use bottom hole for positioning the bed bracket!


*Utiliser le percage inférieur pour le positionnement du coin du lit!*


Onderste boring voor het positioneren van het bedhoekstuk gebruiken!


**7**




8











a



b



c

