

# KLEBEANLEITUNG

für Wandtattoos

## VORBEREITUNG

- Lesen Sie bitte die komplette Anleitung bevor Sie beginnen.
- Entfernen Sie den Untergrund von Staub und Fetten.
- Halten Sie Ihr Bild an die vorgesehene Stelle und markieren Sie die Eckpunkte. Beachten Sie dabei, dass der Bogen handgeschnitten ist. Die Kanten sollten nicht zur geraden Ausrichtung genutzt werden.



## SCHRITT 1

Fixieren Sie mit Ihren Händen oder mit einem Raket die Übertragungsfolie auf dem Motiv. Drehen Sie nun das Wandtattoo um, so dass das weiße Trägerpapier oben liegt.



## SCHRITT 2

Lösen Sie das weiße Trägerpapier an einer Ecke und ziehen Sie es langsam von der transparenten Übertragungsfolie komplett ab. Da diese Folie beabsichtigt keine hohe Klebekraft aufweist, können kleinere Elemente am Trägerpapier kleben bleiben. Drücken Sie diese noch einmal mit etwas Geduld vorsichtig auf der Folie fest.



## SCHRITT 3

Halten Sie Ihr Motiv mit der klebenden Seite an Ihre Markierung.



## SCHRITT 4

Drücken Sie nun das Motiv fest mit der Hand oder einem Raket an die Wand.



## SCHRITT 5

Vergessen Sie bitte die Ränder und Kanten nicht.



## SCHRITT 6

Lösen Sie nun eine Ecke der durchsichtigen Übertragungsfolie und entfernen Sie diese langsam vom Motiv.

*Fortsetzung auf der Rückseite*



#### SCHRITT 7

Ziehen Sie die durchsichtige Übertragungsfolie in einem möglichst flachen Winkel ab. Durch die schwache Klebkraft löst sich diese nun leicht vom Wandtattoo.



#### SCHRITT 8

Sollten sich doch einzelne Elemente Ihres Wandtattoos beim Abziehen mit von der Wand lösen, drücken Sie das Motiv vorsichtig, aber druckvoll wieder zurück an die Wand und wiederholen Sie diesen Schritt ggf.



#### SCHRITT 9

Entfernen Sie die Folie komplett vom Wandtattoo. Gehen Sie dabei langsam vor.



#### SCHRITT 10

Drücken Sie die filigranen Teile des Motives noch einmal mit dem Finger an. Fertig!

#### TIPPS

- Um eine optimale Klebekraft zu erreichen, sollten Sie bei frisch gestrichenen Wänden ca. drei Wochen warten, bevor Sie das Wandtattoo anbringen. Der Untergrund muss frei von Staub, Fett, Silikon und Latex sein.
- Die meisten unserer Wandtattoos können von Ihnen auch individuell platziert werden. Sie können einzelne Elemente mit Hilfe einer Schere ausschneiden und an beliebiger Stelle anbringen.
- Montieren Sie das Wandtattoo am besten zu zweit – das erleichtert das Anbringen.
- Für die Lagerung unserer Wandtattoos ist ein trockener und sauberer Ort, nicht unter 10°C und nicht über 30°C, am besten geeignet.
- Bei der Lieferung Ihres Wandtattoos kann es passieren, dass sich Blasen auf der Folie gebildet haben. Diese beeinflussen die Qualität des Produktes in keiner Weise. Die Luftpneinschlüsse sind nach dem Anbringen nicht mehr sichtbar.