

GALLERY M
branded by Musterring

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)






Art.-Nr.: 0420-WB

Wandboard

REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба





















BT1-00304 Colli 1/1

B01-80		B02-10		B02-20	
8x	3,5x13	7x	ø15x12mm	7x	
B02-103		B02-143		B08-30	
4x	8x30	2x		2x	5,5x55

BT1-00305 Colli 1/1

B05-130		B05-266		B05-267	GALLERY M branded by Musterring	B08-70	
2x	Leim	1x	5 Jahre Garantie	1x		2x	Ø8



Colli 1/1

FTx-000690
1x

968 x 158

FTx-000688
1x


102 x 158

FTx-000689
1x


102 x 158


FTx-000691
1x


968 x 76



TILL



2
B02-20
4x
B02-20
FTx-000688
B02-20
FTx-000689


3
B02-143
2x
B01-80
8x
3,5x13
B02-10
7x
ø15x12mm
B01-80
B02-143
FTx-000691
!
14mm
B02-143
B02-10
B02-10
!


4
B05-130
1x
Leim
2
1
FTx-000691
FTx-000688
A
FTx-000690
B05-130
Leim
B
FTx-000689
2

Copyright 2021/2022 by
Gallery M
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.



⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание ⚠	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!