

»26496«

(D) Links (GB) Left
(NL) Links (PL) Lewa
(TR) Sol (RU) Левый

(D) Rechts (GB) Right
(NL) Rechts (PL) Prawa
(TR) Sağ (RU) Правый





(D) **Montageanleitung**

(GB) **Assembly instructions**

(NL) **Handleiding voor de montage**


(PL) **Instrukcja montażu**


(TR) **Montaj talimatı**








(RU) **Инструкция по монтажу**


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба


Name • Naam • Nazwa • İsim • Название
Nr. • No. • Номер
Typ • Type • Tip • Тип







A 22 x  Ø8 x 35	**Ba** 14 x  Ø6,3 x 12	**Bb** 18 x  Ø5,8 x 11	**C** 2 x  2 mm	**Ce** 2 x  fk.9	**Df** 6 x  M4 x 10
Ea 6 x  Ø3,5 x 15	**Ec** 22 x  Ø3,5 x 35	**Eo** 1 x  Ø4,0 x 60	**G** 16 x  L - 34	**Ga** 16 x  Ø15 x 11	**I** 50 x  Ø1,2 x 20
Ib 1 x  45 x 20 x 16	**K** 7 x  20 x 20 x 16	**Kc** 1 x  20 x 42 x 70	**N** 4 x  Ø5 / Ø5	**Pc** 4 x  Ø34 x 29	
Qh 6 x  17 x 278					







59
4
1
50
6
57
54
55
53
56
60
57
54
55
53
56
51
52
61
57
54
55
53
58
56


Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание



Ba	G	K
1 x	4 x	1 x
Ø6,3 x 12	L - 34	20 x 20 x 16


1






2

A
6 x
Ø8 x 35



A	Ba	Bb	G	Qh
4 x	6 x	18 x	6 x	6 x
Ø8 x 35	Ø6,3 x 12	Ø5,8 x 11	L - 34	17 x 278


K
6 x
20 x 20 x 16



3

Ga 6 x


Ø15 x 11




4

Ga 4 x


Ø15 x 11




5



Ba
7 x
Ø6,3 x 12
1
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
58
Ba

6


I
30 x
Ø1,2 x 20

Ib
1 x
45 x 20 x 16



I
59



a
I
Ib
b
I
Ib
c
I

7

Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание	
D	*Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!*
GB	*The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!*
NL	*Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!*
PL	*Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!*
TR	*Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!*
RU	*Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!*


Ea	Eo	Kc
2 x	1 x	1 x
Ø3,5 x 15	Ø4,0 x 60	20 x 42 x 70






8


A	Ec
12 x Ø8 x 35	18 x Ø3,5 x 35



9 x3


Ec	G	Pc
3 x Ø3,5 x 35	6 x L - 34	3 x Ø34 x 29






10 x3

Ga
6 x Ø15 x 11



11 x3


Ce	Ea	Ec	Pc
2 x fk.9	4 x Ø3,5 x 15	1 x Ø3,5 x 35	1 x Ø34 x 29





12


C	2 x	Df	6 x
	2 mm		M4 x 10


D **Oder** GB **Or**
NL **Of** PL **Lub**
TR **Veya** RU **Или**



















D Links GB Left
NL Links PL Lewa
TR Sol RU Левый


D Rechts GB Right
NL Rechts PL Prawa
TR Sağ RU Правый


13





(D) **Oder** (GB) **Or**
(NL) **Of** (PL) **Lub**
(TR) **Veya** (RU) **Или**











(D) Links (GB) Left
(NL) Links (PL) Lewa
(TR) Sol (RU) Левый

(D) Rechts (GB) Right
(NL) Rechts (PL) Prawa
(TR) Sağ (RU) Правый

14

Achtung • Attention • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание	
D	Türen einstellen (Scharniere justieren)
GB	Adjusting the doors (adjusting the hinges)
NL	Deuren instellen (scharnieren afstellen)
PL	Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
TR	Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
RU	Регулировка дверей (регулировка шарнира)

