








- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓕ Notice de montage
- Ⓖ Handleiding voor de montage
- Ⓒ Montážní návod
- Ⓗ Szerelési utmutató
- Ⓙ Montaj talimatı



- ⒼⒹ Assembly instructions
- ⒼⒿ Istruzioni di montaggio
- ⒼⒻ Instrukcja montaży
- ⒼⒸ Návod na montáž
- ⒼⒽ Instrucțiuni de montaj
- ⒼⒿ Инструкция по монтажу

Ausgabe: 20210629




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200





Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • Isim • Название	PASSAUST
Nr. • No. • N° • Номер • Č. Sz	8502 8960 / 9391 1658
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo Тип	
	
	






A	M6X12MM  X16	B	M6X35MM  X4	C	D12  X6	D	 X6	E	M4X25MM  X4
F	M4X15MM  X16	G	M4X15MM  X2	H	 X2	J	 X1	K	 X4



1




2




3


G	M4X15MM		X10
L			X4




4






C	D12		X6
D			X6
E	M4X25MM		X4
G	M4X15MM		X2
H			X2



5



6



D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT	Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
HU	Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használgjon dörzshatású tisztítószer.
RO	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.