


AHS 30 Variante


Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction







12x 34x 20x 10x




12x



20x 56x 15x 20x 8x 4x




1x 2x 1x 1x 1x



Kippsicherung !!!

Schrank und Wand mittels Winkel verbinden (auf dem oberen Boden)

Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Reihlingstangen vornehmen. (heranholen oder wegdrücken)









M4x10

H 80 / H 100 / HG 100 / HGH 100






Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction






SPU 50 Variante Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction





SPU 50 Variante Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



SPU 50 Variante Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



USSA 50 B Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

4x Ø5mm
 16x
 2x 3,5x15
 4x
 6x
 2x

3,5x15

4x 14x

6x

4x Ø8x10

1x

2x A

3,5x15

12x 3,5x15

4x M4x10

2x

25mm 3,5x15

M4x10

click

1

2

3,5x15

3,5x15

1

2

6x

2x

4x

1x

3x

Ø5mm

Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Reihingstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdücken)