







- (D) Montageanleitung
- (NL) Handleiding voor de montage
- (TR) Montaj talimatı
- (F) Notice de montage
- (CZ) Montážní návod
- (HU) Szerelési útmutató
- (GB) Assembly Instructions
- (PL) Instrukcja montażu
- (RU) Инструкция по монтажу
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (SK) Návod na montáž
- (RO) Instrucțiuni de montaj
- (ES) Instrucciones de montaje
- (TR) Montaj Talimatı







02.09.2021



nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Coll
1	813	439	70	1	1/2
102	2018	376	16	1	2/2
103	2018	376	16	1	2/2
104	690	356	16	1	1/2
105	690	336	22	3	1/2
106	496	278	16	2	1/2
7	738	80	22	1	2/2
8	376	80	6	2	2/2





nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Coll
9	1312	548	18	1	2/2
10	1961	702	3	1	2/2
111	554	120	16	1	2/2
12	1938	85	18	1	2/2
13	1938	85	18	1	2/2
114	548	122	16	2	2/2
15	300	100	12	2	1/2
16	485	100	12	2	1/2

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Coll
17	300	100	12	2	1/2
18	495	301	3	3	1/2
119	548	247	16	1	2/2
20	300	140	12	1	1/2
21	300	140	12	1	2/2
22	485	140	12	1	1/2
23	584	40	3	1	2/2
124	690	356	16	1	1/2




C5+D5 x3	W1 x2	N15 M4x25 x4	E93 x4
	W2 x1	G20 5x13 x24	F2 x12

A6 ø7x40 x12	H23 x3	I7 ø18 x12	M11 x1
K1 ø15x12 x12	H35-300mm x3	I1 x16	P4 x5
K10 x12	B1 ø8x35 x16	G34 3,5x16 x31	F12 x17




5/20


LANDHAUS 23



III




IV




6/20

LANDHAUS 23







VII



VIII



IX




F12 x2


G56 4x16 x4



X




XI







XII



XIII




XIV








XV







XVI

$$a = b$$



XVII




13/20


LANDHAUS 23



XVIII



XIX





14/20

LANDHAUS 23




XX








XXI



XXIII





XXII

G34
3,5x16 x6

C5+D5




x3








XXIV






N15	M4x25	x4	I7	Ø18	x12
			E93		x4



XXV

M11	G34	Ø3,5x16	x2
-----	-----	---------	----



Dear customer,
 Thank you for your order!
 No matter if you bought a piece of furniture made from natural wood, a high-gloss front or a plastic front – every piece of furniture has unique characteristics. Even the texture and structure of wood, such as small knots in natural wood furniture, are part of the individual charisma of each piece of furniture. Since natural wood furniture are permanently exposed to climate and humidity fluctuations, changes to the surface may occur (e.g. hair cracks or changes in colour) in some cases. In general, brightness decreases and colour saturation increases in the course of time – the wood darkens.

The changes mentioned above are normal for natural raw materials such as wood. This booklet provides some care tips for your piece of furniture so that you can enjoy it for a long time.

The following applies in general:

- Don't place any hot objects on the furniture.
- Don't place candles directly on the furniture.
- Immediately wipe off any spilled liquids.
- Regularly check if the screws and fittings are tight.
- The typical, aromatic wooden odour is always a proof of quality for natural wood furniture.
- The natural emission of resin may produce bright spots on the knots which can be polished with a dry, lint-free cloth.
- Initially, a slight intrinsic odour is unavoidable for other wooden, paint, leather or upholstery materials too. These odours automatically disappear after a while. If you want to speed up this process, ventilate more often at the beginning and/or wipe the furniture with a slightly damp cloth which was soaked in water mixed with a small amount of vinegar.
- Keep these notes in a safe place.

Care notes for furniture made of panel materials

We recommend using a soft, lint-free cloth or a shammy for conditioning your piece of furniture made of panel materials. Wipe off the surfaces with a slightly damp cloth or shammy.

The following applies in general:

Please don't use the following detergents or cleaning agents at all:

- micro fibre cloths or dirt erasers. They often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces;
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents. They may damage the surfaces too;
- scouring powder, steel wool or scouring pads. They destroy the surface so badly that reconditioning is impossible;
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces; steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

Your product development team

Gentili clienti,
 sentiti ringraziamenti per il vostro ordine! A prescindere che abbiate scelto un mobile realizzato in legno naturale, un fronte lucido o un fronte di materiale plastico opaco – ogni esemplare ha le sue particolarità. Anche le caratteristiche e la struttura del legno, quali ad esempio i simboli nei mobili di legno naturale, sono parte del fascino individuale di ogni singolo mobile.

Dato che i mobili in legno naturale sono esposti al continuo variare del clima e dell'umidità, è probabile che in superficie insorgano mutamenti quali crepe capillari o cambiamenti di colore. Generalmente con passar del tempo diminuisce la chiarezza e aumenta la saturazione del colore – il legno si scurisce.

I citati mutamenti sono un normale processo dei materiali naturali, quali appunto il legno. Il presente libretto intende darvi alcuni suggerimenti sulla cura del vostro mobile, affinché vi procuri lunghe soddisfazioni. Sostanzialmente vale:

- Non poggiare oggetti roventi sui mobili.
- Non poggiare candele a diretto contatto dei mobili.
- Asciugare subito i liquidi versati.
- Ad intervalli periodici controllare se viti e cerniere sono salde.
- Il caratteristico odore fragrante è sempre una prova di qualità del mobile in legno naturale.
- Le macchie chiare sui rami si formano per via della naturale fuoriuscita di resina, e sono levigabili con un panno asciutto che non lascia peli.
- Anche trattandosi di altri materiali lignei, di vernice, pelle o imbotti, all'inizio è inevitabile un leggero odore caratteristico. Dopo qualche tempo però, questi odori svaniscono da sé.
- Potete aiutare a farli volatilizzare in minor tempo cambiando più spesso aria all'inizio e/o passando sui mobili un panno umido d'acqua con qualche goccia d'aceto.
- Conservare bene le presenti istruzioni. Istruzioni sulla cura dei mobili in materiali pannellati

Per la cura dei mobili in materiali pannellati si consiglia di usare un panno morbido, che non lascia peli, o un panno di pelle. Passare il panno leggermente umido sulle superfici.

Sostanzialmente vale: In nessun caso utilizzate i seguenti detergenti e prodotti per la pulizia:

- panni in microfibra o spugne a tamponi. Questi prodotti contengono spesso fini particelle abrasive, che possono provocare sgraffature sui mobili;
- forti sostanze chimiche nonché detergenti o solventi abrasivi. Anche questi prodotti possono aggredire le superfici;
- polvere abrasiva, paglietta d'acciaio o spugne abrasive. Rovinerebbero la superficie in modo tale che non sarebbe più possibile ripararla;
- aspirapolvere. Bocchette e spazzole possono sfregiare le superfici;
- puliture a vapore. Per via dell'elevata pressione e calore con cui il vapore colpisce le superfici, esse rischiano di deteriorarsi o addirittura staccarsi dalla sottostruzione.

Area Sviluppo prodotti

Chère cliente,
cher client,
 Merci pour votre commande!

Pas importe que vous ayez acheté un meuble fabriqué en bois naturel, un face haut brillance ou une face en plastique mat – chaque meuble a ses propriétés spéciales. Même les propriétés et la structure du bois, comme ad exempo les petits noeuds nei mobili de legno naturale, sono parte del fascino individuale di chaque meuble.

Comme le meuble en bois naturel est soumis aux variations permanentes du climat et de l'humidité, il se peut que quelques modifications surviennent sur la surface, comme par exemple des fines fissures ou des décolorations. En règle générale, au cours du temps, la clarté du bois diminue et son intensité de couleur augmente – le bois devient foncé. Les modifications susmentionnées sont un processus normal des matières naturelles, comme le bois.

Ce petit livre vous donne quelques astuces sur l'entretien de votre meuble pour que vous puissiez un profit longtemps. En règle générale :

- Ne pas poser d'objets chauds sur le meuble.
- Ne pas poser de bougies directement sur le meuble.

Buyer immédiatement les liquides renversés.

A intervalles réguliers, contrôlez que les vis et les ferrures sont bien en place.

L'odeur aromatique typique du bois est toujours une preuve de qualité des meubles en bois naturel.

Les endroits clairs sur les noeuds se produisent par une sécrétion naturelle de résine qui s'unit avec un chiffon sec non pelucheux.

Les autres matériaux comme le bois, la peinture, le cuir ou le tissu renouvelable dégagent inévitablement une légère odeur. Ces odeurs disparaissent d'elles-mêmes avec le temps. Si vous souhaitez qu'elles disparaissent plus vite, au début, ayez plus souvent et essayez les meubles avec un chiffon également imbibé d'eau mélangée avec un peu de vinaigre.

Conservez bien cette notice.

Consignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois Pour l'entretien de votre meuble en plaque en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essuyez la surface légèrement humide.

En règle générale : Veuillez utiliser en aucun cas les détergents suivants : Chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils déforment souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces ; substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Cela peut également endommager les surfaces ;

Consignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois Pour l'entretien de votre meuble en plaque en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essuyez la surface légèrement humide.

En règle générale : Veuillez utiliser en aucun cas les détergents suivants : Chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils déforment souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces ; substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Cela peut également endommager les surfaces ;

powder à récurer, paille de fer ou éponge grattante. Elles déforment la surface si profondément qu'il n'est plus possible de la retrouver ; aspirateur. Les brosses et les brosse peuvent rayer la surface ; nettoyeur à vapeur. Du fait de la haute pression et de la chaleur avec laquelle la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

Votre service de développement de produits

Sevgili Müşterimiz,
 Siparişiniz için çok teşekkürler ederiz!
 Doğal ağaç malzemeden yapılmış bir mobilya alırdığınızda, parlak veya mat plastik kaplamada olsa – her mobilya parçasının kendine özgü özellikleri vardır. Ayrıca, doğal ağaç mobilyalarının küçük parçaları gibi ağaç dokusu ve yapısı, mobilyanın her ayrı parçasının ayrı özellikleri olanlardır.

Mobilya, doğal ağaçların kalıcı hava ve nem dalgalarının maruz kaldığından, nadir de olsa çatlak veya renk atmayı gibi üzücü özelliklerini meydana getirmektedir. Genellikle parlaklık ve ağaç koyu rengini sağlayan renk doymuş zaman içinde azalır.

Bu değişiklikler ağaç gibi doğal hamamaddelerle normal bir süreçtir. Bu kitapçı, mobilyanızı uzun yıllar kullanmanız için takım bakım ipuçları verecektir.

Temel olarak:

Mobilyanın üzerine sıcak nesneler koymayın.

Mumları mobilyanın üzerine doğrudan koymayın.

Dökülen avlular derhal bezle silin.

Vidaların ve bağlantı elemanlarının sıkılık olup olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin.

Doğal ağaç mobilyada ağaçın tipik, aromatik kokusunu her zaman kalitesinin bir kanıdır.

Doğalregneden kaynaklanan parlaklıklar, kurut, tıftiksiz bir bez ile periyodik olarak.

Ayrıca diğer ağaç, lake, deri veya döşemelik kumaş malzemelerin başlangıçta giderlemeyen hafif bir koku bırakabilir. Bu kolların bir zaman sonra kendiliğinden kaybolacaktır. Bu sürede hızlandırmak isterseniz, başlangıçta ortamı daha sık havalandırın ve/veya mobilyayı biraz sırke kattığınız usul ile ıslatlığınız bir bez ile silin. Bu talimatları dikkatlice izleyin.

Sunta mobilya malzemelerinin bakım: Sunta malzemeden yapılmış mobilyanızın bakım için, yumuşak, tıftiksiz bir bez veya giderli kullanı. Hafif nemli bir bez ile yüzeyi temizleyin.

Temel olarak: Lütfen aşağıdaki temizlik araçlarından ve maddelerinden kaçının:

micro fiber kumaş veya bez. Bunlar yüzeyin çizilmesine neden olabilecek asındırıcı parçalar içeri;

keskin ve aşındırıcı temizlik kimyasalları veya çözücüterscharfe. Bunlar da yüzeye hasar verebilir;

ovma tozu, çelik yünü veya ovma sünleri. Yüzeyi, gidermemi imkansız hale getirecek derecede głüğün bir şekilde bozar;

elektrik süpürgeSİ. Hortum eğizi ve fırçalar yüzeyi zıbezler;

buhari temizleyiciler. Suyun yüzeyi üzerinde buhar olarak uygulanmasının sağlayıcı yüksek basınç ve ıslı ile, mobilya hasar görebilir veya ayrılabılır.

Ürün Geliştirme Departmanı

Уважаемый покупатель!
 Благодарим вас за сделанный заказ! Что бы вы ни приобрели – мебель из натурального дерева, глянцевую или матовую панель из пластика – у каждой вещи есть свои, особенные свойства. Свойства и структура деревины, ее мебели, как и структура лемнуму, кум ар фи де exemplu micile noduri la mobila din lemn natural, constituie parte a specificului individual pentru fiecare piesă de mobilier.

Поскольку мебель из натурального дерева подвергается постоянным изменениям климата и уровня влажности, ее поверхность со временем может изменяться: могут появиться темные трещины, может измениться цвет. Обычно дерево постепенно темнеет.

Эти изменения являются обычным явлением, когда дерево идет о натуральном дереве.

В этой брошюре приведено некоторое советов относительно ухода за вашей мебелью, чтобы она прослужила вам как можно дольше.

Основные правила:
 Не ставьте на мебель горячие предметы.

Не ставьте непосредственно на мебель горячие свечи.

Протирите жидкость вытирайте сразу же.

Регулярно проверяйте прочность посадки винтов и обивки.

Обратите внимание, что запах дерева всегда является признаком качества мебели из натурального дерева.

Там, где раньше были сучья, появляются светлые места из-за естественного выхода смолы. Их можно оттереть с помощью сухой ткани без ворса.

От компонентов в мебели, изготовленных из дерева и кожи, покрытых лаком, начиная с момента их появления, неизбежно будет исходить запах. Эти запахи изменяются с течением времени. Если вы хотите поскорее избавиться от них, чаще проветривайте помещение и притирая мебель тряпкой, чистящей смоченной водой с небольшим количеством уксуса.

Сохраните эти указания.

Указания по уходу за мебелью из ДСП и ДВП

Для ухода за мебелью из ДСП и ДВП используйте мягко ткань без ворса или замшу. Протирите поверхности скопок смоченной тканью.

Основные правила: Покалуйста, не в своем случае не используйте следующие чистящие средства:

микрофибревые салфетки или плюшевые выдвижные. Зачастую они содержат маленькие частицы абразивного вещества, которые могут попадать поверхности;

остро действующие химикаты и чистящие средства/старатели с абразивным эффектом.

Они также могут повредить поверхность;

чистящий порошок, стальной пульта и скребок. Они разрушают поверхность настолько, что она не подлежит восстановлению;

пылесос. Согло и щетина могут повредить поверхность;

пароочиститель. Пар, попадающий на поверхность под высоким давлением и с высокой температурой, может повредить ее и даже вызвать расложение древесины.

Dragi clienți,
 vă mulțumim pentru comanda dvs.! Indiferent ceva îl achiziționați din piesă de mobilier confecționată din lemn natural, o față cu luciu intens sau o față mată din material plastic – fiecare piesă de mobilier are caracteristici complete speciale. Astă natură că și structura lemnului, cum ar fi de exemplu micile noduri la mobila din lemn natural, constituie parte a specificului individual

pentru fiecare piesă de mobilier.

Decoare mobila din lemn natural este expusă variațiilor persistente de climă și umiditate, la nivelul suprafeței pot să apară modificări sporadice, cum ar fi de exemplu microfisiuri sau modificări ale colorii. De regulă, în decursul timpului se reduce stilul, iar saturarea colorilor crește – lemnul se închide lacuare.

Modificările menionate reprezintă un proces normal în cazul materialelor naturale, precum lemnul.

Această broșură vă oferă cîteva sfaturi pentru întreținerea mobilierului dvs., astfel încât să vă bucurați de el timp îndelungat.

Reguli general valabile:

Nu așezați pe mobila obiecte fierbinți.

Nu amplasăți lumânări direct pe mobilier.

Stingeți imediat îchidele vărsătare.

Verificați la intervale regulate poziția fermă a șuruburilor și a feroneriei.

Miroșul șpic, aromatic al mobilierului din lemn natural reprezintă întotdeauna o garanție a calității.

Locurile de culcare deschise de la noduri apar printre iesiri naturale a rășinii la suprafață și pot fi lăsate cu o cărpă uscată, care nu lasă scame.

Și în cazul altor materiale din lemn, piele, lăcuită sau tapizată persistă în mod inevitabil la început un miros propriu șpic. Aceste mirosuri dispăru în timp de la sine. Dacă doriți să contribuji la acest lucru, aerișați mai des la început și lăsați să se răstăcăvească.

Păstrați aceste instrucțiuni în condiții optimale.

Indicații pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnace

Pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnace, vă recomandăm să utilizați în mod optim o cărpă moale care nu lasă scame sau tăbăcări de plesi.

Основные правила: Покалуйста, не в своем случае не используйте следующие чистящие средства:

микрофибревые салфетки или плюшевые выдвижные. Зачастую они содержат маленькие частицы абразивного вещества, которые могут попадать поверхности;

остро действующие химикаты, предусматривающие суперфейслинг;

прах de curățat, bureți din fibră de oțel sau răzulătoare. Acestea pot să deteriorize suprafețele în așa măsură, încât nu mai este posibilă reconstruirea lor;

асpiratoare. Дузеlee și perile pot zgâria suprafețele;

curățătoare cu abur. Suprafețele expuse la presiunea și temperatură excesivă a aburului, pot să se deteriorize sau chiar se pot disloca de pe suportul de bază.

Departamental dvs. de creație produse

Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši objednávku!
Jedno, zda jste zakoupili nábytek
zhotovený z přírodního dřeva, čelo s
vysokým kvalitou nebo malinovou plastové
čelo – každý kus nábytku má své zcela
speciální vlastnosti. Také kvalita a struktura
dřeva, jako například menší suky
u nábytku z přírodního dřeva, jsou součástí
individuálního využívání každého
jednotlivého kusu nábytku.

Protože je nábytek z přírodního dřeva
vystaven neustálým změnám klimatu a
vhledi, mohou se ojediněle vyskytnout
změny v povrchu jako např. vlasové trhliny
nebo změny barev. Světlost všeobecně
během času klesá a sytost barev
se zvyšuje – dřevo tmavne.

Uvedené změny jsou u přírodního materiálu
jako dřevo normální proces.
Tato knížka Vám poskytuje několik
tipů pro péči o Váš nábytek, abyste se z
něho mohli radovat dlouhou dobu.

Zásadní platí:

Nepokládejte na nábytek horké předměty.
Nestavte svíčky přímo na nábytek.
Rozložte kapaliny ihned utřete.
V pravidelných intervalech kontrolujte,
zda jsou pevně upevněné šrouby a kování.
Typický, aromatický pach dřeva je při
nábytku z přírodního dřeva vždy důkazem kvality.
Světlá miska u sušek vznikají přirozeným
únikem pryskyřice a mohou se
přelepit suchým hadíkem, který nepouští
vlákná.

Také u jiných dřevěných, lakovaných,
kožených nebo čalouněných materiálů
je slabý vůně západu na začátku
nevyhnutelný. Tyto vůně západu zmizí
po nějaké době samy. Pokud tomu
budez cítit napomoci, větrajte na
začátku častěji a/nebo nábytek lehce
otřete vodou s trochu octa. Tento pokyny
dobre uschovejte.

Pokyny pro péči o nábytek z deskových materiálů

Při péči o Váš nábytek z deskových
materiálů použijte nejlépe měkký
hadík, který nepouští vlákná, nebo
koženýhadík. Povrch offerte navlhčeným
hadíkem.

Zásadní platí: V žádném případě

nepoužívejte
následující čisticí prostředky:
hadíky s mikrovlnky nebo samočisticí
houbičky. Často obsahují
jenné abrazivní částice, které mohou
vést k poškrábání povrchu;
silné chemické substance a abrazivní
částici prostředky a rozpuštědla.
Rovněž mohou poškodit povrch;
abrazivní prášek, ocelovou vlnu nebo
drátěnky. Znětí povrh tak, že jeho
oprava již nebude možná;
vysavač. Trysky a kartáče mohou
poškrábat povrh;

parní čističe. Povrh může poškodit
vysoký až až vodní páry nebo dokonce
může dojít k jejich uvohljení od
podkladu.

Vaše od dělení vývoje nových výrobků

Vážení zákazníci,
vďka za vašu objednávku!
Bez ohledu na to, či stejně zakoupili nábytek,
vyrobený z přírodního dřeva a
vysokým kvalitou plachomu z plachom
– každý nábytek má svou vlastností z podílom
vlastnosti. Ať už je zhotoven z přírodního
dřeva, ale např. menší suky při nábytku
z přírodního dřeva, sú so základom individuálneho
výrobania, každohľadu koname.

Každý je nábytek z přírodního dřeva
vystavene neustálym vývojom klima a
vhledi, môže sa jednoducho vykrytiť
zmery v jeho povrchovej plachom, ako
napr. vlasové trhliny a zmery barev. Vo
vlastobranosti sú so základom zmery uye
svedzí povrchu a príbore, na ktorom je nábytok –
alebo iname.

Uvedené změny sú u přírodního materiálu,
ako je dřevo, normálnym procesom.
Takto pravidelne vám ponúkne niekoľko rôz
dôvodov vznietenia vlastného nábytku,
aby si sa z nho mohol dôstieť.

Zásadne platí:
Neuholte na nábytok žiadne horké
predmety.
Neponášajte priamo na nábytok žiadne
sviečky.

Vylate kvalitnej ihned utřete.

V pravidelných časových intervaloch
skontrolujte pevné upevněnie skrutiek a
kovania.

Typický, aromatický pach dřeva je při

nábytku z přírodního dřeva vždy důkazem kvality.

Světlá miska u sušek vznikají přirozeným
únikem pryskyřice a dajú
sa odstrániť so suchou utierkou bez
vláken.

Za začátku sa nedaj zabilniť ani slaběmu
charakteristickemu pazuchu iných
drevín, nátrávkov, kožených
alebo čalouněných materiálov. Tieto
pachy sa po určitom čase a samotne
stratia. Ak tento proces choda urychliť,
vysuňte a opäť ukladajte časťu alebo
uverajte nábytok s utierkou, zložko
navlhčenou vo vode a trochu octu.

Dobre si oddlžte tieto upozornenia.

**Pokyny pre ošetrovanie přírodního/
lakového nábytku z přírodního
dřeva:**
Povrch sa dá najlepšie vytáhnout so zvláštnou
utierkou. Počas r. Omládžovanie alebo rozpoládzanie
obsahuje vlastnosti alebo kvality
pri kedy sa nemaj používať.

**Pokyny pro ošetrovanie nábytku z
drevovláknitých dosiek:**

Na ošetrovanie vlastného nábytku z drevovláknitých
dosiek je ideálnie použiť
mlátku utierku bez vláken alebo koženú
utierku. Utierka povrchy so zvláštnou navlhčenou
utierkou.

Zásadne platí: Nepoužívajte v žiadnom

priprave následujúce čistiaci alebo
leštace prostriedky:

mikrovlnkár utierky alebo časťa.
Tero často obsahujú bránené časťa,
ktoré môžu viesť k dolatubaniu povrchov;

alebo chemické látky ako aj dŕžacie
časťa alebo leštace prostriedky.

Tielo môžu povrch takzda poškodiť;

**Pokyny pro ošetrovanie nábytku z
drevovláknitých dosiek:**

Na ošetrovanie vlastného nábytku z drevovláknitých
dosiek je ideálnie použiť
mlátku utierku bez vláken alebo koženú
utierku. Utierka povrchy so zvláštnou navlhčenou
utierkou.

Zásadne platí: Nepoužívajte v žiadnom

priprave následujúce čistiaci alebo
leštace prostředky:

mikrovlnkár utierky alebo časťa.
Tero často obsahujú bránené časťa,

ktoré môžu viesť k dolatubaniu povrchov;

alebo chemické látky ako aj dŕžacie
časťa alebo leštace prostředky.

Tielo môžu povrch takzda poškodiť;

alebo chemické látky ako aj dŕžacie
časťa alebo leštace prostředky.

Na ošetrovanie vlastného nábytku z drevovláknitých

výrobku

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük a megrendelését!

Függetlenül attól, hogy természetes
fából vagy más anyagból készült fényses
vagy matt felületű bútor vásárolt,
minden egyes bútor egyedi jellemzőkkel
rendelkezik. A faanyagok és
szekrényeknek egyedi jellemző, pl. a
kisebb ágak miatt göcsök a természetes
faanyagból készült bútoroknál minden
egyes bútorok egyedi megjelenést
költönöznek.

A természetes fából készült bútor folyamatosan
ki van téve a hőmérséklet-
és páratartalom-változásoknak,
így annak feltétlenül egyedi változások
jelentkezhetnek, pl. haja zárlépések
és színváltozások. Általánosságban
megállapíthatjuk, hogy a világosság és
a színtelitesség az idővel csökken - abútor
sötétebbé válik.

Ezek a változások a természetes alapanyagok,
pl. a fa használata esetén
teljesen normálak.

A közkönyvrecske célja, hogy pár ötetet
adjon a bútor ápolásához, hogy
annak használatait hosszan élvezhesse.

Általános utasítások:

Ne tegyen forró tárgyat a bútorra.
Ne tegyen gyertyát közvetlenül a bútorra.
A kifordító folyadékot azonnal törölje fel.
Rendszeres időközönként ellenőrizze
a csavarok frissességét és az aláíteket.
A természetes fából készült bútorok
aromas a illata a minőség jele.

A gőzökönél található vágóság foltokat
a természetes gyantásáramás okozza,
amit egy sáraz, százsmentes ronggyal
küldjön le és polírozhat.

A fa-, a lakk-, a bőr- és a kárpítanyagok
a kezdelben gyengén illatanyagokat
bocsátanak ki. Ezen illatanyagok
kibocsátása egy idő után magához
megazsírik. Ha ez szererne fogyorstaní,
akkor a bútor használata ná
elején színlőssézen gyakrabban és/
vagy törlje le a bútor egy kevés vizrel.
Amiből egy kicsi ehető is rakan.
Oríesse meg az ütülátmítót, hogy azt később
használhassa referenciaként.

Ápolási tanácsok a bútorlapból készült bútorokhoz:

A bútorlapból készült bútorokhoz a legjobb ha
putra, nem rojtósítós rongyt
vagy bőrkendőt használ. Törölje le a
felületeket kissé nedves ronggyal.

Általános utasítások: Semmilyen
köhögéseknek
között se használja a következő
feszítőszereket:

mikroszálas kendő vagy szennyezőrö
radír. Ezek gyakran apró csíkosbólcsíkokat
is tartalmaznak, amelyek

a felületek összekarcolhatnak;

erős vegyszerek, pl. súrolószer

tartalmazó feszítőszerek vagy oldóserek.

Ezek ugyanúgy tönkre teheti
a felületeket;

súrolópor, fémszálas
dörzsölőanyag vagy edény súrolószer.

Ezek annyira tönkre teszik a
felületeket, hogy annak javítása nem
lehetéges;

porszívó. A cső és a kékék a
felületeket összekarolhatják;

gőzítésztű. A magas nyomás és a hő
miatt a gőz a felületeket keresztül behatolhat

az anyagba, ami sértésekkel
okoz, sőt akár a felület le is válik.

A termékfejlesztők

