




Ⓓ **Bedienungsanleitung**
PAVILLON „KAEMI“

ⒼⒷ **Instruction Manual**
“KAEMI” GAZEBO


Version 2017/
Art. Nr. 5520

Dimensionen

Pavillon



Gestell



Inhalt

Bevor Sie das Produkt benutzen	4
Lieferumfang	4 - 5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zu Ihrer Sicherheit	5 - 7
Signalsymbole	5
Sicherheitshinweise.....	6 - 7
Montage	7 - 11
Vorbereitung	7
Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel	7
Aufbau	8 - 11
Wartung und Pflege.....	12
Lagerung.....	12
Entsorgung	12
Technische Daten	12
Service	13
Inverkehrbringer	13
Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).....	14

Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!




Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

Nr.	Abbildung	Menge
1	 Standbeingitter links	4
2	 Standbeingitter rechts	4

3	 Dachstrebe lang	4
4	 Dachstrebe kurz	4
5	 Kreuzstange	8
6	 Dachkreuz	1
7	 Standbeinverbindung	4
8	 Strebenverbindung	4
9	 Erdsnagel	15
10	 Abdeckung	52
11	 M6*38 Schraube, Unterlegscheiben, Mutter	12

12	 M6*20 Schraube, Unterlegscheiben, Mutter	40
13	 Schraubenschlüssel	1
14	 Dachtextil	1
15	 Spannseil	5
16	 Verbindungsstück	8
17	 Sechskantschlüssel	1

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ein Pavillon ist eine nicht ortsfeste, frei stehende, für den nicht dauerhaften Einsatz, überdachte Konstruktion ohne Boden.

Ein Pavillon dient im Gegensatz zu einem Zelt nicht dem Wohnen oder der Unterkunft auf Reisen und Expeditionen.

Dieser Pavillon ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und im privaten Bereich bestimmt. Dieser Pavillon ist in erster Linie als Sonnenschutz und nicht als Regen- oder Windschutz gedacht.

Verwenden Sie den Artikel nur, für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr Unfallgefahr!



Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Produktes hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Halten Sie Kinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Pavillon an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Pavillons beeinträchtigen.

- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Sollten Sie mehrere Pavillons aufbauen, beachten Sie bitte, dass zwischen den einzelnen Pavillons ein Mindestabstand von 3 m vorhanden ist.
- Bauen Sie Pavillons nie aneinandergereiht auf.

Achtung Verbrennungs- und Unfallgefahr!!



Vorsicht Einsturzgefahr!

Das Dach des Pavillons darf nicht zusätzlich belastet werden. Personen dürfen sich zu keiner Zeit auf dem Pavillon befinden.

- **Standesicherheit!** Stellen Sie den Pavillon immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden auf.
- Stellen Sie den Pavillon nicht auf weichem, schlammigem oder sandigem Untergrund auf, da die Erdnägel bei diesen Böden keinen ausreichenden Halt haben.
- Überprüfen Sie den festen Sitz der Erdnägel sowie der Schrauben regelmäßig, um die Stabilität des Produktes zu gewährleisten.

- **Vorsicht Feuer! Brandgefahr!** Im oder in der Nähe des Pavillons darf kein offenes Feuer z. B. Fackeln sowie keine Grills oder Heizpilze platziert werden.

Der Pavillon ist nicht für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet, da er starkem Wind, Sturm, Hagel, Schnee u. Ä. nicht gewachsen ist.

- **Vorsicht Wind!** Der Pavillon ist gegen Wind zu schützen, indem Zeltheringe bzw. Erdnägel durch die Füße in das Erdreich zu schlagen sind. Den Pavillon zusätzlich mit Spannsenilen sichern.
- Nehmen Sie die Seitenteile ab, um den Winddruck zu mindern.
- **Vorsicht Sturm/Gewitter! Nehmen Sie das Dachtextil sowie die Seitenteile ab, wenn starker Wind oder schlechtes Wetter droht oder wenn das Wetter während Ihrer Abwesenheit schlecht werden könnte.**
- **Bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h (frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar) ist der Pavillon abzubauen.**
- **Vorsicht Regen!** Der Pavillon hat im Dachtextil Regenablauföcher integriert, die die Bildung von Wassersäcken bei Regen verhindern sollen. Sollte es dennoch zur Bildung von Wassersäcken kommen, sollte das angesammelte Wasser regelmäßig abgeschüttet werden. Das Dach kann **vorsichtig** mit einem Besen angehoben werden, um das Wasser zu entfernen bzw. ablaufen zu lassen. Achten Sie vorbeugend auf eine gute Verspannung des Dachtextils.

Montage Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Pavillons führen.

- Achten Sie beim Aufbau darauf, sich nicht die Finger zu klemmen oder an scharfen Kanten zu verletzen.
1. Beachten Sie die Abbildungen der Montageschritte und lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung zunächst vollständig durch.
 2. Zur Montage sind **mindestens 3 Personen** notwendig. Die Montage des Pavillons durch nur eine Person ist **nicht** möglich.
 3. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von ca. 16 Quadratmetern.
 4. Bauen Sie den Pavillon nur unter normalen Wetterbedingungen auf.
 5. Sortieren Sie die Teile möglichst so, wie sie gemäß der folgenden Montageschritte nacheinander verwendet werden.
 6. Bauen Sie den Pavillon an der Stelle auf, an der er später seinen festen Standort hat.
 7. Sollten Sie sich mit der Montage des Pavillons nicht vertraut fühlen, so ziehen Sie unbedingt eine Fachperson bei.

Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

Schraubenschüssel (13)
Sechskantschlüssel (17)
(im Lieferumfang enthalten).

Zur Montage werden Leitern benötigt.

Aufbau

Schritt 1

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben erst ganz fest, wenn alle Teile miteinander verbunden sind.


A: Verbinden Sie ein Standbeingitter links (1) und ein Standbeingitter rechts (2), unten und in der Mitte mit je einem Schraubensatz (11). Beachten Sie dabei, dass die schmale Kante des rechten Standbeingitters (2) an die breite Kante des linken Standbeingitters (1) gesetzt werden muss.

B: Stecken Sie je eine Abdeckung (10) auf die Schraube.

Wiederholen Sie die Schritte A + B für alle Ecken des Pavillons.

C: Legen Sie je eine Standbeinverbindung (7) auf die oberen Ecken und befestigen Sie diese mit je einem Schraubensatz (11). Stecken Sie Abdeckungen (10) auf die Schrauben.


Verbinden Sie Standbeinverbindungen (7) und Kreuzstangen (5) mit einem Schraubensatz (12). Stecken Sie Abdeckungen (10) auf die Schrauben.



Schritt 2

A: Schrauben Sie die acht Verbindungsstücke (16) mit je zwei Schraubensätzen (12) an die Standbeingitter (1,2) und die Kreuzstangen (5). Stecken Sie Abdeckungen (10) auf die Schrauben.

B: Verbinden Sie die vier Kreuzstangen (5) und die vier Strebenverbindungen (8) jeweils mit zwei Schraubensätzen (12). Stecken Sie Abdeckungen (10) auf die Schrauben.




Schritt 3

A: Stecken Sie abwechselnd vier Dachstreben lang (3) und vier Dachstreben kurz (4) in das Dachkreuz (6).

B: Heben Sie dieses Dachgestell (6,3,4) komplett an und stecken Sie die Dachstreben lang (3) in die Standbeinverbindungen (7) und die Dachstreben kurz (4) in die Strebenverbindungen (8).


C: Sichern Sie die Standbeingitter (1,2) mit je zwei Erdnägeln (9).



Schritt 4

Spannen Sie das Dachtextil (14) über die Dachkonstruktion und befestigen Sie es mit den Klettbandverschlüssen an den Dachstreben.

Sichern Sie das Dachtextil mit den daran befestigten Spannseilen (15) und den übrigen Erdnägeln (9).



Der Pavillon kann in umgekehrter Reihenfolge wieder abgebaut werden.

Wartung und Pflege

Reinigen:

- Wischen Sie das Textilmaterial mit einem feuchten Tuch und einem milden handelsüblichen Reinigungsmittel sauber.
- Lassen Sie es gut ausgebreitet gründlich trocknen.
- Das Textilmaterial ist nicht zur Reinigung in der Waschmaschine geeignet.
- Die Verwendung von Säuren, abrasiven oder alkalischen Lösungen sollte unterlassen werden. Auch keine harten Bürsten oder einen Dampfstrahler verwenden.

Metallpflege:

- Behandeln Sie die Steckverbindungen des Pavillons regelmäßig mit einem Pflegeöl oder Silikonpray.
- Bei Produkten aus Stahlrohr für den Außenbereich kann eine Rostbildung nicht völlig ausgeschlossen werden. Sollten Sie leichte Roststellen oder Flugrost feststellen, entfernen Sie diese mit einem handelsüblichen Rostlöser, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Lassen Sie sich über Rostschutzmittel bei einem Fachhändler beraten.

Wasserdichtigkeit:

- An den Nähten des Textilmaterials können anfangs Wassertropfen durchdringen. Mit der Zeit setzen sich Staubpartikel in die feinen Nahtlöcher und dichten diese ab.
- Verwenden Sie zum Abdichten ggf. im Fachhandel erhältlichen Nahtdichter.
Allerdings ist eine absolute Wasserdichtigkeit aus technischen Gründen nicht möglich.

Hinweis: Während schlechtem Wetter wird empfohlen den Pavillon durch eine Plane zu schützen.

Lagerung

Um die Bildung von Stockflecken und Schimmel zu vermeiden, stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass der Pavillonstoff komplett getrocknet ist.

Bewahren Sie den Pavillon und das Pavillontextil an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie den Pavillon keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Technische Daten

Produkt:	Art. Nr. 5520, Pavillon „Kaemi“ terracotta
Gewicht:	ca. 21 kg
Gesamtmaße, aufgebaut:	ca. 298 x 298 x 275 cm (BxTxH)

Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt.

Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Seitenteilset für 'Kaemi' creme


tepro Artikelnummer 5522




- Set bestehend aus:
 - 1 Seitenteil geschlossen
 - 1 Seitenteil mit 2 Fenstern
- Textilmaterial:
 - 100% Polyester, 180 g/m²,
 - 300x300D
- Textilausrüstung:
 - PU-beschichtet, wasserabweisend,
 - feuerhemmend, widerstandsfähig
 - gegen UV-Strahlen (UV80+)
- Befestigung mit Klettverschluss

Dimensions

Gazebo



Frame



Contents

Before using the product	17
Scope of delivery	17 - 18
Intended use	18 - 20
For your safety	18
Signal symbols.....	18
Safety instructions	19 - 20
Assembly	20 - 24
Preparation	20
Tools and accessories required	20
Setup	21 - 24
Care and maintenance	25
Storage	25
Disposal	25
Technical details	25
Service	26
Distributor	26
Matching accessories (not included in the delivery scope)	27

Before using the product

After unpacking and before every use, check whether the item shows any signs of damage.

Should this be the case, do not use the item, but notify your retailer.

The operating manual is based on the norms and regulations that are applicable in the European Union. In non-EU countries, observe country-specific directives and laws!






Before start-up, first read through the safety information and the operating manual carefully. Only by doing so will you be able to use all of the functions safely and reliably.

Keep the operating manual and pass it on to any third party that might own the BBQ after you.

Scope of delivery

No.	Figure	Quantity
1	 Left trellises	4
2	 Right trellises	4
3	 Long roof strut	4

4	 Short roof strut	4
5	 Crossbeam	8
6	 Roof cross piece	1
7	 Trellis brace	4
8	 Strut brace	4
9	 Peg	15
10	 Cover piece	52
11	 M6*38 screws, washers, nuts	12
12	 M6*20 screws, washers, nuts	40
13	 Wrench	1

14		1
	Roof textile	
15		5
	Tension rope	
16		8
	Connecting piece	
17		1
	Hexagon key	

Please check that the delivery is complete and undamaged. Should a part be missing or defective, please contact your dealer.

Claims relating to damages or missing parts made after assembly has taken place or commenced will not be recognised.

Intended use

A gazebo is a non-permanent, free-standing, floorless, roofed structure for short-term installation.

In contrast to a tent, a gazebo is not used for habitation or accommodation on journeys or expeditions.

This gazebo is suited exclusively for outdoor use and is intended for private settings. This gazebo is designed principally as a form of sun protection and not as protection against rain or wind.

Only use the item for its intended purpose and as described in this instruction manual. All other uses are considered improper and can lead to material damage or even to personal injuries.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

For your safety

Signal symbols

Danger High risk!



Failure to observe the warning can lead to potentially fatal injuries.

Attention Moderate risk!



Disregarding this warning can lead to property damage.

Caution Low risk!



Facts that should be respected when handling the device.

Safety instructions

Danger Risk of accidents!



This product is not intended for use by persons (incl. children) with limited physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and/or lacking knowledge.

- Such persons must be informed about the dangers of the product and supervised by a person responsible for their safety.
- Keep children away from the item, since they might attempt to pull themselves up or climb onto it.
- Any modifications to the product represent a large safety risk and are forbidden. Do not undertake any unauthorised interventions yourself. Contact our service department or a local expert in the event of damage, repairs, or other problems with the gazebo.\

Danger Risks to children!



While playing, children can become caught in the packaging film and choke.

- Do not let children play with the packaging films.
- Keep children away during assembly.
- Make sure that children do not put any small assembly parts into their mouths. They could swallow the parts and choke on them.

Attention Risk of damage!



Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads, since these can attack the surfaces and leave behind scrape marks.

Attention Risk of damage!



During use, screw connections may gradually loosen, thus impairing the stability of the gazebo.

- Check the tightness of the screws on a regular basis. If necessary, tighten all of the screws again to ensure the BBQ is standing securely.
- If you intend to set up multiple gazebos, please ensure that there is a minimum distance of 3 m between the individual gazebos.
- Never setup gazebos directly next to each other.

Attention Risk of burning and accidents!!



Caution – Risk of collapse!

The roof of the gazebo must not be subjected to additional loads. People must not at any time climb on top of the gazebo.

- **Stability!** Always place the gazebo on flat, not sloping ground.
- Do not place the gazebo on soft, muddy, or sandy ground, since the pegs will not hold properly in such ground.
- Regularly check the firm fit of the pegs and screws to ensure the stability of the product.

- **Caution – Fire! Fire hazard!** No open fires, e.g. torches as well as BBQs or mushroom heaters, must be placed under or near the gazebo.

The gazebo is not suitable for year-round installation outdoors, since it is not able to withstand strong winds, storms, hail, snow, or the like.

- **Caution – Wind!** The gazebo must be protected against wind by hammering tent pegs through the feet into the ground. Additionally, secure the gazebo with tension ropes.
- Remove the side parts in order to reduce the wind pressure.
- **Caution – Storms! Remove the roof textile and side parts if strong wind or bad weather is imminent or if the weather could deteriorate in your absence.**
- **The gazebo must be dismantled if the expected wind speed exceeds 40 km/h (fresh breeze, large branches and trees are moving and the wind is clearly audible).**
- **Caution – Rain!** The gazebo has rain runoff holes integrated into the roof textile, which is supposed to impede the pooling of water during rain. Should pools of water nevertheless form, the collected water should be regularly tipped out. **The roof can be** carefully raised using a broom in order to remove the water or let it run off. Take care to ensure good tension in the roof textile.

Assembly Preparation

Danger Risk of injury!



Failure to follow the instructions can lead to problems and dangers when using the gazebo.

- During setup take care not to jam your fingers or injure yourself on sharp edges.

1. Pay attention to the figures accompanying the assembly steps and read through this instruction manual thoroughly first.
2. **At least 3 persons** are required for assembly. Assembly of the gazebo by only one person is **not** possible.
3. Take sufficient time for the assembly and use a flat working surface of approx. 16 square metres.
4. Setup the gazebo only under normal weather conditions.
5. If possible, sort the parts in the order in which they are used according to the following assembly steps.
6. Setup the gazebo on the spot where it will later be secured.
7. Should you feel unsure with the assembly of the gazebo, then get in touch with an expert.

Tools and accessories required

Wrench (13)

Hexagon key (17)

(included in the delivery).

Assembly requires the use of ladders.

Setup

Step 1

Please note: Tighten the screws only after all parts have been connected.


A: Connect a left trellis (1) and a right trellis (2) at the bottom and centre using a screw set (11) in each spot. Please note that the narrow edge of the right trellis (2) must be placed on the wide edge of the left trellis (1).

B: Cover each screw head with a cover piece (10).

Repeat steps A + B for every corner of the gazebo.

C: Put trellis braces (7) onto the top corners and fasten each of them using a screw set (11). Cover screw heads with cover pieces (10).


Connect trellis braces (7) and crossbeams (5) with a screw set (12). Cover screw heads with cover pieces (10).



Step 2

A: Attach the eight connecting pieces (16) to the trellises (1, 2) and the crossbeams (5) using two screw sets (12) per piece. Cover screw heads with cover pieces (10).

B: Connect the four crossbeams (5) and the four strut braces (8) using two screw sets (12) each. Cover screw heads with cover pieces (10).




Step 3

A: Alternately insert four long roof struts (3) and four short roof struts (4) into the roof cross piece (6).

B: Lift the complete roof frame (6, 3, 4) and insert the long roof struts (3) into the trellis braces (7) and the short roof struts (4) into the trellis braces (8).


C: Fix the trellises (1, 2) with two pegs (9) each.



Step 4

Stretch the roof textile (14) over the roof structure and fasten it with the velcro fasteners to the roof struts.

Fix the roof textile using the tension ropes (15) attached thereto and the remaining pegs (9).



The gazebo can be disassembled again in the reverse order.

Care and maintenance

Cleaning:

- Wipe the textile material clean using a damp cloth and a mild, commercially available detergent.
- Spread it out and let it dry thoroughly.
- The textile material is not suitable for cleaning in the washing machine.
- The use of acids, abrasive or alkaline solutions should be avoided. Also do not use hard brushes or a steam jet.

Metal care:

- Treat the plug connections of the gazebo regularly with maintenance oil or silicone spray.
- With products made of steel piping for outdoor use, rust formation cannot be completely excluded. Should you find light rust spots or rust films, remove these using a commercially available rust dissolver in order to prevent them from growing. Seek advice about rust protection agents from a specialist dealer.

Water resistance:

- At the stitches of the textile material, drops of water can initially get through. With time, dust particles enter these fine stitching holes and seal these up.
- If needed, use a commercially available seam sealer. **Nevertheless, absolute water tightness is not possible for technical reasons.**

Please note: It is recommended to protect the gazebo using a tarpaulin during bad weather.

Storage

To prevent the formation of mould and mould stains, ensure that the gazebo material is completely dry prior to storage.

Store the gazebo and the gazebo textile in a dry, well ventilated location.

Disposal



The packaging is made from environmentally friendly materials, which you can dispose of at your local recycling points.



Do not under any circumstances dispose of the gazebo in your ordinary household waste! Dispose of it at an approved disposal business or at your community disposal facility. Respect the currently valid regulations. If in doubt, get in touch with your disposal facility.

Technical details

Product:	Item No. 5520, "Kaemi" gazebo – terracotta
Weight:	approx. 21 kg
Overall dimensions, assembled:	approx. 298 x 298 x 275 cm (WxDxH)

Distributor

tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de or

backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

Service

Please contact our service point for assistance with technical questions. This product was carefully manufactured and packaged.

Should you nevertheless have a complaint, our employees are more than happy to assist.

Subject to technical modifications and typographical errors.

Matching accessories (not included in the delivery scope)

Side part set for 'Kaemi' – cream

tepro Item Number 5522



- Set consists of:
 - 1 closed side part
 - 1 side part with 2 windows
- Textile material:
 - Polyester 100%, 180 g/m², 300x300D
- Textile finish:
 - PU-coated, water-repellent, fire-resistant, UV-resistant (UV80+)
- Fastened with velcro fasteners

