




DSPU 100 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




4x 4x 14x 4x 4x




4x 8x 10x 2x 2x




4x








16x 6x




L



R




44x



1x

4x



GIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage /
Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




20x 16x 3x




3,5x15

12x





6x


3,5x15



Ø5mm







1x 1x 1x 1x



4x

Kippsicherung !!!







Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden




HU 60 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x 3,5x15






8x 2x 2x Ø8mm



USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Reihungstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdrücken)