


Art. Nr. 8797 0917

LKZ 41164



D Montageanleitung
FR Notice de montage
NL Handlieding voor de montage
CZ Montážni návod
HU Szerelési útmutató
TR Montaj talimati
GB Assembly instructions
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montazu
SK Návod na montáž
RO Instrukctiuni de montaj
RU Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	1568x180x12	2		8	1538x68x44	1	
2	706x180x12	2		9	400x250x16	2	
3	706x180x12	2		10	2020x210x22	2	
4	693x158x12	2		11	1578x698x12	2	
5	1612x250x16	2		12	1900x48x35	2	
6	1492x460x22	1		13	2005x48x35	1	
7	1492x1050x22	1		14	100x80x35	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	










1 x2






2 x2






3 x2

I 090912 15x10 **x18**




4 x2


K 101608 7x50 **x12**




5 x2





6 x2







7 x2



K
101608
7x50
x4
L
147453
x12
M
000762
3.5x13
x24


K



L
M
11
K
1
2

M
L




K
11
14
775
775
14


8 x2




C 134613 x4


E 010942 4x16 x16


9 x2





A 000151 8x35 x10


Q
A



A
000151
8x35
x8
G
090913
7x32
x4
F
230041
22x16
x6
Q
076684
x1


A,Q
A,Q
A,Q
A,Q
A,Q
A,Q
A,Q
G
G
F
F
F
F
F
G
G
F
7


G


F


11



E 010942 4x16 x4

R 156193 x1

12



E 010942 4x16 x6


R 156193 x2


S 156192 L150 x1

T 068608 4x60 x2


L1=L2

13



E
010942
4x16
x4
F
230041
22x16
x2
R
156193
x2



E
E
E
E
R


E
E
E
E
E
R
F
6
F


F


14 x2



H
000146
15x12
x4



H
H
9



H

15














16 x2









J



D
000083
M6x12
x4
E
010942
4x16
x4
J
100640
20x0.5
x4



J
J
D
E
E
D
6
10
12
J
J
D
E
E
D
10


D
E
E
D


D
000083
M6x12
x4
E
010942
4x16
x4
P
002702
4x30
x2


P
8
D
E
E
D
7
P
9
10
12
D
E
E
D
P
9
10
6


D
E
E
D


8
9
7
10
13
12
14
9
10
6

U 238965 home affaire x1

