




motorola


MODEL: VM65X CONNECT



WARNING: Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 metre away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.


2. Setting up your Digital Video Baby Monitor

A. Connecting the Power Supply for the Baby Unit



- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the back of the Baby Unit.
 - Connect the other end of the power adapter to a suitable power socket.
 - The baby unit turns on and the power indicator lights in Blue colour.
- Note**
Only use the supplied power adapter (DC5V/1000mA).

C. Connecting the Power Supply of the Parent Unit



- Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the power socket.
- Only use the enclosed adapter (5VDC/1000mA).
- A rechargeable battery (Lithium ion battery 2000mAh) allows the parent unit to be used when not plugged into a power socket.

D. Desktop Stand of the Parent Unit




3. Basic operation of the keys

Parent unit	
	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
	Press to tilt the camera image upward or downward. Press to adjust menu setting when menu is active.
	Press to pan the camera image left or right. Press to access menu options when menu is active.
	Press to open menu options or exit the menu.
	Press to confirm a selection.
	Press to turn the LCD screen ON/OFF.
	Press and hold to talk to your baby.
	Press +/- to select volume level of the Parent Unit.
	Press and hold with a small pin to reset the unit.

Baby Unit	
	Press and hold to pair with the parent unit or Wi-Fi* Setup.


4. Setting up the Baby Unit for Wi-Fi* internet viewing



- Open the Motorola Nursery App on your compatible smart phone or tablet.
- Follow the in-app instructions to create your account and connect to your device.

Please take note of the following minimum system requirements:
Smartphones/ Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0
Wi-Fi* requirements:
At least 0.6 Mbps upload bandwidth per Smart Monitoring Companion, test your internet speed at: <http://www.speedtest.net/>.

5. Installation of Cot mount




Note: Each pole is connected with power cord inside, manage with care the power cords when removing the poles from the box and during installation.



motorola

MODEL: VM65X CONNECT



VORSICHT: Strangulationsgefahr: Kinder können sich in den Kabeln erwürgen. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 1 Meter entfernt). Entfernen Sie die Tags nicht von den Netzteilen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.


2. Einrichten Ihres digitalen Video-Babyphones

A. Anschließen der Stromversorgung an die Babyeinheit



- Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils in die Gleichstrombuchse auf der Rückseite der Babyeinheit.
 - Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an eine geeignete Steckdose an.
 - Das Babygerät schaltet sich ein und die Betriebsanzeige leuchtet blau.
- Hinweis:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (DC5V/1000mA).

C. Anschließen der Stromversorgung an die Elternereinheit



- Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an die Elternereinheit und das andere Ende an die Steckdose an.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Adapter (5VDC/1000mA).
- Mit einem Akku (Lithium-Ionen-Akku 2000 mAh) kann die Elternereinheit verwendet werden, wenn sie nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.

D. Standing der Elternereinheit




3. Grundlegende Bedienung der Tasten

Elternereinheit	
	Halten Sie gedrückt, um die Elternereinheit ein- oder auszuschalten.
	Drücken Sie, um das Kamerabild nach oben oder unten zu neigen. Drücken Sie, um die Menüeinstellung anzupassen, wenn das Menü aktiv ist.
	Drücken Sie, um das Kamerabild nach links oder rechts zu schwenken. Drücken Sie, um auf Menüoptionen zuzugreifen, wenn das Menü aktiv ist.
	Drücken Sie, um Menüoptionen zu öffnen oder das Menü zu verlassen.
	Drücken Sie, um eine Auswahl zu bestätigen.
	Drücken Sie, um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten.
	Halten Sie gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.
	Drücken Sie -/+ , um die Lautstärke der Elternereinheit auszuwählen.
	Halten Sie mit einem kleinen Stift gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

Babyeinheit	
	Halten Sie gedrückt, um die Verbindung mit der Elternereinheit oder dem Wi-Fi*-Setup herzustellen.


4. Einrichten der Babyeinheit für die Wi-Fi*-Internet-Anzeige



- Öffnen Sie die Motorola Nursery App auf Ihrem kompatiblen Smartphone oder Tablet.
- Befolgen Sie die In-App-Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen und eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen.

Bitte beachten Sie die folgenden Mindestsystemanforderungen:
Smartphones / Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0
Wi-Fi*-Anforderungen:
Mindestens 0,6 Mbit / s Upload-Bandbreite pro Kameraeinheit. Testen Sie Ihre Internetgeschwindigkeit unter: <http://www.speedtest.net/>.

5. Installation der Kinderbetthalterung




Hinweis: Jeder Mast ist mit einem Netzteil im Inneren verbunden. Gehen Sie beim Entfernen der Masten aus der Box und während der Installation vorsichtig mit den Netzteilen um.



motorola


MODEL: VM65X CONNECT



AVERTISSEMENT: Risque d'étranglement. Les enfants se sont ÉTRANGLÉS dans les câbles. Gardez ces câbles hors de la portée des enfants (à plus d'un mètre). Ne retirez pas les étiquettes des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.


2. Configuration de votre Moniteur Vidéo Numérique pour Bébé

A. Connexion du câble d'alimentation à l'Unité Bébé



- Insérez la fiche CC de l'adaptateur secteur dans la prise CC à l'arrière de l'Unité bébé.
 - Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée.
 - L'Unité bébé s'allumera et le voyant d'alimentation s'allumera en bleu.
- Remarque:** Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (DC5V/1000mA).

C. Connexion du câble d'alimentation à l'Unité parent



- Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'Unité parent et l'autre extrémité à la prise de courant.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5VDC/1000mA).
- Une batterie rechargeable (batterie au lithium-2000mAh) permet à l'Unité parent d'être utilisée lorsqu'elle n'est pas branchée sur une prise de courant.

D. Support de bureau de l'unité parent




3. Fonctionnement de base des touches

Unité parent	
	Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer / éteindre l'unité parent.
	Appuyez pour incliner l'image de la caméra vers le haut ou vers le bas. Appuyez pour ajuster les paramètres du menu lorsque le menu est actif.
	Appuyez pour déplacer l'image de la caméra vers la gauche ou vers la droite. Appuyez pour accéder aux options du menu lorsque le menu est actif.
	Appuyez pour ouvrir les options du menu ou quitter le menu.
	Appuyez pour confirmer une sélection.
	Appuyez pour allumer / éteindre l'écran ACL.
	Appuyez et maintenez pour parler à votre bébé.
	Appuyez sur +/- pour sélectionner le niveau de volume de l'unité parent.
	Appuyez et maintenez avec une petite épingle pour réinitialiser l'appareil.

Unité bébé	
	Appuyez et maintenez pour coupler avec l'unité parents ou la configuration Wi-Fi*.


4. Configuration de l'unité bébé pour la visualisation Internet Wi-Fi*



- Ouvrez l'application Motorola Nursery sur votre smartphone ou tablette compatible.
- Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte et vous connecter à votre appareil.

Veillez prendre note de la configuration minimale suivante:
Smartphones / tablettes: iOS 10.0, Android™ 7.0
Exigences Wi-Fi*:
Au moins 0,6 Mbps de bande passante de téléchargement par Smart Monitoring Companion, testez votre vitesse Internet sur: <http://www.speedtest.net/>.

5. Installation du support pour le lit de bébé



Remarque: Chaque pôle est connecté avec un cordon d'alimentation à l'intérieur, manipulez avec soin les cordons d'alimentation lors du retrait des pôles de la boîte et lors de l'installation.



motorola

MODEL: VM65X CONNECT



WAARSCHUWING: Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen door snoeren worden GEWURGD. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Verwijder de markeringen niet van de voedingsadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.

2. Uw digitale Videobabyfoon installeren

A. Het Babytoestel op netspanning aansluiten



- Steek de kleine stekker van de voedingsadapter aan op achterkant van het Babytoestel.
 - Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact.
 - Het Babytoestel gaat aan en de voedingsindicator licht Blauw op.
- Opmerking:** Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC5V / 1000mA).

C. De voeding van het Ouderstoestel aansluiten.



- Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op het Ouderstoestel en steek het andere uiteinde in het stopcontact.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter (5VDC/1000mA).
- Dankzij een oplaadbare batterij (lithium-ionbatterij 2000mAh) kan het Ouderstoestel ook worden gebruikt wanneer deze niet is aangesloten op het stopcontact.

D. Tafelstandaard van het Ouderstoestel




3. Basisfuncties en toetsen

Ouderstoestel	
	De schakelaar ingedrukt houden om het Ouderstoestel AAN/UIT te schakelen.
	Indrukken om het camerabedrijf naar boven of naar beneden te verschuiven. Indrukken om de menu-instelling aan te passen als het menu actief is.
	Indrukken om het camerabedrijf naar links of rechts te verschuiven. Indrukken om menu-opties te openen als het menu actief is.
	Indrukken om de menu-opties te openen of te sluiten.
	Indrukken om een instelling te bevestigen.
	Indrukken om het LCD-scherm AAN/UIT te zetten.
	Ingedrukt houden om tegen uw baby te spreken.
	Druk op +/- om het volumeniveau van het Ouderstoestel te selecteren.
	Ingedrukt houden met een kleine pin om het apparaat te resetten.

Babytoestel	
	Houdt deze knop ingedrukt om te koppelen met de ouderunit of met wi-fi* setup.


4. De Camera instellen voor weergave op het internet via Wi-Fi*



- Open de Motorola Nursery app op uw compatibele smartphone of tablet.
- Volg de instructies in de app om een account aan te maken en maak verbinding met uw Wi-Fi* camera.

Houd rekening met de volgende minimale systeemvereisten:
Smartphones/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0
Wi-Fi* eisen:
Ten minste 0,6 Mbps upload bandbreedte per camera. Test uw internetsnelheid op: <http://www.speedtest.net/>.

5. Kinderbedbevestiging installeren



Opmerking: Elke paal is verbonden met een stroomkabel aan de binnenkant, hanteer de stroomkabels voorzichtig als je de palen uit de doos haalt tijdens de installatie.



motorola


MODEL: VM65X CONNECT



ADVERTENCIA: Peligro de estrangulamiento. Los niños se han ESTRANGULADO con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro de distancia). No quite las etiquetas de los adaptadores de CA. Utilice únicamente los adaptadores de CA provistos.


2. Configuración de su Monitor de Video Digital para Bebés.

A. Conectar la Unidad para Bebés a la Corriente Eléctrica.



- Insertar el enchufe de CC del adaptador de corriente en el enchufe de CC en la parte posterior de la Unidad para Bebés.
 - Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente eléctrica adecuada.
 - La Unidad para Bebés se enciende y el indicador de encendido se ilumina en color Azul.
- Nota:** Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado (DC5V/1000mA).

C. Conectar la Unidad para Padres a la Corriente Eléctrica.



- Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la toma de corriente. Solo utilice el adaptador incluido (5VDC/1000mA).
- Una batería recargable (batería de iones de litio de 2000mAh) permite utilizar la unidad para padres cuando no está conectada a una toma de corriente.

D. Soporte de Escritorio de la Unidad para Padres.




3. Funcionamiento básico de las teclas.

Unidad para Bebés	
	Presione y mantenga presionado para ENCENDER/APAGAR la Unidad para Padres.
	Presione para inclinar la imagen de la cámara hacia arriba o hacia abajo. Presione para ajustar la configuración del menú cuando el menú está activo.
	Presione para desplazar la imagen de la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha. Presione para acceder a las opciones del menú cuando el menú está activo.
	Presione para abrir las opciones del menú o salir del menú.
	Presione para confirmar una selección.
	Presione para ENCENDER/APAGAR la pantalla LCD.
	Presione +/- para seleccionar el nivel de volumen de la Unidad para Padres.
	Presione y mantenga presionado con un alfiler pequeño para reiniciar la unidad.

Unidad para Bebés	
	Mantenga presionado para sincronizar con la unidad de padres o para los ajustes de Wi-Fi*.


4. Configuración de la unidad del bebé para la visualización de internet Wi-Fi*



- Abra la aplicación Motorola Nursery en su teléfono inteligente o tablet compatible.
- Siga las instrucciones en la aplicación para crear su cuenta y conectarse a su Cámara Wi-Fi*.

Por favor, tome nota de las siguientes requisitos mínimos del sistema:
Teléfonos inteligentes/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0
Requisitos Wi-Fi*:
Al menos 0,6 Mbps de banda ancha para cargar por cámara. Puede comprobar la velocidad de su conexión a Internet en: <http://www.speedtest.net/>.

5. Instalación del Soporte para Cuna.



Nota: Cada poste está conectado con un cable de alimentación en el interior, maneje con cuidado los cables de alimentación cuando retire los postes de la caja y durante la instalación.

