



Reis Waschschüssel

Edelstahl



Das zeichnet unsere Reis Waschschüssel Edelstahl aus

Ob gewaschener Reis besser schmeckt? Locker!


Wäschst du den Reis vor dem Kochen, löst sich überschüssige Stärke und der Reis verklebt nicht. So zauberst du herrlich körnigen & luftig-lockeren Reis. Mit der praktischen Reishunger Edelstahl Waschschüssel wäschst du nicht nur deinen Lieblingsreis im Handumdrehen, sondern auch grobkörniges Getreide und Gemüse. Aber auch heiße Pasta und Reismudeln lassen sich in der hitzebeständigen Schüssel perfekt auf- und abgießen.



Edle Schüssel - stark wie Stahl

Edel? Klar, unsere Schüssel sieht verdammt gut aus. Aber ihre inneren Werte machen sie zu einer wahren Meisterschale! Unsere Reiswaschschüssel besteht aus hochwertigem, gebürsteten Edelstahl, dadurch ist sie besonders robust und hitzebeständig. Dank rutschfestem Silikonfuß mit Kippfunktion bleibt sie immer an Ort und Stelle. Durch ihre handliche Größe, ist sie schnell verstaut und doch immer griffbereit für einen praktischen Schnellwaschgang: Einfach Reis und Wasser in die Schüssel geben, mit der Hand durchwaschen und durch den SiebAusguss am oberen Rand der Schüssel das überschüssige Wasser ganz einfach abgießen. 2-3 Mal wiederholen – fertig.

Nie wieder matschiger Reis! Greif zu unserer Reis Waschschüssel aus Edelstahl, um deinen Reis vor dem Kochen gründlich von überschüssiger Stärke zu befreien. Dadurch wirst du nach der Zubereitung nicht von einer klebrigen Masse überrascht, sondern mit herrlich lockeren Körnchen belohnt. Du willst mehr? Dann setze das Reissieb zum Abgießen von Pasta, zum Waschen von Gemüse oder Getreidesorten oder zum Einweichen deiner Hülsenfrüchte ein! Kämpfe mit unserer Waschschüssel gegen den Einheitsbrei!



- Aus hochwertigem, stabilem Edelstahl
- Zum Waschen von Reis und Gemüse
- Mit SiebAusguss für einfaches Abgießen
- Durchmesser: 22 cm
- Fassungsvermögen: 1,8 l
- Höhe: 12,5 cm
- Artikel Nr.: 258-22
- EAN Code: 4260541689256