

GP GS KM 0011 M
Reinigungsschaber
für Glaskeramik-Kochfelder.



- Müheloses Entfernen von angetrockneten Speiseresten
- Keine Beschädigung der Oberfläche