

COLOR

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV /
Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

COLOR EMAJL d.o.o., Alaginci 87a, 34000 Požega, Croatia

www.color.hr | Email: team@color.hr | Tel: [+385 \(0\)34 312 308](tel:+385(0)34312308) | Fax: [+385 \(0\)34 312 305](tel:+385(0)34312305)

Name des Herstellers	Color Emajl
Modelkennung	SI7
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung (kW)	5
Mindestwärmeleistung (kW)	0
Energieeffizienzindex	108
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	81%
Wichtige Hinweise für das Zusammenbauen, Einbauen und die Instandhaltung der Anlage	Finden Sie in der Betriebsanleitung.

<p>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes / Specific precautions that should be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</p>	<ul style="list-style-type: none">- Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung ausführlich lesen und beachten / Please read the instruction manual in detail before starting to use your local space heater- Dieser Ofen ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / This product is approved exclusively for domestic heating- Nur zulässige, in der Betriebsanleitung genannte Brennstoffe verwenden / Only fuels listed in the manual as suitable should be used- Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Elementen müssen unbedingt eingehalten werden / The fire protection and safety distances to combustibles must be strictly followed- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden / No alterations should be made on this product- Das Gerät muss immer mit ausreichend Verbrennungsluft versorgt werden / The product must always be provided with sufficient combustion air- Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / Air supply system can be disturbed by air-exhaustion systems- Regelmäßige Wartung muss gemacht werden / The product must be maintained and cleaned regularly according to the user's manual- Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung / Find our mode in user's manual
--	--