

Montageanleitung Vorhangschiene

Mit Blende

Anmerkung: Bei mehreren bestellten Schienen sind, um Verwechslungen zu vermeiden, die Kunststoffschienen und Zubehörsäckchen mit dem jeweiligen Maß gekennzeichnet. Vor Montagebeginn bitte gleich beschriftete Kunststoffschienen sowie Zubehörsäckchen zusammensuchen.

Schienen ab einer Gesamtlänge von 220 cm (bei 1+3-läufig) bzw. 230 cm (bei 2-läufig) werden gestückelt ausgeliefert. Hier muss pro Schienenlauf ein Verbinder verbaut werden. **Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.** Verbinden Sie zuerst die Schienen mit dem Verbinder auf das bestellte Maß und setzen Sie erst danach mit der Montage fort.

1. Seitendeckel anbringen



Seitendeckel (R) rechts und Seitendeckel (L) links auf die jeweils äußersten Enden der Schienen stecken. **Achtung!** Die Kante mit der Einfräsung ist die Vorderkante (Rauminnenseite).



Bei der 1- sowie 2-läufigen Ausführung muss der Seitendeckel bei der jeweiligen Einkerbungen abgebrochen werden (Ende muss mit der Schiene abschließen).


2. Kunststoffblende auf Schiene aufschieben

Kunststoffblende (A) auf die Vorderkante der Schiene (B) aufschieben. Wenn die Blende sehr kalt ist, lässt sich diese sehr schwer aufschieben. In diesem Fall die Blende mit einem Föhn kurz erwärmen.



3. Bohren der Löcher in die Decke

Halten Sie die Schienen an die Decke und markieren Sie die Bohrlöcher. Achten Sie auf den gewünschten Abstand zwischen Schiene und Mauer. Löcher in die Decke bohren und Dübel befestigen.



4. Montage der Schiene an der Decke

Nun nehmen Sie die Schiene (inkl. Blende) und schrauben Sie diese mit dem mitgelieferten Schrauben an die Decke.

ACHTUNG: die Schrauben vorsichtig/mit Gefühl in die Schiene schrauben damit die Schiene nicht bricht (KUNSTSTOFFSCHIENE!).


5. Vorhang aufhängen

Rollringe (C) in die Gardine einfädeln und in die Ausklüfung (D) der Schiene einführen.



6. Verschlussstopfen anbringen

Mit den Verschlussstopfen (E) die Ausklüflöcher (F) verschließen.



7. Gardine richten, fertig!


Profilverbinder:

Ab einer Schienenlänge von **220 cm (1+3-läufig) bzw. 230 cm (2-läufig)** wird die Schiene 1 x gestückelt (gesamt 2 Schienen).

Ab einer Schienenlänge von **430 cm (1+3-läufig) bzw. 450 cm (2-läufig)** wird die Schiene 2 x gestückelt (gesamt 3 Schienen).

In diesem Fall müssen die Schienen mit dem mitgelieferten Schienenverbinder (F) verbunden werden. Pro Schienenlauf wird 1 Verbinder (F) benötigt.

Geben Sie pro Schienenlauf einen Verbinder (F) zur Hälfte in den Schienenlauf (G). Danach setzen Sie die 2. Schiene (H) darüber.



Achtung: Verbinden Sie zuerst die Schienen mit den Schienenverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.