

Modell 2491

(B)base	(C)gas column	(D)mechanism	1 	2 	3 																								
(A)																													
(E)armrest	(F)back	(G)seat	4 	5 	6 																								
(H)screws																													
<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>8</td> <td>5</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>6</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>2</td> <td>7</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1		8	5		12	2		2	6		3	3		2	7		1	4		3						
1		8	5		12																								
2		2	6		3																								
3		2	7		1																								
4		3																											

**max. Belastbarkeit
(in kg)**



Warnung:

- Stehen Sie nicht auf diesem Stuhl, benutzen Sie ihn nicht als Leiter.
- Benutzen Sie diesen Stuhl nur mit einer Person.
- Benutzen Sie diesen Stuhl nicht, bevor nicht alle Schrauben, Hebel und Verbindungen korrekt montiert wurden.
- Prüfen Sie mindestens alle drei Monate, ob alle Schrauben, Hebel und Verbindungen korrekt sitzen.
- Falls Teile fehlen, gebrochen oder beschädigt sind, benutzen Sie diesen Stuhl nicht mehr, bis er mit Originalteilen repariert wurde.
- Lassen Sie Arbeiten an der Gasdruckfeder nur durch eingewiesenes Personal ausführen. Die Gasdruckfeder darf nicht geöffnet werden.

Grundlegende Pflegetipps:

- Wischen Sie sichtbare Metall- und Holzteile trocken ab, verwenden Sie für Metallteile ggf. etwas Glasreiniger.
- Entfernen Sie Staub und Krümel regelmäßig mit einem Staubsauger und einem weichen Bürstenaufsatz.
- Flecken lassen sich prinzipiell am besten entfernen, solange sie noch frisch und noch nicht eingetrocknet sind.
- Warmes Wasser und ein neutrales, fettlösliches Spülmittel reichen oft schon aus, um Flecken zu entfernen. Blut, Urin und Ei sollten Sie mit kaltem Wasser behandeln, Seife ist hier nicht empfehlenswert.
- Rubbeln Sie nicht, sondern tupfen Sie den Fleck mit einem Schwammtuch oder Lappen sanft ab, indem Sie von außen nach innen streichen.
- Halten Sie die Laufflächen der Rollen sauber, um Verschmutzungen des Bodenbelags zu vermeiden.

Bitte beachten Sie außerdem folgendes:

- Keine chemische Reinigung der Bezüge
- Die Verwendung von scharfen Lösungsmitteln, Chloriden, Poliermitteln und sonstigen alkohol-, öl- oder fetthaltigen Reinigungsmitteln kann Ihr Möbel dauerhaft schädigen.
- Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung.
- Möbelstoffe sind generell nicht vor Abfärben durch oder auf andere Textilien geschützt.
- Geringfügige Farbabweichungen sind aus technischen Gründen möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

D**Warning:**

- Do not stand on this chair, do not use it as a ladder.
- Use this chair with one person only.
- Do not use this chair until all screws, levers and connections have been correctly assembled.
- Check at least every three months that all screws, levers and connections are fixed correctly.
- If parts are missing, broken or damaged, do not use this chair until it has been repaired with original parts.
- Only have work on the gas lift carried out by trained personnel. The gas lift must not be opened.

General care instructions:

- Wipe visible metal and wooden parts dry, use glass cleaner for metal parts, if necessary.
- Remove dust and crumbs regularly with a vacuum cleaner and a soft brush attachment.
- In principle, stains are best removed as long as they are fresh and have not dried out yet.
- Warm water and a neutral, fat-soluble detergent are often sufficient to remove stains. Blood, urine and egg should be treated with cold water, soap is not recommended.
- Do not rub, but gently dab the stain with a sponge or a cloth by swiping from the outside to the inside.
- Keep the running surfaces of the casters clean to avoid dirty flooring.

Please also note the following:

- No chemical cleaning of the covers
- The use of harsh solvents, chlorides, polishing agents and other cleaning agents containing alcohol, oil or fat can permanently damage your furniture.
- Avoid direct light and sunlight
- Upholstery fabrics are generally not protected against staining by or on other textiles.
- Slight color deviations are possible for technical reasons and do not constitute a reason for complaint.

**GB**

**Mehr zum Thema?
Einfach den QR Code
scannen - hier geht's zur
Mayer Pflegefibel**

Attention:

- Ne vous tenez pas debout sur cette chaise, ne l'utilisez pas comme échelle.
- N'utilisez cette chaise qu'avec une seule personne.
- N'utilisez pas cette chaise tant que toutes les vis, leviers et connexions n'ont pas été correctement assemblés.
- Vérifiez au moins tous les trois mois que toutes les vis, leviers et connexions sont correctement positionnés.
- Si des pièces sont manquantes, cassées ou endommagées, n'utilisez pas cette chaise tant qu'elle n'a pas été réparé avec des pièces d'origine.
- Confiez le travail sur le vérin à gaz uniquement à un personnel qualifié. Le vérin à gaz ne doit pas être ouvert.

Conseils de soins:

- Essuyez les parties métalliques et en bois visibles, utilisez un nettoyant pour vitre pour les parties métalliques si nécessaire.
- Enlevez régulièrement la poussière et les miettes avec un aspirateur et une brosse souple.
- En principe, il est préférable d'éliminer les taches tant qu'elles sont fraîches et n'ont pas encore séché.
- De l'eau tiède et un détergent neutre liposoluble suffisent souvent pour éliminer les taches. Le sang, l'urine et les œufs doivent être traités à l'eau froide, le savon n'est pas recommandé.
- Ne frottez pas, mais tamponnez délicatement la tache avec une éponge ou un chiffon en le glissant de l'extérieur.
- Gardez les surfaces de roulement des rouleaux propres pour éviter de salir le sol.

Veillez également noter les points suivants:

- Pas de nettoyage chimique des revêtements
- L'utilisation de solvants agressifs, de chlorures, d'agents de polissage et d'autres produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'huile ou des graisses peut endommager définitivement votre mobilier.
- Évitez la lumière directe et la lumière du soleil
- Les tissus d'ameublement ne sont généralement pas protégés contre les taches par ou sur d'autres textiles.
- De légères variations de couleur sont possibles pour des raisons techniques et ne constituent pas un motif de réclamation.

F