Installlation Instrucation

BRB26*

Warning!
- Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.
- To prevent a risk of explosion, make sue to secure at least 9 mm of room around the ventilation structure for this appliance.

EN

Instructions d'installation

Avertissement
- Avant de procéder à l'installation de l'appareil, prenez connaissance des consignes de sécurité du manuel d'utilisation.
- Afin de prévenir tout risque d'explosion, assurez-vous de laisser un espace minimal de 9 mm autour du système de ventilation de cet appareil.

FR

Anweisungen zur Installation

Warnung!
- Ehe Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie auf jeden Fall die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.
- Um die Gefahr einer etwaigen Explosion auszuschließen, müssen Sie im Bereich der Entlüftungsvorrichtung dieses Geräts mindestens 9 mm Platz lassen.

DE

Installatie-instructie

Waarschuwing
- Lees voor u begint met installeren de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding.
- Om explosiegevaar te voorkomen, moet u voor minstens 9 mm ruimte zorgen rond het ventilatieraster van dit apparaat.

NL

Istruzioni di installazione

Avvertenza
- Prima di procedere con l'installazione, leggere le informazioni sulla sicurezza contenute in questo Manuale dell'utente.
- Al fine di prevenire eventuali esplosioni, assicurarsi che vi sia uno spazio di almeno 9 mm intorno alla struttura di ventilazione di questo apparecchio.

IT

Instrução de instalação

Aviso
- Antes de proceder à instalação, leia as informações de segurança no Manual do utilizador.
- Para evitar o risco de explosão, certifique-se de garantir pelo menos 9 mm de espaço à volta da estrutura de ventilação deste aparelho.

PT

Instrucciones de instalación

Advertencia
- Antes de iniciar la instalación lea la información de seguridad del Manual del usuario.
- Para evitar el riesgo de explosión, asegúrese de dejar no menos de 9 mm de espacio alrededor de la estructura de ventilación de este aparato.

ES

Installationsinstruktioner

Advarsel
- Læs sikkerhedsoplysningerne i Brugervejledningen, før du fortsætter med installationen.
- For at undgå risiko for eksplosion skal det sikres, at der er mindst 9 mm plads rundt om dette apparats ventilationsstruktur.

DA

Installasjonsinstrukser

Advarsel
- Les sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndboken før du går videre med installasjonen.
- For å unngå eksplosjonsfare skal du påse at det finnes et tomrom på minst 9 mm rundt ventilasjonsstrukturen til dette apparatet.

NO

Asennusohjeet

Varoitus
- Lue käyttöoppaan turvallisuustiedot ennen asennusta.
- Varmista räjähdysvaaran välttämiseksi, että laitteen ilmanvaihtojärjestelmän ympärille jätetään vähintään 9 mm:n rako.

FI

Installationsinstruktioner

Varning!
- Innan du fortsätter med installationen ska du läsa säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
- För att undvika explosionsrisk ska du se till att det finns minst 9 mm utrymme runt ventilationsstrukturen för den här apparaten.

SV

Üzembe helyezési utasítások

Figyelmeztetés
- Az üzembe helyezés megkezdése előtt olvassa el a biztonsági információkat a használati útmutatóban.
- A robbanásveszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy legalább 9 mm helyet szabadon hagyott a berendezés szellőztetőszerkezete körül.

HU

Instrukcja instalacji

Ostrzeżenie
- Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi.
- Aby zapobiec ryzyku wybuchu, należy zapewnić przynajmniej 9 mm odstęp wokół otworu wentylacyjnego urządzenia.

PL

Pokyny k instalaci

Varování
- Dříve než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si bezpečnostní informace uvedené v uživatelské příručce.
- Abyste zabránili nebezpečí výbuchu, ponechejte okolo ventilačního systému tohoto spotřebiče nejméně 9 mm volného prostoru.

CS

Montážne pokyny

Varovanie
- Pred pokračovaním v montáži si v používateľskej príručke prečítajte bezpečnostné informácie.
- Aby ste zabránili riziku výbuchu, zabezpečte okolo vetracej štruktúry tohto spotrebiča aspoň 9 mm voľný priestor.

SK

Instrucțiuni de instalare

Avertizare
- Înainte de a trece la instalare, citiți informațiile privind siguranța din Manualul de utilizare.
- Pentru a evita riscul de explozie, asigurați-vă că păstrați un spațiu de cel puțin 9 mm în jurul structurii de aerisire a aparatului.

RO

Uputstvo za instalaciju

Upozorenje
- Pre nego što započnete instalaciju, pročitajte bezbednosne informacije u korisničkom priručniku.
- Da biste otklonili rizik od eksplozije, ostavite najmanje 9 mm prostora oko sistema za ventilaciju na uređaju.

SR

Οδηγίες εγκατάστασης

Προειδοποίηση
- Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες για την ασφάλεια στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο έκρηξης, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 9 mm γύρω από την περιοχή εξαερισμού αυτής της συσκευής.

EL

Инструкции за монтирането

Предупреждение
- Преди да продължите с монтирането, прочетете информацията за безопасност в ръководството за потребителя.
- За да предотвратите опасност от експлозия, не забравяйте да осигурите поне 9 мм свободно място около структурата за вентилация на този уред.

BG

Upute za montažu

Upozorenje
- Prije nastavka montaže pročitajte sigurnosne informacije u korisničkom priručniku.
- Da biste spriječili opasnost od eksplozije, pobrinite se da ostavite barem 9 mm prostora oko strukture za ventilaciju uređaja.

HR

Udhëzime instalimi

Paralajmërim
- Përpara se të vijoni me instalimin, lexoni informacionet e sigurisë në manualin e përdoruesit.
- Për të parandaluar rrezikun e shpërthimit, sigurohuni që të lejoni të paktën 9 mm hapësirë përreth strukturës së ajrimit për këtë pajisje.

SQ

Инструкции за инсталиране

Предупреждение
- Пред да продължите со инсталирањето, прочитајте ги безбедносните информации во упатството за користење.
- За да спречите опасност од експлозија, погрижете се да оставите најмалку 9 mm простор околу конструкцијата за вентилација на уредот.

MK

Uzstādīšanas instrukcijas

Brīdinājums
- Pirms turpināt uzstādīšanu izlasiet Lietotāja rokasgrāmatā atrodamo drošības informāciju.
- Lai novērstu sprādziena risku, nodrošiniet vismaz 9 mm platu atstarpi starp ierīces ventilācijas nodalījumu un apkārtējiem priekšmetiem.

LV

Paigaldussuunised

Hoiatus!
- Enne paigaldamist lugege kasutusjuhendis toodud ohutusteavet.
- Plahvatusohu vältimiseks jätke seadme ventilatsiooniavade ümber kindlasti vähemalt 9 mm vaba ruumi.

ET

Montavimo instrukcija


Įspėjimas
- Prieš montuodami perskaitykite naudotojo vadove pateikiamą saugos informaciją.
- Kad išvengtumėte sprogimo pavojaus, būtinai užtikrinkite bent 9 mm tarpą prie šio prietaiso vėdinimui skirtos dalies.


LT

Navodilo glede namestitve


Opozorilo
- Preden začnete z nameščanjem, preberite varnostne informacije v Uporabniškem priročniku.
- Okoli strukture za prezračevanje aparata ohranite vsaj 9 mm prostora, da preprečite nevarnost eksplozije.


SL






















































BRB6000M_Fixed_BRB26.indd 1~5
2017-01-31 오후 4:48:14


2.10




2.11




2.12




2.13




2.14




2.15




3




3.1




3.2




3.3




3.4




3.5




3.6




3.7




3.8




3.9




3.10




3.11




3.12




3.13




3.14




3.15




3.16




3.17




3.18




3.19




3.20



3.21




3.22




3.23




4




4.1




4.2




4.3




4.4




4.5




4.6




4.7



4.8



4.9



4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

BRB6000M_Fixed_BRB26.indd 7-10 2017-01-31 오후 4:48:18