



F-ATTENTION!
GB - WARNING!
D - ACHTUNG!
NL - WAARSCHUWING!
E - ADVERTENCIA!
P - ATENÇÃO!
I - AVVERTENZA!
DK - ADVARSEL!
S - VARNING!
FIN - VAROITUS!
N - ADVARSEL!
H - FØYELMEZTETES!
CZ - UPOZORNĚNÍ!
SK - UPOZORNENIE!

PL - OSTRZEŻENIE!
BG - ВНИМАНИЕ!
RO - AVERTISMENT!
GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
SI - OPOZORILO!
HRV - UPOZORENJE!
TR - UYARI!
UA - УВАГА!
ET - HOIATUS!
LT - DĖMESIO!
LV - UZMANĪBU!
!تنبيه! - AR




+3
ans
years
Jahre
jaar
años
anos
anni
år
vuotta
är
év
let
rokov
lata
godini
ani
χρόνια
سنوات
let
godina
yaşından
роки
aastastele
metij
gadiem



x1



Smoby



* F - Outils non fournis
GB - Tools not provided.
D - Werkzeug nicht inbegriffen
NL - Gereedschap niet inbegrepen
E - Herramientas no incluidas
P - Ferramentas não fornecidas.
I - Utensili non forniti
DK - Værktøj medfølger ikke.
S - Verktyg ingår inte.
FIN - Ei sisällä työkaluja
N - Verktøy følger ikke med

H - A szerszámok nem tartozéka a terméknek.
CZ - Nářadí není součástí dodávky
SK - Nádrie nie je súčasťou dodávky
PL - Narzędzia niedostarczone w zestawie.
BG - Инструменти не са предоставени.
RO - Scule neincluse
GR - Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται
SI - Orodje ni priloženo.
HRV - Alati se ne isporučuju
TR - Ürüne dahil değildir

UA - Інструменти не входять у комплект
ET - Tööriistu ei ole kaasas.
LT - Įrankių komplekte nėra
LV - Rīki komplektā nav ietverti.
!الادوات غير مرفقة مع المنتج. - AR

A I21027 x1	C AAV0104 x1	F I21031 x2
B I21028 x1	D I21030 x1	G H J I21032 x1
	E I21029 x1	K Ø 3,5X15 AAV0104 x6

baaignoire électronique

SMOBY TOYS S.A.S.

Service après vente / After sales service : www.smoby.fr
95 route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

Smoby

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /
Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice: voor inlichtingen, deze kaart naar ons terugsturen /
Atención al consumidor: para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore: per informazioni, rispedire la presente cartolina.

NOM / NAME : _____

PRENOM / SURNAME : _____

RUE / STREET : _____

VILLE / TOWN : _____

CODE POSTAL / POSTAL CODE : _____

PAYS / COUNTRY : _____

N°TEL : _____

EMAIL : _____

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung /
Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descizione del
motivo del reclamo :

- ☐ **Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.**
- ☐ **Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.**
- ☐ **Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.**

Ref.: _____








Couleurs/Colors: _____

N° Notice / IS Number :
AAP2330D

N°: ☐ **N°:** ☐ **N°:** ☐ **N°:** ☐ **N°:** ☐ **N°:** ☐ **N°:** ☐

Qté: _____ **Qté:** _____ **Qté:** _____ **Qté:** _____ **Qté:** _____ **Qté:** _____ **Qté:** _____





F • Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, embout de gonflage, outils d'assemblage,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du produit. Produit à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Respecter le niveau d'eau indiqué. Vérifier que l'eau ne soit pas trop chaude. Toujours vider le réservoir avant rangement. Utilisez uniquement de l'eau claire. Poupon non fourni. Le produit n'est pas conçu pour recevoir un enfant. Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. L'ensemble doit être installé sur un sol plat et horizontal. **GB** • Important information to be kept. Warning! To avoid any hazards related to the packaging (tags, plastic film, inflation nozzle, assembly tools, etc.), remove all of the parts that are not part of the product. Product to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). WARNING Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. Respect the indicated water level. Check that the water is not too hot. Always empty the tank before putting away. Use only clear water. Baby doll not supplied. The product is not designed to hold a child. The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. The unit must be installed on flat, horizontal ground. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **D** • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stützen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge ...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Das Produkt ist von einem verantwortlichen Erwachsenen zu montieren. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. Den angegebenen Füllstand einhalten. Prüfen, ob das Wasser nicht zu heiß ist. Den Behälter vor dem Wegräumen stets entleeren. Ausschließlich klares Wasser verwenden. Ohne Babypüppchen. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, ein Kind aufzunehmen. Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. Die Einheit muss auf ebenem und horizontalem Boden aufgestellt werden. **NL** • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Opgelet! Om alle gevaren verbonden aan de verpakking (klemmen, plastic folie, oppomp-opzetstuk, montagegereedschap,...) te elimineren, moeten alle onderdelen die geen deel uitmaken van het product worden verwijderd. Het product moet door een verantwoordelijke volwassene in elkaar worden gezet. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Het aangegeven waterniveau respecteren. Let erop dat het water niet te warm is. Altijd de tank legen voordat men hem opbergt. Gebruik uitsluitend helder water. Poppie niet meegeleverd. Het product is niet geschikt om een kind te dragen. De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. Het geheel moet worden geïnstalleerd op een vlakke en horizontale ondergrond. **E** • Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Atención! Para eliminar los peligros asociados a embalaje (ata-duras, film plástico, boquilla de inflar, herramientas de montaje,...), retire todos los elementos que no formen parte del producto. Este producto debe ser armado por una persona adulta. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). ¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Respete el nivel de agua indicado. Compruebe que el agua no esté demasiado caliente. Vaciar siempre el depósito antes de ordenarlo. Utilice únicamente agua limpia. Muñeco no suministrado. El producto no ha sido diseñado para aceptar a un niño. La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. El conjunto debe instalarse en un suelo plano y horizontal. **P** • Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar os perigos associados à embalagem (atílios, película de plástico, bocal de enchimento, ferramentas de montagem,...), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Produto para ser montado por um adulto responsável. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa). AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. Respeitar o nível de água indicado. Verificar se a água não está demasiado quente. Esvaziar sempre o reservatório antes da arrumação. Utilize apenas água limpa. Boneco não fornecido. O produto não está concebido para receber uma criança. As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. O conjunto deve ser instalado sobre solo liso e horizontal. **I** • Informazioni importanti da conservare. Avvertenza! Per evitare rischi connessi ai materiali di imballaggio (accessori, pellicole, attacco di gonfiaggio, utensili di assemblaggio, ecc.), rimuovere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il prodotto deve essere montato da un adulto responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa). AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. Rispettare il livello d'acqua indicato.

Verificare che l'acqua non sia eccessivamente calda. Scari-care sempre il serbatoio prima di deporlo. utilizzare esclusi-vamente acqua pulita. Bamboletto non fornito in dotazione. Il prodotto non è stato progettato per accogliere i bambini. Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plasti-ca tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. Instal-lare l'assieme su un terreno piano e orizzontale. **DK** • Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå mulige fa-rer forbundet med emballagen (fastørelsesmateriale, plastfolie, inflationsspid, samleværktøjer,...) bør alle dele, der ikke udgør en del af produktet straks fjernes. Produktet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af amge små dele. Kvælningssfare. Overhold den anførte vandhøjde. Kontroller, at vandet ikke er for varmt. Tøm altid vandbeholderen inden opbevaring. Brug kun rent vand. Dukken medfølger ikke. Produktet er ikke beregnet til at bære et barn. Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værktøj for at undgå skarpe kanter. Redskabet skal installeres på et plant og vandret underlag. **S** • Viktigt information som ska sparas. Varning! Avlägsna alla element som inte är en del av produkten för att undvika faror avseende förpackningen (fästningar, plastfilm, uppblåsningspets, monteringsverktyg ...). Produkten skall monteras av en ansvarig vuxen. VARNING! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakvitto). VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningssrisk. Respektera angiven vattennivå. Kontrollera att vattnet inte är för varmt. Töm alltid behållaren innan den läggs undan för förvaring. Använd endast rent vatten. Babydukan medföljer ej. Denna produkt är inte utformad för ett barn. Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. Redskapet bör installeras horisontalt på plan mark. **FIN** • Tärkeät tiedot, jotka on säily-tettävä. Varoitus! Pakkauksen liittyvien vaarojen välttä-miseksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnikkeet, muovikalvot, suuttimet, kokaamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotet-ta. Vastuullinen aikuinen täytyy koota tuote. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa. Kaik-kien valittujen liitteenä on toimitettava oston todistus (kas-sakuiti). VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiailla lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Ei saa täyttää merkittyä rajaa ylem-mäksi. Tarkista, että vesi ei ole liian lämmin. Tyhjennä aina säiliö, ennen kuin järjestät sen pois. Käytä vain puhdasta vettä. Nukkevauva ei kuulu mukaan. Tuotetta ei ole suunnit-teltu kestämään lapsen painoa. Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla tarvien reunojen välttä-miseksi. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. **N** • Ta vare på disse viktige opplysningene. Advarsel! For å unngå farer knyttet til emballasjen (merkelapper, plast-folie, oppblåsningsmunnstykke, monteringsverktøy, osv.), fjern alle delene som ikke er en del av produktet. Produktet skal monteres av en ansvarlig voksen. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kluttering medbringes. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kveldningsfare. Respekter anbefalt vannmengde. Kontroller at vannet ikke er for varmt. Tøm alltid tanken før du rydder bort produktet. Bruk kun rent vann. Dukke følger ikke med. Produktene er ikke beregnet for å bære et barn. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktøy for å unngå skarpe kanter. Enhe-ten skal monteres og brukes på et flat, horisontalt underlag. **H** • Fontos információk. Figyelmeztetés! A csomagolás miatt fellépő veszélyek elkerülése érdekében (címekék, műanyag filmréteg, felújító fúvóka, összeszerelési eszközök stb.) távolítsd el a minden olyan alkatrészt, amely nem a termék része. A termék összeszerelését felelős felnőttnek kell végez-ni. FIGYELEMEZTETÉS! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani! Minden reklamációt a vásárlás bi-zonyítékát kell kísérsen (pénztárjegy). FIGYELEMEZTETÉS! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerekek számára. Apró részek. Fulladásveszély. Tartsa tiszteltben a megjelölt vízmagassá-got. Ellenőrizze, hogy a víz nem túl forró-e. Mielőtt eltenné a terméket, mindig ürítse ki a tartályt! Csak tiszta vizet használ-jon. Baba nélkül. A termék nem terveződött gyerek befoga-dására. A műanyag alkatrészeket egy megfelelő szerszám-mal felszerelkezett felnőtt kell szétbontsa, hogy elkerülje az éles széleket. A játszóegységet síma, vízszintes talajra kell szerelni. **CZ** • Důležité pokyny k uschování. Upozornění! Pro zabránění nebezpečí v souvislosti s obalem (spojovací materiál, plastová fólie, nafukovací nástavec, montážní nástroje...) odstraňte všechny součásti, které nejsou součástí výrobku. Výrobek musí smontovat odpovědná dospělá oso-ba. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o koupi (pokladniční listek). POZOR ! Nevhodné pro děti do 3 let. VARNINGahujie malé části. Nebezpečí udušení. Dodržu-jte maximální značenou hladinu vody. Přesvědčte se, že voda není příliš teplota. Před uložením vždy vyprázdně nádrž. Používejte pouze čistou vodu. Nedodaná panenka. Výrobek není určen k tomu, aby snášel dítě. Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevy-tvořily ostré hrany. Produkt musí být instalován na rovné horizontální ploše. **SK** • Dôležité pokyny na uschovanie. Upozornenie! Pre zabránenie nebezpečenstva v súvislos-ti s obalom (spojovací materiál, plastová fólia, nafukovací nástavec, montážne nástroje...) odstráňte všetky súčasti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Výrobok musí zmontovať zo-povedná dospělá osoba. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolve deťom hrať sa bez dozoru dospelé osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný listok). UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov. VARNIN-Gahujie malé časti. Nebezpečenstvo udusenja. Dodržujte maximálne značenú hladinu vody. Presvedčte sa, že voda nie je príliš teplota. Pred uskladnením vždy vypustí nádrž. Používajte iba čistú vodu. Nedodaná bábkia. Výrobok nie je určený k tomu, aby ho znášalo dieťa. Súčiastky musí od seba oddeliť dospělá osoba nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. Produkt musí byť nainštalovaný na rovnjej hori-zontálnej ploche. **PL** • Ważne informacje – należy zachować. Uwaga! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opako-

waniem (zaczepy, folia plastikowa, końcówka do pompowa-nia, narzędzia do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Produkt musi zostać złożony przez odpowiedzialną osobę dorosłą. OSTRZEŻE-NIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy oka-zać dowód zakupu (paragon). OSTRZEŻENIE! Nieodpowied-nie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy. Ryzyko uduszenia. Przestrzegać zalecaną poziom wody. Sprawdzić czy woda nie jest zbyt gorąca. Przed magazynowaniem zawsze opróżniać zbiornik. Używać wyłącznie czystej wody. Nie dostarczamy niemowlaka. Dziecko nie może wchodzić na produkt. Rodzic lub opiekun powinien usunąć z częs-ci wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrych krawędzi. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. **BG** • Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За да избегнете опасностите, свързани с опаковката (крепежни елементи, пластмасова фолио, накрайник за надуване, инструменти за монтаж ...), премахнете всички елементи, които не са част от продукта. Продуктът трябва да бъде сглобен от отговорен възрастен. ВНИМАНИЕ ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. При заявяване на reklamacии, изпращайте и доказателство за извършената покупка(касoвата бележка) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. Да се спазва зададеното ниво на пълнене. Да се провери дали водата не е твърде гореща. Винаги изпразвяйте резервоара преди подреждане. Използвайте само чиста вода. Без кукла бебе. Това изделие не е предназначено да побере едно дете. Чистите трябва да бъдат разделени от възрастен с помоща на инструмент, за да се избегне нараняване от речещите ръбове. Тази част трябва да бъде поставена върху равна и хоризонтална повърхност. **RO** • Paștraiți aceste instrucțiuni importante. Avertisment! Pentru evitarea riscurilor legate de ambalaj (elemente de prindere, folii de plastic, duză de umflare, scule de asamblare,...) îndepărtați toate elementele care nu fac parte din produs. Produsul trebuie asamblat de un adult responsa-bil. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovada cumpărării (bonul de casă). ATENȚIE! Ne-potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Piese mici. Pericol de sufocare. Respectați nivelul de apă indicat. Verificați ca apa să nu fie prea fierbinte. Goliiți întotdeauna rezervorul înainte de depozitare. Folosiți numai apă curată. Păpușa nu este furnizată Produsul nu este conceput pentru a ține un copil. Piesele trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. Ansamblul trebuie instalat pe un teren plan și orizontal. **GR** • Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος από τα υλικά συσκευασίας (ετικέτες, πλαστική μεμβράνη, βελόνα φυσώκιματος, εργαλεία συναρμολόγησης κ.λπ.), αφαιρέστε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από έναν υπεύθυνο ενήλικα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επίτηρησή από κάποιον ενήλικα. Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη). ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τμήματα. Κίνδυνος ασφυξίας. Τηρείτε την ενδείκνυόμενη στάθμη νερού. Να βεβαιώνεστε ότι το νερό δεν είναι πολύ ζεστό. Αδειάζετε πάντα το δοχείο πριν το αποθηκεύσετε. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Η κούκλα δεν περιλαμβάνεται. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί να δεχτεί παιδιά. Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενήλικα με εργαλείο γατί οι άκρες κόβουν. Το σύστημα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο και οριζόντιο έδαφος. **SI** • Informaci-je proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Pozor! V izogib nevarnosti, povezani z embaložjo (plastični ovoji, razni do-datki, napihni delci, pripomočki za sestavljanje ...), odstranite vse elemente, ki niso del izdelka. Izdelek naj sesta-vi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve. Upoštevajte označen nivo vode. Preverite ali ima voda primerno tempe-raturo (ni prevročal). Preden pospravite izdelek, vedno izpraznite rezervoar. Uporabljajte le čisto vodo. Dojenček ni priložen. Izdelek ni primeren za držanje otroka. Plastične po-vezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. Izdelek postavite na ravno površino. **HRV** • Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Upozoren-je! Radi izbjegavanja opasnosti koje se odnose na ambalažu (etikete, plastična folija, mlaznica za nupuhavanje, alati za sastavljanje, itd.) uklonite sve dijelove koji nisu dio proizvoda. Proizvod mora sastaviti odgovorna odrasla osoba. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osebe. U primjeru uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavača. UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. Poštujte preporučenu razinu vode. Provjerite temperaturu vode. Uvijek ispraznite spremnik pri-je spremanja. Upotrebljavajte samo čistu vodu. Lutka nije priložena. Proizvod nije primjeren za držanje djeteta. Dije-love treba odvojiti odrasla osoba pomoću alata kako bi se izbjegli ostri rubovi. Proizvod postavite na ravnu površinu. **TR** • Lütfen alışı yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Dikkat! Ambalajla ilgili herhangi bir tehlikeyi önlemek için (etiketler, plastik film, şişirme ağız, montaj araçları vb.), ürünün parçası olmayan tüm parçaları çıkarın. Bu ürün bir yetişkinin soru-luluğunda monte edilmelidir. DİKKAT! Her çocuğun asla ye-tişkin gözetimi altında olmadan oyun oynamasına izin ver-meyin. Şikayetinizle birlikte satın alma kanıtını (makbuz) sunmanızı gerekir. 3 Yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi. Birtlirlen su se-viyesine sadık kalınız. Suyun çok sıcak olmadığını kontrol ediniz. Yerleştirmeden önce her zaman su deposunu boşaltın. Yalnızca duru su kullanın. Baby doll verilmemiştir. 3 Yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Uylutabilir kü-

çük parçalar! Parçalar arasındaki plastik bağlantılar, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. Ürün, düz ve yatay bir zemin üzerine kurulmalıdır. **UA** -Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. увага! Щоб уникнути небезпек, пов'язаних з упаковкою (кріплення, поліетиленова плівка, наконечник для надування, інструменти для збирання тощо), видаліть усі елементи, які не є частиною виробу. Виріб має бути встановлений відповідальним дорослим. **УВАГА!** Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція). **УВАГА!** Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Небезпеку проковтнути. Дотримуйтесь показників рівня води. Перевірте, що вода не надто гаряча. Перед зберіганням обов'язково спорожнити резервуар. використовуйте лише чисту воду. Лялька у комплект не входить. Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Небезпека: дрібні деталі! Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникання ріжучих країв. Встановлювати лише на рівній, горизонтальній поверхні. **ET** -Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmistsik, kokkupaneku tööriistad jne) seotud ohtude enne-

tamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Toote peab kokku panema täiskasvanu. **HOIATUS!** Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelevalveta. Kaebustele tuleb lisada ostu tõendav dokument (kviitung). **HOIATUS** Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Kägistamisoh. Järgida etteantud veetaset. Kontrollige, et vesi ei oleks liiga kuum. Enne paagi hoiustamist tühjendage see alati. Kasutage ainult puhast vett. Beebinukk ei sisaldu komplektis. See seade ei ole mõeldud lapse hoidmiseks. Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Seade tuleb paigaldada tasasele horisontaalsele pinnale. **LT** -Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Įspėjimas! Siekdami išvengti bet kokio pakuotės (etikečių, plastikinės plėvelės, pūtimo antgalio, surinkimo įrankių ir pan.) keliamo pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. Gaminį turi surinkti atskirąs suaugęs asmuo. **DĖMESIO!** Niekada neleiskite vaikui žaisti be suaugusiojo priežiūros. Reiškiant pretenziją būtina pateikti pirkimo įrodymą (kasos kvitą). **DĖMESIO!** Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalys. Užspringimo pavojus. Laikykites nurodyto vandens lygio. Patikrinkite, ar vanduo ne per karštas. Prieš padedant į laikymo vietą visada ištušti baką. naudoti tik švarų vandenį. Lėlė nepriedama. Produktas nesukurtas talpinti vaiką.

Suaugusysis privalo įrankiu iškarpyti dalių jungtis, kad ne liktų aštrių kraštų. Produktą reikia įrengti ant plokščio, horizontalaus paviršiaus. **LV** -Svarīga informācija saglabāšanai. Uzmanību! Lai neradītu apdraudējumu saistībā ar iepakojumu (etīketes, plastmasas plēve, gaisa piepūšanas sprausla, montāžas instrumenti u.c.), noņemiet visas liekās detaļas. Izstrādājums ir jāsamontē atbilstīgi pieaugušai personai. **UZMANĪBU!** Nelaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstiprinošs dokuments (kases čeks). **UZMANĪBU!** Nav piemērots bērniem, kas nav sasnieguši 3 gadu vecumu. Nelietas sastāvdaļas. Elpas trūkuma risks. Blevērot norādīto ūdens līmeni. Pārļiecināties, vai ūdens nav pārāk karsts. Vienmēr iztukšot rezervuāru pirms ierīces tiek novietota uzglabāšanā. Izmantot tikai tīru ūdeni. Lēlis nav pievienots. Izstrādājums nav paredzēts, lai turētu bērnu. Daļu atvienošanu veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Uzstādit uz plakanas un horizontālas virsmas.

التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! لتفادي المخاطر المرتبطة بالتغليف (المشابك، الغشاء البلاستيكي، فوهة النفخ، أدوات التجميع...) قم بإزالة جميع العناصر التي لا تشكل جزءاً من المنتج.

يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسئول

تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصاف الخزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحافات القاطعة. معايير

ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة. خطر الاختناق

مكونات صغيرة قد تسبب خطر الاختناق.

اللعبة (يوبون) غير موددة

فرغ الخزان دائماً قبل الترتيب

التتخليف في غسالة الصحون: دورة 40 درجة مئوية كحد أقصى

خطر التعرض لإصابة بسبب الحوافي والأطراف الوظيفية والقاطعة.

تأكد من درجة حرارة المياه بحيث لا تكون شديدة السخونة.

هذا المنتج غير مصمم لاستقبال الأطفال



⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.

Small parts. Not for children under 3 yrs.

⚠ WARNING:

Never allow a child to play without adult supervision.

⚠ WARNING:

Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

⚠ WARNING:

Batteries should be changed by an adult.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc),
or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Do not mix old and new batteries.