

Bedienungsanleitung

Elektronischer Kapselgehörschutz
COXT938709



Der aktive Gehörschutz schützt Ihr Gehör vor schädlichen Umwelteinflüssen. Wird der Gehörschutz nach Vorschrift getragen, filtert er die für das menschliche Ohr schädlichen Geräusche wie z. B. Maschinenlärm, Motorenlärm, Sägekettenlärm und Schusslärm wirksam heraus und schützt Ihr Gehör.

EN 352-4	
EMV	
H	32 dB
M	22 dB
L	13 dB
SNR	27 dB



Anpassen des Gehörschutzes an den Kopfumfang:

1. Ziehen Sie die Gehrkapseln auf Maximallänge heraus.
2. Setzen Sie den Gehörschutz auf.
3. Passen Sie den Gehörschutz komfortabel an Ihren Kopf und Ohren an, so dass er nicht drückt.
4. Stellen Sie sicher, dass beide Ohrmuscheln des Gehörschutzes Ihre Ohren sicher bedecken.
Der Gehörschutz sollte komfortabel getragen werden ohne zu drücken.
5. Stellen Sie sicher, dass sich so wenig Haare wie möglich zwischen Ihren Ohren und dem Gehörschutz befinden.

Bedingt durch die neue Elektronik ist Ihr Gehör vor lauten Geräuschen wie z.B. Schusslärm innerhalb von Millisekunden geschützt, sofern Geräusche über 85 Dezibel auftauchen. Durch die Verwendung neuester Elektronik können Sie sich ohne Probleme verständigen, Ihre Umwelt wahrnehmen oder aber Geräusche in Feld, Flur und Baustelle aufnehmen.

Bedienungsanleitung:

1. Stellen Sie sicher, dass sich Batterien in dem Batteriefach befinden (siehe Schritt „Batteriewechsel“).
2. Schalten Sie den Gehörschutz ein (Knopf im Uhrzeigersinn drehen, auf Position ON).
3. Setzen Sie den Gehörschutz auf (mit dem Bedienknopf am rechten Ohr).
4. Stellen Sie die Lautstärke durch Regelung des Bedienknopfes auf die von Ihnen gewünschte Lautstärke ein.
5. Schalten Sie den Gehörschutz aus wenn er nicht mehr benötigt wird.

Batteriewechsel:

1. Schalten Sie den Gehörschutz zunächst aus.
2. Mit dem beiliegenden Schlüssel (vorgefertigten Schlitz beachten) entfernen Sie ohne Gewaltanwendung die Ohrmuschel am Gehörschutz. Achtung! Nur auf der Seite ohne Kontrollknopf entfernen (da nur hier die Batterien eingelegt werden).
3. Entfernen Sie das äußere Schaumstoffstück.
4. Entfernen Sie die entladenen Batterien.
5. Legen Sie die neuen Batterien ein. Bitte beachten Sie die richtige Position der Plus- sowie Minuspole.
6. Setzen Sie die äußere Ohrmuschel wieder auf den Gehörschutz auf.
7. Durch leichten Druck gegen die Ohrmuschel rastet die Vorrichtung wieder ein.



Batterien:

In das Gerät passen zwei Batterien Mignon; 1,5 V AA.

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät in seiner Konzeption und Bauart, sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der DIN EN 352-4 entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

2 x 1,5 V AA

