

SUPREMECHEF

For model MCP 3391

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilizzare

Instrucciones para el uso

Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

مادختسالاتاميلعت

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INDEX

INSTALLATION

INSTALLATION	3
--------------------	---

SICHERHEIT

SICHERHEIT	4
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
FEHLERBEHEBUNG	5
WARNHINWEISE	6

ZUBEHÖR UND WARTUNG

ZUBEHÖR	7
WARTUNG UND REINIGUNG	8

BEDIENFELD

BEDIENFELD	9
DISPLAYBESCHREIBUNG	11

ALLGEMEINE BENUTZUNG

BEREITSCHAFTSMODUS	11
STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG	11
GAREN ANHALTEN ODER BEENDEN	11
LEBENSMITTEL ZUGEBEN / UMRÜHREN / WENDEN	12
DREHTELLER STOPPEN	12
SETTING (EINSTELLUNG)	12

GARFUNKTIONEN

JET START (JETSTART)	14
MICROWAVE (MIKROWELLE)	15
GRILL	16
FORCED AIR (HEISSLUFT)	17
DUAL CRISP (DUAL-CRISP)	18
JET REHEAT (JET-WIEDERERWÄRMEN)	21
JET DEFROST (JET-AUFTAUEN)	22
COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI (MIKROWELLE + GRILL))	23
COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI (MIKROWELLE + GEBLÄSE))	24
DUAL STEAM (DUAL-DAMPFGAREN)	25
CHEF MENU (CHEFMENÜ)	29
AUTO CLEAN (AUTOMATISCH REINIGEN)	36
SPECIAL MENU (SPEZIALMENÜ)	37


UMGEBUNGSHINWEISE

UMGEBUNGSHINWEISE	39
TECHNISCHE DATEN	40

VOR DEM ANSCHLUSS

Stellen Sie die Mikrowelle in einem Abstand zu anderen Wärmequellen auf. Zur angemessenen Belüftung müssen Sie einen Abstand von mindestens 30 cm rund um die Mikrowelle einhalten.

Die Mikrowelle sollte nicht in einem Schrank aufgestellt werden. Diese Mikrowelle ist nicht für Aufstellung oder Einsatz auf einer Arbeitsfläche auf einer Höhe von weniger als 850 mm über dem Boden vorgesehen. Achten Sie darauf, dass die linke Seite (von vorne gesehen) der Mikrowelle NICHT an einer Wand steht!



- * Entfernen Sie die Zuluftschutzplatten der Mikrowellen an der Seite der Garraumwand. Sie verhindern, dass Fett und Lebensmittel in die Zuluftkanäle der Mikrowelle gelangen.
- * Prüfen Sie, ob die Spannung am Typenschild mit der Spannung Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- * Stellen Sie die Mikrowelle auf einen soliden, ebenen Untergrund, der stabil genug ist, die Mikrowelle und darin platzierte Utensilien zu tragen. Seien Sie bei der Handhabung entsprechend vorsichtig.
- * Stellen Sie zur Gewährleistung eines angemessenen Luftstroms genügend Platz unter, über und rund um die Mikrowelle sicher.
- * Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Mikrowellentür richtig schließt und die Türdichtung nicht beschädigt ist. Leeren Sie die Mikrowelle und reinigen Sie den Garraum mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
- * Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, falls Netzkabel und/oder -stecker beschädigt sind, das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wurde oder heruntergefallen ist. Tauchen Sie Netzkabel und -stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Andernfalls drohen Stromschlag-, Brand- und andere Gefahren.
- * Verwenden Sie kein Verlängerungskabel: Falls das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker eine Steckdose in der Nähe des Gerätes installieren.

! WARNUNG:

- * Bei unsachgemäßer Verwendung des Steckers mit Schutzkontakt setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus.
- * Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, falls Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstehen oder unsicher sind, ob die Mikrowelle richtig geerdet ist.

! HINWEIS:

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bedienfeld und die Kabelbinden vom Stromkabel vor der ersten Anwendung des Mikrowellenherdes.

NACH DEM ANSCHLUSS

- * Die Mikrowelle lässt sich nur in Betrieb setzen, wenn ihre Tür fest verschlossen ist.
- * Wird die Mikrowelle in der Nähe eines Fernsehgerätes, eines Radios oder einer Antenne aufgestellt, könnten Störungen beim Fernseh- oder Radioempfang auftreten.
- * Die Erdung dieses Elektrogerätes ist zwingend erforderlich. Der Hersteller haftet nicht für Körperverletzungen, Verletzungen von Tieren oder Sachschäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Auflage ergeben.
- * Zudem haftet der Hersteller nicht für jegliche Probleme aufgrund einer Nichteinhaltung dieser Anweisungen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sorgfältig lesen und zum künftigen Nachschlagen aufbewahren

- * Halten Sie die Gerätetür geschlossen und schalten Sie die Mikrowelle aus, falls sich Material inner- oder außerhalb der Mikrowelle entzünden oder Rauch absondern sollte. Ziehen Sie das Netzkabel oder schalten Sie die Stromversorgung über die Sicherung oder einen Schutzschalter aus.
- * Lassen Sie die Mikrowelle im Betrieb nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien im Garvorgang verwenden. Beim Erhitzen von Lebensmitteln kann Papier versengen oder brennen und einige Kunststoffe können schmelzen.

WARNUNG:

- * Falls Tür oder Türdichtungen beschädigt werden, darf die Mikrowelle erst nach Reparatur durch einen qualifizierten Techniker wieder in Betrieb genommen werden.

WARNUNG:

- * Es ist gefährlich, wenn eine nicht qualifizierte Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, die das Entfernen einer Abdeckung zum Schutz vor einer Exposition von Mikrowellenenergie beinhaltet.

WARNUNG:

- * Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in abgedichteten Behälter erhitzt werden, da diese explodieren könnten.

WARNUNG:

- * Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder das Gerät aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter elterlicher Aufsicht verwenden.

WARNUNG:

- * Während des Betriebs erhitzen sich das Gerät und seine zugänglichen Teile. Achten Sie darauf, keine Heizelemente in der Mikrowelle zu berühren.
- * Zugängliche Teile können im Betrieb heiß werden. Kinder unter 8 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern keine lückenlose Beaufsichtigung gewährleistet ist.
- * Die Mikrowelle ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Beim Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie beim Erhitzen von Wärmepolstern, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und dergleichen bestehen Verletzungs-, Entzündungs- und Brandgefahr.
- * Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- * Reinigung und Nutzerwartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- * Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Garen oder erneuten Aufwärmen von ganzen Eiern mit oder ohne Schale, da diese selbst nach Erhitzen in der Mikrowelle explodieren könnten.

WARNUNG:

- * Benutzen Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Erhitzen luftdicht verschlossener Behälter. Der Druck im Behälter steigt und kann beim Öffnen Schäden verursachen oder explodieren.

WARNUNG:

- * Türdichtungen und ihre umliegenden Bereiche müssen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Falls diese Bereiche beschädigt sind, sollte das Gerät erst nach Reparatur durch einen qualifizierten Servicetechniker wieder in Betrieb genommen werden.

HINWEIS:

Die Geräte sind nicht für einen Betrieb mit einem externen Timer oder separaten Fernsteuerungssystem vorgesehen.

- * Lassen Sie die Mikrowelle bei Verwendung großer Mengen Fett oder Öl nicht unbeaufsichtigt, da sich dieses überhitzen und einen Brand verursachen kann!
- * Erhitzen oder verwenden Sie keine entflammaren Materialien in oder in der Nähe Ihrer Mikrowelle. Rauch kann Brand- oder Explosionsgefahr bergen.
- * Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen oder anderen brennbaren Materialien. Andernfalls kann ein Brand entstehen.
- * Verwenden Sie keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Mikrowellentyp wurde speziell zum Erhitzen und Garen von Lebensmitteln entwickelt. Er ist nicht für den Industrie- oder Laboreinsatz vorgesehen.
- * Hängen oder stellen Sie keine schweren Gegenstände an die Tür, da andernfalls die Türgelenke beschädigt werden könnten. Der Türgriff sollte nicht zum Aufhängen von Gegenständen verwendet werden.

FEHLERBEHEBUNG

HINWEIS:

Falls die Mikrowelle nicht funktioniert, sollten Sie vor Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst folgende Punkte prüfen:

- * Drehteller und Drehtellerstütze sind richtig angebracht.
- * Der Stecker ist richtig an die Steckdose angeschlossen.
- * Die Tür ist richtig geschlossen.
- * Prüfen Sie Ihre Sicherungen und überzeugen Sie sich davon, dass die Stromversorgung funktioniert.
- * Vergewissern Sie sich von einer angemessenen Belüftung der Mikrowelle.
- * Warten Sie 10 Minuten, versuchen Sie dann noch einmal, die Mikrowelle in Betrieb zu nehmen.
- * Öffnen und schließen Sie die Tür, bevor Sie es erneut versuchen.
- *

Dadurch verhindern Sie unnötige kostenpflichtige Anrufe.

Bitte geben Sie bei einem Anruf des Kundendienstes Seriennummer und Produktnummer der Mikrowelle an (siehe Etikett).

Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Garantieheft.

Falls das Netzkabel ersetzt werden muss, sollte es durch ein Originalnetzkabel ersetzt werden, das über unseren Kundendienst erhältlich ist. Das Netzkabel darf nur durch einen qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden.

WARNUNG:

- * Entfernen Sie keine Abdeckungen.
- * Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Es ist gefährlich, wenn eine nicht qualifizierte Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, die das Entfernen einer Abdeckung zum Schutz vor einer Exposition von Mikrowellenenergie beinhaltet.

WARNHINWEISE

ALLGEMEINES

Dieses Gerät ist für den privaten Hausgebrauch und ähnliche Einsatzbereiche vorgesehen, wie:

- * Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- * Bauernhöfe
- * Durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnunterkünften
- * Halbpensionen

Eine andere Benutzung (bspw. als Raumheizung) ist nicht erlaubt.



HINWEIS:

- * Das Gerät sollte im Mikrowellenbetrieb nicht leer (ohne Lebensmittel) laufen. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- * Die Belüftungsöffnungen an der Mikrowelle dürfen nicht abgedeckt werden. Durch blockierte Zu- oder Abluftöffnungen könnten die Mikrowelle beschädigt und die Garergebnisse beeinträchtigt werden.
- * Stellen Sie bei einem Testlauf der Mikrowelle ein Glas Wasser hinein. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, damit die Mikrowelle nicht beschädigt wird.
- * Lagern der verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- * Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken, Schwimmbädern usw. oder in feuchten Kellern.
- * Verwenden Sie den Garraum nicht zu Aufbewahrungszwecken.
- * Entfernen Sie Metallverschlüsse von Papier- und Plastikbeuteln, bevor Sie diese in die Mikrowelle geben.
- * Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Frittieren, da die Temperatur von Öl nicht kontrolliert werden kann.
- * Berühren Sie Behälter, Mikrowellenteile und Kochgeschirr nach dem Garen zur Vermeidung von Verbrennungen mit Topflappen oder Kochhandschuhen.

Flüssigkeiten

• bspw. Getränke oder Wasser. Flüssigkeiten können ohne Blasenbildung über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden. Dies kann zu einem plötzlichen Überkochen heißer Flüssigkeiten führen.

Befolgen Sie zur Vermeidung solch einer Situation die nachstehenden Schritte:

- * Verwenden Sie keine Behälter mit geraden Seiten und schmalen Hälsen.
- * Verrühren Sie die Flüssigkeit, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle stellen.
- * Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurze Zeit ruhen. Verrühren Sie sie erneut, bevor Sie den Behälter vorsichtig aus der Mikrowelle nehmen.

Vorsicht







Nach dem Erhitzen von Babynahrung, Flüssigkeiten in Babyfläschchen oder Gläschen immer zuerst umrühren und Temperatur prüfen. Dadurch sorgen Sie für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und vermeiden die Gefahr von Verbrühungen und Verbrennungen.

Denken Sie daran, Deckel und Nuckel vor dem Erhitzen zu entfernen!

ZUBEHÖR UND WARTUNG

ZUBEHÖR

- * Auf dem Markt sind viele Zubehörtartikel erhältlich. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie für den Einsatz mit Mikrowellen geeignet sind.
- * Achten Sie vor der Benutzung darauf, dass die von Ihnen vorgesehenen Utensilien mikrowelleneeignet und mikrowellendurchlässig sind.
- * Achten Sie darauf, dass Lebensmittel und Zubehörteile nicht mit den Innenwänden der Mikrowelle in Berührung kommen.
- * Dies betrifft insbesondere Zubehör, das aus Metall besteht oder Metallteile enthält. Falls im Betrieb metallhaltiges Zubehör mit den Innenwänden der Mikrowelle in Berührung kommt, können Funken auftreten und die Mikrowelle beschädigen.
- * Beim Garen in der Mikrowelle dürfen keine metallischen Behälter für Lebensmittel und Getränke zum Einsatz kommen.
- * Achten Sie immer darauf, dass sich der Drehteller ungehindert drehen kann, bevor Sie die Mikrowelle starten. Falls sich der Drehteller nicht ungehindert drehen kann, sollten Sie einen kleineren Behälter verwenden oder die Drehtellerfunktion deaktivieren (siehe Große Behälter).

	Zubehör	HINWEIS
	Drehtellerstütze	Verwenden Sie die Drehtellerstütze unter dem Drehteller. Stellen Sie keine anderen Utensilien auf die Drehtellerstütze. Bringen Sie die Drehtellerstütze im Gerät an.
	Drehteller aus Glas	Verwenden Sie den Drehteller bei allen Garmethoden. Er sammelt heruntertropfende Flüssigkeiten und Lebensmittelpartikel auf, die andernfalls das Innere des Gerätes verschmutzen würden. Stellen Sie den Drehteller auf die Drehtellerstütze.
	Dualer Dampfgarer	Lebensmittel mit Sensorkontrolle zweifach dampfgaren. Stellen Sie den Dampfgarer immer auf den Drehteller.
	Hohes Gestell Flaches Gestell	Verwenden Sie das hohe Gestell beim Garen mit Grill- oder Kombifunktion (Mikrowelle + Grill). Verwenden Sie das flache Gestell beim Garen mit Umluft- oder Kombifunktion (Mikrowelle + Umluft).
	Crisp-Platte	Geben Sie die Lebensmittel direkt auf die Crisp-Platte. Die Crisp-Platte kann vor der Benutzung erhitzt werden (max. 3 Minuten). Stellen Sie die Crisp-Platte immer auf den Drehteller. Platzieren Sie keine weiteren Utensilien auf der Crisp-Platte, da diese in kurzer Zeit sehr heiß wird, wodurch die Utensilien beschädigt werden können.
	Crisp-Griff	Mit dem Crisp-Griff können Sie die Crisp-Platte aus dem Gerät nehmen.

WARTUNG UND REINIGUNG

- * Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einem Verschleiß der Oberfläche führen, was sich negativ auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken und potenzielle Gefahrensituationen verursachen kann.
- * Verzichten Sie bei der Reinigung auf Stahlwolle, Scheuermittel, Scheuerschwämme, grobkörnige Spültücher usw., da diese das Bedienfeld sowie Innen- und Außenflächen der Mikrowelle beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Sprühglasreiniger. Tragen Sie den Glasreiniger auf das Papiertuch auf.
- * Entfernen Sie regelmäßig (vor allem bei verschütteten Lebensmitteln) Drehteller und Drehtellerstütze und wischen Sie den Boden der Mikrowelle sauber.
- * Reinigen Sie die Innenflächen, die Vorder- und Rückseite der Tür sowie die Türöffnung mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
- * Verwenden Sie zur Reinigung der Mikrowelle niemals einen Dampfreiniger.
- * Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und von Lebensmittelresten befreit werden.
- * Die Reinigung ist die einzige Wartungsarbeit, die normalerweise erforderlich ist. Vor der Reinigung müssen Sie die Mikrowelle von der Stromversorgung trennen.
- * Sprühen Sie Reiniger nicht auf die Mikrowelle.
- * Das Gerät ist auf den Betrieb mit Drehteller ausgelegt.
- * Nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, wenn der Drehteller zur Reinigung entfernt wurde.
- * Achten Sie darauf, dass sich weder Fett noch Lebensmittelpartikel rund um die Tür ablagern. Erhitzen Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen 2 bis 3 Minuten lang eine Tasse Wasser im Gerät. Der Dampf weicht den Schmutz auf.
- * Gerüche im Inneren des Gerätes können Sie beseitigen, indem Sie Wasser mit einem Schuss Zitronensaft in eine Tasse geben, diese auf den Drehteller stellen und einige Minuten erhitzen.
- * Das Grillelement erfordert keine Reinigung, da die enorme Hitze jeglichen Schmutz verbrennt. Die Decke muss jedoch möglicherweise regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches, angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- * Falls der Grill nicht regelmäßig verwendet wird, sollten Sie ihn zum Verbrennen von Schmutz einmal im Monat 10 Minuten laufen lassen. Dadurch verringern Sie die Brandgefahr.


Vorsichtige Reinigung:

- * Die Crisp-Platte sollte in mit einem milden Reinigungsmittel versetztem Wasser gereinigt werden. Stark verschmutzte Flächen können mit einem Scheuertuch und einem milden Reiniger gereinigt werden.
- * Lassen Sie die Crisp-Platte vor der Reinigung immer abkühlen.
- * Während die Crisp-Platte heiß ist, dürfen Sie sie weder in Wasser tauchen noch abspülen. Durch die rasche Abkühlung könnte sie beschädigt werden.
- * Verwenden Sie keine Stahlwolle, da diese die Oberfläche zerkratzt.

Spülmaschinengeeignet:

- Drehtellerstütze
- Drahtgestell
- Crisp-Griff
- Drehteller aus Glas
- Dampfreinigerzubehör


BEDIENFELD



BEDIENFELD

- 1 **Taste Stop (Stopp)**
Zum Stoppen oder Zurücksetzen von Mikrowellenfunktionen drücken.
- 2 **Taste Microwave (Mikrowelle)**
Zur Auswahl der Mikrowellenfunktion.
- 3 **Taste Grill (Grill)**
Zur Auswahl der Grillfunktion.
- 4 **Taste Forced Air (Gebläse)**
Zur Auswahl der Funktion Gebläse (mit Vorheizen).
- 5 **Taste Dual Crisp (Dual-Crisp)**
Zur Auswahl der Dual-Crisp-Funktion.
- 6 **Taste/Knopf Confirmation (Bestätigung)**
Zur Bestätigung einer Auswahl. Zum Anpassen eines Wertes.
- 7 **Taste Chef Menu (Chefmenü)**
Zum Aufrufen der automatischen Rezepte.
- 8 **Taste Auto Clean (Automatisch reinigen)**
Zur Auswahl der automatischen Reinigungsfunktion.
- 9 **Taste Jet Reheat (Jet-Wiederwärmen)**
Zur Auswahl der Sensor-Wiederwärmen-Funktion.
- 10 **Taste Jet Defrost (Jet-Auftauen)**
Zur Auswahl der automatischen Auftaufunktion.
- 11 **Taste Kombi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrowelle + Grill)) / Kombi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrowelle + Gebläse))**
Zur Auswahl der Funktion Kombi (Mikrowelle + Grill) oder Kombi (Mikrowelle + Gebläse).
- 12 **Taste Dual Steam (Dual-Dampfgaren)**
Zur Auswahl der Dual-Dampfgaren-Funktion.
- 13 **Taste Special Menu (Spezialmenü)**
Zum Aufrufen komfortabler Spezialfunktionen.
- 14 **Taste Stop Turntable (Drehteller stoppen)**
* Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie große Behälter benutzen müssen, die sich nicht ungehindert in der Mikrowelle drehen können. Funktioniert nur bei den folgenden Garfunktionen:
 - Forced Air (Gebläse)
 - Kombi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrowelle + Gebläse))
 * Halten Sie diese Taste zum Aufrufen des Zeit- / Spracheinstellmodus 3 Sekunden gedrückt.
- 15 **Display**
Das Display zeigt die Betriebsinformationen.
- 16 **Taste Jet Start (Jetstart)**
Zur Auswahl der Mikrowellenfunktion bei schnellem Erreichen der Maximalleistung.

Displaybeschreibung



- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Textinformationen | ⑩ Garzeit |
| ② Numerische Informationen zu Temperatur/Gewicht/Mikrowellenleistung | ⑪ Gebläse-Funktion |
| ③ Symbol Celsius/Kilogramm/Gramm/Watt | ⑫ Dual-Crisp-Funktion |
| ④ Zeitinformationen | ⑬ Dual-Dampfgaren-Funktion |
| ⑤ Mikrowellenfunktion | ⑭ Wert erhöhen oder verringern |
| ⑥ Jet-Auftauen-Funktion | ⑮ Spezialmenü-Funktion |
| ⑦ Jet-Wiedererwärmen-Funktion | ⑯ Chefmenü-Funktion |
| ⑧ Vorheizen-Funktion | ⑰ Automatische Reinigungsfunktion |
| ⑨ Grillfunktion | ⑱ Stunde: Minute: Sekunde |



BEREITSCHAFTSMODUS

* Nach Betätigung der Taste Stop (Stopp) oder 2-minütiger Inaktivität ruft die Mikrowelle den Bereitschaftsmodus auf. Zum Beenden können Sie den Knopf drehen oder eine beliebige Taste drücken.



STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG

- * Die automatische Sicherheitsfunktion wird eine Minute nach Rückkehr in den Bereitschaftsmodus aktiviert.
- * Wenn die Sicherheitsfunktion aktiv ist, muss die Tür zum Starten eines Garvorgangs geöffnet und wieder geschlossen werden. Andernfalls zeigt das Display:

door



GAREN ANHALTEN ODER BEENDEN

So halten Sie den Garvorgang an:

- Der Garvorgang kann zum Prüfen, Hinzugeben, Umrühren oder Wenden von Lebensmitteln durch Öffnen der Tür angehalten werden.
- Die Einstellungen werden 5 Minuten beibehalten.

So setzen Sie den Garvorgang fort:

- Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Jet Start (Jetstart). Der Garvorgang wird an der Stelle weitergeführt, an der er unterbrochen wurde.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten, können Sie Folgendes tun:

- Die Lebensmittel herausnehmen, die Tür schließen und die Taste Stop (Stopp) drücken.

Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist:

- Sobald der Garvorgang abgeschlossen ist, wird 10 Minuten lang jede Minute ein Signalton ausgegeben. Dies ist völlig normal und dient der Abkühlung des Gerätes.
- Je nach Produkt könnten einige oder sämtliche der folgenden Funktionen während der Abkühlung fortgesetzt werden: Gebläse, interne Beleuchtung, Drehung des Drehtellers. Bei Bedarf können Sie den Signalton abbrechen und die Abkühlung beenden, indem Sie die Taste Stop (Stopp) drücken oder die Tür öffnen.
- Bitte beachten Sie, dass eine Verkürzung oder Beendigung dieser programmierten Abkühlung keine negativen Auswirkungen auf die Funktionsweise des Gerätes hat.



Lebensmittel zugeben / umrühren / wenden

- Je nach ausgewählter Funktion müssen Sie während des Garvorgangs möglicherweise Lebensmittel zugeben / umrühren / wenden. In diesem Fall hält das Gerät den Garvorgang an und fordert Sie zur entsprechenden Aktion auf.
- Bei Bedarf sollten Sie:
 - * Die Tür öffnen.
 - * Lebensmittel zugeben, umrühren oder wenden (je nach Aufforderung).
 - * Die Tür schließen und den Garvorgang durch Betätigen der Taste Jet Start (Jetstart) fortsetzen.
- Hinweis: Falls die Tür nicht innerhalb von 2 Minuten nach Aufforderung zum Zugeben, Umrühren oder Wenden von Lebensmitteln geöffnet wird, setzt das Gerät den Garvorgang fort (in diesem Fall erzielen Sie möglicherweise keine optimalen Ergebnisse).




Drehteller stoppen

- Für optimale Ergebnisse sollte sich der Drehteller während des Garvorgangs drehen.
- Falls Sie jedoch sehr große Behälter benutzen müssen, die sich im Ofen nicht ungehindert drehen, können Sie die Drehung des Drehtellers mit Hilfe der Drehtellerstoppfunktion stoppen.
Funktioniert nur bei den folgenden Garfunktionen:
 - * Forced Air (Gebläse)
 - * Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrowelle + Gebläse))



SETTING (EINSTELLUNG)

Zeiteinstellungen



Sie können die Zeit einstellen, wenn Sie die Taste Stop TT (Stopp TT) 3 Sekunden gedrückt halten oder das Gerät zum ersten Mal (oder nach einem Stromausfall) einschalten. In diesem Fall ruft das Produkt automatisch den Zeiteinstellmodus auf.


Wenn Sie die Zeit mit der Taste Stop TT (Stopp TT) einstellen:

- 1 Halten Sie die Taste Stop TT (Stopp TT) 3 Sekunden gedrückt. Der Standardwert ist „1“.
- 2 Drücken Sie zum Bestätigen der Zeiteinstellung die Taste Confirmation (Bestätigung).

So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Stellen Sie den Stundenwert mit dem Drehknopf ein.
- 2 Drücken Sie die Taste Confirmation (Bestätigung). Der Minutenwert beginnt zu blinken.
- 3 Stellen Sie den Minutenwert mit dem Drehknopf ein.
- 4 Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Taste Confirmation (Bestätigung).

Spracheinstellungen



- 1 Halten Sie die Taste Stop TT (Stopp TT) 3 Sekunden gedrückt und stellen Sie den Drehknopf auf die Ziffer „2“ ein.
- 2 Drücken Sie zum Bestätigen der Spracheinstellung die Taste Confirmation (Bestätigung).
- 3 Wählen Sie mit dem Drehknopf die Sprache (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Taste Confirmation (Bestätigung).


Optionen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sprache	Englisch	Französisch	Italienisch	Deutsch	Schwedisch	Spanisch	Niederländisch	Ungarisch	Slowakisch	Polnisch	Tschechisch

Tipps und Empfehlungen:

- Wenn Sie während der Uhreinstellung die Taste Stop (Stopp) drücken oder lange Zeit kein Bedienelement betätigen, beendet der Ofen den Einstellungsmodus und die Einstellung wird ungültig. Das Display zeigt „.“.



JET START (JETSTART)



① Drücken Sie die Taste Jet Start (Jetstart).

- * Wenn Sie die Taste Jet Start (Jetstart) drücken, wird die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang auf maximale Leistung ausgeführt. Durch jede weitere Betätigung der Taste Jet Start (Jetstart) erhöht sich die Garzeit um 30 Sekunden.
- * Nach Beginn der Funktion können Sie die Garzeit auch mit dem Drehknopf erhöhen oder verringern.




Tipps und Empfehlungen:

- Wenn sich der Ofen im Bereitschaftsmodus befindet, können Sie die Jetstart-Funktion auch benutzen, indem Sie den Knopf auf die Jetstart-Dauer einstellen und zum Starten die Taste Confirmation (Bestätigung) drücken.



MICROWAVE (MIKROWELLE)

Die Mikrowellenfunktion ermöglicht schnelles Garen oder Wiedererwärmen von Lebensmitteln und Getränken.



- ① Drücken Sie die Taste Microwave (Mikrowelle). 750 W wird am Display angezeigt und das Wattsymbol beginnt zu blinken.
- ② Stellen Sie den Leistungswert mit dem Drehknopf ein, drücken Sie dann die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ③ Das Display zeigt die Standardgarzeit (30 Sekunden). Passen Sie die Garzeit mit dem Drehknopf an.
- ④ Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

Leistung	EMPFOHLENER EINSATZ
Jet	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Lebensmittel Eier oder Sahne enthalten.
750 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
650 W	Garen von Gerichten, Umrühren nicht möglich.
500 W	Vorsichtiges Garen von zum Beispiel Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten. Abschließende Funktion beim Garen von Aufläufen.
350 W	Köcheln von Einläufen, Schmelzen von Butter.
160 W	Auftauen.
90 W	Weichmachen von Eiscreme, Butter und Käse.

Tipps und Empfehlungen:


- Um die Mikrowellenfunktion mit maximaler Leistung zu verwenden, ist Ihr Gerät mit der Funktion "Jet Start (Jetstart)" ausgestattet. Sie brauchen nur die Taste "Jet Start (Jetstart)" zu drücken, um die Funktion "Microwave (Mikrowelle)" mit maximaler Leistung in Betrieb zu setzen. Mit jeder weiteren Betätigung der Taste Jet Start (Jetstart) erhöht sich die Garzeit um 30 Sekunden. Weitere Einzelheiten zur Funktion Jet Start (Jetstart) finden Sie auf Seite 14.
- Sie können Leistungsstufe und Garzeit auch nach Beginn des Garvorgangs noch ändern. Drücken Sie zum Anpassen der Leistungsstufe einfach wiederholt die Taste Microwave (Mikrowelle). Drehen Sie zum Ändern der Garzeit den Knopf oder erhöhen Sie die Garzeit mit jeder Betätigung der Taste Jet Start (Jetstart) um 30 Sekunden.




GRILL

Diese Funktion nutzt ein leistungsstarkes Metallrohr zum Bräunen von Lebensmitteln, wodurch ein Grill- oder Gratinneffekt erzielt wird. Mit der Grillfunktion können Sie Lebensmittel, wie Käsetoasts, Sandwiches, Kroketten, Würstchen, Gemüse, bräunen.

Zugehöriges Zubehör:



Hohes Gestell



- ① Drücken Sie die Taste Grill (Grill).
- ② Wählen Sie mit dem Drehknopf die Leistungsstufe (beachten Sie dazu die nachstehende Tabelle). Drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ③ Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehknopf ein.
- ④ Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

	LEISTUNGSSTUFE
1	Niedrig
2	Mittel
3	Hoch

i Tipps und Empfehlungen:

- Geben Sie Lebensmittel, wie Toasts, Steaks und Würstchen, auf das hohe Gestell.
- Achten Sie bei Einsatz dieser Funktion darauf, dass die verwendeten Utensilien hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Utensilien aus Kunststoff. Diese schmelzen. Gegenstände aus Holz oder Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, die Decke unterhalb des Grillelements nicht zu berühren.
- Sie können die Garzeit auch nach Beginn des Garvorgangs noch ändern.
- Drehen Sie zum Ändern der Garzeit den Knopf oder erhöhen Sie die Garzeit mit jeder Betätigung der Taste Jet Start (Jetstart) um 30 Sekunden.



FORCED AIR (HEISSLUFT)


Diese Funktion eignet sich für Ofengerichte. Mit einem leistungsstarken Heizelement und Gebläse ist das Programm ähnlich dem Garen in einem herkömmlichen Ofen. Verwenden Sie diese Funktion für Baisers, Gebäck, Kuchen, Soufflés, Geflügel und Fleisch.

Die Gebläsefunktion dient dem Garen von Lebensmitteln mit Vorheizen. Mit Gebläse und Grill wird das Gerät vor dem Garen schnell vorgeheizt, wodurch Sie bestmögliche Ergebnisse erzielen.

Zugehöriges
Zubehör:



Flaches Gestell



- 1 Drücken Sie die Taste Forced Air (Gebläse) und rufen Sie das Vorheizen auf.
- 2 Stellen Sie die Vorheiztemperatur ein, indem Sie den Knopf drehen. Drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung). Sobald die Temperatur erreicht wurde, ertönt ein Signal und Sie werden aufgefordert, Lebensmittel zuzugeben.
- 3 Nach Hineingeben der Lebensmittel können Sie über den Knopf die Garzeit einstellen.
- 4 Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

! HINWEIS:

Sobald der Garvorgang begonnen hat:

*So stellen Sie die Garzeit ein: Drehen Sie Knopf oder erhöhen Sie die Garzeit mit jeder Betätigung der Taste Jet Start (Jetstart) / Confirmation (Bestätigung) um 30 Sekunden.

i Tipps und Empfehlungen:

- Geben Sie Lebensmittel auf das flache Gestell, damit die Luft richtig um die Lebensmittel zirkulieren kann.
- Achten Sie bei Einsatz dieser Funktion darauf, dass die verwendeten Utensilien ofenfest sind.
- Sie können die Crisp-Platte als Backblech verwenden, wenn Sie kleine Gerichte, wie Plätzchen und Muffins, backen. Stellen Sie die Platte auf das flache Gestell.



DUAL CRISP (DUAL-CRISP)

Dual-Crisp-Funktion:

Mit dieser exklusiven Whirlpool-Funktion erzielen Sie eine perfekte Bräunung der Ober- und Unterseite von Lebensmitteln. Durch gleichzeitige Verwendung von Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt mit dem Bräunen der Lebensmittel.

Folgendes Zubehör muss mit der Funktion Dual Crisp (Dual-Crisp) verwendet werden:

- **CRISP-PLATTE**
- **CRISP-GRIFF ZUM BEWEGEN DER HEISSEN CRISP-PLATTE**

Mit dieser Funktion können Sie Pizzen, Quiches und andere teigbasierte Lebensmittel wiedererwärmen und garen. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw., ohne dass Sie (viel) Öl hinzugeben müssen.

Zugehöriges
Zubehör:



Crisp-Platte




Crisp-Griff



Hohes Gestell

(Nur bei Dual-Crisp-Frittieren-Rezepten verfügbar)



Dual-Crisp-Brot-Auftauen:

Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes und Croissants schnell auftauen und erhitzen.

Folgendes Zubehör muss mit dieser Funktion verwendet werden:

- Crisp-Platte
- Crisp-Griff zum Bewegen der heißen Crisp-Platte

Dual-Crisp-Frittieren:

Mit der Dual-Crisp-Frittieren-Funktion werden Ihre Lebensmittel bei wenig Fett außen knusprig und innen zart. Die von Mikrowelle, Grill und Gebläse erzeugte Hitze sorgt für schnelleres Garen und gesündere Gerichte.

Folgendes Zubehör muss mit der Funktion Dual Crisp Fry (Dual-Crisp-Frittieren) verwendet werden:

- Crisp-Platte
- Crisp-Griff zum Bewegen der heißen Crisp-Platte
- Hohes Gestell

- 1 Drücken Sie die Taste Dual Crisp (Dual-Crisp).
- 2 Wählen Sie mit dem Drehknopf die Lebensmittelkategorie (siehe nachstehende Tabelle).
- 3 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung).
- 4 Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein, wenn Sie P1 (manuelle Dual-Crisp) wählen. Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Jet Start (Jetstart).
- 5 Passen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht an, wenn Sie P2 (Dual-Crisp-Brot-Auftauen) und P3 bis P9 (Dual-Crisp-Frittieren) wählen. Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Jet Start (Jetstart).



DUAL CRISP (DUAL-CRISP)


! HINWEIS:

Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Crisp-Platte. Andere Crisp-Platten auf dem Markt erzielen bei Verwendung dieser Funktion nicht die gewünschten Ergebnisse.

i Tipps und Empfehlungen:




- Achten Sie darauf, dass die Crisp-Platte richtig in der Mitte des Drehtellers oder des hohen Gestells platziert ist.
- Gerät und Crisp-Platte werden bei Verwendung dieser Funktion sehr heiß.
- Stellen Sie die heiße Crisp-Platte nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen.
- Achten Sie darauf, die Decke unterhalb des Grillelements nicht zu berühren.
- Nehmen Sie die heiße Crisp-Platte mit Topflappen oder Ofenhandschuhen heraus.
- Vor dem Garen von Lebensmitteln, die keine lange Garzeit erfordern (Pizza, Kuchen usw.), sollten Sie die Crisp-Platte 2 bis 3 Minuten vorheizen.

Anleitung P1 bis P9:

Lebensmittelkategorie		Garmethode	Gewicht oder Zeit	HINWEIS
P1	 Manuelles Du- al-Crisp	Dual Crisp (Du- al-Crisp)	Garzeit einstellen	Gewünschte Lebensmittel, wie Pizza, Quiches und andere teigbasierte Lebensmittel wiedererwärmen und garen.
P2	 Du- al-Crisp-Brot-Auf- tauen	Dual Crisp (Du- al-Crisp)	50 – 500g	Gefrorene Brötchen, Baguettes und Croissants auftauen und erhitzen.
P3	 Pommes frites	Dual-Crisp-Frit- tieren	300 – 600g	Crisp-Platte leicht einfetten. Vor dem Garen mit Salz bestreuen. Bei Aufforderung wenden.
P4	 Frittierte Häh- chenstücke	Dual-Crisp-Frit- tieren	200 – 600g	Crisp-Platte leicht einfetten. Bei Aufforderung wenden.
P5	 Panierter Fisch	Dual-Crisp-Frit- tieren	250 – 600g	Crisp-Platte leicht einfetten. Lebensmittel bei Aufforderung wenden.
P6	 Hähnchenflügel	Dual-Crisp-Frit- tieren	200 – 600g	Hähnchenflügel würzen. Crisp-Platte einfetten. Bei Aufforderung wenden.



DUAL CRISP (DUAL-CRISP)


Lebensmittelkategorie		Garmethode	Gewicht oder Zeit	HINWEIS
P1	 Kartoffelecken	Dual-Crisp-Frit- tieren	300 – 800g	Kartoffeln schälen und schneiden. Würzen und Crisp-Platte leicht einfetten. Öl darüber träufeln. Bei Aufforderung verrühren.
P8	 Falafel	Dual-Crisp-Frit- tieren	4 Portionen	Kichererbsen mit Petersilie, Salz, Pfeffer, gemahlenem Kreuzkümmel und Koriandersamen vermischen, etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen, Mehl mit etwas frischem Wasser zu einer butterähnlichen Masse verrühren, Burger formen und in den Mehlteig tauchen. Anschließend in Paniermehl legen und auf der zuvor mit natürlichem Olivenöl (2 Esslöffel) besprenkeltem Crisp-Platte platzieren.
P9	 Gewürztes paniertes Kabeljau	Dual-Crisp-Frit- tieren	4 Portionen	Paniermehl, Paprika, Knoblauchpulver, Kurkuma, Salz und Pfeffer mit Eiklar in einer Schüssel vermengen, Kabeljaufilets mit gewürztem Paniermehl bedecken und von Hand platt drücken. Anschließend Filets auf der Crisp-Platte anordnen.



JET REHEAT (JET-WIEDERERWÄRMEN)

Diese Funktion eignet sich zum automatischen Wiedererwärmen Ihrer Gerichte. Die Mikrowelle berechnet die erforderliche Mikrowellenleistung und Garzeit automatisch zur schnellstmöglichen Erzielung optimaler Ergebnisse. Mit dieser Funktion können Sie bereits zubereitete Lebensmittel, die gefroren sind oder Zimmertemperatur haben, erneut erwärmen.

Geben Sie die Lebensmittel auf ein mikrowellengeeignetes, hitzebeständiges Geschirr.



- 1 Drücken Sie die Taste Jet Reheat (Jet-Wiedererwärmen).
- 2 Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

Tipps und Empfehlungen:


- Bei Verwendung dieser Funktion sollte das Nettogewicht 250 bis 600 g betragen.
- Achten Sie zur Erzielung optimaler Ergebnisse darauf, dass das Gerät Zimmertemperatur hat, bevor Sie diese Funktion verwenden.
- Ordnen Sie dickere, dichtere Lebensmittel außen auf der Platte und dünnere, weniger dichte Lebensmittel in der Mitte der Platte an.
- Platzieren Sie dünne Fleischscheiben übereinander oder verflochten.
- Dickere Scheiben, wie Leberkäse und Würsten, sollten nah beieinander platziert werden.
- Warten Sie 1 bis 2 Minuten, bevor Sie das wiedererwärmte Gericht servieren. Dadurch erzielen Sie bessere Ergebnisse, vor allem bei gefrorenen Lebensmitteln.
- Eine Folie sollte mit einer Gabel angestochen werden, damit sich während des Garens darunter nicht zu viel Dampf ansammelt.





JET DEFROST (JET-AUFTAUEN)

Mit dieser Funktion können Sie Lebensmittel schnell auftauen.

Verwenden Sie sie zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse oder Brot.



- ① Drücken Sie die Taste Jet Defrost (Jet-Auftauen).
- ② Wählen Sie mit dem Drehknopf die Lebensmittelkategorie (siehe nachstehende Tabelle).
- ③ Drücken Sie zum Bestätigen Taste Confirmation (Bestätigung) und drehen Sie den Knopf zur Anpassung des Gewichts.
- ④ Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

Lebensmittelkategorie	GEWICHT	HINWEIS
P1  Fleisch	100 – 2000g	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Bitte lassen Sie Fleisch nach dem Garen mindestens 5 Minuten ruhen.
P2  Hühnchen	100 – 2000g	Hühnchen, im Ganzen, Teile oder Filets. Lassen Sie Geflügel nach dem Garen etwa 5 bis 10 Minuten ruhen.
P3  Fisch	100 – 1500g	Fisch, im Ganzen, Teile oder Filets. Lassen Sie Fisch nach dem Garen etwa 5 Minuten ruhen.
P4  Gemüse	100-1500g	Gemischtes Gemüse, Blumenkohl, Möhren. Lassen Sie Gemüse nach dem Garen etwa 5 Minuten ruhen.
P5  Brot	50 – 600g	Gefrorene Brötchen, Baguettes und Croissants. Lassen Sie Brot nach dem Garen etwa 3 Minuten ruhen.

Tipps und Empfehlungen:


- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, Lebensmittel direkt auf dem Boden des Garraums aufzutauen. Bei Bedarf kann ein für die Mikrowelle geeigneter Behälter aus leichtem Kunststoff verwendet werden.
- Gekochte Lebensmittel, Eintöpfe und Fleischsoßen lassen sich besser auftauen, wenn sie während des Vorgangs verrührt werden.
- Zerteilen Sie einzelne Stücke, sobald sie allmählich auftauen. Einzelne Stücke oder Scheiben tauen schneller auf.
- Wenden oder verrühren Sie große Portionen nach der Hälfte des Auftauvorgangs.




COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI (MIKROWELLE + GRILL))

Die Funktion kombiniert Mikrowelle und Grill, ermöglicht Ihnen schnelleres Garen und Überbacken.

Zugehöriges Zubehör:



Hohes Gestell



- ① Drücken Sie die Taste Combi (Kombination).
- ② Das Display zeigt „1“, drücken Sie zum Aufrufen des Kombi-Grillmodus die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ③ Passen Sie mit dem Drehknopf die Leistungsstufe an (beachten Sie dazu die nachstehende Tabelle). Drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ④ Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehknopf ein.
- ⑤ Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

! HINWEIS:

Sobald der Garvorgang begonnen hat:

Garzeit einstellen: Drehen Sie den Knopf oder drücken Sie zum Erhöhen der Garzeit um 30 Sekunden die Taste Jet Start (Jetstart).

LEISTUNGSSTUFE	EMPFOHLENER EINSATZ
650 W	Gemüse
500 W	Lasagne
350 W	Geflügel und Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst

i Tipps und Empfehlungen:

- Lassen Sie die Tür nicht längere Zeit geöffnet, wenn der Grill in Betrieb ist. Andernfalls sinkt die Temperatur.
- Wenn Sie große Aufläufe zubereiten, bei denen sich der Drehteller nicht drehen kann, sollten Sie das Gericht nach etwa der Hälfte der Garzeit von Hand drehen. Dadurch erzielen Sie eine Bräunung der gesamten Oberfläche.
- Achten Sie bei Einsatz dieser Funktion darauf, dass die verwendeten Utensilien ofenfest und hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Utensilien aus Kunststoff. Diese schmelzen. Gegenstände aus Holz oder Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, die Decke unterhalb des Grillelements nicht zu berühren.



COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI (MIKROWELLE + GEBLÄSE))


Diese Funktion kombiniert Mikrowellenfunktion und Gebläse, ermöglicht Ihnen die schnellere Zubereitung von Ofengerichten.

Mit Kombi (Mikrowelle + Gebläse) können Sie Gerichte, wie Fleisch, Geflügel, Folienkartoffeln, vorgegarte gefrorene Lebensmittel, Fisch, Kuchen und Gebäck, garen.

Zugehöriges Zubehör:



Flaches Gestell



- ① Drücken Sie die Taste Combi (Kombination).
- ② Stellen Sie den Drehknopf auf die Ziffer „2“ ein und drücken Sie zum Aufrufen des Kombi-Gebläsemodus die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ③ Stellen Sie mit dem Drehknopf die Temperatur ein. Drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ④ Passen Sie mit dem Drehknopf die Leistungsstufe an (beachten Sie dazu die nachstehende Tabelle). Drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ⑤ Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehknopf ein.
- ⑥ Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

! HINWEIS:

Sobald der Garvorgang begonnen hat:

Garzeit einstellen: Drehen Sie den Knopf oder drücken Sie zum Erhöhen der Garzeit um 30 Sekunden die Taste Jet Start (Jetstart).

LEISTUNGSSTUFE	EMPFOHLENER EINSATZ
350 W	Geflügel, Folienkartoffeln, Lasagne, Fisch und Fleisch
160 W	Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren

i Tipps und Empfehlungen:

- Geben Sie Lebensmittel auf das flache Gestell, damit die Luft richtig um die Lebensmittel zirkulieren kann.
- Achten Sie bei Einsatz dieser Funktion darauf, dass die verwendeten Utensilien mikrowellengeeignet und ofenfest sind.



DUAL STEAM (DUAL-DAMPFGAREN)

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampfgaren gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Dampfgaren Sie mit dieser Funktion Speisen wie Gemüse und Fisch.


Diese Funktion arbeitet in 2 Phasen.

- Die erste Phase bringt das Wasser schnell auf Siedetemperatur. Die Garzeit wird vom Sensor berechnet.
- Die zweite Phase passt die Temperatur automatisch so an, dass das Wasser nicht überkocht. Das Display zeigt die vom Kunden eingestellte Dampfzeit vor dem Garen und zählt bei diesem Schritt herunter.

Zugehöriges
Zubehör:



Dualer Dampfgarer (doppel-
schichtiger Dampfgarer)



- 1 Drücken Sie die Taste Dual Steam (Dual-Dampfgaren).
- 2 Stellen Sie mit dem Drehknopf die Garzeit ein. Der tatsächliche Countdown mit ausgewählter Garzeit beginnt nach Erreichen der Siedetemperatur.
- 3 Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

i Tipps und Empfehlungen:

- Der Dampfgarer darf nur mit der Mikrowellenfunktion benutzt werden!
- Aktivieren Sie bei Verwendung des mitgelieferten Dampfgarers keine andere Funktion.
- Der duale Dampfgarer kann während automatischer Reinigung, Mikrowellenfunktion und dualem Dampfgaren verwendet werden. Andernfalls könnte der Dampfgarer beschädigt werden.
- Stellen Sie den Dampfgarer immer auf den Drehteller.



Dualer Dampfgarer (doppelschichtiger Dampfgarer):

! HINWEIS:

- * Mit dem dualen Dampfgarer (doppelschichtiger Dampfgarer) können Sie zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten. Wählen Sie für optimale Leistung ein Lebensmittel mit einer ähnlichen Garzeit.
- * Alle nachstehenden Rezepte werden mit dem mitgelieferten dualen Dampfgarer zubereitet. Schließen Sie immer den Deckel.

Oberes Gestell	Mittlerer Behälter	Unteres Gestell	Boden	Garzeit	Beschreibung
Tintenfisch (170 g)	Wasser (100 ml)	Erbsen und Kirschtomaten (350 g)	Wasser (100 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 2 min	Dampfgarter Tintenfisch mit Erbsen, frischen Tomaten und Basilikum.
Seebarsch (250 g)	Wasser (100 ml)	Geschnittene Tomaten und Zucchini (200 g)	Wasser (100 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 10min	Mit Zitronette (Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer) serviert.
Hähnchenbrust (120 g)	Wasser (100 ml)	Grüne Bohnen (220 g)	Wasser (100 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 4min	Hähnchensalat, Caesar-Art (mit Brotkrütns)
Zucchini (400 g) und Pfeffer	Wasser (100 ml)	Nicht zutreffend	Dinkel (100 g) und Wasser (200 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 2 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 18min	Dinkelsalat mit Pestosendressing.
Nicht zutreffend	Gefrorenes gemischtes Gemüse (200 g) und Wasser (30 ml)	Nicht zutreffend	Quinoa (100 g) und Wasser (200 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 2 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 15min	Quinoa in Ratatouille-Dressing mit Öl und Fenchelsamen



DUAL STEAM (DUAL-DAMPFGAREN)

Oberes Gestell	Mittlerer Behälter	Unteres Gestell	Boden	Garzeit	Beschreibung
Hähnchenschenkel (250g)	Wasser (100 ml)	Nicht zutreffend	Basmatireis (200 g) mit Zitronengras und Ingwer und Wasser (400 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min Schritt 2: Mikrowelle 350W für 30min	Nach dem Verühren mit Joghurt und Tajine-Gewürz besprenkeln.
Gewürfelte Möhren und Lamm (200 g)	Wasser (100 ml)	Nicht zutreffend	Buchweizen (100 g) und Wasser (200 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 2 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 15min	Anschließend Tomatensoße würzen und mit Kreuzkümmelpulver bestreuen.
Mit Fleisch gefüllte Paprika (500 g)	Wasser (100 ml)	Nicht zutreffend	Langkornreis (200 g) und Wasser (300 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min Schritt 2: Mikrowelle 350W für 30min	Mit Öl servieren.
Lachsfilets (200 g)	Wasser (100 ml)	Rosenkohl (300 g)	Wasser (100 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 6min	Mit Öl und frischem Dill servieren.
Garnelen (geschält) (250 g)	Wasser (100 ml)	Nicht zutreffend	Bulgurweizen (100 g) und Wasser (200 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 2 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 15min	Mit Öl und frischem Koriander servieren.
Frikadellen (250 g)	Wasser (100 ml)	Nicht zutreffend	Weißer Reis (200 g) und Wasser (300 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min Schritt 2: Mikrowelle 350W für 30min	Mit Tomatensoße oder dergleichen servieren.
Fischfrikadellen (200 g)	Wasser (100 ml)	Geriebene Kartoffeln (300 g)	Wasser (100 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min Schritt 2: Mikrowelle 350W für 8min	Anschließend Kartoffeln mit einer Gabel zerdrücken, Milch und geriebenen Käse hinzugeben.



DUAL STEAM (DUAL-DAMPFGAREN)


Oberes Gestell	Mittlerer Behälter	Unteres Gestell	Boden	Garzeit	Beschreibung
Fischspieße (350 g)	Wasser (100 ml)	Pilze (Champignons) (350 g)	Wasser (100 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 8min	Mit Öl, Salz und Pfeffer servieren.
Muscheln (170 g)	Wasser (100 ml)	Spargel (300 g)	Wasser (100 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 4 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350 W für 1 min 15 s	Mit Öl und Vinaigrette servieren.
Geschnittene Möhren (250 g)	Wasser (100 ml)	Nicht zutreffend	Hirse (100 g), Tofuwürfel (100 g) und Wasser (200 ml)	Schritt 1: Mikrowelle 900 W für 2 min 30 s Schritt 2: Mikrowelle 350W für 15min	Mit Öl und Sojasoße servieren.



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Das Chefmenü ist eine einfache und intuitive Anleitung mit automatischen Rezepten, die jedes Mal perfekte Ergebnisse erzielen.

Mit diesem Menü können Sie die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Gerichte zubereiten. Wählen Sie einfach ein Rezept und befolgen Sie die am Display angezeigten Anweisungen: Das Chefmenü passt die Garparameter automatisch optimal an.



- ① Drücken Sie die Taste Chef Menu (Chefmenü).
- ② Wählen Sie mit dem Drehknopf die Lebensmittelkategorie (siehe nachstehende Tabelle).
- ③ Drücken Sie zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ④ Passen Sie durch Drehen des Knopfes das Gewicht an und drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).



















Tipps und Empfehlungen:

- Beachten Sie, dass die Garzeiten Durchschnittswerte sind, die variieren können. Prüfen Sie immer, ob die Lebensmittel richtig durchgegart sind. Verlängern Sie die Garzeit bei Bedarf.
- Einzelheiten zum Zugeben, Verrühren und Wenden von Lebensmitteln finden Sie in der Tabelle auf Seite 11.
- Bei Dampfgarrezepten im Chefmenü verwenden Sie bitte den einzelnen Dampfgarer (Deckel, unteres Gitter und Boden). Bei Reis, Nudeln, Dinkel und Quinoa verwenden Sie den Dampfgarer bitte nur mit Deckel und Boden.

ZUBEHÖR			
 Mikrowelleneegiges Geschirr	 Mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr	 Crisp-Griff und Crisp-Platte	 Einschichtiger Dampfgarer
 Boden und Deckel des Dampfgarers	 Flaches Gestell	 Hohes Gestell	



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Rezept	MENGE	Garzeit	ZUBEHÖR	Vorbereitung
P1  Rindfleisch [Braten]	800 – 1500 g	24-40min		Braten würzen und im kalten Mikrowellen- gerät platzieren, bei Aufforderung wenden.
P2  Lammfleisch [Braten]	1000 – 1500 g	31-39min		Braten würzen und im kalten Mikrowellen- ofen platzieren. Bei Aufforderung wenden.
P3  Entrecôte [Grillen]	150 – 600 g	15-24min		Entrecôte würzen, bei Aufforderungen wenden.
P4  Hähnchenkeulen [Frittieren]	400 – 1000 g	15-25min		Hähnchenkeulen würzen. Mikrowelle und ofenfestes Geschirr einfetten. Keulen zu- geben, sobald das mikrowelleneignete und ofenfestes Geschirr vorgeheizt ist. Bei Aufforderung wenden.
P5  Hähnchenfilets [Braten]	200 – 1000 g	7-17min		Mikrowelle und ofenfestes Geschirr leicht einfetten. Filets würzen und hinzugeben, sobald Mikrowelle und ofenfestes Geschirr vorgeheizt sind. Lebensmittel bei Aufforde- rung wenden.
P6  Fischfilets [Dampfgaren]	150 – 500 g	Sensor		Würzen und auf das Dampfgarer-Gitter ge- ben. 100 ml Wasser in den Boden geben und mit dem Deckel verschließen.
P7  Gefrorene Foli- enkartoffeln [Frittieren]	200 – 600 g	10,5 – 14,5 min		Mikrowelle und ofenfestes Geschirr leicht einfetten. Lebensmittel hinzugeben, sobald Mikrowelle und ofenfestes Geschirr vorge- heizt sind. Lebensmittel bei Aufforderung wenden.
P8  Garnelen [Dampfgaren]	150 – 500 g	Sensor		Auf das Dampfgarer-Gitter geben. 100 ml Wasser in den Boden geben und mit dem Deckel verschließen.
P9  Kartoffeln [Ba- cken]	200 – 1000 g	5,5-17,5min		Geeignet für Kartoffeln: je 200 bis 300 g Abwaschen und einstechen. Bei Aufforde- rung wenden.



Mikrowellene-
ignetes Geschirr



Mikrowellen- und
ofeneignetes
Geschirr



Crisp-Griff und
Crisp-Platte



Dampfgarer
(einschichtiger
Dampfgarer)



Boden und Deckel
des Dampfgarers

















Flaches Gestell



Hohes Gestell



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Rezept	MENGE	Garzeit	ZUBEHÖR	Vorbereitung
P10  Tomaten [Backen]	300 – 800g	8-13min		Halbieren, würzen und mit Käse bestreuen.
P11  Möhren [Dampfgaren]	150 – 500 g	Sensor		Auf dem Dampfgarer-Gitter platzieren und 100 ml in den Boden geben. Mit Deckel verschließen.
P12  Brokkoli [Dampfgaren]	150 – 500 g	Sensor		Auf dem Dampfgarer-Gitter platzieren und 100 ml in den Boden geben. Mit Deckel verschließen.
P13  Selbstge- machte Pizza [Dual-Crisp]	850g	17min		Teig aus 150 ml Wasser, 15 g frischer Hefe, 200 bis 225 g Mehl und Salz und Öl zubereiten. Aufgehen lassen. Auf dem eingefetteten ofenfesten Geschirr ausrollen und einstechen. Nach Belieben (bspw. mit Tomaten, Käse, Schinken usw.) belegen.
P14  Quiche Lor- raine [Dual-Crisp]	900g	19min		Gebäck vorbereiten (250 g Mehl, 150 g Butter + 2 ½ Esslöffel Wasser) oder Fertiggebäck verwenden. (400 bis 450 g) Gebäck auf mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr geben. 100 g Speck, 130 g Käse, 4 Eier und 150 ml Joghurt verrühren. Mit schwarzem Pfeffer und Muskatnuss würzen.
P15  Pfannenpizza [Dual-Crisp]	300 – 700 g	7,5-11,5min		Verpackung entfernen.
P16  Gefrorene dünne Pizza [Dual-Crisp]	250 – 400 g	7,5-9,5min		Verpackung entfernen.



Mikrowellenge-
eignetes Geschirr



Mikrowellen- und
ofengeeignetes
Geschirr



Crisp-Griff und
Crisp-Platte



Dampfgarer
(einschichtiger
Dampfgarer)



Boden und Deckel
des Dampfgarers

















Flaches Gestell



Hohes Gestell



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Rezept		MENGE	Garzeit	ZUBEHÖR	Vorbereitung
P17	 Frische Lasagne	1200g	27min	 	50 g Butter in der Pfanne schmelzen, in 900 ml Milch, 50 g Mehl, Muskatnuss und Salz verrühren, bei mittlerer Leistung unter Rühren garen; aufhören, sobald sich die Béchamelsauce verdickt. 400 g Rinderhack, 40 g gehackte Zwiebeln, 100 g gewürfelte Möhren, 40 g gehackten Sellerie, 30 g Tomatenmark, 40 g Wasser, 4 Esslöffel natives Olivenöl, 80 g geriebenen Käse (Parmigiano Reggiano), Salz und Pfeffer vermengen. Eine Lasagneplatte auf den Boden des Behälters legen, mit 100 g Béchamelsauce und dann mit 200 g der Mixtur bedecken. Vorgang dreimal wiederholen. Oberste Schicht mit 100 g Béchamelsauce und 100 g Mozzarella bedecken. Wie gewünscht variieren.
P18	 Gefrorene Lasagne	300 – 1000 g	18-33min	 	Aluminiumfolie entfernen.
P19	 Selbstgemachte Obsttorte [Dual-Crisp]	1200g	28min		Teig aus 180 g Mehl, 125 g Zucker und 1 Ei herstellen (oder Fertigteig nehmen). Gebäck auf Crisp-Platte legen, einstecken und mit 700 bis 800 geschnittenen Äpfeln mit Zucker und Zimt füllen.
P20	 Teegebäck [Dual-Crisp]	560g	14min		275 bis 300 g backstarkes Mehl, 10 g Backpulver, 4 g Salz, 50 g geschmolzene Margarine und 200 ml Milch verrühren und zu einem Stück mit einem Durchmesser von 20 cm formen. Anschließend auf das eingefettete mikrowellengeeignete und ofenfeste Geschirr legen.
P21	 Knuspriger Kuchen [Dual-Crisp]	600g	9,5min		170 g Mehl, 10 g Backpulver, 170 g Zucker, 50 g geschmolzene Margarine und 100 ml Milch gut verrühren und auf das mit Brotkrümeln eingefettete mikrowellengeeignete und ofenfeste Geschirr geben.
P22	 Geröstete Nüsse [Dual-Crisp]	50 – 200 g	2-4min		Nüsse hinzugeben, sobald Mikrowelle und ofenfestes Geschirr vorgeheizt sind. Bei Aufforderung verrühren.



Mikrowellengeeignetes Geschirr



Mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr



Crisp-Griff und Crisp-Platte



Dampfgarer (einschichtiger Dampfgarer)



Boden und Deckel des Dampfgarers













Flaches Gestell



Hohes Gestell



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Rezept	MENGE	Garzeit	ZUBEHÖR	Vorbereitung
P23  Panierte Garnelen [Dual-Crisp]	200 – 600 g	7-16min		Panierte Riesengarnelen verwenden. Mikrowelle und ofenfestes Geschirr leicht einfetten. Lebensmittel hinzugeben, sobald Mikrowelle und ofenfestes Geschirr vorgeheizt sind. Lebensmittel bei Aufforderung wenden.
P24  Speck [Frittieren]	50 – 150 g	3,5-7min		Fleisch zugeben, sobald das mikrowelleneignete und ofenfeste Geschirr vorgeheizt ist. Bei Aufforderung wenden.
P25  Reis [Kochen]	1 bis 4 Portionen	2,5 bis 7 min + Einstellzeit		1 bis 4 Portionen Reis auf dem Boden des Dampfgarers platzieren, dabei sollte jede Portion etwa 100 g entsprechen. Geben Sie Wasser bis zur der im Dampfgarer unter „Reis + Wasser“ angezeigten Markierung hinzu (1 = 1 Portion, 2 = 2 Portionen usw.). Schließen Sie den Dampfgarer mit dem Deckel. Verwenden Sie nicht das mittlere Gestell des Dampfgarers. Bei Aufforderung die Anzahl Portionen wählen (L1 = 1 Portion, L2 = 2 Portionen usw.) Garzeit manuell entsprechen der Verpackung wählen.
P26  Nudeln [Kochen]	1 bis 3 Portionen	4 bis 9.5 min + Einstellzeit		1 bis 3 Portionen Nudeln auf dem Boden des Dampfgarers platzieren, dabei sollte jede Portion etwa 70 g entsprechen. Geben Sie Wasser bis zur der im Dampfgarer unter „Nudeln + Wasser“ angezeigten Markierung hinzu (1 = 1 Portion, 2 = 2 Portionen usw.). Dampfgarer mit Deckel verschließen. Verwenden Sie nicht das mittlere Gestell des Dampfgarers. Bei Aufforderung die Anzahl Portionen wählen (L1 = 1 Portion, L2 = 2 Portionen usw.) Garzeit manuell entsprechen der Verpackung wählen.
P27  Dinkel [Kochen]	1 bis 4 Portionen	20,5-50,5min		1 bis 4 Portionen Reis auf dem Boden des Dampfgarers platzieren, dabei sollte jede Portion etwa 100 g entsprechen. Verwenden Sie nicht das Gestell des Dampfgarers.


Mikrowelleneignetes Geschirr


Mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr


Crisp-Griff und Crisp-Platte


Dampfgarer (einschichtiger Dampfgarer)



















Boden und Deckel des Dampfgarers


Flaches Gestell


Hohes Gestell



CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Rezept	MENGE	Garzeit	ZUBEHÖR	Vorbereitung
P28  Quinoa [Kochen]	1 bis 4 Portionen	22,5-42min		1 bis 4 Portionen Reis auf dem Boden des Dampfgarers platzieren, dabei sollte jede Portion etwa 100 g entsprechen. Dampfgarer mit Deckel verschließen. Verwenden Sie nicht das Gestell des Dampfgarers.
P29  Kartoffeln [Dampfgaren]	150 – 500 g	5-9min		Auf dem Dampfgarer-Gitter platzieren und 100 ml in den Boden geben. Mit Deckel verschließen.
P30  Gefrorenes Gemüse [Dampfgaren]	150 – 500 g	7-13min		Auf dem Dampfgarer-Gitter platzieren und 100 ml in den Boden geben. Mit Deckel verschließen.
P31  Fischkoteletts [Dampfgaren]	150 – 500 g	2,5-6,8min		Würzen und auf das Dampfgarer-Gitter geben. 100 ml Wasser in den Boden geben und mit dem Deckel verschließen.
P32  Hühnerfilets [Crisp]	150 – 500 g	4,5-9,5min		Würzen und auf das Dampfgarer-Gitter geben. 100 ml Wasser in den Boden geben und mit dem Deckel verschließen.
P33  Obst [Dampfgaren]	150 – 500 g	4-7min		Schälen, in Stücke schneiden und auf das Dampfgarer-Gitter geben. 100 ml Wasser in den Boden geben und mit dem Deckel verschließen.
P34  Muscheln [Dampfgaren]	150 – 500 g	1,8-4min		Auf das Dampfgarer-Gitter geben. 100 ml Wasser in den Boden geben und mit dem Deckel verschließen.
P35  Biskuit [leicht]	900g	45min	 	250g Mehl, 15g Backpulver, 250g Zucker, 50 g geschmolzene Margarine und 100 ml Milch gut verrühren und in einen Behälter mit Backpapier geben.



Mikrowellengeeignetes Geschirr



Mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr



Crisp-Griff und Crisp-Platte



Dampfgarer (einschichtiger Dampfgarer)



Boden und Deckel des Dampfgarers


















Flaches Gestell



Hohes Gestell




CHEF MENU (CHEFMENÜ)

Rezept		MENGE	Garzeit	ZUBEHÖR	Vorbereitung
P36	 Frische Pizza [Gebälse]	900g	16,5min	 	Teig aus 150 ml Wasser, 15 g frischer Hefe, 200 bis 225 g Mehl und Salz und Öl zubereiten. Aufgehen lassen. Auf der eingefetteten Crisp-Platte ausrollen und einstechen. Nach Belieben (bspw. mit Tomaten, Käse, Schinken usw.) belegen. Nach dem Vorheizen mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr mit dem flachen Gestell in die Mikrowelle geben.
P37	 Muffins [Gebälse]	350g	20min	 	170 g Margarine und 170 g Zucker schaumig rühren. 3 Eier schlagen. In 225 g gesiebtes Mehl mit 7 g Backpulver und 0,25 g Salz geben. 28 g der Mixtur in Papierförmchen geben und gleichmäßig auf der Platte verteilen. Nach dem Vorheizen mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr mit dem flachen Gestell in die Mikrowelle geben.
P38	 Biskuits [Gebälse]	250g	17,5min	 	250 g Mehl, 100 g Zucker und 1,5 g Salz verrühren. Mit 125 g Margarine vermengen. 1 Ei aufschlagen und in die Mixtur geben. Alle Zutaten verrühren, jeweils 20 g zu einer Kugel formen, dann jede Kugel mit einer Gabel mit einem Kreuz versehen. Nach dem Vorheizen mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr mit dem flachen Gestell in die Mikrowelle geben.
P39	 Baisers [Gebälse]	100g	38,5min	 	2 Eiweiß und 80 g Zucker verrühren. Mit Vanille und Mandelessenz würzen. In 10 bis 12 Stücke teilen und auf ein mikrowellen- und ofengeeignetes Geschirr geben. Nach dem Vorheizen Crisp-Platte mit dem flachen Gestell in die Mikrowelle geben.
P40	 Joghurt	600g (150 g x 4)	6 h	 	62 g Joghurt in 4 Keramiktassen (je 15,5 g) geben, 125 ml Milch je Tasse hinzugeben (H-Milch bei Zimmertemperatur, Fettgehalt 3,5 %), Tassen mit mikrowellengeeigneter Folie abdecken und kreisförmig auf dem Drehteller verteilen.



AUTO CLEAN (AUTOMATISCH REINIGEN)

Dieses automatische Reinigungsprogramm hilft bei der Reinigung des Garraums und der Beseitigung unangenehmer Gerüche.



Vor Programmstart:

- 1 Geben Sie 235 ml Wasser bei Zimmertemperatur in einen mikrowellengeeigneten Behälter (beachten Sie unsere Empfehlungen im nachstehenden Abschnitt „Tipps und Empfehlungen“).
- 2 Stellen Sie den Behälter direkt auf den Drehteller.

Programm starten:

- 1 Drücken Sie die Taste Auto Clean (Automatische Reinigung) und die Dauer des Reinigungsprogrammes wird im Display angezeigt.
- 2 Drücken Sie zum Starten der Funktion die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist:

- 1 Drücken Sie die Taste Stop (Stopp).
- 2 Entfernen Sie den Behälter.
- 3 Reinigen Sie die Innenfläche mit einem weichen Stoff- oder Papiertuch und einem milden Reiniger.




Tipps und Empfehlungen:

- Für ein besseres Reinigungsergebnis sollten Sie einen Behälter mit einem Durchmesser von 17 bis 20 cm und einer Höhe von weniger als 6,5 cm verwenden. Modelle mit Dampfgerar können den Boden des Dampfgerars verwenden.
- Da der Behälter nach Abschluss des Reinigungsprogrammes heiß ist, sollten Sie ihn mit einem Ofenhandschuh aus der Mikrowelle nehmen.
- Geben Sie zur Verbesserung der Reinigungsleistung und zur Beseitigung unangenehmer Gerüche einen Schuss Zitronensaft ins Wasser.
- Das Grillelement erfordert keine Reinigung, da die enorme Hitze jeglichen Schmutz verbrennt. Die Decke muss jedoch möglicherweise regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches, angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.











SPECIAL MENU (SPEZIALMENÜ)

Über die Taste Special Menu (Spezialmenü) können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen, die den Garvorgang unterstützen. Hiermit können Sie Teig aufgehen lassen, Butter, Eiscreme, Frischkäse weichmachen und schmelzen usw.





- ① Drücken Sie die Special Chef Menu (Spezialmenü).
- ② Wählen Sie mit dem Drehknopf die Lebensmittelkategorie (beachten Sie dazu die nachstehende Tabelle). Drücken Sie dann zum Bestätigen die Taste Confirmation (Bestätigung).
- ③ Passen Sie das Gewicht mit dem Drehknopf an.
- ④ Drücken Sie zum Starten des Garprogrammes die Taste Confirmation (Bestätigung) / Jet Start (Jetstart).

Lebensmittelkategorie	Methode	GEWICHT	Hinweise
P1	 Dough Rising (Teig aufgehen)	250 – 500g	Für Pizzateig 37 °C warmes Wasser direkt in den Behälter füllen und die Hefe im Wasser auflösen. 250 g Mehl, 2 Esslöffel Speiseöl und 2 Teelöffel Salz hinzugeben und gründlich kneten, bis ein Teig entsteht. Eignet sich auch für andere Teigrezepte.
P2	 Keep Warm (Warmhalten)	Siehe Warmhaltetabelle	Die Temperatur kann auf 60 bis 80 °C eingestellt werden. Bitte beachten Sie nachstehende Tabelle für die auf Seite 38 empfohlenen Rezepte.
P3	 Butter	50 – 500g	Aus dem Kühlschrank nehmen, auspacken und in mikrowellengeeignetes Geschirr geben.
P4	 Eiscreme	100 – 1000g	Eiscremebehälter aus dem Tiefkühlbereich nehmen und auf den Drehteller stellen.
P5	 Frischkäse	50 – 500g	Aus dem Kühlschrank nehmen, auspacken und in mikrowellengeeignetes Geschirr geben.
P6	 Gefrorener Saft	250 – 1000 g (hier entspricht 1 ml 1 g)	Aus dem Tiefkühlbereich nehmen, Deckel vom Behälter entfernen.
P7	 Butter	50 – 500g	Aus dem Kühlschrank nehmen, auspacken und in mikrowellengeeignetes Geschirr geben. Zum Zeitpunkt des Signals verrühren.
P8	 Schokoladenstreusel	100 – 500g	Bei Raumtemperatur in mikrowellengeeignetes Geschirr geben. Zum Zeitpunkt des Signals verrühren.



SPECIAL MENU (SPEZIALMENÜ)

Lebensmittelkategorie		Methode	GEWICHT	Hinweise
P9	 Käse	Schmelzen	50 – 500g	Aus dem Kühlschrank nehmen und in mikrowellengeeignetes Geschirr geben. Zum Zeitpunkt des Signals verrühren.
P10	 Marshmallows	Schmelzen	100 – 500g	Bei Raumtemperatur in mikrowellengeeignetes Geschirr geben.

Warmhalterezept

Lebensmittelkategorie	GEWICHT	Temperatur	Garzeit (max. Zeit beträgt 90 min)	BEHÄLTER
Pizza	300 – 800g	80 °C	Zeit kann angepasst werden	Crisp-Platte
Gebrautes Fleisch	800 – 1500g	80 °C	Zeit kann angepasst werden	Ofenfestes Geschirr
Brot	100 – 500g	60 °C	Zeit kann angepasst werden	Crisp-Platte
Muffins	336 g (28 g x 12)	60 °C	Zeit kann angepasst werden	Crisp-Platte
Teller	220-620g	70 °C	Zeit kann angepasst werden	Ofenfestes Geschirr
Keramikgeschirr	250-850g	70 °C	Zeit kann angepasst werden	Ofenfestes Geschirr

Umgebungshinweise

- * Der Karton kann gemäß diesem Symbol vollständig recycelt werden. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung. Potenziell gefährliche Verpackung (Plastikbeutel, Styropor usw.) von Kindern fernhalten.
- * Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte 2012/19/EU gekennzeichnet. Durch Gewährleistung einer sachgemäßen Entsorgung helfen Sie bei der Verhinderung möglicher negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit, die bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Produktes auftreten könnten.



- * Das Symbol am Produkt oder in den mit dem Produkt gelieferten Dokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Übergeben Sie es stattdessen an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte.
- * Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltrichtlinien zur Abfallentsorgung durchgeführt werden.



- * Weitere Einzelheiten über Handhabung, Wiederherstellung und Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder in dem Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.
- * Schneiden Sie vor der Entsorgung das Netzkabel ab, damit das Gerät nicht mehr an eine Steckdose angeschlossen werden kann.



Gemäß IEC 60705, Ausgabe 4, 2010-04.

- Die International Electrotechnical Commission hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellen entwickelt. Wir empfehlen Folgendes für dieses Gerät:

Test	Menge	Zeit ca.	Leistungsstufe	Behälter
12.3.1 (Eiercreme)	1000 g	13 min	750 W	Pyrex 3. 222-R
12.3.2 (Biskuittorte)	475 g	7 min 30 s	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Leberkäse)	900 g	16 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Kartoffelgratin)	1200 g	26 min	Grill + 500 W	Pyrex 3.827
12.3.5 (Biskuit)	900 g	45 min	Gebälse 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6 (Hühnchen)	1200 g	38 min	Gebälse 200 °C + 350W	Glasgeschirr
13,3 (Jet-Auftauen)	500 g	5 min 13 s	JET DEFROST (JET-AUF-TAUEN)	Mit 3 mm dickem Kunststoffteller auf Drehteller stellen.

Technische Daten

Datenbeschreibung	MWP 3391
Versorgungsspannung	220 bis 230 V Wechselspannung, 50 Hz
Mikrowellenleistung	1650 W
Nenningangstrom	2000 W
Grill	1250 W
Forced Air (Gebälse)	1750 W
Außenabmessungen (H x B x T)	373 x 490 x 540
Innenmaße (H x B x T)	225 x 395 x 370

