



Alpha Techno GmbH



Bedienungsanleitung AT-599I

Vielen Dank für den Kauf des AT-599I
Relax-Shiatsu-Massagesessels. Vor der Bedienung des
Massagesessels, bitten wir Sie den Inhalt dieser

Inhaltsverzeichnis

Highlights	2
Sicherheitshinweise	3 - 4
Sesselkomponenten	5 - 6
Sesselinstallation	7 - 9
Sessel platzieren	10
Stromanschluss	11
Technische Daten	12
Bedienteil	13-17
Fehlerbehebung	18

AT-599I Relax-Shiatsu-Massagesessel

Der AT-599I besitzt verschiedene Massagetechniken und Massagekombinationen, die Ihre verspannten Muskeln beruhigen, Ihren Stress und Ihre Müdigkeit lindern und Ihren Stoffwechsel wie auch Ihre Durchblutung fördern.

01 Highlights Ihres Massagesessels

- Ein installierter Auto-Scan misst automatisch die Schulterhöhe des Benutzers.
- Luftdruck-System im Sitz- und Beinbereich.
- Sechs vorprogrammierte Automatik-Massage-Programme mit anpassbarer Geschwindigkeit und Intensität.
- Manuelle Programmierung möglich durch beliebige Kombinationen von Massage-Techniken und Bewegung der Massagerollen in die verspannten Zone.
- Alle Massageprogramme besitzen eine 15 Minuten Timer.
- Benutzerfreundliches LCD-Bedienteil.
- Ergonomisch geformtes Design, für optimalen Komfort.
- Empfohlenes Qualitätsprodukt.



02 Sicherheitshinweise

Bei Verwendung des Relax-Massagesessels, sollten die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen immer befolgt werden, um Gefahren, wie Stromschläge, Verbrennungen, oder anderen Verletzungen von Personen vorzubeugen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Sessels.


- Vergewissern Sie sich das der Netzstecker ordnungsgemäß in der Steckdose steckt, damit Risiken wie Kurzschlüsse oder Brandgefahr vermieden werden.
 - Bitte ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch oder bei Reinigung des Sessels aus der Steckdose.
 - Benutzen Sie den Massagesessel nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einer Sauna, oder in Hallenbädern.
 - Verwenden Sie den Sessel nicht im freien, wo er direktem Sonnenlicht, oder Regen ausgesetzt ist.
 - Wenn Sie einen Stromausfall bzw. einen Kurzschluss im Haus haben nehmen Sie den Sessel vom Strom, um eventuelle Schäden am Sessel, nach einschalten der Stromzufuhr zu vermeiden.
 - Niemals den Netzstecker mit nassen Händen ein-/ausstecken.
 - Beaufsichtigen Sie Kinder oder behinderte Personen bei der Benutzung des Sessels.
 - Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es mit speziellen Mitteln isoliert werden oder es muss umgehend ausgetauscht werden.
 - Nicht auf die Rückenlehne oder die Fußstütze setzen, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie es, während der Benutzung des Sessels einzuschlafen.
 - Der Sessel sollte regelmäßig gereinigt werden, um Staubablagerungen, die der Elektronik schaden könnten vorzubeugen.
 - Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Sessel zu platzieren.
-

-
- Benutzung des Massagesessels ist nicht erlaubt, nach kürzlichen Rückenoperationen, während der Schwangerschaft, oder bei Unwohlsein.
 - Benutzen Sie die Massage nicht länger als 30 Minuten am Stück.
 - Dieser Sessel ersetzt keinen professionellen Masseur. Er ist ein Relax-Massageprodukt.

03 Sesselkomponenten



MASSAGETECHNIKEN




04

Sesselinstallation

Schritt 1:


Beachten Sie das vor und hinter dem Sessel jeweils mindestens 60 cm Freiraum besteht, um den Sessel in Liegeposition bringen zu können.



Schritt 2:


Stecken Sie die Stromstecker des Sessels ordnungsgemäß an die richtigen Steckplätze.

Farbige Stecker in die gleichfarbigen Steckplätze (grau in grau, schwarz in schwarz).




Schritt 3:

Klappen Sie die Rückenlehne in die senkrechte Position, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Vergewissern Sie sich, dass die Rückenlehne eingerastet ist.





Schritt 4:

Verbinden Sie die Polsterteile mit dem Sessel, indem Sie wie unten abgebildet die Klettverschlüsse zusammenfügen.



Schritt 5: (Optional)

Optional können Sie im Rückenpolster, das Rückenkissen herausnehmen, damit die Massage intensiver ist.




05 Sessel platzieren

1. Bringen Sie den Sessel in die Ausgangsposition.
2. Drücken Sie den Sessel an anhand der Rückenlehne etwa 45° nach unten um die Transportrollen mit dem Boden in Kontakt zu bringen. Nun können Sie den Sessel auf den Transportrollen "fahren".

Bemerkung:

- 1) Bringen Sie den Sessel immer erst in die Ausgangsposition (Rückenlehne und Fußstütze senkrecht) bevor Sie den Sessel auf den Transportrollen fahren.
- 2) Fahren Sie den Sessel nie, wenn eine Person darin sitzt.



06 Stromanschluss

Stecken Sie den Netzstecker des Sessels in die Steckdose.

Wenn beim einstecken des Sessels ein Kurzschluss entsteht, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um überprüfen zu lassen ob Ihre Stromzufuhr ordnungsgemäß angeschlossen bzw. in Takt ist. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passen sollte, muss der Steckplatz der Steckdose, von einem Elektriker, ausgetauscht werden.

07 Technische Daten

Modell	AT-599I
Spannung	230V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Stromverbrauch	140W
Timer	15 Minuten
Maximale Zeit	ca. 60 Minuten
Maße(LxWxH)	Maße Liegeposition ca.: 90 x 72 x 84cm
	Maße Aufrecht ca.: 175 x 72 x 128cm
Gewicht	Bruttogewicht: ca. 94kg
	Nettogewicht: ca. 74kg
Länge der Kabel	Bedienteilkabel: ca. 1.3 m
	Stromkabel (Netzstecker): ca. 2.2 m

08 Bedienteil



Bedienteilbeschreibung

1. ON/OFF

An-/Ausschalter (Standbytaste)

Wenn Sie diese Taste drücken, leuchtet das LCD-Display auf. Nun können Sie eine beliebige Massagefunktion starten. Wenn Sie diese Taste ein weiteres mal drücken, stoppt die Massage und der Sessel schaltet in den Standbymodus.

2. Pause

Pause-Taste

Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die aktive Massage pausieren. Sobald Sie die Taste ein weiteres mal drücken, setzen Sie die Massage an der Stelle fort, an der Sie pausiert haben.

3/4. Recline/Rise -BACKREST-

Rückenlehnen- und Fußstützenverstellung

Diese zwei Tasten verstellen die Rückenlehne und gleichzeitig auch die Fußstütze stufenlos. Sobald Sie die Recline-Taste drücken, fährt die Rückenlehne nach unten und die Fußstütze nach oben. Somit können Sie sich auch in die Liegeposition fahren. Um wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren, drücken Sie die Rise-Taste, somit fährt die Rückenlehne hoch, die Fußstütze nach unten.

5/6. Recline/Rise -FOOTREST-

Fußstützenverstellung

Diese zwei Tasten verstellen die Fußstütze stufenlos. Die Recline-Taste fährt die Fußstütze nach oben und die Rise-Taste fährt die Fußstütze nach unten.

AUTO PROGRAMS (Automatikprogramme)

Der Massagesessel verfügt über 6 Automatikprogramme: HEALTH CARE (Gesundheit), FULL BODY RELAX (Ganzkörper), THERAPY (Erholung), SMART (Kurzprogramm), SHIATSU (Druckpunkt), AUTOAIR (Luftdruck).

MANUAL PROGRAMS (Manuelle Programme)

7. KNEADING & TAPPING

Kneten & Klopfen

Drücken Sie diese Taste um die Kombinationsmassage Kneten & Klopfen zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut um die Massage zu beenden.

Kombinierbar ist diese Massage auch mit den SPEED-Tasten. Die FAST-Taste erhöht die Geschwindigkeit der Massage und die SLOW-Taste verlangsamt die Massage.

8. KNEADING

Knetmassage

Drücken Sie diese Taste um die Knetmassage zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut um die Massage zu beenden.

Kombinierbar ist diese Massage auch mit den SPEED-Tasten. Die FAST-Taste erhöht die Geschwindigkeit der Massage und die SLOW-Taste verlangsamt die Massage.

9. TAPPING

Klopfmassage

Drücken Sie diese Taste um die Klopfmassage zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut um die Massage zu beenden.

Kombinierbar ist diese Massage auch mit den SPEED-Tasten. Die FAST-Taste erhöht die Geschwindigkeit der Massage und die SLOW-Taste verlangsamt die Massage. Gleichzeitig können Sie in dieser Massageart auch die Weite der Rollen einstellen indem Sie die WIDTH-Tasten verwenden. Mit der NARROW-Taste wird der Abstand zwischen den Massagerollen verkleinert, Medium bringt die Massagerollen in die Ausgangslage zurück. Die WIDE-Taste vergrößert den Abstand zwischen den Massagerollen.

10. ROLLING

Rollen- und Streckmassage

Drücken Sie diese Taste um die Rollen- und Streckmassage zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut um die Massage zu beenden.

Kombinierbar ist diese Massage auch mit den WIDTH-Tasten. Mit der NARROW-Taste wird der Abstand zwischen den Massagerollen verkleinert, Medium bringt die Massagerollen in die Ausgangslage zurück. Die WIDE-Taste vergrößert den Abstand zwischen den Massagerollen.

11/12. FAST/SLOW

Geschwindigkeit

Mit diesen Tasten stellen Sie die Geschwindigkeit der Massagerollen ein. Die FAST-Taste erhöht die Geschwindigkeit der Massage und die SLOW-Taste verlangsamt die Massage.

13/14/15. WIDTH

Abstand zwischen den Massagerollen

Mit diesen Tasten stellen Sie den Abstand zwischen den Massagerollen ein. Mit der NARROW-Taste wird der Abstand zwischen den Massagerollen verkleinert, Medium bringt die Massagerollen in die Ausgangslage zurück. Die WIDE-Taste vergrößert den Abstand zwischen den Massagerollen.

16/17. UPWARD/DOWNWARD

Positionierung der Massagerollen

Mit diesen Pfeil-Tasten, können Sie die Massagerollen an die gewünschte Position bringen. Kombinierbar ist das mit allen Massagearten, Kneten & Klopfen, Knetmassage, Klopfmassage.

18. PARTIAL

Zoneneinstellung

Drücken Sie diese Taste, um die Zonenmassage zu aktivieren. Fahren Sie die Massagerollen an die gewünschte Position mit den UPWARD- und DOWNWARD-Tasten. Drücken Sie nun die PARTIAL-Taste, somit fahren die Massagerollen innerhalb von etwa ± 18 cm hoch und runter. Drücken Sie die Taste erneut um die Funktion auszuschalten.

19. SPOT

Halten der Position

Mit Drücken dieser Taste behalten Sie die aktuelle Position in der die Massagerollen sich befinden. Drücken Sie die Taste erneut, schaltet sich die Funktion aus.

20. VIBRATE (SEAT)

Vibration im Sitzteil

Drücken Sie diese Taste um die Vibration im Sitz einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut um die Vibration auszuschalten.

21. KNEAD (CALVES)

Beinmassage

Drücken Sie diese Taste um die Beinmassage einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut um die Beinmassage auszuschalten.

Luftdruckmassage für Sitz- und Beinbereich

22. AUTO 1

Luftdruck-"Wellen"-massage

Drücken Sie diese Taste um die wellenförmige Luftdruckmassage für Sitz- und Beinbereich einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut um die Funktion auszuschalten.

23. AUTO 2

Luftdruck-"Knet"-massage

Drücken Sie diese Taste um die knetende Luftdruckmassage für Sitz- und Beinbereich einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut um die Funktion auszuschalten.

24. INTENSITY(Seat and Calved)

Intensität der Massage im Sitz- und Beinbereich

Drücken Sie die Pfeiltasten um die Intensität der Massage im Sitz- und Beinbereich zu verringern oder zu erhöhen.

09 Fehlerbehebung

Situation/Fehler	Lösung
Der Sessel ist an der Stromzufuhr angeschlossen, doch funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie ob der Stecker richtig in der Steckdose steckt.2. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter des Sessels eingeschaltet ist.
Die Bedienteilbeleuchtung ist an, doch der Sessel funktioniert nicht.	Der Sessel ist evtl. überhitzt. Nehmen Sie den Sessel von der Stromzufuhr und lassen Sie ihn 30-50 Minuten abkühlen.
Bedienteil und Sessel funktionieren beide nicht.	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die verwendete Steckdose funktioniert.2. Schalten Sie den Hauptschalter hinter dem Sessel auf OFF und wieder auf ON.

**Viel Freude
mit Ihrem neuen
Relax-Shiatsu-Massagesessel**

Alpha Techno GmbH
Ernst-Bauer-Str.1
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 / 9285-0
Fax: 09341 / 9285-28
Email: Info@Alpha-Techno.com
Germany